

CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655 MFPs

Benutzerhandbuch

Juni 2024

www.lexmark.com

Gerätetyp: 7566 Modelle: 688, 698

Inhalt

Sicherheitshinweise	6
Konventionen	6
Produkt-Statements	6
Informationen zum Drucker	10
Informationen über den Drucker finden	10
Die Seriennummer des Druckers finden	11
Druckerkonfigurationen	11
Verwenden des Bedienfelds	14
Startbildschirmsymbole	14
Farben der Kontrollleuchte	15
Verwendung der automatischen Dokumentzuführung (ADZ) und des Scannerglases	15
Ermitteln des Sicherheitssteckplatzes	16
Auswählen des Papiers	16
Zusätzliche Druckerfunktionen und Unterstützung	64
Einrichten, Installieren und Konfigurieren	65
Auswahl eines Druckerstandorts	65
Druckeranschlüsse	66
Apps und Lösungen konfigurieren	67
Einrichten und Verwenden der Barrierefreiheitsfunktionen	
Einrichten der Faxfunktion des Druckers	75
Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien	84
Installation und Aktualisierung der Software, Treiber und Firmware	
Installieren von Hardwareoptionen	102
Arbeiten im Netzwerk	258
Sichern des Druckers	263
Löschen des Druckerspeichers	263
Löschen des Druckerspeichers	263
Wiederherstellen der Werksvorgaben	
Hinweis zu flüchtigem Speicher	264
Drucken	265
Von einem Computer aus drucken	

Drucken über ein Mobilgerät	
Drucken von einem Flash-Laufwerk	
Konfigurieren vertraulicher Druckaufträge	
Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen	
Drucken einer Liste mit Schriftartbeispielen	
Drucken von Verzeichnislisten	
Einfügen von Trennblättern in Druckaufträge	269
Abbrechen eines Druckauftrags	
Anpassen des Tonerauftrags	
Kopieren	271
Erstellen von Kopien	271
Kopieren von Fotos	
Kopieren auf Briefbögen	
Beidseitiges Kopieren	272
Verkleinern bzw. Vergrößern von Kopien	272
Kopien sortieren	
Einfügen von Trennseiten zwischen Kopien	272
Kopieren von mehreren Seiten auf ein einzelnes Blatt	
Kopieren von Ausweisen	
Erstellen einer Kopierverknüpfung	273
E-Mail	274
Konfigurieren der SMTP-Einstellungen	
Senden einer E-Mail	
Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung	
Faxen	
Senden von Faxen	
Planen eines Faxes	
Erstellen einer Fax-Kurzwahlnummer	
Ändern der Faxauflösung	
Anpassen des Tonerauftrags von Faxen	
Drucken eines Faxprotokolls	
Blockieren unerwünschter Faxe	
Faxe zurückhalten	
Faxweiterleitung	

Scannen	
Scannen an einen Computer	
Scannen an FTP-Server	
FTP-Kurzwahlnummern erstellen	
Scannen an einen Netzwerkordner	
Konfigurieren eines Netzwerkordners als Ziel	
Erstellen eines Netzwerkordner-Kurzbefehls	
Scannen an ein Flash-Laufwerk	
Druckermenüs	
Menüzuordnung	
Gerät	291
Drucken	
Papier	
Kopieren	
Faxen	
E-Mail	
FTP	
USB-Laufwerk	
Netzwerk/Anschlüsse	
Sicherheit	
Clouddienste	
Berichte	
Fehlersuche	
Formularzusammenführung	
Drucken der Menüeinstellungsseite	
Optionen für den Finisher	
Verwenden des Hefter-Finishers	
Benutzung des Hefter-/Locher-Finishers	
Verwenden der Ablage für versetzte Ausgabe	
Verwenden des Broschüren-Finishers	
Verwendung des Papiertransports mit Faltoption	
Wartung des Druckers	
Überprüfen des Status von Verbrauchsmaterialien und Teilen	

Index	568
Hinweise	558
Recycling von Lexinark i rodukteri	557
Recycling von Lexmark Produkten	567
Recyceln und Entsorgen	557
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	556
Probleme mit der Farbqualität	
Probleme beim Scannen	
Probleme beim Faxen	
E-Mail-Probleme	
Probleme mit der Papierzufuhr	
Probleme mit Verbrauchsmaterial	
Probleme mit Hardwareoptionen	
- Probleme mit der Netzwerkverbindung	
Beseitigen von Staus	
Aktivieren des USB-Anschlusses	
Flash-Laufwerk kann nicht gelesen werden	
Der Drucker reagiert nicht	
Druckerprobleme	470
Druckerfehlercodes	456
Druckqualitätsprobleme	455
Beheben eines Problems	
Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort	
Sparen von Energie und Papier	
Reinigen der Druckerteile	
Ersetzen von Druckerverbrauchsmaterial und -teilen	
Bestellen von Druckerverbrauchsmaterial und -teilen	
Generierung von Berichten und Protokollen	
Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen	
Materialbenachrichtigungen konfigurieren	

Sicherheitshinweise

Konventionen

Hinweis: Ein Hinweis enthält nützliche Informationen.

Warnung: Durch eine *Warnung* werden Sie auf einen Umstand hingewiesen, durch den die Produkthardware oder -software beschädigt werden könnte.

WARNUNG (komplett in Großbuchstaben): Ein *WARNUNG* weist auf Gefahren hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

VORSICHT: Vorsicht weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die ein Verletzungsrisiko birgt.

Verschiedene Vorsichtshinweise:

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Weist auf ein Verletzungsrisiko hin.

🚯 VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Weist auf das Risiko eines elektrischen Schlags hin.

\Lambda VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHE: Weist auf das Risiko von Verbrennungen bei Berührung hin.

VORSICHT – KIPPGEFAHR: Weist auf Quetschgefahr hin.

VORSICHT – QUETSCHGEFAHR: Weist auf das Risiko hin, zwischen beweglichen Komponenten eingequetscht zu werden.

Produkt-Statements



VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Verwenden Sie das Produkt nicht mit Verlängerungskabeln, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachverlängerungen oder Geräten für unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die Belastbarkeit solcher Zubehörteile kann durch Laserdrucker schnell überschritten werden, was zu Brandgefahr, Beschädigung von Eigentum oder einer eingeschränkten Druckerleistung führen kann.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Mit diesem Produkt darf nur ein Lexmark Inline Surge Protector verwendet werden, der vorschriftsgemäß zwischen dem Drucker und dem mitgelieferten Netzkabel angeschlossen ist. Die Verwendung von nicht von Lexmark stammenden Überspannungsschutzgeräten kann zu Brandgefahr, Beschädigung von Eigentum oder einer eingeschränkten Druckerleistung führen. **VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR** Verwenden Sie zur Verringerung von Brandgefahr ausschließlich ein 26-AWG-Telekommunikationskabel (RJ-11) oder höher, wenn Sie dieses Produkt mit dem öffentlichen Telefonnetz verbinden. Benutzer in Australien müssen ein Kabel verwenden, das von der australischen Behörde für Kommunikation und Medien (Australian Communications and Media Authority) zugelassen ist.



VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, platzieren und verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder an feuchten Standorten.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt während eines Gewitters nicht einrichten, nicht an andere elektronische Geräte anschließen und keine Kabelverbindungen z. B. mit dem Netzkabel, dem Faxgerät oder dem Telefon herstellen.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Das Netzkabel darf nicht abgeschnitten, verbogen, eingeklemmt oder gequetscht werden. Außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf platziert werden. Setzen Sie das Kabel keinem Abrieb und keiner anderweitigen Belastung aus. Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände wie z. B. Möbel oder Wände. Wenn eine dieser Gefahren vorliegt, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf diese Gefahren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel überprüfen.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen wie beispielsweise Ethernet- und Telefonsystemverbindungen ordnungsgemäß an den gekennzeichneten Anschlussbuchsen angeschlossen sind.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Falls weitere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und stecken Sie alle Kabel am Drucker aus.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Wenn der Drucker mehr als 20 kg wiegt, sind zum sicheren Anheben mindestens zwei Personen notwendig.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Stellen Sie sicher, dass alle Klappen und Fächer geschlossen sind.
- Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.
- Wenn der Drucker mit optionalen separaten Standfächern ausgestattet oder mit Ausgabeoptionen verbunden ist, trennen Sie diese vor dem Umsetzen des Druckers.
- Wenn der Drucker über eine Grundplatte mit Rollen verfügt, rollen Sie ihn vorsichtig an den neuen Standort. Seien Sie beim Passieren von Türschwellen oder Rissen im Boden besonders vorsichtig.

- Wenn der Drucker keine Grundplatte mit Rollen hat, aber mit optionalen Fächern oder Ausgabeoptionen ausgestattet ist, entfernen Sie die Ausgabeoptionen und heben Sie den Drucker aus den Fächern. Versuchen Sie nicht, den Drucker und die Ausgabeoptionen gleichzeitig anzuheben.
- Greifen Sie immer in die seitlichen Griffmulden am Drucker, um diesen anzuheben.
- Wenn Sie zum Umsetzen des Druckers einen Transportwagen verwenden, muss dieser auf seiner Oberfläche die gesamte Standfläche des Druckers tragen können.
- Beim Umsetzen der Hardware-Optionen mit einem Transportwagen muss dessen Oberfläche die Optionen mit ihren gesamten Abmessungen aufnehmen können.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.
- Halten Sie den Drucker beim Absetzen so, dass sich Ihre Finger nicht unter dem Drucker befinden.
- Stellen Sie sicher, dass um den Drucker herum ausreichend Platz vorhanden ist.

VORSICHT – KIPPGEFAHR: Wenn Sie mehrere Zuführungsoptionen am Drucker oder MFP angebracht haben, sollten Sie aus Stabilitätsgründen einen Rollunterschrank, ein Möbelstück oder Sonstiges verwenden, um Verletzungsrisiken zu vermeiden. Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie unter <u>www.lexmark.com/multifunctionprinters</u>.

VORSICHT – KIPPGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren.

VORSICHT – QUETSCHGEFAHR: Um das Risiko einer Quetschung zu vermeiden, gehen Sie in Bereichen, die mit diesem Etikett gekennzeichnet sind, mit Vorsicht vor. Quetschungen können im Bereich von beweglichen Komponenten auftreten, wie z. B. Zahnrädern, Klappen, Fächern und Abdeckungen.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Lasergerät. Die Verwendung von Reglern oder Anpassungen oder die Durchführung von anderen als den im *Benutzerhandbuch* angegebenen Vorgehensweisen kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Die Lithiumbatterie in diesem Produkt darf nicht ausgetauscht werden. Wird eine Lithiumbatterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Lithiumbatterien dürfen auf keinen Fall wieder aufgeladen, auseinander genommen oder verbrannt werden. Befolgen Sie zum Entsorgen verbrauchter Lithiumbatterien die Anweisungen des Herstellers und die örtlichen Bestimmungen.



- VERSCHLUCKUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Knopfbatterie.
- TOD oder schwere Verletzungen können bei Verschlucken auftreten.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfbatterie kann innerhalb von nur **2 Stunden innere** chemische Verbrennungen verursachen.
- HALTEN Sie neue und gebrauchte Batterien AUS DER REICHWEITE VON KINDERN.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.



Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht. Selbst gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten. Batterie-Typ: CR6821

Nominale Batteriespannung: 3 V

Nicht zwangsentladen, aufladen, zerlegen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Gasaustritt, Leckage oder Explosion, was chemische Verbrennungen verursachen kann.

Dieses Gerät und die zugehörigen Komponenten wurden für eine den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechende Verwendung entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht vom Hersteller stammen, so übernimmt dieser keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.

Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in der Benutzerdokumentation beschrieben sind, ausschließlich von einem Kundendienstvertreter durchführen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Informationen zum Drucker

Informationen über den Drucker finden

Was suchen Sie?	Hier finden Sie es	
Anweisungen zur Ersteinrichtung	Siehe Dokumentation zur Einrichtung zu Ihrem Drucker.	
 Druckersoftware Drucker- oder Faxtreiber Drucker-Firmware Dienstprogramm 	Besuchen Sie <u>www.lexmark.com/downloads</u> .	
Interaktives Benutzerhandbuch	Rufen Sie https://support.lexmark.com auf.	
Video-Anleitungen	Rufen Sie https://infoserve.lexmark.com/idv/ auf.	
Hilfeinformationen zum Verwenden der Druckersoftware.	 Hilfe für Microsoft Windows oder Macintosh-Betriebssysteme – Öffnen Sie ein Drucker-Softwareprogramm oder eine Anwendung und klicken Sie auf Hilfe. Klicken Sie auf ?, um kontextbezogene Informationen anzuzeigen. 	
	Hinweise:	
	 Die Hilfe wird automatisch mit der Druckersoftware installiert. Je nach Betriebssystem befindet sich die Druckersoftware im Druckerprogrammordner oder auf dem Desktop. 	
Dokumentation	Rufen Sie https://support.lexmark.com auf.	
Live Chat-Support E-Mail-Support	Hinweis: Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region und anschließend Ihr Produkt aus, damit die entsprechende Seite des Kundendiensts angezeigt wird.	
Sprachunterstützung	Kundendienst-Kontaktinformationen für Ihr Land oder Ihre Region finden Sie auf der Website oder auf der gedruckten Garantie, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.	
	Halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich an den Kundensupport wenden:	
	Ort und Datum des Kaufs	
	Gerätetyp und die Seriennummer	
	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Die Seriennummer des Druckers finden"</u> auf Seite 11.	
Sicherheitshinweise	Die Garantieinformationen sind je nach Land oder Region unterschiedlich.	
HinweiseGarantieinformationen	 In den USA: Siehe die Erklärung zur beschränkten Garantie im Lieferumfang des Druckers oder gehen Sie zu <u>https://support.lexmark.com</u>. 	
 Informationen zum Umweltschutz 	 Andere Länder und Regionen – Siehe die gedruckte Garantie im Lieferumfang des Druckers. 	
	Produktinformationshandbuch – Siehe Dokumentation zu Ihrem Drucker oder https://support.lexmark.com.	
Informationen zum digitalen Reisepass von Lexmark	Rufen Sie https://csr.lexmark.com/digital-passport.php auf.	

Die Seriennummer des Druckers finden

1 Öffnen Sie das Fach.



2 Die Seriennummer ist auf der rechten Seite des Druckers zu finden.



Druckerkonfigurationen

Hinweis: Konfigurieren Sie den Drucker auf einer flachen stabilen Oberfläche.

Grundmodell



1	Automatische Dokumentenzuführung (ADZ)
2	Bedienfeld
3	USB-Anschluss
4	Universalzuführung
5	Standard-550-Blatt-Fach
6	Standardablage

Konfiguriertes Modell

VORSICHT – KIPPGEFAHR: Wenn Sie mehrere Optionen am Drucker oder MFP angebracht haben, sollten Sie aus Stabilitätsgründen eine Standbasis mit Rollen, ein Möbelstück oder Sonstiges verwenden, um Verletzungsrisiken zu vermeiden. Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie unter <u>www.lexmark.com/multifunctionprinters</u>.

VORSICHT – KIPPGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.



#	Hardwareoption	Alternative Hardwareoption
1	Hefter-Finisher ¹	 Ablage f ür versetzte Ausgabe¹ Papiertransport Papiertransport mit Faltoption
2	1500-Blatt-Fach ²	Keine
3	2000-Blatt-Doppelzuführung ³	 2 x 550-Blatt-Fach³ Schrank³
4	Optionales 550-Blatt-Fach	Keine
5	Broschüren-Finisher ⁴	Hefter-/Locher-Finisher ⁴

¹ Kann nicht zusammen mit einem Broschürenfinisher oder einem Hefter- und Locher-Finisher installiert werden.

² Muss immer zusammen mit einem optionalen 550-Blatt-Fach und entweder dem 2 x 550-Blatt-Fach oder der 2000-Blatt-Doppelzuführung installiert werden.

³ Muss immer zusammen mit einem optionalen 550-Blatt-Fach installiert werden.

⁴ Muss immer zusammen mit einem optionalen 550-Blatt-Fach und einer der folgenden Optionen installiert werden: 2 x 550-Blatt-Fach, 2000-Blatt-Doppelzuführung oder Schrank.

Verwenden des Bedienfelds



	Bedienfeldkomponente	Funktion			
1	Netzschalter	Schalten Sie den Drucker ein oder aus.			
		Hinweis: Zum Ausschalten des Druckers halten Sie die Netztaste für fünf Sekunden gedrückt.			
		 Versetzen Sie den Drucker in den Energiesparmodus. 			
		Aktivieren des Druckers aus dem Stromspar- oder Ruhemodus.			
2	Anzeige	Beachten Sie die Druckermeldungen und den Verbrauchsmaterialstatus.			
		Einrichten und Inbetriebnahme des Druckers.			
3	Kontrollleuchte	Gibt den Druckerstatus an.			

Startbildschirmsymbole

Hinweis: Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Lösungen unterschiedlich aussehen.



#	Symbolname	Funktion
1	Benutzer	Zeigt an, ob ein Benutzer am Drucker angemeldet ist.
2	Angezeigte Informationen	Zeigen Sie benutzerdefinierte Druckerinformationen wie die IP-Adresse des Druckers oder Datum und Uhrzeit an.

#	Symbolname	Funktion
3	Verbrauchsmaterial	Zeigen Sie den Verbrauchsmaterialstatus an.
4	Benachrichtigung	 Zeigt eine Druckerwarnung oder Fehlermeldung an, sobald der Drucker einen Benutzereingriff erfordert, um die Verarbeitung fortzusetzen.
		 Weitere Informationen zur Druckerwarnung oder Fehlermeldung und wie Sie die Meldung löschen.
5	Drucken	Fotos und Dokumente drucken.
6	Kopieren	Fotos und Dokumente kopieren.
7	Scannen	Dokumente scannen.
8	Faxen	Faxnachrichten senden.

Farben der Kontrollleuchte

Farbe der Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet.
Konstant blau	Der Drucker ist bereit.
Blau blinkend	Der Drucker druckt oder verarbeitet gerade Daten.
Rot blinkend	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.
Konstant gelb	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus.
Gelb blinkend	Der Drucker ist im Ruhe- oder Energiesparmodus.

Verwendung der automatischen Dokumentzuführung (ADZ) und des Scannerglases



Ermitteln des Sicherheitssteckplatzes

Der Drucker verfügt über eine Sicherheitssperrfunktion. Der Drucker kann mit einem gängigen, für Laptops geeigneten Sicherheitsschloss an seinem Standort gesichert werden (Anbringungsort siehe Abbildung).



Auswählen des Papiers

Richtlinien für Papier

Verwenden Sie das geeignete Papier, um Papierstaus zu vermeiden und einen störungsfreien Druck zu gewährleisten.

- Verwenden Sie stets neues, unbeschädigtes Papier.
- Achten Sie vor dem Einlegen auf die empfohlene Druckseite des Papiers. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung des Papiers.
- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -sorten und -gewichte in ein Fach ein. Dadurch werden Papierstaus verursacht.
- Verwenden Sie kein beschichtetes Papier, es sei denn, es ist speziell für den elektrofotografischen Druck vorgesehen.

Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zu Papier und Spezialdruckmedien.

Papiereigenschaften

Die folgenden Papiereigenschaften beeinflussen die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers. Beachten Sie diese Faktoren vor dem Drucken.

Gewicht

Fächer können Papier mit unterschiedlichem Gewicht zuführen. Papier unter 60 g/m² ist unter Umständen nicht fest genug, um korrekt eingezogen zu werden, sodass Papierstaus verursacht werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Unterstützte Papiergewichte".

Wellen

Unter "gewellt" versteht man die Neigung von Papier, sich an den Kanten zu wellen. Übermäßiges Wellen kann Probleme bei der Papierzufuhr verursachen. Die Wellung kann auftreten, nachdem das Papier den Drucker durchlaufen hat, in dem es hohen Temperaturen ausgesetzt wurde. Wenn Sie Papier unverpackt in einer heißen, feuchten, kalten oder trockenen Umgebung aufbewahren, kann sich das Papier vor dem Druckvorgang wellen, wodurch Einzugsprobleme verursacht werden können.

Glätte

Der Glättegrad von Papier beeinflusst unmittelbar die Druckqualität. Wenn Papier zu rau ist, kann der Toner nicht richtig auf dem Papier fixiert werden. Wenn das Papier zu glatt ist, können Einzugsprobleme oder Probleme hinsichtlich der Druckqualität verursacht werden. Wir empfehlen die Verwendung von Papier mit 50 Sheffield-Punkten.

Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers beeinflusst die Druckqualität und die Fähigkeit des Druckers, das Papier ordnungsgemäß einzuziehen. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden. Das Aussetzen des Papiers an Feuchtigkeitsschwankungen, kann sich negativ auf die Qualität des Papiers auswirken.

Bewahren Sie das Papier vor dem Drucken 24 bis 48 Stunden in der Originalverpackung auf. Die Umgebung, in der das Papier gelagert wird, muss der des Druckers entsprechen. Dehnen Sie die Zeit auf mehrere Tage aus, wenn die Lager- oder Transportumgebung stark von der Druckerumgebung abweicht. Bei dickem Papier ist möglicherweise ebenfalls ein längerer Aufbereitungszeitraum erforderlich.

Faserrichtung

Die Faserrichtung bezieht sich auf die Ausrichtung der Papierfasern in einem Blatt Papier. Die Faserrichtung ist entweder *vertikal*, d. h. die Fasern verlaufen in Längsrichtung des Papiers, oder *horizontal*, d. h. die Fasern verlaufen in Querrichtung des Papiers. Informationen zur empfohlenen Faserrichtung finden Sie unter "Unterstützte Papiergewichte".

Fasergehalt

Die meisten hochwertigen xerografischen Papiere bestehen aus 100 % chemisch zerfasertem Holz. Dieser Gehalt gibt dem Papier eine hohe Stabilität, sodass weniger Probleme bei der Papierzufuhr auftreten und eine höhere Druckqualität erzielt wird. Papier, das Fasern wie z. B. Baumwolle enthält, kann sich negativ auf die Papierhandhabung auswirken.

Unzulässige Papiersorten

Die folgenden Papiersorten sollten nicht für den Drucker verwendet werden:

- Chemisch behandelte Papiere, die zum Erstellen von Kopien ohne Kohlepapier verwendet werden. Sie werden auch als kohlefreies Papier, selbstdurchschreibendes Kopierpapier (CCP) oder kohlepapierfreies Papier (NCR) bezeichnet.
- Vorgedrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die den Drucker verunreinigen können.
- Vorgedrucktes Papier, das durch die Temperatur in der Druckerfixierstation beeinträchtigt werden kann.

 Vorgedrucktes Papier, bei dem eine Registereinstellung (genaue Druckposition auf der Seite) erforderlich ist, die größer oder kleiner ist als ±2,3 mm (±0,09 Zoll). Zum Beispiel Optical Character Recognition (OCR, optische Zeichenerkennung).

Manchmal kann die Registereinstellung mit einer Softwareanwendung geändert werden, um solche Formulare zu drucken.

- Beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier.
- Papier mit rauen Kanten, Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche sowie gewelltes Papier.
- Papiersorten die nicht EN12281:2002 (europäisch) entsprechen.
- Papier mit einem Gewicht unter 60g/m² (16lb).
- Mehrteilige Formulare oder Dokumente.

Verwenden von Recycling-Papier

Lexmark arbeitet daran, die Umweltauswirkungen von Papier zu reduzieren, indem es seinen Kunden eine Auswahl an Druckmöglichkeiten bietet. Dies erreichen wir u. a. dadurch, dass wir unsere Produkte testen, um sicherzustellen, dass Recyclingpapier verwendet werden kann, d. h. Papier, das zu 30 %, 50 % oder 100 % aus Recyclingmaterial besteht. Wir erwarten, dass recyceltes Papier in unseren Druckern genauso gut funktioniert wie neues Papier. Obwohl es keine offizielle Norm für die Verwendung von Papier in Bürogeräten gibt, verwendet Lexmark die europäische Norm EN 12281 als Standard für die Mindestanforderungen. Um eine breite Palette von Tests zu gewährleisten, umfasst das Testpapier 100 % recyceltes Papier aus Nordamerika, Europa und Asien, und die Tests werden bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 8-80 % durchgeführt. Der Test umfasst den Duplexdruck. Es darf Büropapier sowohl aus erneuerbaren, recycelten als auch aus chlorfreien Materialien verwendet werden.

Aufbewahren von Papier

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien zum Aufbewahren von Papier, um Papierstaus zu vermeiden und eine gleichbleibende Druckqualität sicherzustellen:

- Lagern Sie das Papier 24 bis 48 Stunden in seiner Originalverpackung in der gleichen Umgebung, in der sich auch der Drucker befindet.
- Dehnen Sie die Zeit auf mehrere Tage aus, wenn die Lager- oder Transportumgebung stark von der Druckerumgebung abweicht. Bei dickem Papier ist möglicherweise ebenfalls ein längerer Aufbereitungszeitraum erforderlich.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Papier bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren.
- Die meisten Hersteller empfehlen, bei Temperaturen zwischen 18 und 24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % zu drucken.
- Lagern Sie Kartons mit Papier nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Lagern Sie Einzelpakete auf einer ebenen Fläche.
- Legen Sie keine Gegenstände auf Papierpaketen ab.
- Nehmen Sie das Papier erst aus dem Karton oder der Verpackung, wenn Sie es in den Drucker einlegen möchten. Das Papier bleibt sauber, trocken und plan, wenn Sie es im Karton oder in der Verpackung aufbewahren.

Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen

- Verwenden Sie Papier mit vertikaler Faserrichtung.
- Verwenden Sie nur Formulare und Briefbögen, die im Offset-Lithographie-Verfahren oder im Gravurdruckverfahren bedruckt wurden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von rauem Papier oder Papier mit stark strukturierter Oberfläche.
- Verwenden Sie Farben, die nicht durch das Harz im Toner beeinträchtigt werden. Farben auf Oxidationsoder Ölbasis erfüllen diese Anforderungen in der Regel; für Latexfarben gilt das möglicherweise nicht.
- Führen Sie stets Testdrucke auf vorgedruckten Formularen und Briefbögen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen. Damit wird bestimmt, ob die Tinte auf dem vorgedruckten Formular oder Briefbogen die Druckqualität beeinflusst.
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Papierlieferanten.
- Legen Sie beim Bedrucken von Briefbögen das Papier in der richtigen Ausrichtung für Ihren Drucker ein. Weitere Informationen finden Sie im *Leitfaden zu Papier und Spezialdruckmedien*.

Unterstützte Papierformate

Von der Grundkonfiguration unterstützte Papierformate

Papierformat	Ausrichtung	Standard-550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Beidseitiger Druck	Automatische Dokumentzuführung
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	x	✓	x	×
	Zuführung an der langen Kante	x	x	x	x
A6 105 x 148 mm (4 13 x 5 83 7oll)	Zuführung an der kurzen Kante	√	\checkmark	\checkmark	✓
	Zuführung an der langen Kante	x	x	×	x

Von der Grundkonfiguration unterstützte Papierformate

¹ Nur von einigen Druckermodellen unterstützt.

² Nur unterstützt, wenn im Menü Universaleinrichtung konfiguriert.

³ Unterstützt Papierformate zwischen 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 Zoll) und 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 Zoll).

⁴ Die Maximallänge der Papiergröße "Universal" liegt im Falle von Bannerpapier bei 1320,8 mm/52 Zoll. Laden Sie nur einen Bogen Bannerpapier auf einmal.

⁵ Unterstützt Papierformate zwischen 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 Zoll) und 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 Zoll).

⁶ Unterstützt Papierformate zwischen 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 Zoll) und 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 Zoll).

 7 Unterstützt Papierformate zwischen 76.2 x 128 mm (3 x 5,04 Zoll) und 297 x 432 mm (11,69 x 17.01 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	Standard-550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Beidseitiger Druck	Automatische Dokumentzuführung	
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	√	✓	x	\checkmark	
	Zuführung an der langen Kante	x	×	x	×	
A5 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	
(5,83 X 8,27 ZOII)	Zuführung an der langen Kante	√	✓	\checkmark	\checkmark	
A4 210 x 297 mm (8 27 x 117 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	√	×	\checkmark	✓	
(6,27 × 11,7 2011)	Zuführung an der langen Kante	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	✓	√ 1	<u>л</u>	
JIS B5 182 x 257 mm (717 x 101 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	√	x	\checkmark	1	
	Zuführung an der langen Kante	√	\checkmark	\checkmark	✓	
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	✓	√	✓ 	
Statement 139,7 x 215,9 mm (5.5 x 8.5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	x	√	✓	
	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	

¹ Nur von einigen Druckermodellen unterstützt.

² Nur unterstützt, wenn im Menü Universaleinrichtung konfiguriert.

 3 Unterstützt Papierformate zwischen 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 Zoll) und 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 Zoll).

⁴ Die Maximallänge der Papiergröße "Universal" liegt im Falle von Bannerpapier bei 1320,8 mm/52 Zoll. Laden Sie nur einen Bogen Bannerpapier auf einmal.

 5 Unterstützt Papierformate zwischen 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 Zoll) und 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 Zoll).

 6 Unterstützt Papierformate zwischen 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 Zoll) und 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 Zoll).

 7 Unterstützt Papierformate zwischen 76.2 x 128 mm (3 x 5,04 Zoll) und 297 x 432 mm (11,69 x 17.01 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	Standard-550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Beidseitiger Druck	Automatische Dokumentzuführung
Executive 184,2 x 266,7 mm (7.25 x 10.5 7 oll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark
(7,20 × 10,0 2011)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark
Letter 215,9 x 279,4 mm (8 5 x 11 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark
(0,0 × 11 201)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓ 	\checkmark	~
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓	1	✓
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓	\checkmark	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓	\checkmark	✓
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	✓	1	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12,0 x 18,0 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	✓	\checkmark	x
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	✓	√	x
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓ 	x	x

¹ Nur von einigen Druckermodellen unterstützt.

² Nur unterstützt, wenn im Menü Universaleinrichtung konfiguriert.

 3 Unterstützt Papierformate zwischen 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 Zoll) und 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 Zoll).

⁴ Die Maximallänge der Papiergröße "Universal" liegt im Falle von Bannerpapier bei 1320,8 mm/52 Zoll. Laden Sie nur einen Bogen Bannerpapier auf einmal.

 5 Unterstützt Papierformate zwischen 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 Zoll) und 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 Zoll).

 6 Unterstützt Papierformate zwischen 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 Zoll) und 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 Zoll).

 7 Unterstützt Papierformate zwischen 76.2 x 128 mm (3 x 5,04 Zoll) und 297 x 432 mm (11,69 x 17.01 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	Standard-550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Beidseitiger Druck	Automatische Dokumentzuführung
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓	x	x
B5 Umschlag Zuführung an 176 x 250 mm 6,93 x 9,84 Zoll)		✓ 	✓	X	x
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓	×	X
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓	×	x
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓	×	x
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	×	x
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	√2	x	x
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓ 	X	X
Universal	N/V	√3	√4, 5	√6	√7

¹ Nur von einigen Druckermodellen unterstützt.

² Nur unterstützt, wenn im Menü Universaleinrichtung konfiguriert.

 3 Unterstützt Papierformate zwischen 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 Zoll) und 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 Zoll).

⁴ Die Maximallänge der Papiergröße "Universal" liegt im Falle von Bannerpapier bei 1320,8 mm/52 Zoll. Laden Sie nur einen Bogen Bannerpapier auf einmal.

⁵ Unterstützt Papierformate zwischen 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 Zoll) und 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 Zoll).

⁶ Unterstützt Papierformate zwischen 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 Zoll) und 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 Zoll).

⁷ Unterstützt Papierformate zwischen 76.2 x 128 mm (3 x 5,04 Zoll) und 297 x 432 mm (11,69 x 17.01 Zoll).

Von den optionalen Fächern unterstützte Papierformate

Papierformat	Ausrichtung	Optionales 550-Blatt- Fach	2 x 550- Blatt- Fach	2000-Blatt- Doppelzuführung	1500- Blatt- Fach
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	Х	x	x	x
	Zuführung an der langen Kante	x	x	х	x
A6 105 x 148 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~	х	x
(4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	×	x	х	x
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	×	x	х	x
	Zuführung an der langen Kante	×	x	х	x
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~	х	x
	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	~	x	x
A4 210 x 297 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	х	x
(8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	×	×
JIS B5 182 x 257 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~	х	x
(7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	~	х	~
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓	×	x
Statement 139,7 x 215,9 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~	x	x
(5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	×	x	х	x
Executive 184,2 x 266,7 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~	x	x
(7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓	x	x
¹ Nur unterstützt, wenn im Menü ² Unterstützt Papierformate zwis	Universaleinrichtung konfi chen 139.7 x 215,9 mm (5,5	guriert. 5 x 8,5 Zoll) und 3	304.8 x 457	7,2 mm (12 x 18 Zoll).	

Papierformat	Ausrichtung	Optionales 550-Blatt- Fach	2 x 550- Blatt- Fach	2000-Blatt- Doppelzuführung	1500- Blatt- Fach
Letter 215,9 x 279,4 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	x	x
(8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	x	x
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark	x	×
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓	x	×
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark	x	х
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark	x	×
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	x	x
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	1	√1	x	Х
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	Х	x	X
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	<i>√</i>	V	x	x
¹ Nur unterstützt, wenn im Menü	Universaleinrichtung konfi	guriert.		12 mm (12 x 19 7oll)	

J

Papierformat	Ausrichtung	Optionales 550-Blatt- Fach	2 x 550- Blatt- Fach	2000-Blatt- Doppelzuführung	1500- Blatt- Fach
Briefumschlag (Commercial #10)	Zuführung an der kurzen Kante	х	x	x	x
104,8 x 241,3 mm					
(4,12 x 9,5 Zoll)					
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	x	×
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark	x	x
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	√	√	x	X
Universal	N/V	√2	√2	✓	\checkmark
¹ Nur unterstützt, wenn im Menü ² Unterstützt Papierformate zwis	' Universaleinrichtung konfi chen 139.7 x 215,9 mm (5,5	guriert. 5 x 8,5 Zoll) und 3	, 304.8 x 457	, 7,2 mm (12 x 18 Zoll).	,

Von den Ablagen unterstützte Papierformate

Von den Ablagen unterstützte Papierformate

Hinweis: Der Papiertransport und entweder der Hefter-/Locher-Finisher oder der Broschürenfinisher sind im Drucker installiert.

Papierformat	Ausrichtung	He	Papiertranspo fter-/Locher-Fi	rt + nisher	Papiertransport + Broschürenfinisher			
		Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓ 	✓ 	J	✓ 	×	~
	Zuführung an der Iangen Kante	х	×	×	х	×	×	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	√	✓	×	~
2011)	Zuführung an der langen Kante	x	X	x	X	X	x	x
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	x	~
	Zuführung an der Iangen Kante	x	x	x	X	x	x	~
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	\checkmark	\checkmark	x	~
2011	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	x	~
¹ Unterstützt Pa ² Unterstützt Pa	pierformate zw pierformate zv	vischen 90 x	x 148 mm (3,55 x 148 mm (3,55	x 5,83 Zoll) un x 5,83 Zoll) un	d 320 x 600 d 320 x 126	0 mm (12,59 x 2 0 mm (12,59 x	3.62 Zoll). 49.6 Zoll).	

³ Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	He	Papiertranspo fter-/Locher-Fi	rt + nisher	Papiertransport + Broschürenfinisher			
		Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	√ 	✓	✓	√ 	✓	✓	✓
	Zuführung an der Iangen Kante	\checkmark	✓ 	✓ 	\checkmark	✓ 	✓ 	✓
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓ 	✓ 	\checkmark	✓ 	✓ 	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	✓	✓
	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	√	√	\checkmark	√	V	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	V	V	✓	V	×	✓
	Zuführung an der Iangen Kante	✓ 	✓	✓	✓	✓	×	✓
¹ Unterstützt Pa ² Unterstützt Pa	pierformate zw pierformate zv	vischen 90 x vischen 90 >	x 148 mm (3,55 x 148 mm (3,55	x 5,83 Zoll) un x 5,83 Zoll) un	d 320 x 600 d 320 x 126	0 mm (12,59 x 2 0 mm (12,59 x	23.62 Zoll). 49.6 Zoll).	

 3 Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport + Hefter-/Locher-Finisher			Papiertransport + Broschürenfinisher			
		Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
Executive 184,2 x 266,7 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	~	x	~
Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓	✓ 	\checkmark	~	x	~
Letter 215,9 x 279,4 mm (8.5 x 11 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	√	✓	~	√	~	~	~
(8,5 X 11 ZOII)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓	~	\checkmark	~	x	~
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	~	✓ 	\checkmark	✓ 	✓ 	~
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	1	✓	\checkmark	✓	~	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓ 	~	\checkmark	~	~	✓ ✓
Ledger 279,4 x 431,8mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	✓ 	✓ 	✓
¹ Unterstützt Pa ² Unterstützt Pa	pierformate zw pierformate zv	vischen 90 x vischen 90 x	(148 mm (3,55 (148 mm (3,55	x 5,83 Zoll) un x 5,83 Zoll) un	d 320 x 600 d 320 x 126	0 mm (12,59 x 2 0 mm (12,59 x	3.62 Zoll). 49.6 Zoll).	

³ Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung		Papiertransport +			Papiertransport +				
		He	fter-/Locher-Fi	inisher		Broschü	renfinisher			
		Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)		
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓	~	\checkmark	~	✓	✓ 		
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	~	x	\checkmark	√	x	~		
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	x	√	×	x	×	\checkmark		
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	×	✓ 	x	×	×	✓		
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	✓	x	×	×	~		
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	✓ 	x	x	x	✓		
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	✓ 	x	x	x	~		
¹ Unterstützt Pa ² Unterstützt Pa ³ Unterstützt Pa	pierformate zw pierformate zv pierformate zv	vischen 90 x vischen 90 x vischen 182	: 148 mm (3,55 < 148 mm (3,55 x 257 mm (7,17	x 5,83 Zoll) un 5 x 5,83 Zoll) un 7 x 10,12 Zoll) un	d 320 x 600 d 320 x 126 d 304.8 x 4!	0 mm (12,59 x 2 0 mm (12,59 x 57,2 mm (12 x 1	23.62 Zoll). 49.6 Zoll). 8 Zoll).			

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport + Hefter-/Locher-Finisher			Papiertransport + Broschürenfinisher						
		Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)			
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	✓	x	×	x	✓			
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	✓ 	x	×	×	✓ 			
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	✓ 	x	×	x	✓			
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	×	✓ 	X	×	x	✓			
Universal	N/V	√1	$\sqrt{1}$	√2	√1	√1	√3	√2			
¹ Unterstützt Pa ² Unterstützt Pa ³ Unterstützt Pa	Universal N/V $\sqrt{1}$ $\sqrt{2}$ $\sqrt{1}$ $\sqrt{3}$ $\sqrt{2}$ ¹ Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 Zoll). 2 ² Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 Zoll). 3 ³ Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (717 x 1012 Zoll) und 304 8 x 4572 mm (12 x 18 Zoll). 3										

Hinweis: Der Papiertransport mit Faltoption und entweder der Hefter-/Locher-Finisher oder der

Broschürenfinisher sind im Drucker installiert.

		Papiert He	ransport mit F fter-/Locher-Fi	alzoption + nisher	Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher			
Papierformat	Ausrichtung	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓ 	✓ 	\checkmark	✓ 	×	✓
	Zuführung an der langen Kante	х	×	×	х	×	×	×
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	×	✓
2011	Zuführung an der langen Kante	х	×	×	х	×	×	×
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓ 	\checkmark	~	×	✓
	Zuführung an der langen Kante	X	X	x	X	X	x	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	×	✓
2011)	Zuführung an der langen Kante	√	✓	✓	√	✓	×	\checkmark
¹ Unterstützt Pa ² Unterstützt Pa	pierformate zw pierformate zv	vischen 90 × vischen 90 >	: 148 mm (3,55 : 148 mm (3,55	x 5,83 Zoll) un x 5,83 Zoll) un	d 320 x 600 d 297 x 126	0 mm (12,59 x 2 0 mm (11,69 x 4	23.62 Zoll). 19.6 Zoll).	

 3 Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).

		Papiert He	ransport mit F fter-/Locher-Fi	alzoption + nisher	Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher			on +
Papierformat	Ausrichtung	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	✓ 	✓
	Zuführung an der langen Kante	~	✓ 	✓ 	\checkmark	✓ 	×	✓
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	1	<i>✓</i>	\checkmark	<i>✓</i>	~	~
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	√	✓	~	✓
	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓ 	✓	\checkmark	~	×	V
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓ 	✓ 	\checkmark	✓ 	~	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	×	✓
	Zuführung an der langen Kante	✓ 	✓	✓	V	✓ 	×	✓
 ¹ Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 Zoll). ² Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 Zoll). 								

 3 Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).

		Papiertransport mit Falzoption + Hefter-/Locher-Finisher			Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher			
Papierformat	Ausrichtung	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
Executive 184,2 x 266,7 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~	✓	\checkmark	~	~	~
Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	~	~	√	~	x	~
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	1	✓	~	\checkmark	✓	✓	~
	Zuführung an der langen Kante	1	✓	✓	√	✓	x	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	~	✓ 	\checkmark	~	✓ 	~
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~	✓	\checkmark	✓	✓ 	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	~	✓ 	\checkmark	✓	✓	✓
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	~	✓ 	✓	✓ 	✓ 	✓
¹ Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 Zoll). ² Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 Zoll).								

³ Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).

		Papiertransport mit Falzoption +		Papiertransport mit Falzoption +				
		He	fter-/Locher-Fi	nisher	Broschürenfinisher			
Papierformat	Ausrichtung	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	√	×	\checkmark	√	✓	×
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	√	×	\checkmark	√	×	×
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	\checkmark	×	x	×	\checkmark
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	×	✓ 	x	×	×	~
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	✓ 	x	×	×	~
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	X	✓	X	X	x	\checkmark
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	X	\checkmark	X	X	X	\checkmark
¹ Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 Zoll). ² Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 Zoll). ³ Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).								

		Papiertransport mit Falzoption + Hefter-/Locher-Finisher			Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher			on +
Papierformat	Ausrichtung	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standard- ablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	✓	x	x	×	✓
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	✓ 	x	×	×	✓
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	~	x	×	x	✓
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	✓ 	x	×	×	✓
Universal	N/V	√1	√1	√2	√ ¹	$\sqrt{1}$	√3	√2
¹ Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 Zoll). ² Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 Zoll).								

 3 Unterstützt Papierformate zwischen 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).

Unterstützte Papierformate für Heft- und Lochaufträge

Vom Hefter-Finisher unterstützte Papierformate

Papierformat	Ausrichtung	geheftet		tet
		Einmal	Doppelt	Doppelt links
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	Х	х	Х
	Zuführung an der langen Kante	Х	Х	Х
A6	Zuführung an der kurzen Kante	Х	х	Х
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	х	x

Papierformat	Ausrichtung	geheftet			
		Einmal	Doppelt	Doppelt links	
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	Х	
	Zuführung an der langen Kante	x	x	Х	
A5	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	х	х	
Α4	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	~	\checkmark	\checkmark	
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	
JIS B5	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	~	~	\checkmark	
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	
Statement	Zuführung an der kurzen Kante	х	x	х	
139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	х	х	
Executive	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	x	х	
184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Letter	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	х	
215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	х	
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	x	
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓	x	
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	
Papierformat	Ausrichtung	geheftet		itet	
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------	---------	---------------	
		Einmal	Doppelt	Doppelt links	
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	х	x	
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	х	x	
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	X	
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	х	x	
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	x	
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	x	

Vom Hefter-/Locher-Finisher unterstützte Papierformate

Papierformat	Ausrichtung		geheft	et	Locher		
		Einmal	Doppelt	Doppelt links	2-Loch	3-Loch	4-Loch"
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	x	x	х
	Zuführung an der langen Kante	x	x	x	x	х	Х
A6 105 x 148 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	х	х	х
(4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	X	x	x	x	x	Х
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	Х	х	х	х
	Zuführung an der langen Kante	X	x	x	x	x	Х
A5 148 x 210 mm	Zuführung an der kurzen Kante	X	x	x	✓	x	Х
(5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	X	x	x	✓	x	Х
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓	\checkmark	✓	x	х
	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	\checkmark
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓	\checkmark	~	~	\checkmark
JIS B5 182 x 257 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~	\checkmark	~	х	х
(7,17 × 10,1 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓	x	~	~	\checkmark
Statement 139,7 x 215,9 mm	Zuführung an der kurzen Kante	X	x	x	✓	x	Х
(5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	х	X	\checkmark	х	х
Executive 184,2 x 266,7 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х	х
184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Papierformat	Ausrichtung	geheftet			Locher		
		Einmal	Doppelt	Doppelt links	2-Loch	3-Loch	4-Loch"
Letter 215,9 x 279,4 mm	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	~	х	х
(8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	V	\checkmark	х	х
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓	√	~	х	х
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х	х
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	√	~	~
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	X	х	х
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	×	х	х
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	×	×	Х
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	х	х
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	х	х	Х
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	х	х
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	x	x
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	×	x	x

Papierformat	Ausrichtung		geheftet			Locher		
		Einmal	Doppelt	Doppelt links	2-Loch	3-Loch	4-Loch"	
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	x	x	х	х	
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	х	х	
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	Х	x	x	x	x	

Vom Broschüren-Finisher unterstützte Papierformate

Papierformat	Ausrichtung	geheftet			Locher		
		Einmal	Doppelt	Doppelt links	2-Loch	3-Loch	4-Loch
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	x	x	x
	Zuführung an der langen Kante	x	x	х	x	х	х
A6 105 x 148 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	х	х
(4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	х	x	x	х	х
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	х	х
	Zuführung an der langen Kante	х	Х	х	х	х	х
A5 148 x 210 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	X	x	✓	x	x
(5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	x	x	✓	x	x
A4 210 x 297 mm	Zuführung an der kurzen Kante	✓	~	\checkmark	✓	х	х
(8,27 × 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	✓	~	\checkmark	✓	~	~
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante		\checkmark	\checkmark	~	~	~
JIS B5 182 x 257 mm	Zuführung an der kurzen Kante	✓	~	\checkmark	x	x	x
(7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х	х

Papierformat	Ausrichtung	geheftet			Locher		
		Einmal	Doppelt	Doppelt links	2-Loch	3-Loch	4-Loch
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	x	~	~	√
Statement 139,7 x 215,9 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	✓	x	х
(5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	х	х	~	x	х
Executive 184,2 x 266,7 mm	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark	\checkmark	✓	х	х
(7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	✓	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	~
Letter 215,9 x 279,4 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х	х
(8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	~	x	х
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	\checkmark	~	x	х
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	✓	~	x	×
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓	✓	~	~	~
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	x	х
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	x	x
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	×	×
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	x	x

Papierformat	Ausrichtung	geheftet			Locher		
		Einmal	Doppelt	Doppelt links	2-Loch	3-Loch	4-Loch
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	x	х	х
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	х	x	x	X	х
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	x	х	х
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	x	х	х
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	x	х
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	x	х
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	x	x	X	×	x

Unterstützte Papierformate für Falzaufträge

Vom Papiertransport mit Falzoption unterstützte Papierformate

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport nur mit Faltoption					
		C-Faltung	Z-Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung		
		Standardablage	Standardablage	Standardablage	Standardablage		
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	х		
	Zuführung an der langen Kante	x	x	x	x		
A6 105 x 148 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x		
(4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	x	x	x		

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport nur mit Faltoption				
		C-Faltung	Z-Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung	
		Standardablage	Standardablage	Standardablage	Standardablage	
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	х	х	
	Zuführung an der langen Kante	х	х	х	х	
A5 148 x 210 mm	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	х	х	
(5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	х	х	х	
A4 210 x 297 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
(8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	х	х	х	
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	~	\checkmark	\checkmark	
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
	Zuführung an der Iangen Kante	х	х	х	х	
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	~	✓	
Statement 139,7 x 215,9 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	х	
(5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	x	х	х	
Executive 184,2 x 266,7 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	х	
(7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	х	х	х	
Letter 215,9 x 279,4 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
(8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	х	х	х	
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓	✓ 	✓ 	

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport nur mit Faltoption				
		C-Faltung	Z-Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung	
		Standardablage	Standardablage	Standardablage	Standardablage	
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓	✓	✓	
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	✓	
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	×	x	
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	X	x	X	
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	×	x	
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	X	
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	×	x	×	
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	x	×	
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	X	X	X	
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	X	X	x	

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport nur mit Faltoption			
		C-Faltung	Z-Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung
		Standardablage	Standardablage	Standardablage	Standardablage
Umschlag (ISO C5)	Zuführung an der	х	х	х	х
162 x 229 mm	kurzen Kante				
(6,38 x 9 Zoll)					

Vom Papiertransport und vom Broschürenfinisher unterstützte Papierformate

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport + Broschürenfinisher		
		V-Faltung mehrfach	V-Faltung	
		Ablage 2	Standardablage, Ablage 1, Ablage 2	
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	
	Zuführung an der langen Kante	x	х	
A6	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	×	
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	x	Х	
	Zuführung an der langen Kante	x	Х	
А5	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	×	
A4	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	
210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	x	
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓	
JIS B5	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	
182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	X	x	
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓	
Statement	Zuführung an der kurzen Kante	x	Х	
139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	×	
Executive	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	
184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	x	

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport + Broschürenfinisher	
		V-Faltung mehrfach	V-Faltung
		Ablage 2	Standardablage, Ablage 1, Ablage 2
Letter	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	x
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	✓
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	x
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	X

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport + Broschürenfinisher	
		V-Faltung mehrfach	V-Faltung
		Ablage 2	Standardablage, Ablage 1, Ablage 2
Umschlag (Monarch 7-3/4)	Zuführung an der kurzen Kante	х	х
98,4 x 190,5 mm			
(3,875 x 7,5 Zoll)			
Umschlag (DL)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
110 x 220 mm			
(4,33 x 8,66 Zoll)			
Umschlag (ISO C4)	Zuführung an der kurzen Kante	x	х
229 x 324 mm			
(9 x 12,8 Zoll)			
Umschlag (ISO C5)	Zuführung an der kurzen Kante	х	Х
162 x 229 mm			
(6,38 x 9 Zoll)			

Papierformate, die vom Papiertransport mit Falzoption und Hefter-/Locher-Finisher unterstützt werden

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport mit Falzoption + Hefter-/Locher-Finisher				
		C-Faltung	Z-Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung	
		Ablage 2	Ablage 2	Standardablage, Ablage 2	Standardablage, Ablage 2	
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	х	
	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	х	
A6 105 x 148 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
(4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	х	х	
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
	Zuführung an der langen Kante	x	х	x	Х	
A5 148 x 210 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	x	
(5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	х	x	х	
A4 210 x 297 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	
(8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	x	x	x	

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport mit Falzoption + Hefter-/Locher-Finisher				
		C-Faltung	Z-Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung	
		Ablage 2	Ablage 2	Standardablage, Ablage 2	Standardablage, Ablage 2	
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	~	✓	✓	
JIS B5 182 x 257 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	х	
(7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	x	х	х	
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	×	✓	\checkmark	
Statement 139,7 x 215,9 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	х	
(5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	х	
Executive 184,2 x 266,7 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	х	
(7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	х	х	х	х	
Letter 215,9 x 279,4 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
(8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	x	
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	×	x	X	
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	~	✓	✓	
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓	✓	✓	
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	✓ 	✓ 	
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	✓	

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport mit Falzoption + Hefter-/Locher-Finisher				
		C-Faltung	Z-Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung	
		Ablage 2	Ablage 2	Standardablage, Ablage 2	Standardablage, Ablage 2	
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	×	x	✓	
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	x	×	
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	х	×	x	X	
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	x	X	
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×	x	x	
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	X	x	X	
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	x	x	
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	×	x	x	

Papierformate, die vom Papiertransport mit Falzoption und Broschüren-Finisher unterstützt werden

Papierformat Ausrichtung Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher					enfinisher	
		C- Faltung	Z- Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung mehrfach	V-Faltung
		Ablage 3	Ablage 3	Standardablage, Ablage 1, Ablage 3	Ablage 2	Standardablage, Ablage 1, Ablage 2, Ablage 3
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	х	х
	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	х	х
A6 105 x 148 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	х	х
(4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	x	х
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	х	х
	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	x	х
A5 148 x 210 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	х	х
(5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	х	x	х
A4 210 x 297 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
(8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	х	х
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	✓
JIS B5 182 x 257 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	\checkmark	\checkmark
(7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	х	X
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	Х	X	✓	\checkmark	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	x	х	x
(5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	x	х	x	Х	x

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher				
		C- Faltung	Z- Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung mehrfach	V-Faltung
		Ablage 3	Ablage 3	Standardablage, Ablage 1, Ablage 3	Ablage 2	Standardablage, Ablage 1, Ablage 2, Ablage 3
Executive 184,2 x 266,7 mm	Zuführung an der kurzen Kante	x	х	х	x	х
(7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	x	x	х	x
Letter 215,9 x 279,4 mm	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
(8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der Iangen Kante	x	х	x	x	x
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	X	\checkmark	✓
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	√	√	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark	✓	√	✓
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	~	\checkmark	✓ 	√	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	х	Х	x	x	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	x	x	✓
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	х	х	x	x	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	Х	Х	x	x	x
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	Х	Х	x	x	x

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher				
		C- Faltung	Z- Faltung	Z-Faltung Halbbogen	V-Faltung mehrfach	V-Faltung
		Ablage 3	Ablage 3	Standardablage, Ablage 1, Ablage 3	Ablage 2	Standardablage, Ablage 1, Ablage 2, Ablage 3
Briefumschlag (Commercial #9)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	х	x
98,4 x 225,4 mm						
(3,875 x 8,9 Zoll)						
Briefumschlag (Commercial #10)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	х	х	х
104,8 x 241,3 mm						
(4,12 x 9,5 Zoll)						
Umschlag (Monarch 7-3/4)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x	X	х	X
98,4 x 190,5 mm						
(3,875 x 7,5 Zoll)						
Umschlag (DL) 110 x 220 mm	Zuführung an der kurzen Kante	X	X	×	×	×
(4,33 x 8,66 Z011)						
Umschlag (ISO C4)	Zuführung an der	X	X	X	X	X
229 x 324 mm	Kulzen Kulle					
(9 X 12,8 Z011)						
Umschlag (ISO C5)	Zuführung an der	X	X	X	X	X
162 x 229 mm						
(6,38 X 9 ZOII)						,

Unterstützte Papierformate für Druckaufträge mit Versatz-Stapelfunktion

Von der Ablage für versetzte Ausgabe oder dem Hefter-Finisher unterstützte Papierformate

Papierformat	Ausrichtung	Ablage für versetzte Ausgabe	Hefter-Finisher		
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	х	х		
	Zuführung an der langen Kante	х	х		
A6	Zuführung an der kurzen Kante	х	х		
105 x 148 mm	Zuführung an der langen Kante	Х	x		
(4,13 x 5,83 Zoll)					
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	X	x		
	Zuführung an der langen Kante	Х	x		
¹ Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 Zoll).					
² Unterstützt Papierformate zwisch	nen 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 Zo	ll) und 297 x 431,8 mm (11,69 x 17	Zoll).		

Papierformat	Ausrichtung	Ablage für versetzte Ausgabe	Hefter-Finisher
A5	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark
Α4	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
JIS B5	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	✓
Statement	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	х
139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	х
Executive	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark
Letter	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	~
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	x
¹ Unterstützt Papierformate zwisch ² Unterstützt Papierformate zwisch	en 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) en 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 Zol	und 320 x 600 mm (12,59 x 23.6 I) und 297 x 431,8 mm (11,69 x 17	52 Zoll). Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	Ablage für versetzte Ausgabe	Hefter-Finisher		
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×		
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	×		
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	x		
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	x		
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	x		
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	x		
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	x		
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	x		
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	x		
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	x		
Universal	N/V	√1	√2		
 ¹ Unterstützt Papierformate zwischen 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 Zoll) und 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 Zoll). ² Unterstützt Papierformate zwischen 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 Zoll) und 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 Zoll). 					

Von den Ablagen unterstützte Papierformate

Papierformat Ausrichtung		Papiertransport + Hefter-/Locher- Finisher	Papiertransport + Broschürenfinisher			
		Ablage 1	Ablage 1			
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	х	x			
	Zuführung an der langen Kante	х	x			
A6	Zuführung an der kurzen Kante	х	x			
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	х	×			
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	x	x			
	Zuführung an der langen Kante	х	х			
A5	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark			
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark			
Α4	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark			
210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark			
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark			
JIS B5	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark			
182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark			
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓			
Statement	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark			
139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark			
Executive	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark			
184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark			
Letter	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark			
215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark			
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓			
¹ Unterstützt Papierformate zwischen 139.7 x 148 mm (5,5 x 5,83 Zoll) und 304.8 x 600 mm (12 x 23.62 Zoll). ² Unterstützt Papierformate zwischen 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).						

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport + Hefter-/Locher- Finisher	Papiertransport + Broschürenfinisher
		Ablage 1	Ablage 1
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	x
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	X
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	X
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	×
¹ Unterstützt Papierformate zwisch ² Unterstützt Papierformate zwisch	en 139.7 x 148 mm (5,5 x 5,83 Zol Ien 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 Zol	l) und 304.8 x 600 mm (1 ll) und 304.8 x 457,2 mm	2 x 23.62 Zoll). (12 x 18 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport + Hefter-/Locher- Finisher	Papiertransport + Broschürenfinisher		
		Ablage 1	Ablage 1		
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	X		
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x		
Universal	N/V	√1	√2		
¹ Unterstützt Papierformate zwischen 139.7 x 148 mm (5,5 x 5,83 Zoll) und 304.8 x 600 mm (12 x 23.62 Zoll).					

² Unterstützt Papierformate zwischen 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 Zoll) und 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll).

Von den Ablagen unterstützte Papierformate (bei Papiertransport mit Falzoption)

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport mit Falzoption + Hefter-/Locher- Finisher	Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher
		Ablage 1	Ablage 1
4x6 Karte	Zuführung an der kurzen Kante	х	x
	Zuführung an der langen Kante	х	x
A6	Zuführung an der kurzen Kante	х	x
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	Х	×
1/3 A4	Zuführung an der kurzen Kante	х	x
	Zuführung an der langen Kante	х	x
A5	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark
Α4	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
JIS B5	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	√	√
¹ Unterstützt Papierformate zwisch ² Unterstützt Papierformate zwisch	en 139.7 x 148 mm (5,5 x 5,83 Zol nen 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 Zol	l) und 304.8 x 600 mm (1 ll) und 304.8 x 457,2 mm	2 x 23.62 Zoll). (12 x 18 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport mit Falzoption + Hefter-/Locher- Finisher	Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher
		Ablage 1	Ablage 1
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
Statement	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	\checkmark
Executive	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓
184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓
Letter	Zuführung an der kurzen Kante	\checkmark	\checkmark
215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll)	Zuführung an der langen Kante	\checkmark	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	\checkmark
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓
Ledger 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓ 	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	✓	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×
Umschlag (Chokei #3) 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	×	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	X
¹ Unterstützt Papierformate zwisch ² Unterstützt Papierformate zwisch	en 139.7 x 148 mm (5,5 x 5,83 Zol ien 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 Zol	l) und 304.8 x 600 mm (1 ll) und 304.8 x 457,2 mm	2 x 23.62 Zoll). (12 x 18 Zoll).

Papierformat	Ausrichtung	Papiertransport mit Falzoption + Hefter-/Locher- Finisher	Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher
		Ablage 1	Ablage 1
B5 Umschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
Briefumschlag (Commercial #9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	X
Briefumschlag (Commercial #10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	×
Umschlag (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	X
Umschlag (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	X	x
Umschlag (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
Umschlag (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 Zoll)	Zuführung an der kurzen Kante	x	x
Universal	N/V	\checkmark	√ ²
¹ Unterstützt Papierformate zwisch ² Unterstützt Papierformate zwisch	en 139.7 x 148 mm (5,5 x 5,83 Zol nen 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 Zo	I) und 304.8 x 600 mm (1 II) und 304.8 x 457,2 mm	2 x 23.62 Zoll). (12 x 18 Zoll).

Unterstütztes Papiergewicht

Unterstütztes Papiergewicht

Standard- oder optionales 550-Blatt-Fach, 2 x 550-Blatt-Fach, 1500-Blatt-Fach und 2000-Blatt-Doppelzuführung	Universalzuführung	Beidseitiger Druck	Automatische Dokumentzuführung
60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 220 g/m ²	50 - 150 g/m ²
(16–80-lb bond)	(16–80-lb bond)	(16–59-lb bond)	(14–40-lb bond)

Unterstützte Papiersorten

Unterstützte Papiersorten

Von der Grundkonfiguration unterstützte Papiersorten

Papierformat	Standard-550-Blatt- Fach	Universalzuführung	Beidseitiger Druck	Automatische Dokumentzuführung
Normalpapier	√	√	\checkmark	\checkmark
Karton	✓	\checkmark	\checkmark	Х
Recyclingpapier	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Glanzpapier	✓	\checkmark	\checkmark	Х
Schweres Glanzpapier	✓	\checkmark	\checkmark	Х
Etiketten	\checkmark	\checkmark	х	Х
Vinyletiketten	√	\checkmark	х	Х
Feinpostpapier	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Briefumschlag	✓	\checkmark	х	Х
Rauer Umschlag	✓	\checkmark	х	Х
Briefbögen	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Vordrucke	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Farbpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Leichtes Papier	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Papier	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Rau/Baumwolle	√	√	√	X
Benutzersorte	√	√		\checkmark

Von optionalen Fächern unterstützte Papiersorten

Papierformat	Optionales 550-Blatt- Fach	2 x 550-Blatt-Fach	2000-Blatt-Doppelzuführung	1500-Blatt-Fach
Normalpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Karton	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Folien	Х	х	Х	х
Recyclingpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Glanzpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Glanzpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Etiketten	\checkmark	\checkmark	Х	х
Vinyletiketten	\checkmark	\checkmark	Х	х
Feinpostpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Briefumschlag	\checkmark	\checkmark	Х	х
Rauer Umschlag	\checkmark	\checkmark	х	х
Briefbögen	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓

Papierformat	Optionales 550-Blatt- Fach	2 x 550-Blatt-Fach	2000-Blatt-Doppelzuführung	1500-Blatt-Fach
Vordrucke	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Farbpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Leichtes Papier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Papier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Rau/Baumwolle	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Benutzersorte	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓

Von der Ablage unterstützte Papiersorten

Papierformat	Papiertransport + Hefter-/Locher-Finisher			Papiertransport + Broschürenfinisher			
	Standardablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standardablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
Normalpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√*	\checkmark
Karton	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	\checkmark
Recyclingpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark^*	\checkmark
Glanzpapier	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√*	\checkmark
Schweres Glanzpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х	\checkmark
Etiketten	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	Х
Vinyletiketten	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	Х
Feinpostpapier	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√*	\checkmark
Briefumschlag	х	Х	\checkmark	х	Х	Х	\checkmark
Rauer Umschlag	х	Х	\checkmark	х	х	х	\checkmark
Briefbögen	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√*	\checkmark
Vordrucke	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√*	\checkmark
Farbpapier	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√*	\checkmark
Leichtes Papier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	√*	\checkmark
Schweres Papier	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	Х
Rau/Baumwolle	\checkmark	√	√	\checkmark	√	Х	Х
Benutzersorte	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√*	\checkmark
* Die Maximalländ	* Die Maximallänge der Papiergröße Universal" liegt im Falle von Papperpapier hei 1220.9 mm/52.7ell. Laden Sie nur einen						

^{*} Die Maximallänge der Papiergröße "Universal" liegt im Falle von Bannerpapier bei 1320,8 mm/52 Zoll. Laden Sie nur einen Bogen Bannerpapier auf einmal.

Papierformat	Papiertran Hefter	sport mit Falzo -/Locher-Finis	option + her	Papiertransport mit Falzoption + Broschürenfinisher			
	Standardablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Papiertrans- portablage)	Standardablage (obere Ablage des Finishers)	Ablage 1 (Hefter, Locher- Finisher, Versatzfach)	Ablage 2 (Ablage des Broschüren- Finishers)	Ablage 3 (Papiertrans- portablage)
Normalpapier	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Karton	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	\checkmark
Recyclingpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Glanzpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Glanzpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х	\checkmark
Etiketten	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	\checkmark
Vinyletiketten	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	\checkmark
Feinpostpapier	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Briefumschlag	×	Х	\checkmark	х	Х	Х	\checkmark
Rauer Umschlag	X	х	\checkmark	х	х	x	\checkmark
Briefbögen	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	\checkmark
Vordrucke	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	\checkmark
Farbpapier	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Leichtes Papier	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Papier	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х	Х
Rau/Baumwolle	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х	Х
Benutzersorte	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√*	\checkmark
* Die Mewimellänge der Denieveräße "Universel" liegt im Felle von Dennernenier hei 1220.9 mm/E2 Zell Leden Sie nur einen							

Von der Ablage unterstützte Papiertypen (bei Papiertransport mit Falzoption)

^{*} Die Maximallänge der Papiergröße "Universal" liegt im Falle von Bannerpapier bei 1320,8 mm/52 Zoll. Laden Sie nur einen Bogen Bannerpapier auf einmal.

Papiertypen, die vom Papiertransport mit Falzoption, Ablage für versetzte Ausgabe und Hefterfinisher unterstützt werden

Papierformat	Papiertransport nur mit Faltoption	Ablage für versetzte Ausgabe	Hefter-Finisher
Normalpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Karton	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Recyclingpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Glanzpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Glanzpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Etiketten	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Papierformat	Papiertransport nur mit Faltoption	Ablage für versetzte Ausgabe	Hefter-Finisher
Vinyletiketten	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Feinpostpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Briefumschlag	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Rauer Umschlag	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Briefbögen	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Vordrucke	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Farbpapier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Leichtes Papier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Papier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Rau/Baumwolle	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Benutzersorte	\checkmark	\checkmark	✓

Vom Hefter-/Locher-Finisher und Broschüren-Finisher unterstützte Papiersorten

Papierformat	Obere Ablage des Finishers (Standardablage)			Hefter-Finisher-Ablage (Ablage 1)				
	Versatz	Locher	geheftet	Falten	Versatz	Locher	geheftet	Falten
Normalpapier	Х	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Karton	Х	Х	Х	Х	\checkmark	Х	х	Х
Recyclingpapier	Х	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Glanzpapier	Х	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Glanzpapier	Х	Х	Х	Х	\checkmark	Х	х	Х
Etiketten	Х	Х	Х	х	\checkmark	Х	х	Х
Vinyletiketten	Х	Х	Х	Х	\checkmark	Х	х	Х
Feinpostpapier	Х	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Briefbögen	Х	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Vordrucke	Х	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Farbpapier	Х	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Leichtes Papier	Х	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Schweres Papier	Х	х	Х	Х	\checkmark	Х	х	Х
Rau/Baumwolle	Х	\checkmark	Х	Х	\checkmark	\checkmark	X	Х
Benutzersorte	Х	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~

Zusätzliche Druckerfunktionen und Unterstützung

Unterstützte Apps

Anwendung	Druckermodelle
Scan Center	CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655
Anpassung Display	CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655
Kundensupport	XC8355, XC9635, XC9645, XC9655
Device Quotas	XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen

Flash-Laufwerke

- Flash-Laufwerke, die USB 2.0 oder niedriger unterstützen.
- Flash-Laufwerke, die ein New Technology File System (NFTS) oder das Dateisystem File Allocation Table (FAT32) unterstützen.

Dateitypen

Dokumente	Bilder	
PDF (Version 1.7 oder frühere)	• JPEG oder JPG	
• Microsoft Dateiformate (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	• TIFF oder TIF	
	• GIF	
	• BMP	
	• PNG	
	• PCX	
	• DCX	

Verfügbare interne Optionen

- Festplatte
- Lizenzierte Funktionen
 - IPDS
 - Barcode
- Internal Solutions Port (ISP) von Lexmark[™]
 - RS-232C serielle Schnittstellenkarte
 - − MarkNetTM N8230 Glasfaser-Ethernet 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)

Einrichten, Installieren und Konfigurieren

Auswahl eines Druckerstandorts

- Lassen Sie ausreichend Platz zum Öffnen von Papierfächern, Abdeckungen und Klappen sowie für das Installieren von Hardwareoptionen.
- Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, platzieren und verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder an feuchten Standorten.

- Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom am Aufstellort der aktuellen Richtlinie ASHRAE 62 bzw. Norm 156 des Europäischen Komitees für Normung (CEN) entspricht.
- Der Drucker muss auf einer flachen, robusten und stabilen Fläche stehen.
- Halten Sie den Drucker
 - sauber, trocken und staubfrei.
 - frei von Heft- und Büroklammern.
 - weg vom direkten Luftzug von Klimaanlagen, Heizungen oder Ventilatoren.
 - weg von direkter Sonneneinstrahlung und extremer Feuchtigkeit.
- Halten Sie die empfohlenen Temperaturen ein und vermeiden Sie Temperaturschwankungen:

Umgebungstemperatur	10 bis 32,2 °C		
Lagerungstemperatur	15,6 bis 32,2 °C		

• Folgender Platzbedarf ist für eine ausreichende Belüftung erforderlich:



1	Oben	330 mm (13 Zoll)
2	Rückseite	203 mm (8 Zoll)
3	Rechte Seite	574 mm (22,6 Zoll)
4	Vorne	338 mm (13,3 Zoll)
5	Linke Seite	152 mm (6 Zoll)

Druckeranschlüsse

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt während eines Gewitters nicht einrichten, nicht an andere elektronische Geräte anschließen und keine Kabelverbindungen z. B. mit dem Netzkabel, dem Faxgerät oder dem Telefon herstellen.



VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Verwenden Sie zur Verringerung von Brandgefahr ausschließlich ein 26-AWG-Telekommunikationskabel (RJ-11) oder höher, wenn Sie dieses Produkt mit dem öffentlichen Telefonnetz verbinden. Benutzer in Australien müssen ein Kabel verwenden, das von der australischen Behörde für Kommunikation und Medien (Australian Communications and Media Authority) zugelassen ist.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie während eines Druckvorgangs nicht das USB-Kabel, den WLAN-Adapter oder einen der gezeigten Bereiche des Druckers, um Datenverluste oder Störungen zu vermeiden.



	Druckeranschluss	Funktion
1	Finisher oder optionaler Anschluss	Verbinden Sie den Drucker mit einem Finisher oder einer Option.
2	USB-Anschluss	Schließen Sie eine Tastatur oder eine kompatible Option an.
3	LINE-Anschluss Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine Faxkarte installiert ist.	Anschluss des Druckers an eine aktive Telefonleitung über eine Standardtelefonbuchse (RJ-11), einen DSL-Filter, einen VolP-Adapter oder einen sonstigen Adapter zum Senden und Empfangen von Faxnachrichten
4	EXT-Anschluss Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine Faxkarte installiert ist.	Schließen Sie weitere Geräte (Telefon oder Anrufbeantworter) an den Drucker und die Telefonleitung an. Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie über keine eigene Faxleitung für den Drucker verfügen und wenn diese Verbindungsmethode in Ihrem Land oder Ihrer Region unterstützt wird.
5	USB-Druckeranschluss	Schließen Sie den Drucker an einen Computer an.
6	Ethernet-Anschluss	Verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk.
7	Anschluss für Netzkabel	Anschluss des Druckers an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose

Apps und Lösungen konfigurieren

Scan Center einrichten

- 1 Wählen Sie auf dem Bedienfeld Scan Center.
- 2 Wählen und erstellen Sie ein Zielverzeichnis, und konfigurieren Sie danach die Einstellungen.

Hinweis: Es werden nur Ziele, die vom Embedded Web Server aus erstellt wurden, gespeichert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

3 Scannen Sie das Dokument.

Verwenden der Anzeigenanpassung

Verwenden der Anzeigenanpassung

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für Bildschirmschoner, Diashow und Hintergrundbild auf dem Embedded Web Server aktiviert sind. Navigieren Sie zu **Apps** > **Anzeigenanpassung** > **Konfigurieren**.

Verwalten der Bilder für Bildschirmschoner und Diashow

1 Im entsprechenden Abschnitt für Bildschirmschoner und Diashow können Sie Bilder hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Hinweise:

- Es können bis zu zehn Bilder hinzugefügt werden.
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Statussymbole nur dann auf dem Bildschirmschoner angezeigt, wenn Fehler, Warnungen oder cloudbasierte Benachrichtigungen auftreten.
- 2 Speichern Sie die Änderungen.

Ändern des Hintergrundbilds

- 1 Wählen Sie in der Systemsteuerung Hintergrundbild ändern.
- 2 Wählen Sie ein zu verwendendes Bild aus.
- **3** Speichern Sie die Änderungen.

Eine Diashow von einem Flash-Laufwerk anzeigen

- 1 Schließen Sie ein Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss an.
- 2 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Diashow**.

Hinweis: Sie können das Flash-Laufwerk entfernen, wenn die Diashow angezeigt wird, aber die Bilder werden nicht im Drucker gespeichert. Wenn Die Diashow stoppt, müssen Sie das Flash-Laufwerk wieder anschließen, um die Bilder anzusehen.

Konfigurieren von Lesezeichen

Erstellen von Lesezeichen

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Lesezeichen > Lesezeichen hinzufügen, und geben Sie dann einen Namen für das Lesezeichen ein.
- 3 Wählen Sie einen Protokolltyp für die Adresse aus, und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
 - Geben Sie bei HTTP und HTTPS die URL ein, für die Sie ein Lesezeichen setzen wollen.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie für HTTPS den Hostnamen anstelle der IP-Adresse verwenden. Geben Sie z. B. myWebsite.com/sample.pdf anstatt 123.123.123.123.gample.pdf ein. Stellen Sie sicher, dass der Hostname auch mit dem gemeinsamen Namen (CN) auf dem Serverzertifikat übereinstimmt. Weitere Informationen zur Ermittlung des CNs auf dem Serverzertifikat finden Sie in den Hilfeinformationen zu Ihrem Webbrowser.
 - Geben Sie für FTP die FTP-Adresse ein. Zum Beispiel: **myServer/myDirectory**. Geben Sie die FTP-Portnummer ein. Port 21 ist der Standardport für das Senden von Befehlen.
 - Für SMB: Geben Sie die Netzwerkordneradresse ein. Beispiel: **myServer\myShare\ myFile.pdf**. Geben Sie den Namen der Netzwerkdomäne ein.
 - Falls erforderlich, wählen Sie den Typ der Authentifizierung für FTP und SMB aus.

Um den Zugriff auf das Lesezeichen zu beschränken, geben Sie eine PIN ein.

Hinweis: Die Anwendung unterstützt nur die folgenden Dateitypen: PDF, JPEG und TIFF. Andere Dateitypen wie DOCX und XLSX werden von einigen Druckermodellen unterstützt.

4 Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen von Ordnern

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Lesezeichen > Ordner hinzufügen, und geben Sie dann einen Namen für den Ordner ein.

Hinweis: Zur Beschränkung des Zugriffs auf den Ordner können Sie eine PIN eingeben.

3 Klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren des Adressbuchs

Hinzufügen von Kontakten

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Adressbuch und dann auf Kontakt hinzufügen.
- **3** Geben Sie gegebenenfalls eine Methode für die Anmeldung an und erlauben Sie so der Anwendung den Zugriff.
- 4 Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen von Gruppen

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Adressbuch und dann auf Kontakt hinzufügen.

Hinweis: Sie können der Gruppe einen oder mehrere Kontakte hinzufügen.

3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Einrichten und Verwenden der Barrierefreiheitsfunktionen

Sprachsteuerung wird aktiviert

Über den Startbildschirm

- **1** Wischen Sie mit einer Bewegung eines Fingers langsam nach links und dann nach oben auf dem Display, bis Sie eine Sprachnachricht hören.
- 2 Berühren Sie mit zwei Fingern OK.

Hinweis: Wenn die Geste nicht funktioniert, üben Sie mehr Druck aus.

Auf der Tastatur

- **1** Halten Sie Taste **5** gedrückt, bis eine Sprachnachricht wahrgenommen wird.
- 2 Drücken Sie Tab, um den Bildfokus-Cursor zur OK-Taste zu navigieren, und drücken Sie dann Enter.

Hinweise:

- Wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist, immer mit zwei Fingern ein beliebiges Element auf dem Display auswählen.
- Die Sprachsteuerung hat nur eine begrenzte Sprachunterstützung.

Deaktivieren der Sprachsteuerung

- **1** Wischen Sie mit einer Bewegung eines Fingers langsam nach links und dann nach oben auf dem Display, bis Sie eine Sprachnachricht hören.
- 2 Führen Sie mit zwei Fingern einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie Sprachführung und wählen Sie dann OK.
 - Klicken Sie auf Abbrechen.

Hinweis: Wenn die Geste nicht funktioniert, üben Sie mehr Druck aus.

Wenn Sie den Netzschalter drücken oder den Drucker in den Ruhe- oder Energiesparmodus versetzen, wird die Sprachführung ebenfalls deaktiviert.

Navigieren auf dem Bildschirm mit Gesten

Hinweise:

- Die meisten Gesten können nur verwendet werden, wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist.
- Verwenden Sie eine physikalische Tastatur, um die Zeichen einzugeben und bestimmte Einstellungen anzupassen.

Geste	Funktion
Mit einem Finger nach links und dann nach oben wischen	Starten Sie den Modus für Barrierefreiheit oder beenden Sie ihn.
2m	Hinweis: Diese Geste ist auch anwendbar, wenn sich der Drucker im normalen Modus befindet.
Mit einem Finger doppelt tippen	Eine Option oder ein Element auf dem Bildschirm
Px2	
Mit zwei Fingern doppelt auf das Startseitensymbol tippen	Deaktivieren des Modus für Barrierefreiheit.
x2	
Mit einem Finger dreimal tippen	Vergrößern oder verkleinern von Texten und Bildern.
Rx3	Hinweis: Aktivieren Sie den Vergrößerungsmodus, um die Zoomfunktion zu verwenden.

Geste	Funktion
Mit einem Finger nach rechts oder nach unten wischen	Zum nächsten Element auf dem Bildschirm wechseln.
Am	
Mit einem Finger nach links oder nach oben wischen	Zum vorherigen Element auf dem Bildschirm wechseln.
- Phy-	
Zm	
Geste	Funktion
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mit einem Finger nach oben und dann nach unten wischen	Zum ersten Element auf dem Bildschirm wechseln.
Zm	
Verschieben	Zugriff auf Teile des gezoomten Bildes zu, die der Bildschirm sonst nicht anzeigt.
	Hinweise:
Sm	 Ziehen Sie ein gezoomtes Bild mit zwei Fingern. Aktivieren Sie den Vergrößerungsmodus, um die Schwenkgeste zu verwenden.
Wischen Sie mit einem Finger nach oben und dann nach rechts	Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Hinweis: Diese Geste ist auch anwendbar, wenn sich der Drucker im normalen Modus befindet.
Wischen Sie mit einem Finger nach unten und dann nach rechts	Verringern Sie die Lautstärke.
m B	Hinweis: Diese Geste ist auch anwendbar, wenn sich der Drucker im normalen Modus befindet.

Geste	Funktion
Wischen mit einem Finger nach oben und dann nach links	Beenden einer Anwendung und zurück zum Startbildschirm kehren.
Wischen mit einem Finger nach unten und dann nach links	Gehen Sie zurück zur vorherigen Einstellung.

Verwendung der Bildschirmtastatur

Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

- Berühren Sie eine Taste, um anzukündigen, und geben Sie das Zeichen in das Feld ein.
- Ziehen Sie einen Finger über verschiedene Zeichen, um anzukündigen, und geben Sie das Zeichen in das Feld ein.
- Berühren Sie ein Textfeld mit zwei Fingern, um die Zeichen im Feld anzukündigen.
- Drücken Sie die **Rücktaste**, um Zeichen zu löschen.

Aktivieren des Vergrößerungsmodus

1 Wischen Sie mit einer Bewegung eines Fingers langsam nach links und dann nach oben auf dem Display, bis Sie eine Sprachnachricht hören.

Hinweis: Verwenden Sie bei Druckermodellen ohne integrierte Lautsprecher Kopfhörer, um die Nachricht zu hören.

- 2 Führen Sie mit zwei Fingern Folgendes aus:
 - a Berühren Sie Vergrößerungsmodus.
 - **b** Drücken Sie **OK**.

Hinweis: Wenn die Geste nicht funktioniert, üben Sie mehr Druck aus.

Für weitere Informationen zur Navigation auf einem vergrößerten Bildschirm siehe <u>"Navigieren auf dem</u> <u>Bildschirm mit Gesten" auf Seite 70</u>.

Anpassen der Sprachgeschwindigkeit für die Sprachsteuerung

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Barrierefreiheit > Sprechgeschwindigkeit.
- 2 Wählen Sie die Sprechgeschwindigkeit aus.

Anpassen der standardmäßigen Kopfhörerlautstärke

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Barrierefreiheit.
- 2 Passen Sie die Kopfhörerlautstärke an.

Hinweis: Die Lautstärke wird auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn der Benutzer den Modus für Barrierefreiheit beendet oder der Drucker aus dem Stromspar- oder Ruhemodus geweckt wird.

Anpassen der standardmäßigen Lautstärke des internen Lautsprechers

- 1 Wischen Sie auf dem Bedienfeld nach rechts zum Kontrollzentrum.
- 2 Passen Sie die Lautstärke an.

Hinweise:

- Im stillen Modus werden die akustische Benachrichtigungen ausgeschaltet. Diese Einstellung beeinträchtigt außerdem die Druckerleistung.
- Die Lautstärke wird auf den Standardwert zurückgesetzt, nachdem der Benutzer den Modus für Barrierefreiheit beendet hat oder der Drucker aus dem Stromspar- oder Ruhemodus geweckt wird.

Aktivieren der Ansage von Kennwörtern oder persönlichen Identifikationsnummern

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Barrierefreiheit > Passwörter/PINs ansagen.
- **2** Aktivieren Sie die Einstellung.

Einrichten der Faxfunktion des Druckers

Einrichtung der Faxfunktion für analoges Faxen

Einrichtung der Faxfunktion für analoges Faxen

Hinweise:

- Es muss eine Faxkarte installiert sein, damit der Drucker analoges Fax verwenden kann.
- Einige Verbindungsmethoden treffen nur für ausgewählte Länder oder Regionen zu.
- Wenn die Faxfunktion aktiviert und nicht vollständig eingerichtet ist, blinkt die Kontrollleuchte unter Umständen rot.
- Wenn Sie nicht über eine TCP/IP-Umgebung verfügen, verwenden Sie das Druckerbedienfeld, um das Fax einzurichten.

Warnung—Mögliche Schäden: Um einen Verlust von Daten oder eine Fehlfunktion des Druckers zu vermeiden, berühren Sie weder die Kabel noch den Drucker im abgebildeten Bereich, während ein Fax gesendet oder empfangen wird.



Verwenden des Bedienfelds

- 1 Navigieren Sie über das Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Allgemeine Faxeinstellungen.
- **2** Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Bedienfeld an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Faxen > Faxeinrichtung > Allgemeine Faxeinstellungen.
- **3** Konfigurieren Sie die Einstellungen.
- **4** Speichern Sie die Änderungen.

Einrichten der Faxfunktion über etherFAX

Einrichten der Faxfunktion über etherFAX

Hinweise:

- Die Drucker-Firmware muss auf die neueste Version aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Firmware aktualisieren".
- Auf dem Drucker muss ein geeignetes Lizenzpaket installiert sein. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an etherFAX.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Drucker beim etherFAX-Portal registriert haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter <u>https://www.etherfax.net/lexmark</u>.
- Bei der Registrierung ist die Seriennummer des Druckers erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Die Seriennummer des Druckers finden" auf Seite 11</u>.
- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Bedienfeld an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Faxen > Faxeinrichtung > Allgemeine Faxeinstellungen.

Hinweis: Faxeinrichtung wird nur angezeigt, wenn Faxmodus auf Fax eingestellt ist.

- **3** Geben Sie im Feld Faxname einen eindeutigen Namen ein.
- **4** Geben Sie im Feld Faxnummer die Faxnummer ein, die Sie von etherFAX erhalten haben.
- 5 Wählen Sie im Menü Faxtransport die Option etherFAX aus.

Hinweise:

- Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn mehr als ein Faxtransport verfügbar ist.
- Wenn auf dem Drucker nur etherFAX installiert ist, wird er automatisch konfiguriert.
- 6 Speichern Sie die Änderungen.

Einrichten der Faxfunktion über den Faxserver

Hinweise:

- Mit dieser Funktion können Sie Faxnachrichten an einen Fax-Dienstanbieter senden, der den Empfang von E-Mails unterstützt.
- Diese Funktion unterstützt nur ausgehende Faxnachrichten. Um den Faxempfang zu unterstützen, stellen Sie sicher, dass ein gerätebasiertes Fax, z. B. ein analoges Fax, etherFAX oder Fax over IP (FoIP), für Ihren Drucker konfiguriert ist.
- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

• Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Bedienfeld an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Fax.
- 3 Wählen Sie im Menü Faxmodus die Option Faxserver aus, und klicken Sie dann auf Speichern.
- 4 Klicken Sie auf Fax-Server-Konfiguration.
- 5 Geben Sie im Feld "An"-Format [#]@myfax.com ein. [#] steht für die Faxnummer und myfax.com für die Domäne des Faxanbieters.

Hinweise:

- Konfigurieren Sie bei Bedarf die Felder Rückantwort an, Betreff oder Nachricht.
- Wenn der Drucker Faxnachrichten empfangen soll, aktivieren Sie die gerätebasierte Faxempfangseinstellung. Stellen Sie sicher, dass ein gerätebasiertes Fax konfiguriert ist.
- 6 Klicken Sie auf Speichern.
- 7 Klicken Sie auf Fax-Server-Email-Einstellungen und aktivieren Sie dann E-Mail-SMTP-Server verwenden.

Hinweis: Wenn die Einstellungen nicht konfiguriert sind, erhalten Sie hier weitere Informationen <u>"Konfigurieren der SMTP-Einstellungen" auf Seite 274</u>.

8 Speichern Sie die Änderungen.

Einrichten der Faxfunktion über eine Standardtelefonleitung

Einrichten der Faxfunktion über eine Standardtelefonleitung

Hinweis: Diese Anweisungen gelten nur für Drucker, in denen eine Faxkarte installiert ist.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt während eines Gewitters nicht einrichten, nicht an andere elektronische Geräte anschließen und keine Kabelverbindungen z. B. mit dem Netzkabel, dem Faxgerät oder dem Telefon herstellen.



VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Verwenden Sie zur Verringerung von Brandgefahr ausschließlich ein 26-AWG-Telekommunikationskabel (RJ-11) oder höher, wenn Sie dieses Produkt mit dem öffentlichen Telefonnetz verbinden. Benutzer in Australien müssen ein Kabel verwenden, das von der australischen Behörde für Kommunikation und Medien (Australian Communications and Media Authority) zugelassen ist.



Installation 1: Der Drucker ist an eine eigene Faxleitung angeschlossen

- 1 Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Line-Anschluss des Druckers.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einer aktiven analogen Telefonanschlussdose an.

Hinweise:

- Sie können Drucker für den automatischen (legen Sie **automatische Antwort** auf **Ein** fest) oder manuellen (legen Sie **automatische Antwort** auf **Aus** fest) Faxempfang einrichten.
- Wenn Sie Faxnachrichten automatisch empfangen möchten, richten Sie den Drucker so ein, dass er Anrufe nach einer bestimmten Anzahl von Rufzeichen entgegennimmt.

Installation 2: Der Drucker verwendet die Leitung zusammen mit dem Anrufbeantworter

Hinweis: Wenn Sie unterschiedliche Rufzeichen verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker einstellen. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.

An dieselbe Telefonbuchse angeschlossen



- 1 Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Line-Anschluss des Druckers.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einer aktiven analogen Telefonanschlussdose an.
- **3** Schließen Sie den Anrufbeantworter an den Telefonanschluss des Druckers an.



An unterschiedliche Telefonbuchsen angeschlossen

- 1 Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Line-Anschluss des Druckers.
- **2** Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einer aktiven analogen Telefonanschlussdose an.

Hinweise:

- Wenn Ihrer Leitung nur eine Telefonnummer zugewiesen ist, richten Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang ein.
- Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Anrufe zwei Rufzeichen nach dem Anrufbeantworter entgegennimmt. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, legen Sie auf dem Drucker für die **Rufzeichen bis Anrufannahme** den Wert **6** fest.

Einrichten der Faxfunktion in Ländern oder Regionen mit anderen Telefonbuchsen und Steckern

Einrichten der Faxfunktion in Ländern oder Regionen mit anderen Telefonbuchsen und Steckern

Hinweis: Diese Anweisungen gelten nur für Drucker, in denen eine Faxkarte installiert ist.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt während eines Gewitters nicht einrichten, nicht an andere elektronische Geräte anschließen und keine Kabelverbindungen z. B. mit dem Netzkabel, dem Faxgerät oder dem Telefon herstellen.

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Verwenden Sie zur Verringerung von Brandgefahr ausschließlich ein 26-AWG-Telekommunikationskabel (RJ-11) oder höher, wenn Sie dieses Produkt mit dem öffentlichen Telefonnetz verbinden. Benutzer in Australien müssen ein Kabel verwenden, das von der australischen Behörde für Kommunikation und Medien (Australian Communications and Media Authority) zugelassen ist.

Standardmäßig wird in den meisten Ländern oder Regionen die Telefonbuchse RJ-11 verwendet. Wenn die Telefonbuchsen oder die Geräte in Ihrem Telefonsystem mit dieser Verbindungsart nicht kompatibel sind, verwenden Sie einen Telefonadapter. Ein Adapter für Ihr Land oder Ihre Region ist möglicherweise nicht im Lieferumfang Druckers enthalten und muss separat erworben werden.

Möglicherweise ist ein Adapterstecker an den Telefonanschluss des Druckers angeschlossen. Entfernen Sie den Adapterstecker nicht vom Telefonanschluss des Druckers, wenn Sie ein kaskadiertes oder serielles Telefonsystem verwenden.



Anschließen des Druckers an eine Telefonbuchse, die nicht dem RJ-11-Standard entspricht



- 1 Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Line-Anschluss des Druckers.
- **2** Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den RJ-11-Adapter und den Adapter an die Telefonbuchse an.

Hinweis: Wenn Sie ein anderes Gerät mit einem RJ-11-Anschluss an dieselbe Telefonbuchse anschließen, verbinden Sie es direkt mit dem Telefonadapter.

Nutzen unterschiedlicher Rufsignale

Mit unterschiedlichen Rufsignalen können Sie einer Telefonleitung mehrere Telefonnummern zuweisen. Jeder Telefonnummer wird ein anderes Rufzeichenmuster zugewiesen.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Fax-Empfangseinstellungen > Admin-Steuerung > Automatische Antwort.
- **2** Wählen Sie ein Rufzeichenmuster aus.

Einstellen des Datums und der Uhrzeit auf dem Fax

Einstellen des Datums und der Uhrzeit auf dem Fax

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Voreinstellungen > Datum und Uhrzeit > Konfigurieren.
- **2** Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Konfigurieren der Sommerzeit

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Voreinstellungen > Datum und Uhrzeit > Konfigurieren.
- 2 Wählen Sie im Menü Zeitzone(UTC+Benutzer) Benutzerdefiniert aus.
- 3 Wählen Sie im Menü Konfigurieren UTC-Verschiebung aus.
- **4** Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Konfigurieren der Fax-Lautsprechereinstellungen

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Lautsprechereinstellungen.
- 2 Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Stellen Sie den Lautsprechermodus auf Immer aktiviert ein.
 - Legen Sie die Lautsprecherlautstärke auf Hoch fest.
 - Aktivieren Sie die Ruftonlautstärke.

Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien

Festlegen des Formats und der Sorte der Spezialdruckmedien

Festlegen des Formats und der Sorte der Spezialdruckmedien

Für Spezialdruckmedien wie Etiketten, Karten oder Umschlägen gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte.
- **2** Wählen Sie einen Papiereinzug aus und stellen Sie dann das Format und die Sorte des Spezialdruckmediums ein.

Konfigurieren des Papierformats Universal

Konfigurieren des Papierformats Universal

Im Menü **Universaleinrichtung** können Sie die Breite und Höhe eines Papierformats einstellen, das nicht im Drucker voreingestellt ist.

- 1 Navigieren Sie im Bedienfeld zu Einstellungen > Papier > Medienkonfiguration > Universaleinrichtung.
- 2 Wählen Sie Alle Papierzuführungen, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen für das Papierformat, das Sie anpassen möchten.

Einlegen von Druckmedien in das 550-Blatt-Fach

VORSICHT – KIPPGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

1 Öffnen Sie das Fach.

Hinweis: Zur Vermeidung von Papierstaus öffnen Sie keine Fächer, während der Drucker aktiv ist.



2 Passen Sie die Führungen so an, dass sie dem Format des eingelegten Papiers entsprechen.

Hinweise:

- Schieben Sie die Führungen mithilfe der Markierungen unten im Fach in die richtige Position.
- Vorgelochtes Papier wird nur im Standard-550-Blatt-Fach unterstützt.
- Das Papierformat A3 wird nur im optionalen 550-Blatt-Fach unterstützt.



3 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.



4 Legen Sie den Papierstapel mit der Druckseite nach oben ein.

Hinweise:

- Schieben Sie das Papier nicht in das Fach.
- Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen eng am Papier anliegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stapelhöhe die Markierung für maximale Papierfüllung nicht überschreitet. Durch Überladen des Fachs können Papierstaus entstehen.



5 Schieben Sie das Fach in den Drucker.

Stellen Sie bei Bedarf Papierformat und -sorte so ein, dass sie dem im Fach eingelegten Papier entsprechen.

Hinweis: Wenn ein Finisher installiert ist, werden die Seiten beim Drucken um 180° gedreht.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn Sie Briefbögen einlegen:





Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn Sie vorgelochtes Papier einlegen:



Befüllen der 2000-Blatt-Doppelzuführung

VORSICHT – KIPPGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

1 Öffnen Sie das Fach.

Hinweis: Zur Vermeidung von Papierstaus nehmen Sie kein Fach heraus, während der Drucker arbeitet.



2 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.



3 Legen Sie den Papierstapel mit der bedruckbaren Seite nach oben in den rechten Facheinschub ein.

Hinweise:

- Schieben Sie das Papier nicht in das Fach.
- Stellen Sie sicher, dass die Stapelhöhe die Markierung für maximale Papierfüllung nicht überschreitet. Durch Überladen des Fachs können Papierstaus entstehen.



4 Setzen Sie den rechten Facheinschub in den Drucker ein.

5 Legen Sie den Papierstapel mit der bedruckbaren Seite nach oben in den linken Facheinschub ein.



6 Schieben Sie das Fach in den Drucker.

Stellen Sie bei Bedarf im Menü "Papier" sicher, dass die Einstellungen "Papierformat" und "Papiersorte" mit dem im Fach eingelegten Papier übereinstimmen.

Hinweis: Wenn ein Finisher installiert ist, werden die Seiten beim Drucken um 180° gedreht.

Legen Sie Briefbögen für einseitiges Drucken mit dem Briefkopf nach oben vorn in das Fach ein.



Legen Sie Briefbögen für zweiseitiges Drucken mit dem Briefkopf nach unten vorn in das Fach ein.



Einlegen von Druckmedien in das 1500-Blatt-Fach

VORSICHT – KIPPGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

1 Öffnen Sie Klappe K.

Hinweis: Zur Vermeidung von Papierstaus öffnen Sie keine Fächer, während der Drucker aktiv ist.



2 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.



3 Legen Sie den Papierstapel mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein.

Hinweise:

• Schieben Sie das Papier nicht in das Fach.

• Stellen Sie sicher, dass die Stapelhöhe die Markierung für maximale Papierfüllung nicht überschreitet. Durch Überladen des Fachs können Papierstaus entstehen.



4 Schließen Sie Klappe K.

Stellen Sie bei Bedarf im Menü "Papier" sicher, dass die Einstellungen "Papierformat" und "Papiersorte" mit dem im Fach eingelegten Papier übereinstimmen.

Beim Einlegen von Briefbögen für einseitigen Druck, legen Sie diese mit der Druckseite nach oben und dem Briefkopf nach hinten in den Drucker ein.



Beim Einlegen von Briefbögen für zweiseitigen Druck, legen Sie diese mit der Druckseite nach oben und dem Briefkopf nach hinten in den Drucker ein.



Wenn Sie ein anderes Papierformat einlegen, achten Sie darauf, die Führungen anzupassen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Entfernen Sie die Schrauben der Papierführungen mit einem Schlitzschraubendreher.



2 Entfernen Sie die Papierführungen.





3 Richten Sie die Papierführungen so aus, dass sie dem Format des eingelegten Papiers entsprechen.

4 Bringen Sie die Schrauben an den Papierführungen an.



Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung

1 Öffnen Sie die Universalzuführung.



2 Passen Sie die Papierführungen so an, dass sie dem Format des eingelegten Papiers entsprechen.



3 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.



4 Legen Sie das Papier ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen eng am Papier anliegen.

• Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn Sie Briefbögen einlegen:



Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn Sie vorgelochtes Papier einlegen:



Für Umschläge

Legen Sie Briefumschläge so ein, dass die Umschlagklappe nach oben und zur hinteren Seite des Druckers weist. Legen Sie den europäischen Briefumschlag mit der Klappe nach oben zuerst in den Mehrzweckeinzug ein.



Hinweis: Wenn ein Finisher installiert ist, dreht der Drucker die Seiten um 180°.

Verbinden von Fächern

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration.
- **3** Legen Sie bei den Fächern, die Sie verbinden, das gleiche Papierfomat und die gleiche Papiersorte fest.

Hinweis: Achten Sie darauf, die miteinander verbundenen Fächer mit Papier in der gleichen Papierausrichtung zu bestücken.

4 Speichern Sie die Einstellungen.

- 5 Klicken Sie auf Einstellungen > Gerät > Wartung > Konfigurationsmenü > Fachkonfiguration.
- 6 Stellen Sie die Fachverbindung auf Automatisch.
- 7 Speichern Sie die Einstellungen.

Stellen Sie zum Trennen der Verbindung der Fächer sicher, dass keine Fächer die gleichen Einstellungen für Papierformat oder Papiersorte haben.

Warnung—Mögliche Schäden: Die Temperatur der Fixierstation variiert je nach angegebener Papiersorte. Prüfen Sie zur Vermeidung von Druckproblemen, ob die Einstellung für die Papiersorte im Drucker dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

Installation und Aktualisierung der Software, Treiber und Firmware

Installieren der Druckersoftware

Hinweise:

- Der Druckertreiber ist im Software-Installationspaket enthalten.
- Bei Macintosh-Computern mit macOS-Version 10.7 oder höher müssen Sie den Treiber nicht installieren, um auf einem AirPrint-zertifizierten Drucker zu drucken. Wenn Sie benutzerdefinierte Druckfunktionen wünschen, laden Sie den Druckertreiber herunter.
- **1** Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets.
 - Von der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Software-CD.
 - Besuchen Sie www.lexmark.com/downloads.
- 2 Führen Sie das Installationsprogramm aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Installieren des Faxtreibers

- 1 Rufen Sie <u>www.lexmark.com/downloads</u> auf, suchen Sie nach Ihrem Druckermodell, und laden Sie dann das entsprechende Installationspaket herunter.
- 2 Klicken Sie auf Ihrem Computer auf **Druckereigenschaften**, und navigieren dann zur Registerkarte **Konfiguration**.
- 3 Wählen Sie Fax aus, und klicken Sie dann auf Anwenden.

Hinzufügen von Druckern zu einem Computer

Führen Sie vor Beginn einen der folgenden Schritte aus:

- Schließen Sie den Drucker und den Computer an dasselbe Netzwerk an. Weitere Informationen zum Anschließen des Druckers an ein Netzwerk finden Sie unter <u>"Verbinden des Druckers mit einem Wi-Fi-Netzwerk" auf Seite 258</u>.
- Verbinden Sie den Computer mit dem Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Anschließen des</u> <u>Computers an den Drucker" auf Seite 260</u>.

• Schließen Sie den Drucker mit einem USB-Kabel an den Computer an. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Druckeranschlüsse" auf Seite 66</u>.

Hinweis: Das USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Für Windows-Benutzer

1 Installieren Sie den Druckertreiber auf dem Computer.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter "Installieren der Druckersoftware" auf Seite 98.

- 2 Öffnen Sie Drucker und Scanner und klicken Sie dann auf Drucker oder Scanner hinzufügen.
- **3** Führen Sie je nach Druckerverbindung einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf Gerät hinzufügen.
 - Klicken Sie auf **Wi-Fi Direct-Drucker anzeigen**, wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie dann auf **Gerät hinzufügen**.
 - Klicken Sie auf **Der gewünschte Drucker ist nicht aufgeführt**, und führen Sie dann im Fenster **Drucker hinzufügen** die folgenden Schritte aus:
 - a Wählen Sie Drucker über eine IP-Adresse oder Host-Namen hinzufügen und klicken Sie dann auf Weiter.
 - b Wählen Sie im Feld Gerätetyp TCP/IP-Gerät.
 - **c** Geben Sie im Feld Hostname oder IP-Adresse die IP-Adresse des Druckers ein, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- d Wählen Sie einen Druckertreiber aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- e Wählen Sie Den Druckertreiber verwenden, der derzeit installiert ist (empfohlen) und klicken Sie dann auf Weiter.
- **f** Geben Sie einen Druckernamen ein, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- g Klicken Sie auf Fertigstellen.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Öffnen Sie Drucker und Scanner.
- 2 Klicken Sie auf Drucker, Scanner oder Fax hinzufügen und wählen Sie dann einen Drucker aus.
- 3 Wählen Sie aus dem Menü Drucker hinzufügen einen Druckertreiber.

Hinweise:

- Um den Macintosh-Druckertreiber zu verwenden, wählen Sie entweder AirPrint oder Secure AirPrint aus.
- Wenn Sie benutzerdefinierte Druckfunktionen wünschen, wählen Sie den Lexmark Druckertreiber aus. Informationen zum Installieren des Treibers finden Sie unter <u>"Installieren der Druckersoftware"</u> auf Seite 98.
- 4 Fügen Sie den Drucker hinzu.

Exportieren einer Konfigurationsdatei

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie im Embedded Web Server auf Konfiguration exportieren.
- **3** Wählen Sie eine Konfiguration zum Exportieren.

Hinweis: Je nach der von Ihnen gewählten Konfiguration werden die Dateien entweder im ZIP- oder im CSV-Format exportiert.

Importieren einer Konfigurationsdatei

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie im Embedded Web Server auf Konfiguration importieren.
- 3 Navigieren Sie zu dem Ort, an dem die Datei gespeichert ist.

Hinweis: Die Dateien werden entweder im ZIP- oder CSV-Format gespeichert.

4 Klicken Sie auf Importieren.

Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber

Für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner.
- **2** Wählen Sie den Drucker aus, den Sie aktualisieren möchten und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie bei Windows 7 oder höher Druckereigenschaften aus.
 - Wählen Sie bei älteren Versionen **Eigenschaften** aus.
- **3** Navigieren Sie zu der Registerkarte **Konfiguration** und wählen Sie dann **Jetzt aktualisieren Drucker fragen**.
- 4 Speichern Sie die Änderungen.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Öffnen Sie Drucker und Scanner.
- 2 Klicken Sie auf Drucker, Scanner oder Fax hinzufügen und wählen Sie dann einen Drucker aus.
- **3** Wählen Sie einen Druckertreiber aus.
- 4 Speichern Sie die Änderungen.

Firmware-Aktualisierung

Aktualisierung der Firmware über das Bedienfeld

Verwendung des Benachrichtigungscenters

Diese Methode kann nur bei bestimmten Druckermodellen angewendet werden.

1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zum Benachrichtigungszentrum und wählen Sie dann **Firmware-Update verfügbar**.

Notific	bations	
	Remote operator panel activated	•
D	Firmware update available	
		Â
		+

2 Wählen Sie Jetzt installieren.



Der Drucker wird nach der Aktualisierung automatisch neu gestartet.

Verwenden des Menüs "Einstellungen"

- 1 Gehen Sie vom Bedienfeld zu **Einstellungen** > Gerät > Firmware aktualisieren.
- 2 Wählen Sie je nach Druckermodell Nach Updates suchen oder Jetzt nach Updates suchen.
- 3 Wenn ein neues Update verfügbar ist, wählen Sie Jetzt installieren.

Der Drucker wird nach der Aktualisierung automatisch neu gestartet.

Aktualisierung der Firmware über den Embedded Web Server

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

• Sie haben die neueste Drucker-Firmware von <u>https://support.lexmark.com</u> heruntergeladen und auf Ihrem Flash-Laufwerk oder Computer gespeichert.

Hinweis: Um die Drucker-Firmware zu installieren, extrahieren Sie die FLS-Firmware-Datei aus der ZIP-Datei.

• Sie verwenden keinen speziellen Code auf Ihrem Drucker, mit dem der Verlust dieser Funktion vermieden werden kann.

Warnung—Mögliche Schäden: Die Drucker, deren Firmware aktualisiert wird, müssen während des gesamten Aktualisierungsvorgangs eingeschaltet bleiben. Durch Ausschalten eines Druckers während der Firmware-Aktualisierung kann es zu schweren Beschädigungen am Drucker kommen.

Wenn der Drucker bei der Suche nach Updates mit dem Netzwerk verbunden ist, ist das Herunterladen der Firmware nicht erforderlich.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Gerät.
- 3 Blättern Sie nach unten und klicken Sie dann auf Firmware aktualisieren.
- 4 Klicken Sie je nach Druckermodell auf **Nach Updates suchen** oder auf **Jetzt nach Updates suchen**.

Wenn ein neues Update verfügbar ist, klicken Sie auf Ich stimme zu, Update starten.

Der Drucker wird nach der Aktualisierung automatisch neu gestartet.

Installieren von Hardwareoptionen

Einsetzen eines optionalen 550-Blatt-Fachs

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab. Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



3 Packen Sie das optionale 550-Blatt-Fach aus.

Hinweis: Um eine Beschädigung des Fachs zu vermeiden, müssen Sie es beim Anheben an der Vorderund Rückseite festhalten.

4 Bringen Sie die richtige Fachabdeckung an.



5 Ziehen Sie den 550-Blatt-Facheinschub heraus.



6 Entfernen Sie die obere Fachabdeckung.



7 Entfernen Sie die Schrauben.



8 Bringen Sie die untere Fachabdeckung an.



9 Bringen Sie die Schrauben an.



10 Bringen Sie die obere Fachabdeckung an.



11 Setzen Sie den 550-Blatt-Facheinschub ein.



12 Entfernen Sie die Abdeckung unter der rechten Seite des Druckers.

13 Richten Sie den Drucker an dem 550-Blatt-Fach aus und setzen Sie es dann an seinem Platz ab.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Wenn der Drucker mehr als 20 kg wiegt, sind zum sicheren Anheben mindestens zwei Personen notwendig.



Ziehen Sie den Standardfacheinschub heraus.



Bringen Sie die 550-Blatt-Zuführung am Drucker an.



16 Setzen Sie den Standardfacheinschub ein.



17 Befestigen Sie den hinteren Teil des 550-Blatt-Fachs am Drucker.



18 Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

19 Schalten Sie den Drucker ein.

Fügen Sie das Fach im Druckertreiber hinzu, um es für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 100</u>.
Installieren des 2 x 550-Blatt-Fachs

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweise:

- Diese Option muss zusammen mit einem optionalen 550-Blatt-Fach installiert werden. Platzieren Sie die Option an der Unterseite der Konfiguration.
- Wenn bereits ein 550-Blatt-Fach installiert ist, entfernen Sie das Fach, nehmen Sie die seitliche Fachabdeckung ab, nehmen das untere Fach heraus und platzieren es oben auf dieser Option.
- Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.
- 1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



3 Nehmen Sie das 2 x 550-Blatt-Fach aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

4 Sperren Sie die Rollablage, um zu verhindern, dass sich das 2 x 550-Blatt-Fach bewegt.



5 Richten Sie das 550-Blatt-Fach am 2 x 550-Blatt-Fach aus und setzen Sie es dann an seiner Position ab.
Hinweis: Um eine Beschädigung des Fachs zu vermeiden, müssen Sie es beim Anheben an der Vorder-

und Rückseite festhalten.



6 Ziehen Sie den 550-Blatt-Facheinschub heraus.



7 Befestigen Sie das 550-Blatt-Fach am 2 x 550-Blatt-Fach.



8 Setzen Sie den 550-Blatt-Facheinschub ein.



9 Befestigen Sie den hinteren Teil des 550-Blatt-Fachs am 2 x 550-Blatt-Fach.





10 Entfernen Sie die Abdeckung unter der rechten Seite des Druckers.

11 Richten Sie den Drucker an den optionale Fächern aus und setzen Sie ihn ab.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Wenn der Drucker mehr als 20 kg wiegt, sind zum sicheren Anheben mindestens zwei Personen notwendig.



12 Ziehen Sie den Standardfacheinschub heraus.



13 Bringen Sie die 550-Blatt-Zuführung am Drucker an.



14 Setzen Sie den Standardfacheinschub ein.

- **15** Befestigen Sie den hinteren Teil des 550-Blatt-Fachs am Drucker.

16 Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

17 Schalten Sie den Drucker ein.

Fügen Sie das Fach im Druckertreiber hinzu, um es für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 100</u>.

Installieren der 2000-Blatt-Doppelzuführung

Installieren der 2000-Blatt-Doppelzuführung

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweise:

- Diese Option muss zusammen mit einem optionalen 550-Blatt-Fach installiert werden. Platzieren Sie diese Option an der Unterseite der Konfiguration.
- Wenn bereits ein 550-Blatt-Fach installiert ist, entfernen Sie das Fach, nehmen Sie die seitliche Fachabdeckung ab, nehmen das untere Fach heraus und platzieren es oben auf dieser Option.

- Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.
- **1** Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



3 Nehmen Sie das Tandem-Fach aus der Verpackung und entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.

4 Sperren Sie die Rollablage, um zu verhindern, dass sich das Tandem-Fach bewegt.



D

5 Richten Sie das 550-Blatt-Fach mit dem Tandem-Fach aus und setzen Sie es auf seinem Platz ab.

Hinweis: Um eine Beschädigung des Fachs zu vermeiden, müssen Sie es beim Anheben an der Vorderund Rückseite festhalten.



6 Ziehen Sie den 550-Blatt-Facheinschub heraus.



7 Bringen Sie das 550-Blatt-Fach am Tandem-Fach an.



8 Setzen Sie den Facheinschub ein.

9 Befestigen Sie den hinteren Teil des 550-Blatt-Fachs am Tandem-Fach.



10 Entfernen Sie die Abdeckung unter der rechten Seite des Druckers.



11 Richten Sie den Drucker an den optionale Fächern aus und setzen Sie ihn ab.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Wenn der Drucker mehr als 20 kg wiegt, sind zum sicheren Anheben mindestens zwei Personen notwendig.



12 Ziehen Sie das Standardfach heraus.





13 Bringen Sie die 550-Blatt-Zuführung am Drucker an.



- **14** Schieben Sie das Fach in den Drucker.
- **15** Befestigen Sie den hinteren Teil des 550-Blatt-Fachs am Drucker.



16 Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

17 Schalten Sie den Drucker ein.

Fügen Sie das Fach im Druckertreiber hinzu, um es für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 100</u>.

Installieren des Schranks

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweise:

- Diese Option muss zusammen mit einem 550-Blatt-Fach installiert werden. Platzieren Sie diese Option an der Unterseite der Konfiguration.
- Wenn bereits ein 550-Blatt-Fach installiert ist, entfernen Sie das Fach, nehmen Sie die untere Fachabdeckung ab und platzieren Sie sie auf dieser Option.
- Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.
- **1** Packen Sie den Schrank aus, und bauen Sie ihn zusammen.
- 2 Schalten Sie den Drucker aus.



3 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



4 Sperren Sie die Rollablage, um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse bewegt.



5 Bringen Sie die Seitenabdeckung des 550-Blatt-Fachs an.



6 Richten Sie das Fach an dem Schrank aus und setzen Sie es dann an seinem Platz ab.

Hinweis: Um eine Beschädigung des Fachs zu vermeiden, müssen Sie es beim Anheben an der Vorderund Rückseite festhalten.



7 Ziehen Sie den Facheinschub vollständig heraus.



8 Befestigen Sie das Fach am Schrank.



9 Setzen Sie den Facheinschub ein.

10 Befestigen Sie den hinteren Teil des Fachs am Schrank.



11 Entfernen Sie die Abdeckung unter der rechten Seite des Druckers.



12 Richten Sie den Drucker mit dem Schrank und dem Fach aus und setzen Sie ihn auf seinem Platz ab.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Wenn der Drucker mehr als 20 kg wiegt, sind zum sicheren Anheben mindestens zwei Personen notwendig.



- Ziehen Sie den Standardfacheinschub heraus.
- Bringen Sie die 550-Blatt-Zuführung am Drucker an.



Setzen Sie den Standardfacheinschub ein.

- **16** Befestigen Sie den hinteren Teil des 550-Blatt-Fachs am Drucker.

17 Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

18 Schalten Sie den Drucker ein.

Einsetzen der 1500-Blatt-Zuführung

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweise:

- Vergewissern Sie sich vor der Installation dieser Option, dass ein optionales 550-Blatt-Fach und entweder das 2 x 550-Blatt-Fach oder die 2000-Blatt-Zuführung bereits installiert sind.
- Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

Hinweis:

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



3 Entfernen Sie die Schutzabdeckung am Druckeranschluss.Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



4 Entfernen Sie die Anschlussabdeckung.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



5 Entfernen Sie die Schraubenkappen vom Drucker.Hinweis: Werfen Sie die Schraubenkappen nicht weg.



- 6 Nehmen Sie das 1500-Blatt-Fach aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- 7 Bringen Sie die Schrauben für die Montagehalterung an.



8 Bringen Sie die Montagehalterung am Drucker an.

Hinweis: Verwenden Sie die Montagehalterung und die Schrauben, die mit dem 1500-Blatt-Fach geliefert wurden.



9 Bringen Sie die übrigen Schrauben an.



10 Installieren Sie das 1500-Blatt-Fach.



11 Schließen Sie das Fachkabel an den Drucker an.





12 Bringen Sie die Fachkabelabdeckung wieder an.



13 Schieben Sie das 1500-Blatt-Fach in den Drucker ein.



14 Verbinden Sie ein Ende des Drucker-Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

15 Schalten Sie den Drucker ein.

Fügen Sie das Fach im Druckertreiber hinzu, um es für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 100</u>.

Installieren Sie den Hefter-Finisher

Installieren Sie den Hefter-Finisher

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



- 3 Nehmen Sie den Hefter-Finisher aus der Verpackung und entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.
- **4** Installieren Sie die Papierführung.



5 Entfernen Sie die Standardablage.

Hinweis: Werfen Sie den Behälter nicht weg.



6 Bringen Sie vor dem Einbau der Option die Fahne der Ablage in die geschlossene Position.

Hinweis: Wenn die Option entfernt wird, bringen Sie die Fahne der Ablage in die offene Position.



7 Entfernen Sie die Andruckrolle.

Hinweis: Werfen Sie die Rolle nicht weg.



- 8 Setzen Sie die mit dem Hefter-Finisher gelieferte Einzugsrolle ein, bis sie hörbar einrastet.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Metallfeder vor der Einzugsrolle liegt.



- **9** Bringen Sie die Rollenabdeckung so an, dass sie *hörbar* einrastet.

10 Öffnen Sie die vordere Klappe des Druckers und entfernen Sie anschließend die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



11 Entfernen Sie die Abdeckung hinten links.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



12 Entfernen Sie die innere Ablagenabdeckung.Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.





13 Richten Sie die innere Ablagenabdeckung aus, die mit dem Hefter-Finisher geliefert wurde, und setzen Sie sie dann ein.

14 Bringen Sie die Schrauben an der innere Ablagenabdeckung an.



- <image>
- **15** Bringen Sie den Schieber des Hefter-Finishers an.

16 Setzen Sie den Hefter-Finisher ein.



17 Bringen Sie die Montagehalterung an, um den Finisher am Drucker zu befestigen.Hinweis: Verwenden Sie die im Lieferumfang Ihres Finishers enthaltene Schraube.



18 Bringen Sie die linke hintere Abdeckung an, und schieben Sie dann den Hefterfinisher nach links.



19 Bringen Sie die linke obere Blendenabdeckung an, die mit dem Finisher geliefert wurde.



- 20 Setzen Sie die Heftklammerkassette so in den Finisher ein, dass sie hörbar einrastet.

21 Schließen Sie die vordere Klappe, und schieben Sie den Finisher in Richtung Drucker.



22 Schließen Sie das Kabel der Option an den Drucker an.


23 Verbinden Sie ein Ende des Drucker-Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

24 Schalten Sie den Drucker ein.

Fügen Sie den Finisher im Druckertreiber hinzu, um ihn für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 100</u>.

Installieren der Ablage für versetzte Ausgabe

Installieren der Ablage für versetzte Ausgabe

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



3 Nehmen Sie die Ablage für versetzte Ausgabe aus der Verpackung und entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.

4 Bringen Sie die innere hintere Abdeckung an der Ablage für versetzte Ausgabe an.



5 Entfernen Sie die Standardablage.

Hinweis: Werfen Sie den Behälter nicht weg.



6 Entfernen sie die Abdeckung des Papiertransportanschlusses.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



7 Bringen Sie vor dem Einbau der Option die Fahne der Ablage in die geschlossene Position.





8 Richten Sie die Ablage für versetzte Ausgabe aus und installieren Sie sie dann am Drucker.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Teile sicher befestigt und am Drucker ausgerichtet sind.





9 Bringen Sie die Schutzstreifen der Ablage für versetzte Ausgabe am Drucker an.

10 Bringen Sie die Fahne der Ablage in die geöffnete Position.





11 Bringen Sie die Ablagefahnenabdeckung so an, dass sie hörbar einrastet.

12 Verbinden Sie ein Ende des Drucker-Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

13 Schalten Sie den Drucker ein.

Fügen Sie die Ablage für versetzte Ausgabe im Druckertreiber hinzu, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 100</u>.

Installieren des Papiertransports mit Faltoption

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweise:

• Diese Option kann auch zusammen mit einem Hefter- und Locher-Finisher oder einem Broschürenfinisher installiert werden.

- Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.
- **1** Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



- **3** Packen Sie den Papiertransport mit Faltoption aus und entfernen Sie dann das gesamte Verpackungsmaterial.
- **4** Entfernen Sie die Standardablage.

Hinweis: Werfen Sie den Behälter nicht weg.



5 Bringen Sie vor dem Einbau der Option die Fahne der Ablage in die geschlossene Position.Hinweis: Wenn die Option entfernt wird, bringen Sie die Fahne der Ablage in die offene Position.



6 Entfernen Sie die Andruckrolle.

Hinweis: Werfen Sie die Rolle nicht weg.



7 Setzen Sie die mit der Option gelieferte Einzugsrolle ein, bis sie *hörbar* einrastet.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Metallfeder vor der Einzugsrolle liegt.



- 8 Bringen Sie die Rollenabdeckung so an, dass sie hörbar einrastet.

9 Öffnen Sie die vordere Klappe des Druckers und entfernen Sie anschließend die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



- **10** Schließen Sie die vordere Klappe.
- **11** Entfernen sie die Abdeckung des Papiertransportanschlusses.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



12 Entfernen Sie die Abdeckung hinten links.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



13 Entfernen Sie die innere Ablagenabdeckung.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



14 Richten Sie die innere Ablagenabdeckung aus, die mit der Option geliefert wurde, und setzen Sie sie dann ein.



15 Bringen Sie die Schrauben an der innere Ablagenabdeckung an.



16 Befestigen Sie die Schaumstoffstreifen an der Option.



- **17** Öffnen Sie die Klappe F und ziehen Sie die Schrauben fest.

- 18 Schließen Sie Klappe F.
- **19** Bringen Sie die Metallhalterung an der Option an.



20 Setzen Sie die Option ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Metallhalterung vor dem Drucker befindet.



21 Öffnen Sie Klappe F und bringen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher an.



22 Schließen Sie Klappe F.

Bringen Sie die Schrauben an der Option an.



Bringen Sie die hintere linke Abdeckung an.



25 Öffnen Sie die vordere Klappe des Druckers und bringen Sie anschließend die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers an.



- **26** Schließen Sie die vordere Klappe.
- 27 Heben Sie die Behälterklappe an, richten Sie den Optionsbehälter aus und bringen Sie ihn an.



Bringen Sie die Schrauben an der Optionsablage an.



Bringen Sie die Blendenabdeckung an.



30 Schließen Sie das Kabel der Option an den Drucker an.



31 Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

32 Schalten Sie den Drucker ein.

Installation des Finishers für Heftung, Lochung und des Papiertransports

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab. Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



- **3** Packen Sie den Papiertransport aus.
- **4** Entfernen Sie die Standardablage.

Hinweis: Werfen Sie den Behälter nicht weg.



5 Bringen Sie vor dem Einbau der Option die Fahne der Ablage in die geschlossene Position.Hinweis: Wenn die Option entfernt wird, bringen Sie die Fahne der Ablage in die offene Position.



6 Entfernen Sie die Andruckrolle.

Hinweis: Werfen Sie die Rolle nicht weg.



7 Setzen Sie die mit dem Papiertransport gelieferte Einzugsrolle ein, bis sie hörbar einrastet.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Metallfeder vor der Einzugsrolle liegt.



8 Bringen Sie die Abdeckung so an, dass sie *hörbar* einrastet.



9 Öffnen Sie die vordere Klappe des Druckers und entfernen Sie anschließend die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



- **10** Schließen Sie die vordere Klappe.
- **11** Entfernen sie die Abdeckung des Papiertransportanschlusses.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



12 Entfernen Sie die Abdeckung.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



Befestigen Sie die Metallhalterung.



Setzen Sie den Papiertransport ein.



15 Öffnen Sie den Griff G, und bringen Sie die Schraube an der Vorderseite des Papiertransports an.



- **16** Schließen Sie den Griff G.
- **17** Bringen Sie die Schraube an der Rückseite des Papiertransports an.



18 Öffnen Sie die vordere Klappe und bringen Sie dann die mit dem Papiertransport gelieferte Abdeckung an der linken Seite des Druckers an.



- **19** Schließen Sie die vordere Klappe.
- **20** Nehmen Sie den Hefter-/Locher-Finisher aus der Verpackung.
- **21** Bringen Sie den Stabilisator an.



22 Entfernen Sie die Klebebandreste vom Finisher.

Bringen Sie die Halterung am Finisher an.



Bringen Sie den Schaumstoffstreifen am Finisher an.



Bringen Sie die Papierführung am Finisher an.



Bringen Sie die Ablage am Finisher an.



27 Öffnen Sie die Finisher-Klappe und setzen Sie dann den Locherbehälter ein.



28 Setzen Sie die Verlängerung der Ablage in den Finisher-Behälter ein.

Hinweise:

- Die Verlängerung der Ablage wird für Papier im Format A3 oder länger und bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet, um das Stapeln des Papiers zu erleichtern.
- Das Fassungsvermögen der Ablage verringert sich, wenn die Verlängerung verwendet wird.



- 29 Schließen Sie die Finisher-Klappe.
- **30** Bringen Sie die Montagehalterung am Drucker an.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schrauben an den Markierungen auf der Montagehalterung ausgerichtet sind.



31 Bringen Sie die mit dem Papiertransport gelieferte Metallhalterung am Drucker an.



32 Öffnen Sie die Finisher-Klappe, entfernen Sie die Schraube und ziehen Sie dann die Verriegelung des Finishers ab.



33 Bringen Sie den Finisher an den Drucker an.



34 Verriegeln Sie den Finisher am Drucker und bringen Sie dann die Schraube an.



35 Schließen Sie das Finisher-Kabel an den Drucker an.



36 Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

37 Schalten Sie den Drucker ein.
Installation des Finishers für Heftung, Lochung und des Papiertransports mit Faltoption



Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



- **3** Packen Sie den Papiertransport mit Faltoption aus und entfernen Sie dann das gesamte Verpackungsmaterial.
- 4 Entfernen Sie die Standardablage.

Hinweis: Werfen Sie den Behälter nicht weg.



5 Bringen Sie vor dem Einbau der Option die Fahne der Ablage in die geschlossene Position.Hinweis: Wenn die Option entfernt wird, bringen Sie die Fahne der Ablage in die offene Position.



6 Entfernen Sie die Andruckrolle.

Hinweis: Werfen Sie die Rolle nicht weg.



7 Setzen Sie die mit der Option gelieferte Einzugsrolle ein, bis sie *hörbar* einrastet.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Metallfeder vor der Einzugsrolle liegt.



8 Bringen Sie die Abdeckung so an, dass sie *hörbar* einrastet.



9 Öffnen Sie die vordere Klappe des Druckers und entfernen Sie anschließend die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



- **10** Schließen Sie die vordere Klappe.
- **11** Entfernen sie die Abdeckung des Papiertransportanschlusses.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



12 Entfernen Sie die Abdeckung hinten links.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



13 Entfernen Sie die innere Ablagenabdeckung.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



14 Richten Sie die innere Ablagenabdeckung aus, die mit dem Papiertransport mit Faltoption geliefert wurde, und setzen Sie sie dann ein.



15 Bringen Sie die Schrauben an der innere Ablagenabdeckung an.



16 Befestigen Sie die Schaumstoffstreifen an der Option.



17 Öffnen Sie die Klappe F und ziehen Sie die Schrauben fest.



- 18 Schließen Sie Klappe F.
- **19** Bringen Sie die Halterung an der Option an.



20 Setzen Sie die Option ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Metallhalterung vor dem Drucker befindet.



21 Öffnen Sie Klappe F und bringen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher an.



22 Schließen Sie Klappe F.

23 Bringen Sie die Schrauben an der Option an.



24 Bringen Sie die hintere linke Abdeckung an.



25 Nehmen Sie den Hefter-/Locher-Finisher aus der Verpackung.

26 Bringen Sie den Stabilisator an.



- 27 Entfernen Sie die Klebebandreste vom Finisher.
- **28** Bringen Sie die Halterung am Finisher an.



29 Bringen Sie den Schaumstoffstreifen am Finisher an.



Hinweis: Entfernen Sie die kleine Menge Schaumstoff auf der rechten Seite des Finishers.



Bringen Sie die Papierführung am Finisher an.



Bringen Sie die Ablage am Finisher an.



32 Öffnen Sie die Finisher-Klappe und setzen Sie dann den Locherbehälter ein.



33 Setzen Sie die Verlängerung der Ablage in den Finisher-Behälter ein.

Hinweise:

- Die Verlängerung der Ablage wird für Papier im Format A3 oder länger und bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet, um das Stapeln des Papiers zu erleichtern.
- Das Fassungsvermögen der Ablage verringert sich, wenn die Verlängerung verwendet wird.



- 34 Schließen Sie die Finisher-Klappe.
- **35** Heben Sie die Behälterklappe an, richten Sie die Optionsabdeckung aus und bringen Sie sie an.



36 Bringen Sie die Schrauben an.



37 Öffnen Sie die Vordertür, und bringen Sie die mit der Option gelieferte Blendenabdeckung an.



38 Bringen Sie die Montagehalterung am Drucker an.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schrauben an den Markierungen auf der Montagehalterung ausgerichtet sind.



39 Öffnen Sie die Finisher-Klappe, entfernen Sie die Schraube und ziehen Sie dann die Verriegelung des Finishers ab.



40 Schließen Sie das Kabel der Option an den Drucker an.



41 Schließen Sie das Finisher-Kabel an die Option an.



42 Bringen Sie den Finisher an den Drucker an.



43 Verriegeln Sie den Finisher am Drucker und bringen Sie dann die Schraube an.



- 44 Schließen Sie die Finisher-Klappe.
- **45** Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

46 Schalten Sie den Drucker ein.

Installieren des Broschürenfinishers und der Papiertransportoption

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab. Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



- **3** Packen Sie den Papiertransport aus.
- 4 Entfernen Sie die Standardablage.

Hinweis: Werfen Sie den Behälter nicht weg.



5 Bringen Sie vor dem Einbau der Option die Fahne der Ablage in die geschlossene Position.Hinweis: Wenn die Option entfernt wird, bringen Sie die Fahne der Ablage in die offene Position.



6 Entfernen Sie die Andruckrolle.

Hinweis: Werfen Sie die Rolle nicht weg.



7 Setzen Sie die mit dem Papiertransport gelieferte Einzugsrolle ein, bis sie hörbar einrastet.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Metallfeder vor der Einzugsrolle liegt.



- 8 Bringen Sie die Rollenabdeckung so an, dass sie hörbar einrastet.

9 Öffnen Sie die vordere Klappe des Druckers und entfernen Sie anschließend die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



- **10** Schließen Sie die vordere Klappe.
- **11** Entfernen sie die Abdeckung des Papiertransportanschlusses.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



12 Entfernen Sie die Abdeckung.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



Befestigen Sie die Metallhalterung.



Setzen Sie den Papiertransport ein.



15 Öffnen Sie den Griff G, und bringen Sie die Schraube an der Vorderseite des Papiertransports an.



- **16** Schließen Sie den Griff G.
- **17** Bringen Sie die Schraube an der Rückseite des Papiertransports an.



18 Öffnen Sie die vordere Klappe und bringen Sie dann die mit dem Papiertransport gelieferte Abdeckung an der linken Seite des Druckers an.



- **19** Schließen Sie die vordere Klappe.
- 20 Nehmen Sie den Broschüren-Finisher aus der Verpackung und entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.
- **21** Bringen Sie die Halterung am Finisher an.



Bringen Sie den Schaumstoffstreifen am Finisher an.



Bringen Sie die Papierführung am Finisher an.



24 Bringen Sie die obere Ablage am Finisher an.



25 Heben Sie die Behälterklappe an und befestigen Sie dann den unteren Behälter am Finisher.



- **27** Entfernen Sie das Verpackungsmaterial aus der Locherbox und setzen Sie sie dann in den Finisher ein.

28 Platzieren Sie die Verlängerung der Ablage auf dem Finisher-Behälter.

Hinweise:

- Die Verlängerung der Ablage wird für Papier im Format A3 oder länger und bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet, um das Stapeln des Papiers zu erleichtern.
- Das Fassungsvermögen der Ablage verringert sich, wenn die Verlängerung verwendet wird.



29 Befestigen Sie den Korb an der Rückseite des Finishers.



- **30** Schließen Sie die Finisher-Klappe.
- **31** Bringen Sie die Montagehalterung am Drucker an.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schrauben an den Markierungen auf der Montagehalterung ausgerichtet sind.



32 Bringen Sie die mit dem Papiertransport gelieferte Halterung am Drucker an.



33 Öffnen Sie die Finisher-Klappe, entfernen Sie die Schraube und ziehen Sie dann die Verriegelung des Finishers ab.



34 Bringen Sie den Finisher an den Drucker an.



35 Verriegeln Sie den Finisher am Drucker und bringen Sie dann die Schraube an.



36 Schließen Sie die Finisher-Klappe.
37 Schließen Sie das Finisher-Kabel an den Drucker an.



38 Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

39 Schalten Sie den Drucker ein.

Installieren des Broschürenfinishers und der Papiertransportoption mit Faltoption

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



- **3** Packen Sie den Papiertransport mit Faltoption aus.
- **4** Entfernen Sie die Standardablage.

Hinweis: Werfen Sie den Behälter nicht weg.



5 Bringen Sie vor dem Einbau der Option die Fahne der Ablage in die geschlossene Position.Hinweis: Wenn die Option entfernt wird, bringen Sie die Fahne der Ablage in die offene Position.



6 Entfernen Sie die Andruckrolle.

Hinweis: Werfen Sie die Rolle nicht weg.



- 7 Setzen Sie die mit der Option gelieferte Einzugsrolle ein, bis sie hörbar einrastet.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Metallfeder vor der Einzugsrolle liegt.



- 8 Bringen Sie die Rollenabdeckung so an, dass sie hörbar einrastet.

9 Öffnen Sie die vordere Klappe des Druckers und entfernen Sie anschließend die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



- **10** Schließen Sie die vordere Klappe.
- **11** Entfernen sie die Abdeckung des Papiertransportanschlusses.

Hinweis: Die Abdeckung nicht wegwerfen.



12 Entfernen Sie die Abdeckung hinten links.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



13 Entfernen Sie die innere Ablagenabdeckung.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



14 Richten Sie die innere Ablagenabdeckung aus, die mit der Option geliefert wurde, und setzen Sie sie dann ein.



15 Bringen Sie die Schrauben an der innere Ablagenabdeckung an.



16 Befestigen Sie die Schaumstoffstreifen an der Option.



17 Öffnen Sie die Klappe F und ziehen Sie die Schrauben fest.



- 18 Schließen Sie Klappe F.
- **19** Bringen Sie die Halterung an der Option an.



20 Setzen Sie die Option ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Metallhalterung vor dem Drucker befindet.



21 Öffnen Sie Klappe F und bringen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher an.



22 Schließen Sie Klappe F.

23 Bringen Sie die Schrauben an der Option an.



24 Bringen Sie die hintere linke Abdeckung an.



25 Nehmen Sie den Broschüren-Finisher aus der Verpackung und entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.

Bringen Sie die Halterung am Finisher an.



Bringen Sie den Schaumstoffstreifen am Finisher an.



Bringen Sie die Papierführung am Finisher an.



Bringen Sie die obere Ablage am Finisher an.



30 Heben Sie die Behälterklappe an und befestigen Sie dann den unteren Behälter am Finisher.



- 31 Öffnen Sie die Finisher-Klappe.
- **32** Entfernen Sie das Verpackungsmaterial aus der Locherbox und setzen Sie sie dann in den Finisher ein.



33 Platzieren Sie die Verlängerung der Ablage auf dem Finisher-Behälter.

Hinweise:

- Die Verlängerung der Ablage wird für Papier im Format A3 oder länger und bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet, um das Stapeln des Papiers zu erleichtern.
- Das Fassungsvermögen der Ablage verringert sich, wenn die Verlängerung verwendet wird.



34 Befestigen Sie den Korb an der Rückseite des Finishers.



- 35 Schließen Sie die Finisher-Klappe.
- **36** Heben Sie die Behälterklappe an, richten Sie die Optionsabdeckung aus und bringen Sie sie an.



37 Bringen Sie die Schrauben an.



38 Öffnen Sie die Vordertür, und bringen Sie die mit der Option gelieferte Blendenabdeckung an.



39 Bringen Sie die Montagehalterung am Drucker an.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schrauben an den Markierungen auf der Montagehalterung ausgerichtet sind.



40 Öffnen Sie die Finisher-Klappe, entfernen Sie die Schraube und ziehen Sie dann die Verriegelung des Finishers ab.



- Schließen Sie das Kabel der Option an den Drucker an.

Schließen Sie das Finisher-Kabel an die Option an.



43 Bringen Sie den Finisher an den Drucker an.



44 Verriegeln Sie den Finisher am Drucker und bringen Sie dann die Schraube an.



- 45 Schließen Sie die Finisher-Klappe.
- **46** Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

47 Schalten Sie den Drucker ein.

Installieren der Tastaturablage

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Öffnen Sie Klappe B.



3 Entfernen Sie die vordere Abdeckung und schließen Sie dann Klappe B.



- 4 Nehmen Sie die Tastaturablage aus der Verpackung.
- 5 Schließen Sie das Tastaturkabel an die Ablage an.



6 Verstauen Sie das Kabel im Inneren der Ablage.





7 Entfernen Sie die Klebefolie.



8 Richten Sie die Tastatur aus und befestigen Sie sie auf der Ablage.



- **9** Richten Sie die Ablage aus, schließen Sie das Tastaturkabel an den Drucker an, setzen Sie die Ablage ein und befestigen Sie sie dann am Drucker.

10 Schalten Sie den Drucker ein.

Installieren einer Faxkarte

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



3 Öffnen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.

Warnung—Mögliche Schäden: Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie eine Metalloberfläche am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Anschlüsse auf der Steuerungsplatine berühren.



4 Entfernen Sie die Faxanschlussabdeckung.

Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



5 Nehmen Sie die Faxkarte aus der Verpackung.



6 Verbinden Sie das Faxanschlusskabel mit der Steuerungsplatine.

7 Richten Sie die Faxkarte aus und installieren Sie sie dann am Drucker.



8 Schließen Sie die Controller-Platinenabdeckung, bis sie *hörbar* einrastet, und bringen Sie dann die Schraube an.



- **9** Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.
 - **VORSICHT MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR** Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- **10** Schalten Sie den Drucker ein.

Installieren des Kartenlesers

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Öffnen Sie Klappe B.



3 Öffnen Sie die Abdeckung des vorderen USB-Anschlusses.



4 Entfernen Sie die Abdeckung des unteren USB-Anschlusses.

Hinweis: Wenn Ihr Drucker nicht über dieses Teil verfügt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



5 Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Kartenleser.



6 Setzen Sie den Kartenleser ein.



7 Bringen Sie die Abdeckung des unteren Anschlusses so an, dass sie hörbar *einrastet*.



8 Bringen Sie die Aufkleberführung an.



9 Bringen Sie die Abdeckung des vorderen USB-Anschlusses so an, dass sie hörbar *einrastet*.



10 Schließen Sie Klappe B bis sie *einrastet*.



11 Schalten Sie den Drucker ein.

Installation eines Internal Solutions Port

Installation eines Internal Solutions Port

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren möchten, schalten Sie zunächst den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

1 Schalten Sie den Drucker aus.



2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.



3 Öffnen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.

Warnung–Mögliche Schäden: Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie eine Metalloberfläche am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Anschlüsse auf der Steuerungsplatine berühren.


4 Entfernen Sie die Abdeckung des Internal Solutions Port (ISP).Hinweis: Werfen Sie die Schraube und die Abdeckung nicht weg.



ISP

Halterung

Rändelschrauben

1 2

3

4

5 Nehmen Sie das ISP-Kit aus der Verpackung.



6 Befestigen Sie die Halterung so an der Steuerungsplatine, dass sie hörbar einrastet.





7 Befestigen Sie den ISP an der Montagehalterung und schließen Sie dann das ISP-Verlängerungskabel an seinen Anschluss auf der Steuerplatine an.







8 Befestigen Sie den ISP am Drucker.



9 Schließen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.



10 Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

11 Schalten Sie den Drucker ein.

Ändern der Anschlusseinstellungen des Druckers nach Installation eines Internal Solutions Ports

Hinweise:

- Wenn der Drucker über eine statische IP-Adresse verfügt dürfen Sie keine Änderungen an der Konfiguration vornehmen.
- Wenn die Computer so eingerichtet wurden, dass anhand des Netzwerknamens statt anhand der IP-Adresse gedruckt wird dürfen Sie keine Änderungen an der Konfiguration vornehmen.
- Falls Sie einem Drucker, der bereits für eine Ethernet-Verbindung konfiguriert wurde, einen WLAN-Internal Solutions Port (ISP) hinzufügen, müssen Sie den Drucker vom Ethernet-Netzwerk trennen.

Für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner.
- 2 Öffnen Sie die Druckereigenschaften im Kontextmenü des Druckers mit dem neuen ISP.
- 3 Konfigurieren Sie den Anschluss über die Liste.
- 4 Aktualisieren Sie die IP-Adresse.
- 5 Wenden Sie die Änderungen an.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Navigieren Sie in den Systemeinstellungen im Apple-Menü zur Druckerliste, und wählen Sie dann + > IP.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse in das Adressfeld ein.
- 3 Wenden Sie die Änderungen an.

Arbeiten im Netzwerk

Verbinden des Druckers mit einem Wi-Fi-Netzwerk

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Aktiver Adapter ist auf Auto festgelegt. Tippen Sie auf dem Bedienfeld auf Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > Netzwerkübersicht > Aktiver Adapter.
- Das Ethernet-Kabel ist nicht an den Drucker angeschlossen.

Verwenden des Bedienfelds

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > Drahtlos > Einrichtung am Druckerbedienfeld > Netzwerk wählen.
- 2 Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk aus, und geben Sie dann das Netzwerkkennwort ein.

Hinweis: Bei Druckern mit integrierter WLAN-Funktion wird bei der Ersteinrichtung eine Aufforderung zur Einrichtung des Wi-Fi-Netzwerks angezeigt.

Verbinden des Druckers mit einem WLAN mithilfe von Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Der Zugriffspunkt (WLAN-Router) ist WPS-zertifiziert oder WPS-kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt.
- In Ihrem Drucker ist ein WLAN-Adapter installiert. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung des Adapters.
- Aktiver Adapter ist auf Auto festgelegt. Tippen Sie auf dem Bedienfeld auf Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > Netzwerkübersicht > Aktiver Adapter.

Verwenden der Tastendruckmethode

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > WLAN > Wi-Fi Protected Setup > Tastendruck-Methode starten.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Verwenden der persönlichen Identifikationsnummer (PIN)

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > WLAN > Wi-Fi Protected Setup > PIN-Methode starten.
- 2 Kopieren Sie die achtstellige WPS-PIN.
- **3** Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse Ihres Zugriffspunkts in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Die IP-Adresse finden Sie in der Dokumentation des Zugriffspunkts.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 4 Rufen Sie die WPS-Einstellungen auf. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt.
- 5 Geben Sie die achtstellige PIN ein und speichern Sie die Änderung.

Konfigurieren von Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct[®] ermöglicht Wi-Fi-Geräten die direkte Verbindung mit einander, ohne dass ein Zugriffspunkt (WLAN-Router) nötig ist.

- 1 Navigieren Sie im Bedienfeld zu Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > Wi-Fi Direct.
- **2** Konfigurieren Sie die Einstellungen.
 - Wi-Fi Direct aktivieren: Ermöglicht es dem Drucker, sein eigenes Wi-Fi Direct-Netzwerk zu übertragen.
 - WiFi Direct-Name: Weist dem Wi-Fi Direct-Netzwerk einen Namen zu.
 - WiFi Direct-Kennwort festlegen: Weist das Kennwort für die Verhandlung der WLAN-Sicherheit bei Verwendung der Peer-to-Peer-Verbindung zu.
 - Kennwort auf Einrichtungsseite anzeigen: Anzeigen des Kennworts auf der Netzwerk-Konfigurationsseite.
 - Bevorzugte Kanalnummer- Weist den bevorzugten Kanal des Wi-Fi Direct-Netzwerks zu.

- IP-Adresse des Gruppenbesitzers- Weist die IP-Adresse des Gruppenbesitzers zu.
- **Tastendruckanforderungen autom. best.**: Der Drucker akzeptiert automatisch Verbindungsanforderungen.

Hinweis: Das automatische Akzeptieren von Tastendruckanforderungen ist nicht sicher.

Hinweise:

- Standardmäßig wird das Wi-Fi Direct-Netzwerkkennwort auf dem Druckerdisplay nicht angezeigt. Damit das Kennwort angezeigt wird, aktivieren Sie das Symbol zum Anzeigen des Kennworts. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Sicherheit > Verschiedenes > Anzeige von Kennwort/PIN aktivieren.
- Um das Kennwort des Wi-Fi Direct-Netzwerks zu ermitteln, ohne es auf dem Druckerdisplay anzuzeigen, drucken Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite. Navigieren Sie im Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte > Netzwerk > Netzwerk-Konfigurationsseite.

Verbinden eines Mobilgeräts mit dem Drucker

Stellen Sie vor dem Verbinden des mobilen Geräts sicher, dass Wi-Fi Direct konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Konfigurieren von Wi-Fi Direct" auf Seite 259</u>.

Verwenden von Wi-Fi Direct

Hinweis: Diese Anweisungen gelten nur für mobile Geräte, die auf der Plattform Android[™] laufen.

- **1** Gehen Sie auf dem Mobilgerät zum Menü **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren Sie das WLAN und tippen Sie dann auf > Wi-Fi Direct.
- 3 Wählen Sie den Wi-Fi Direct-Namen des Druckers aus.
- **4** Bestätigen Sie die Verbindung auf dem Bedienfeld des Druckers.

Verwenden von Wi-Fi Direct

- **1** Gehen Sie auf dem Mobilgerät zum Menü **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf WLAN, und wählen Sie den WI-FI Direct-Namen des Druckers aus.

Hinweis: Die Zeichenfolge DIRECT-xy (wobei x und y zwei zufällige Zeichen sind) wird vor dem WI-FI Direct-Namen hinzugefügt.

3 Geben Sie das Wi-Fi Direct-Kennwort ein.

Anschließen des Computers an den Drucker

Stellen Sie vor dem Verbinden des Computers sicher, dass Wi-Fi Direct konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Konfigurieren von Wi-Fi Direct" auf Seite 259</u>.

Für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie Drucker und Scanner und klicken Sie dann auf Drucker oder Scanner hinzufügen.
- 2 Klicken Sie auf **Wi-Fi Direct-Drucker anzeigen**, und wählen Sie dann den Wi-Fi Direct-Namen des Druckers aus.

- **3** Notieren Sie die achtstellige PIN des Druckers auf dem Druckerdisplay.
- 4 Geben Sie die PIN auf dem Computer ein.

Hinweis: Wenn der Druckertreiber noch nicht installiert ist, lädt Windows den entsprechenden Treiber herunter.

Für Macintosh-Benutzer

1 Klicken Sie auf das WLAN-Symbol, und wählen Sie dann den Wi-Fi Direct-Namen des Druckers aus.

Hinweis: Die Zeichenfolge DIRECT-xy (wobei x und y zwei zufällige Zeichen sind) wird vor dem WI-FI Direct-Namen hinzugefügt.

2 Geben Sie das Wi-Fi Direct-Kennwort ein.

Hinweis: Sie können Ihren Computer nach dem Trennen der Wi-Fi Direct-Verbindung wieder mit dem vorherigen Netzwerk verbinden.

Deaktivieren des Wi-Fi-Netzwerks

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Netzwerk/Ports > Netzwerkübersicht > Aktiver Adapter > Standardnetzwerk.
- 2 Wählen Sie Ja, um den Drucker neu zu starten.

Überprüfen der Druckerverbindung

Überprüfen der Druckerverbindung

- **1** Navigieren Sie im Bedienfeld zu **Einstellungen > Berichte > Netzwerk > Netzwerk-Konfigurationsseite**.
- 2 Schauen Sie im ersten Abschnitt der Seite nach, ob als Status "Verbunden" angegeben ist.

Wenn der Status "Nicht verbunden" lautet, ist möglicherweise der LAN-Drop nicht aktiv oder das Netzwerkkabel fehlerhaft. Wenden Sie sich an den Administrator, um das Problem zu beheben.

Einrichten des seriellen Drucks (nur Windows)

- 1 Stellen Sie die Parameter im Drucker ein.
 - a Rufen Sie über das Bedienfeld das Menü für die Anschlusseinstellungen auf.
 - **b** Öffnen Sie das Menü für die Einstellungen des seriellen Anschlusses und passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an.
 - c Wenden Sie die Änderungen an.
- 2 Öffnen Sie über den Drucker den Druckerordner, und wählen Sie Ihren Drucker.
- 3 Öffnen Sie die Druckereigenschaften, und wählen Sie den Kommunikationsanschluss (COM) aus der Liste.
- 4 Stellen Sie die Parameter für den Kommunikationsanschluss (COM) in Geräte-Manager ein.

Hinweise:

• Serieller Druck reduziert die Druckgeschwindigkeit.

• Vergewissern Sie sich, dass das serielle Kabel an den seriellen Anschluss des Druckers angeschlossen ist.

Sichern des Druckers

Löschen des Druckerspeichers

Zum Löschen des flüchtigen Speichers oder in Ihrem Drucker zwischengespeicherter Daten schalten Sie den Drucker aus.

Zum Löschen des nicht flüchtigen Speichers, der Geräte-, Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen sowie von Embedded Solutions gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Wartung > Außer Betrieb Löschen.
- 2 Wählen Sie Alle Infos im permanenten Speicher bereinigen und wählen Sie dann LÖSCHEN.
- 3 Wählen Sie Assistent für Ersteinrichtung starten oder Drucker offline belassen, und wählen Sie dann Weiter.
- 4 Starten Sie den Vorgang.

Hinweis: Mit diesem Vorgang wird auch der Kodierungsschlüssel zerstört, der zum Schutz der Benutzerdaten verwendet wird. Nach dem Zerstören des Kodierungsschlüssels sind die Daten nicht wiederherstellbar.

Löschen des Druckerspeichers

Löschen des Druckerspeichers

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Wartung > Außer Betrieb Löschen.
- 2 Führen Sie je nach dem Speicherlaufwerk, das auf Ihrem Drucker installiert ist, einen der folgenden Schritte aus:
 - Für die Festplatte wählen Sie **Alle Festplatteninformationen bereinigen**, wählen Sie **LÖSCHEN**, und wählen Sie dann eine Methode zum Löschen der Daten aus.

Hinweis: Der Vorgang zum Bereinigen der Festplatte kann von wenigen Minuten bis zu mehr als einer Stunde dauern. In dieser Zeit steht der Drucker nicht für andere Aufgaben zur Verfügung.

• Für ein intelligentes Speicherlaufwerk wählen Sie Kryptografisches Löschen aller Benutzerdaten auf ISD, und wählen Sie dann LÖSCHEN.

Wiederherstellen der Werksvorgaben

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Werkseinstellungen wiederherstellen.
- 2 Wählen Sie Einstellungen wiederherstellen.
- **3** Wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie dann **WIEDERHERSTELLEN**.

Hinweis zu flüchtigem Speicher

Hinweis zu flüchtigem Speicher

Speichertyp	Beschreibung
Flüchtiger Speicher	Der Drucker verwendet einen standardmäßigen RAM-Speicher (Random Access Memory), um Benutzerdaten bei einfachen Druck- und Kopieraufträgen vorübergehend zu speichern.
Nicht flüchtiger Speicher	Der Drucker kann zwei Arten von nicht flüchtigem Speicher verwenden: EEPROM und NAND (Flash-Speicher). Bei beiden Typen werden das Betriebssystem, die Druckereinstellungen und die Netzwerkinformationen gespeichert. Sie speichern auch Scanner- und Lesezeicheneinstellungen und embedded solutions.
Festplattenspeicher	In einigen Druckern ist möglicherweise eine Festplatte installiert. Die Druckerfestplatte ist für druckerspezifische Funktionen ausgelegt. Die Festplatte ermöglicht dem Drucker, zwischengespeicherte Benutzerdaten aus komplexen Druckaufträgen sowie Formular- und Schriftartdaten beizubehalten.
Intelligenter Speicher (ISD)	In einigen Druckern ist möglicherweise ein ISD installiert. Ein ISD verwendet einen nicht flüchtigen Flash-Speicher, um Benutzerdaten aus komplexen Druckaufträgen, Formulardaten und Schriftartdaten zu speichern.

Unter folgenden Umständen sollte der Inhalt des installierten Druckerspeichers gelöscht werden:

- Der Drucker wird ausgemustert.
- Die Druckerfestplatte oder der ISD wird ausgetauscht.
- Der Drucker wird in eine andere Abteilung oder an einen anderen Standort verlegt.
- Der Drucker wird von einem Techniker gewartet, der nicht dem Unternehmen angehört.
- Der Drucker wird aus Wartungsgründen aus den Firmenräumen entfernt.
- Der Drucker wird an ein anderes Unternehmen veräußert.

Hinweis: Befolgen Sie zum Entsorgen eines Speicherlaufwerks die Richtlinien und Verfahren Ihres Unternehmens.

Drucken

Von einem Computer aus drucken

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf **Eigenschaften**, **Einstellungen**, **Optionen** oder **Einrichtung**.

Passen Sie nach Bedarf die Einstellungen an.

3 Klicken Sie auf OK und anschließend auf Drucken.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Datei** > **Drucken** aus.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und wählen Sie dann eine Einstellung aus **Voreinstellungen**. Passen Sie nach Bedarf die Einstellungen an.
- 3 Klicken Sie auf Drucken.

Drucken über ein Mobilgerät

Drucken über ein Mobilgerät mithilfe von Lexmark Print

Lexmark Print ist eine mobile Drucklösung für Mobilgeräte mit Android Version 6.0 oder höher. Es ermöglicht das Senden von Dokumenten und Bildern an Drucker mit Netzwerkverbindung und Druckmanagement-Server.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Lexmark Print-Anwendung von Google Play[™] herunterladen und in Ihrem Mobilgerät aktivieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker und das Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- 1 Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät ein Dokument, und wählen Sie im Dateimanager ein Dokument aus.
- 2 Sie müssen das Dokument an die Anwendung "Lexmark Druck" senden oder dafür freigeben.

Hinweis: Von einigen Drittanbieteranwendungen wird die Sende- oder Freigabefunktion u. U. nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung, die mit der App geliefert wurde.

3 Wählen Sie einen Drucker aus.

Passen Sie nach Bedarf die Einstellungen an.

4 Drucken Sie das Dokument.

Drucken von einem Mobilgerät mit dem Mopria[™]-Druckdienst

Der Mopria-Druckservice ist eine mobile Drucklösung für Mobilgeräte mit Android Version 5.0 oder höher. Damit können Sie direkt auf jedem Mopria[™]-zertifizierten Drucker drucken.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie den Mopria-Druckservice von Google Play herunterladen und auf Ihrem Mobilgerät aktivieren.

- **1** Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät eine kompatible App oder wählen Sie ein Dokument aus dem Dateimanager.
- 2 Tippen Sie auf > Drucken.
- **3** Wählen Sie einen Drucker aus, und passen Sie die Einstellungen ggf. an.
- 4 Tippen Sie auf

Drucken über ein Mobilgerät mithilfe von AirPrint

Die AirPrint-Softwarefunktion ist eine mobile Drucklösung, die Sie direkt von Apple-Geräten auf einem AirPrintzertifizierten-Drucker drucken lässt.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Apple-Gerät und der Drucker mit demselben Netzwerk verbunden sind. Wenn das Netzwerk über mehrere drahtlose Hubs verfügt, stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit demselben Subnetz verbunden sind.
- Diese Anwendung wird nur von einigen Apple-Geräten unterstützt.
- **1** Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät ein Dokument aus Ihrem Dateimanager aus, oder starten Sie eine kompatible Anwendung.
- **2** Tippen Sie auf $\boxed{\uparrow}$ > **Drucken**.
- **3** Wählen Sie einen Drucker aus, und passen Sie die Einstellungen ggf. an.
- 4 Drucken Sie das Dokument.

Drucken über ein Mobilgerät mithilfe von Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct ist ein Druckdienst, mit dem Sie auf jedem Wi-Fi Direct-fähigen Drucker drucken können.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Mobilgerät an das WLAN des Druckers angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Verbinden eines Mobilgeräts mit dem Drucker" auf Seite 260</u>.

- **1** Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät eine kompatible Anwendung, oder wählen Sie ein Dokument aus dem Dateimanager.
- **2** Abhängig von Ihrem Mobilgerät befolgen Sie einen der folgenden Schritte:
 - Tippen Sie auf > Drucken.
 - Tippen Sie auf $[\uparrow]$ > **Drucken**.
 - Tippen Sie auf > Drucken.
- **3** Wählen Sie einen Drucker aus, und passen Sie die Einstellungen ggf. an.
- 4 Drucken Sie das Dokument.

Drucken von einem Flash-Laufwerk

1 Setzen Sie das Flash-Laufwerk ein.

Siehe <u>"Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen" auf Seite 64</u> für weitere Informationen zu unterstützten Flash-Laufwerken.



Hinweise:

- Wenn Sie ein Flash-Laufwerk anschließen und eine Fehlermeldung angezeigt wird, dann ignoriert der Drucker das Flash-Laufwerk.
- Wenn Sie ein Flash-Laufwerk anschließen, während der Drucker andere Aufträge verarbeitet, wird die Meldung **Belegt** auf dem Display angezeigt.
- 2 Wählen Sie auf dem Bedienfeld Drucken.
- 3 Wählen Sie USB-Laufwerk und dann das Dokument, das Sie drucken wollen.

Passen Sie gegebenenfalls die Einstellungen an.

4 Drucken Sie das Dokument.

Warnung—Mögliche Schäden: Flash-Laufwerk oder Drucker sollten im angezeigten Bereich während eines Druck-, Lese- oder Schreibvorgangs mittels Speichermedium nicht berührt werden, um einen Datenverlust oder eine Störung zu vermeiden.



Konfigurieren vertraulicher Druckaufträge

- 1 Navigieren Sie im Druckerbedienfeld zu Einstellungen > Sicherheit > Vertrauliches Drucken einrichten.
- 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Einstellung	Beschreibung
Max. ungültige PINs	Legen Sie den Grenzwert für die Eingabe einer ungültigen PIN fest.
	Hinweis: Ist der Grenzwert erreicht, werden die Druckaufträge für diesen Benutzernamen gelöscht.
Ablauffrist für vertrauliche Aufträge	Legen Sie für jeden angehaltenen Auftrag eine individuelle Ablauffrist fest, bevor er automatisch aus dem Druckerspeicher, von der Festplatte oder vom intelligenten Speicher gelöscht wird.
	Hinweis: Ein angehaltener Auftrag gilt entweder als ein Vertraulicher Auftrag, Wiederholungsauftrag, Reservierter Auftrag oder Abgleichauftrag.
Ablauffrist für Druckwiederholung	Legen Sie das Zeitlimit für Druckaufträge fest, die Sie wiederholen möchten.
Ablauffrist für zu überprüfende Aufträge	Legen Sie das Zeitlimit so fest, dass der Drucker eine Kopie ausdruckt und Sie die Qualität der Kopie überprüfen können, bevor er die restlichen Kopien druckt.
Ablauffrist für reservierten Druck	Legen Sie das Zeitlimit für Aufträge fest, die Sie für einen späteren Druck im Drucker speichern möchten.
Anhalten aller Aufträge erfordern	Stellen Sie ein, dass der Drucker alle Druckaufträge anhält.
Doppelte Dokumente beibehalten	Stellen Sie den Drucker so ein, dass alle Dokumente mit demselben Dateinamen beibehalten werden.

Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Klicken Sie auf Drucken und Zurückhalten.
- 4 Klicken Sie auf Drucken und Zurückhalten verwenden und weisen Sie dann einen Benutzernamen zu.
- 5 Wählen Sie einen der folgenden Druckauftragstypen aus:
 - Vertraulicher Druck- Der Drucker fragt Sie nach einer persönlichen Identifikationsnummer, bevor er Sie den Auftrag drucken lässt.

Hinweis: Wenn Sie diese Auftragsart wählen, geben Sie eine vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) ein.

• **Bestätigter Druck**- Der Drucker druckt nur eine Kopie aus und hält die restlichen über den Druckertreiber angeforderten Exemplare im Druckerspeicher zurück.

- **Reservierter Druck** Der Drucker speichert den Auftrag im Speicher, damit Sie ihn später drucken können.
- **Wiederholter Druck** Der Drucker druckt alle angeforderten Kopien des Auftrags und speichert den Auftrag im Druckerspeicher, so dass Sie später weitere Kopien drucken können.
- 6 Klicken Sie auf OK.
- 7 Klicken Sie auf Drucken.
- 8 Geben Sie den Druckauftrag am Druckerbedienfeld frei.
 - a Wählen Sie Drucken.
 - **b** Wählen Sie **Angehaltene Aufträge** und wählen Sie dann Ihren Benutzernamen.

Hinweis: Für vertrauliche Druckaufträge wählen Sie Vertraulich, geben die PIN ein und wählen dann OK.

c Wählen Sie den Druckauftrag aus und wählen Sie dann Drucken.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Datei** > **Drucken** aus.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus.
- **3** Aktivieren Sie im Dropdown-Menü **Druckauftragssicherheit** die Option **Drucken mit PIN** und geben Sie dann eine vierstellige PIN ein.
- 4 Klicken Sie auf Drucken.
- **5** Geben Sie den Druckauftrag am Druckerbedienfeld frei.
 - a Wählen Sie Angehaltene Aufträge und wählen Sie dann den Computernamen.
 - **b** Wählen Sie **Vertraulich** und geben Sie dann die PIN ein.
 - c Wählen Sie den Druckauftrag aus und wählen Sie dann Drucken.

Drucken einer Liste mit Schriftartbeispielen

- 1 Gehen Sie über das Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte > Drucken > Druckerschriftarten.
- 2 Wählen Sie den Typ der Schriftart aus.

Drucken von Verzeichnislisten

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte > Drucken.
- 2 Wählen Sie Verzeichnis drucken.

Einfügen von Trennblättern in Druckaufträge

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- **3** Klicken Sie auf **Papier/Finishing**.

- 4 Wählen Sie im Menü Trennseiten eine Einstellung aus.
- 5 Klicken Sie auf OK und anschließend auf Drucken.

Abbrechen eines Druckauftrags

- 1 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste Auftragswarteschlange.
- 2 Wählen Sie Drucken und dann einen Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten.

Hinweis: Wenn ein Dokument bereits gedruckt wird, wählen Sie **Auftrag abbrechen** in der unteren rechten Ecke der Anzeige, um den Druckvorgang zu beenden.

Anpassen des Tonerauftrags

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität.
- 2 Passen Sie die Einstellung für Tonerauftrag an.

Kopieren

Erstellen von Kopien

1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.

Hinweis: Um zu vermeiden, dass ein Bild beschnitten wird, muss das Papierformat des Originaldokuments und des Ausdrucks identisch sein.

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld die Option Kopieren aus, und geben Sie dann die Anzahl der Kopien an.
 Passen Sie ggf. die Kopiereinstellungen an.
- 3 Kopieren Sie das Dokument.

Kopieren von Fotos

Kopieren von Fotos

- 1 Legen Sie ein Foto auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie im Bedienfeld zu Kopieren > Weitere Einstellungen > Inhalt > Inhaltstyp > Foto.
- **3** Wählen Sie **Inhaltsquelle** und wählen Sie dann eine Einstellung aus, die dem Originalfoto am besten entspricht.
- 4 Kopieren Sie das Foto.

Kopieren auf Briefbögen

Kopieren auf Briefbögen

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Kopieren > Kopieren von.
- **3** Auswählen des Formats des Originaldokuments.
- 4 Tippen Sie auf Kopieren auf, und wählen Sie anschließend die Papierzuführung mit dem Briefbogen. Wenn Sie den Briefbogen in die Universalzuführung eingelegt haben, wählen Sie Universalzuführung, ein Papierformat und dann Briefbögen aus.
- 5 Kopieren Sie das Dokument.

Beidseitiges Kopieren

Beidseitiges Kopieren

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Kopieren > Weitere Einstellungen > Seiten.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung aus.
- 4 Kopieren Sie das Dokument.

Verkleinern bzw. Vergrößern von Kopien

Verkleinern bzw. Vergrößern von Kopien

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Kopieren > Weitere Einstellungen > Skalieren.
- **3** Wählen Sie eine Einstellung aus.

Hinweis: Wenn die Größe des Originaldokuments oder der Ausgabe nach Einstellung von **Skalieren** geändert wird, wird der Wert für "Skalieren" auf **Auto** zurückgesetzt.

4 Kopieren Sie das Dokument.

Kopien sortieren

Kopien sortieren

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Kopieren > Weitere Einstellungen > Sortieren > Auf [1,2,1,2,1,2].
- 3 Kopieren Sie das Dokument.

Einfügen von Trennseiten zwischen Kopien

Einfügen von Trennseiten zwischen Kopien

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Kopieren > Weitere Einstellungen > Trennseiten.
- 3 Aktivieren Sie das Menü und wählen Sie eine Einstellung.
- 4 Kopieren Sie das Dokument.

Kopieren von mehreren Seiten auf ein einzelnes Blatt

Kopieren von mehreren Seiten auf ein einzelnes Blatt

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Kopieren > Weitere Einstellungen > Seiten pro Blattseite.
- **3** Aktivieren Sie das Menü und wählen Sie eine Einstellung.
- 4 Kopieren Sie das Dokument.

Kopieren von Ausweisen

Kopieren von Ausweisen

- 1 Legen Sie einen Ausweis auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Kopieren > Kopieren von > Ausweis.
- 3 Kopieren Sie den Ausweis.

Erstellen einer Kopierverknüpfung

Erstellen einer Kopierverknüpfung

- 1 Wählen Sie auf dem Bedienfeld Kopieren.
- 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen und wählen Sie dann 🔭.
- **3** Verknüpfung erstellen.

E-Mail

Konfigurieren der SMTP-Einstellungen

Konfigurieren der SMTP-Einstellungen

Konfigurieren Sie die SMTP-Einstellungen (Simple Mail Transfer Protocol), um ein gescanntes Dokument per E-Mail zu senden. Die Einstellungen variieren je nach E-Mail-Dienstanbieter.

Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass der Drucker mit einem Netzwerk verbunden ist und das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.

Verwenden des Bedienfelds

- 1 Navigieren Sie im Druckerbedienfeld zu Einstellungen > E-Mail > E-Mail-Einrichtung.
- 2 Sie die Einstellungen.

Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > E-Mail.
- 3 Nehmen Sie im Menü E-Mail-Einrichtung die Konfiguration der Einstellungen vor.
- 4 Klicken Sie auf Speichern.

E-Mail-Dienstanbieter

- AOL-Mail
- Comcast-Mail
- <u>Gmail</u>
- iCloud-Mail
- Mail.com
- NetEase-Mail (mail.126.com)
- <u>NetEase-Mail (mail.163.com)</u>
- <u>NetEase-Mail (mail.yeah.net)</u>
- Outlook Live oder Microsoft 365
- QQ Mail
- Sina Mail
- Sohu Mail

- Yahoo! Mail
- Zoho-Mail

Hinweise:

- Wenn bei der Verwendung der angegebenen Einstellungen Fehler auftreten, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstanbieter.
- Wenn Ihr Dienstanbieter nicht auf der Liste steht, wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

AOL-Mail

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.aol.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	App-Kennwort
	Hinweis: Um ein App-Kennwort zu erstellen, gehen Sie zur Seite AOL-Kontosicherheit, melden sich bei Ihrem Konto an, und klicken dann auf App-Kennwörter generieren und verwalten .

Comcast-Mail

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.comcast.net
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Kontokennwort

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Sicherheit des Drittanbieterzugriffs in Ihrem Konto aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie auf der **<u>Hilfeseite für Comcast Xfinity Connect</u>**.

Gmail[™]

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die zweistufige Verifizierung für Ihr Konto aktiviert ist. Um die zweistufige Verifizierung zu aktivieren, rufen Sie die Seite <u>Google Kontosicherheit</u> auf, melden sich bei Ihrem Konto an, und klicken dann im Abschnitt Wie man sich bei Google anmeldet auf **2-Schritt-Verifizierung**.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.gmail.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	App-Kennwort
	Hinweise:
	 Um ein App-Kennwort zu erstellen, rufen Sie die Seite <u>Google-Kontosicherheit</u> auf, melden sich bei Ihrem Konto an, und klicken dann im Abschnitt Wie man sich bei Google anmeldet auf 2-Schritt-Verifizierung > App-Kennwörter.
	App-Kennworter werden nur dann angezeigt, wenn eine zweistufige Verifizierung aktiviert ist.

iCloud-Mail

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die zweistufige Verifizierung für Ihr Konto aktiviert ist.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.mail.me.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	App-Kennwort
	Hinweis: Um ein App-Passwort zu erstellen, rufen Sie die Seite iCloud Account Management auf, melden Sie sich bei Ihrem Account an und klicken Sie dann im Abschnitt Anmeldung und Sicherheit auf App- spezifische Passwörter > App-spezifisches Passwort generieren.

Mail.com

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.mail.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Kontokennwort

NetEase-Mail (mail.126.com)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der SMTP-Dienst in Ihrem Konto aktiviert ist. Um den Dienst zu aktivieren, klicken Sie auf der NetEase-Mail-Startseite auf **Einstellungen** > **POP3/SMTP/IMAP**, und aktivieren dann entweder den **IMAP/SMTP-Dienst** oder den **POP3/SMTP-Dienst**.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.126.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	465
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Autorisierungskennwort
	Hinweis: Das Autorisierungskennwort wird bereitgestellt, wenn der IMAP/SMTP-Dienst oder der POP3/SMTP-Dienst aktiviert ist.

NetEase-Mail (mail.163.com)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der SMTP-Dienst in Ihrem Konto aktiviert ist. Um den Dienst zu aktivieren, klicken Sie auf der NetEase-Mail-Startseite auf **Einstellungen** > **POP3/SMTP/IMAP**, und aktivieren dann entweder den **IMAP/SMTP-Dienst** oder den **POP3/SMTP-Dienst**.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.163.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	465
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert

Einstellung	Wert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Autorisierungskennwort
	Hinweis: Das Autorisierungskennwort wird bereitgestellt, wenn der IMAP/SMTP-Dienst oder der POP3/SMTP-Dienst aktiviert ist.

NetEase-Mail (mail.yeah.net)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der SMTP-Dienst in Ihrem Konto aktiviert ist. Um den Dienst zu aktivieren, klicken Sie auf der NetEase-Mail-Startseite auf **Einstellungen** > **POP3/SMTP/IMAP**, und aktivieren dann entweder den **IMAP/SMTP-Dienst** oder den **POP3/SMTP-Dienst**.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.yeah.net
Primärer SMTP-Gateway-Port	465
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Autorisierungskennwort
	Hinweis: Das Autorisierungskennwort wird bereitgestellt, wenn der IMAP/SMTP-Dienst oder der POP3/SMTP-Dienst aktiviert ist.

Outlook Live oder Microsoft 365

Diese Einstellungen gelten für die E-Mail-Domänen outlook.com und hotmail.com sowie für Microsoft 365-Konten.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.office365.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse

Einstellung	Wert
Gerätekennwort	Kontokennwort oder App-Kennwort
	Hinweise:
	 Verwenden Sie f ür Konten, bei denen die zweistufige Verifizierung deaktiviert ist, Ihr Kontokennwort.
	 Verwenden Sie f ür outlook.com oder hotmail.com-Konten, bei denen die zweistufige Verifizierung aktiviert ist, ein App-Kennwort. Um ein App-Kennwort zu erstellen, rufen Sie die Seite <u>Kontoverwaltung von</u> <u>Outlook Live</u> auf, melden sich bei Ihrem Konto an, und klicken dann auf Neues App-Kennwort generieren.

Hinweis: Zusätzliche Einrichtungsoptionen für Unternehmen, die Microsoft 365 verwenden, finden Sie auf der <u>Hilfeseite für Microsoft 365</u>.

QQ Mail

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der SMTP-Dienst in Ihrem Konto aktiviert ist. Um den Dienst zu aktivieren, klicken Sie auf der QQ Mail-Startseite auf **Einstellungen** > **Konto**. Aktivieren Sie im Abschnitt POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-Dienst entweder den **POP3/SMTP-Dienst** oder den **IMAP/SMTP-Dienst**.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.qq.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Autorisierungscode
	Hinweis: Um einen Autorisierungscode zu generieren, klicken Sie auf der QQ Mail-Startseite auf Einstellungen > Konto und anschließend im Abschnitt POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-Dienst auf Autorisierungscode generieren .

Sina Mail

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der POP3/SMTP-Dienst in Ihrem Konto aktiviert ist. Um den Dienst zu aktivieren, klicken Sie auf der Startseite von Sina Mail auf **Einstellungen** > **Weitere Einstellungen** > **POP/IMAP/SMTP**, und aktivieren dann **POP3/SMTP-Dienst**.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.sina.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich

Einstellung	Wert
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Autorisierungscode
	Hinweis: Um einen Autorisierungscode zu erstellen, klicken Sie auf der E-Mail-Startseite auf Einstellungen > Weitere Einstellungen > POP/IMAP/SMTP, und aktivieren dann den Autorisierungscodestatus.

Sohu Mail

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der SMTP-Dienst in Ihrem Konto aktiviert ist. Um den Dienst zu aktivieren, klicken Sie auf der Sohu Mail-Startseite auf **Optionen > Einstellungen > POP3/SMTP/IMAP**,und aktivieren Sie dann entweder den **IMAP/SMTP-Dienst** oder den **POP3/SMTP-Dienst**.

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.sohu.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	465
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Unabhängiges Kennwort
	Hinweis: Das unabhängige Kennwort wird bereitgestellt, wenn der IMAP/SMTP-Dienst oder der POP3/SMTP-Dienst aktiviert ist.

Yahoo! Mail

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.mail.yahoo.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse

Einstellung	Wert
Gerätekennwort	App-Kennwort
	Hinweis: Um ein App-Kennwort zu erstellen, gehen Sie zur Seite <u>Yahoo-Kontosicherheit</u> , melden sich bei Ihrem Konto an, und klicken dann im Abschnitt App-Kennwort auf App-Kennwort generieren .

Zoho-Mail

Einstellung	Wert
Primäres SMTP-Gateway	smtp.zoho.com
Primärer SMTP-Gateway-Port	587
SSL/TLS verwenden	Erforderlich
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Deaktiviert
Rückantwort-Adresse	Ihre E-Mail-Adresse
SMTP-Server-Authentifizierung	Anmeldung/Normal
Vom Gerät initiierte E-Mail	SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden
Geräte-Benutzer-ID	Ihre E-Mail-Adresse
Gerätekennwort	Kontokennwort oder App-Kennwort
	Hinweise:
	 Verwenden Sie f ür Konten, bei denen die zweistufige Verifizierung deaktiviert ist, Ihr Kontokennwort.
	 Verwenden Sie f ür Konten, bei denen die zweistufige Verifizierung aktiviert ist, ein App-Kennwort. Um ein App-Kennwort zu erstellen, gehen Sie zur Seite <u>Zoho-Mail-Kontosicherheit</u>, melden sich bei Ihrem Konto an, und klicken Sie dann im Abschnitt Anwendungsspezifische Kennwörter auf Neues Kennwort generieren.

Senden einer E-Mail

Stellen Sie zunächst sicher, dass die SMTP-Einstellungen konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Konfigurieren der SMTP-Einstellungen" auf Seite 274</u>.

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Scannen > E-Mail.
- **3** Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf **Weiter**. Passen Sie gegebenenfalls die Einstellungen an.
- 4 Wählen Sie Scan, und senden Sie die E-Mail.

Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung

Verwenden des Bedienfelds

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Scannen > E-Mail.
- 2 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und wählen Sie dann 🔭.
- **3** Verknüpfung erstellen.

Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Verknüpfungen > Verknüpfung hinzufügen.
- **3** Konfigurieren Sie die Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Speichern.

Faxen

Senden von Faxen

Senden von Faxen

Verwenden des Bedienfelds

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste Fax.
- **3** Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** oder **Adressbuch**. Passen Sie nach Bedarf die Einstellungen an.
- 4 Senden Sie die Faxnachricht.

Mit dem Computer

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Faxtreiber installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Installieren</u> <u>des Faxtreibers" auf Seite 98</u>.

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Klicken Sie auf Fax > Fax aktivieren > Einstellungen vor dem Faxen immer anzeigen, und geben Sie anschließend die Empfängernummer ein.

Passen Sie gegebenenfalls die Einstellungen an.

4 Senden Sie die Faxnachricht.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Datei** > **Drucken** aus.
- 2 Wählen Sie den Drucker aus, bei dem Fax nach seinem Namen hinzugefügt ist.
- **3** Geben Sie im Feld "An" die Nummer des Empfängers ein. Passen Sie gegebenenfalls die Einstellungen an.
- 4 Senden Sie die Faxnachricht.

Planen eines Faxes

Planen eines Faxes

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste Fax.
- **3** Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** oder **Adressbuch**, und geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein.
- **4** Wählen Sie **Sendezeit**, konfigurieren Sie Datum und Uhrzeit und wählen Sie dann **Fertig** aus. Konfigurieren Sie falls erforderlich weitere Faxeinstellungen.
- 5 Senden Sie die Faxnachricht.

Erstellen einer Fax-Kurzwahlnummer

Erstellen einer Fax-Kurzwahlnummer

- 1 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste Fax.
- 2 Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** oder **Adressbuch**, und geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein.

Passen Sie nach Bedarf die Einstellungen an.

- 3 Wählen Sie 🔭.
- **4** Verknüpfung erstellen.

Ändern der Faxauflösung

Ändern der Faxauflösung

- **1** Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste Fax.
- **3** Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** oder **Adressbuch**, und geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein.
- 4 Wählen Sie Auflösung und wählen Sie anschließend eine Einstellung aus.
- **5** Senden Sie die Faxnachricht.

Anpassen des Tonerauftrags von Faxen

Anpassen des Tonerauftrags von Faxen

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste Fax.

- **3** Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** oder **Adressbuch**, und geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein.
- 4 Wählen Sie Weitere Einstellungen > Tonerauftrag und passen Sie dann die Einstellung an.
- 5 Senden Sie die Faxnachricht.

Drucken eines Faxprotokolls

Drucken eines Faxprotokolls

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte > Fax.
- 2 Wählen Sie ein Faxprotokoll.

Blockieren unerwünschter Faxe

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Fax-Empfangseinstellungen > Admin-Steuerung.
- 2 Aktivieren Sie das Menü Blockieren unerwünschter Faxe.

Faxe zurückhalten

Faxe zurückhalten

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Fax-Empfangseinstellungen > Faxe zurückhalten.
- 2 Wählen Sie eine Einstellung aus.

Faxweiterleitung

Faxweiterleitung

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Fax-Empfangseinstellungen > Admin-Steuerung.
- 2 Wählen Sie Faxweiterleitung und dann Drucken und Weiterleiten oder Weiterleiten aus.
- 3 Wählen Sie im Menü Weiterleiten an ein Ziel aus und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.

Scannen

Scannen an einen Computer

Stellen Sie vor dem Beginnen sicher, dass Computer und Drucker mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Für Windows-Benutzer

Lexmark ScanBack Utility verwenden

1 Führen Sie auf dem Computer Lexmark ScanBack Utility aus und klicken Sie dann auf Profil erstellen.

Hinweise:

- Um die Utility herunterzuladen, gehen Sie zu www.lexmark.com/downloads.
- Wenn Sie lieber ein vorhandenes Scanprofil verwenden möchten, klicken Sie auf **Vorhandenes Profil**.
- 2 Klicken Sie auf **Einrichtung** und fügen Sie dann die IP-Adresse des Druckers hinzu.

Hinweis: Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- **3** Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Schließen**.
- 4 Wählen Sie das Format und die Größe des zu scannenden Dokuments.
- 5 Wählen Sie ein Dateiformat und eine Scanauflösung aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 6 Geben Sie einen eindeutigen Scanprofilnamen ein.
- 7 Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort des gescannten Dokuments und legen Sie dann einen Dateinamen fest.

Hinweis: Um das Scanprofil wiederzuverwenden, aktivieren Sie **Kurzwahl erstellen**, und geben Sie dann einen eindeutigen Kurzwahlnamen ein.

- 8 Klicken Sie auf Fertigstellen.
- 9 Legen Sie das Originaldokument in die automatische Dokumentzuführung ein oder auf das Scannerglas.
- 10 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Scanprofile > Scan to Computer und wählen Sie dann ein Scanprofil aus.
- 11 Klicken Sie auf Ihrem Computer auf Scan abgeschlossen.

Über Windows Fax und Scan

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Drucker am Computer hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen von Druckern zu einem Computer" auf Seite 98</u>.

- 1 Legen Sie das Originaldokument in die automatische Dokumentzuführung ein oder auf das Scannerglas.
- 2 Öffnen Sie auf dem Computer Windows Fax und Scan.
- **3** Klicken Sie auf **Neuer Scan**, und wählen Sie eine Scannerquelle aus.
- 4 Ändern Sie ggf. die Scaneinstellungen.

- **5** Scannen Sie das Dokument.
- 6 Klicken Sie auf Speichern unter, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf Speichern.

Für Macintosh-Benutzer

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Drucker am Computer hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen von Druckern zu einem Computer" auf Seite 98</u>.

- 1 Legen Sie das Originaldokument in die automatische Dokumentzuführung ein oder auf das Scannerglas.
- 2 Führen Sie am Drucker einen der folgenden Schritte aus:
 - Öffnen Sie Digitale Bilder.
 - Öffnen Sie Drucker und Scanner und wählen Sie dann einen Drucker aus. Klicken Sie auf Scannen > Scanner öffnen.
- **3** Führen Sie im Scannerfenster einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie den Speicherort für das gescannte Dokument aus.
 - Auswählen des Formats des Originaldokuments.
 - Wählen Sie zum Scannen über die ADZ den Punkt **Dokumentenzuführung** aus dem Menü **Scannen** aus oder aktivieren Sie **Dokumentenzuführung verwenden**.
 - Passen Sie gegebenenfalls die Scaneinstellungen an.
- 4 Klicken Sie auf Scannen.

Scannen an FTP-Server

Scannen an FTP-Server

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Drucker mit einem FTP-Server verbunden ist.

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Scannen > FTP.
- **3** Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf **Weiter**. Passen Sie gegebenenfalls die FTP-Einstellungen an.
- 4 Scannen Sie das Dokument.

FTP-Kurzwahlnummern erstellen

FTP-Kurzwahlnummern erstellen

- 1 Wählen Sie auf dem Bedienfeld Scannen > FTP.
- 2 Geben Sie die FTP-Serveradresse ein und drücken Sie dann T.
- **3** Verknüpfung erstellen.

Scannen an einen Netzwerkordner

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkordner, in den Sie das Dokument scannen möchten, bereits konfiguriert ist.

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Scan Center > Netzwerkordner.
- **3** Wählen Sie den entsprechenden Netzwerkordner aus.

Hinweis: Um einen Netzwerkordner hinzuzufügen, lesen Sie <u>"Konfigurieren eines Netzwerkordners als</u> Ziel" auf Seite 288.

4 Scannen Sie das Dokument.

Konfigurieren eines Netzwerkordners als Ziel

Konfigurieren eines Netzwerkordners als Ziel

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Scan Center > Netzwerkordner > Netzwerkordner erstellen.
- 2 Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.
- **3** Melden Sie sich im Netzwerk an und wählen Sie dann Weiter.
- 4 Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Netzwerkordner, und wählen Sie dann Fertig.

Hinweis: Um ein Dokument in einen Netzwerkordner zu scannen, siehe <u>"Scannen an einen</u> <u>Netzwerkordner" auf Seite 288</u>.

Erstellen eines Netzwerkordner-Kurzbefehls

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Verknüpfungen > Verknüpfung hinzufügen.
- **3** Wählen Sie aus dem Menü **KurzbefehltypNetzwerkordner** aus, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.
- 4 Speichern Sie die Änderungen.

Scannen an ein Flash-Laufwerk
Scannen an ein Flash-Laufwerk

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- 2 Setzen Sie das Flash-Laufwerk ein.



- 3 Wählen Sie im Bedienfeld Scannen und dann USB-Laufwerk.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort für die Datei, vergeben Sie einen Dateinamen und wählen Sie dann Weiter.
- **5** Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen.
- 6 Scannen Sie das Dokument.

Warnung—Mögliche Schäden: Flash-Laufwerk oder Drucker sollten im angezeigten Bereich während eines Druck-, Lese- oder Schreibvorgangs mittels Speichermedium nicht berührt werden, um einen Datenverlust oder eine Störung zu vermeiden.



Druckermenüs

Menüzuordnung

Gerät	 <u>Einstellungen</u> <u>Sparmodus</u> <u>Druckerfernes Bedienfeld</u> 	<u>Zugriff</u> <u>Standardeinstellungen</u> <u>wiederherstellen</u>	
	<u>Benachrichtigungen</u> <u>Energiemanagement</u> <u>Daten mit Lexmark teilen</u>	Firmware aktualisieren Druckerinformationen	
Drucken	• Layout • PDF • Papierausgabe ¹ • PostScript • Installation • PCL • Qualität • Bild • Auftragsabrechnung • Formation		
Papier	 <u>Fachkonfiguration</u> <u>Medien-Konfiguration</u> 	<u>Ablage-Konfiguration</u> ¹	
Kopieren	Kopierstandard		
Faxen	Fax-Standardwerte		
E-Mail	E-Mail-Einrichtung E-Mail-Standardwerte		
FTP	FTP-Standardwerte		
USB-Laufwerk	Scan auf Flash-Laufwerk	Druck von Flash-Laufwerk	
Netzwerk/Anschlüsse	 Netzwerkübersicht WLAN Wi-Fi Direct Mobile Dienstverwaltung Ethernet TCP/IP SNMP 	 IPSec <u>802.1x</u> <u>LPD-Konfiguration</u> <u>HTTP/FTP-Einstellungen</u> <u>ThinPrint</u> <u>USB</u> <u>Externen Netzwerkzugriff</u> <u>einschränken</u> 	
Sicherheit	 <u>Anmeldemethoden</u> <u>USB-Geräte planen</u> <u>Sicherheitsüberwachungsprotokoll</u> <u>Anmeldeeinschränkung</u> <u>Druckeinrichtung für vertrauliches</u> <u>Drucken</u> <u>Verschlüsselung</u> <u>Verschlüsselung</u> <u>Verschlüsselung</u> <u>Verschlüsselung</u> <u>Verschlüsselung</u> 		
Clouddienste	Clouddienste-Integration		
¹ Dieses Menü wird nur angeze ² Wird nur angezeigt, wenn eir	eigt, wenn ein Finisher installiert ist. n Speicherlaufwerk installiert ist.		

Berichte	Menüeinstellungsseite	• <u>Verknüpfungen</u>		
	• <u>Gerät</u>	• <u>Faxen</u>		
	Drucken	• <u>Netzwerk</u>		
Fehlersuche	Testseite drucken	Reinigen des Scanners		
Formularzusammenführung ²	² Formularzusammenführung			
¹ Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn ein Finisher installiert ist.				
² Wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.				

Gerät

Einstellungen

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung		
Anzeigesprache	N/V	[Sprachenliste]	Legen Sie fest, in welcher Sprache der Text auf dem Display angezeigt wird.		
Land/Region	N/V	[Liste der Länder oder Regionen]	Identifizieren Sie das Land oder die Region, in dem bzw. in der der Drucker für den Betrieb konfiguriert wurde.		
Startsetup ausführen	N/V	Aus* Ein	Ausführen des Konfigurationsassistenten.		
Tastatur	Tastaturtyp	[Sprachenliste]	Wählen Sie eine Sprache als Tastaturtyp. Hinweis: Es können möglicherweise nicht alle Tastaturtyp-Werte angezeigt werden oder eine bestimmte Hardware ist erforderlich, damit sie angezeigt werden.		
Hinweis: Ein Sternchen (*)	Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Datum und Uhrzeit	Konfigurieren Network Time Protocol (NTP)	Akt. Datum/Uhrzeit Datum und Uhrzeit manuell einstellen Datumsformat (MM-TT- JJJJ*) Zeitformat (12 Stunden AM/PM*) Zeitzone DST (GMT)- Verschiebung Beginn der Sommerzeit Ende der Sommerzeit Unterschied zu Sommerzeit NTP aktivieren (Ein*) NTP Server Authentifizierung aktiv. (Keine*) Schlüssel-ID Kennwort	 Konfigurieren Sie Druckerdatum und - uhrzeit sowie Network Time Protocol. Hinweise: MM-DD-YYYY ist die Werksvorgabe in den USA. TT-MM-JJJJ ist die internationale Werksvorgabe. UTC (GMT)-Verschiebung, Beginn der Sommerzeit, Ende der Sommerzeit und Verschiebung zur Sommerzeit werden nur angezeigt, wenn Zeitzone auf (UTC+Benutzer) Benutzerdefiniert eingestellt ist. Schlüssel-ID und Kennwort werden nur angezeigt, wenn Authentifizierung aktiv auf MD5- Schlüssel eingestellt ist.
Papierformate	N/V	U.S.* Metrische Werte	Gibt die Maßeinheit für Papierformate an. Hinweis: Das Land oder die Region, die während der Erstinstallation ausgewählt wurden, bestimmen die Anfangseinstellung für das Papierformat.
Anzeigehelligkeit	N/V	20–100% (100*)	Passen Sie die Anzeigehelligkeit an.
Zugriff auf das Flash- Laufwerk	N/V	Deaktiviert Aktiviert*	Aktivieren Sie den Zugriff auf die Flash- Drive-Funktion des Druckers.
Hintergrundentfernung zulassen	N/V	Aus Ein*	Legen Sie fest, ob die Hintergrundentfernung zulässig ist.
Benutzerdefinierte Scans zulassen	N/V	Aus Ein*	Legen Sie fest, ob die Einstellung Benutzerdefinierte Scans beim Kopieren, Scannen und Faxen angezeigt werden soll. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Einseitiges Flachbettscannen	N/V	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass jeder Auftrag mit dem Scannerglas als einzelne Seite gescannt wird. Hinweis: Nach einem einzelnen Flachbett-Scan kehrt der Drucker zum Startbildschirm zurück und zeigt keine Aufforderungen an.
Hinweis: Ein Sternchen (*)	neben einem Wert zeigt	: die Werksvorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Gerätetöne	Alle Töne stummschalten	Aus* Ein	Konfigurieren Sie die Toneinstellungen des Druckers.
	Tastenrückmeldung	Aus Ein*	
	Lautstärke	0–10 (5*)	-
	Signalton ADZ geladen	Aus Ein*	
	Alarmsteuerung	Aus Einmal* Fortlaufend	
	Kassetten-Alarm	Aus Einmal* Fortlaufend	
	Lautsprechermodus	Immer deaktiviert* Immer ein Bis zum Verbindungsaufbau aktiviert	-
	Ruftonlautstärke	Aus* Ein	
Anzeige-Zeitsperre	N/V	5–300 Sekunden (60*)	Stellen Sie die inaktive Zeit des Druckers in Sekunden ein, die vergehen muss, bevor das Display den Startbildschirm anzeigt oder der Drucker sich automatisch von einem Benutzerkonto abmeldet.
Hinweis: Ein Sternchen (*)	neben einem Wert zeiat	die Werksvorgabe an.	

Sparmodus

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Drucken	Seiten	Einseitig Zweiseitig*	Geben Sie an, ob das Papier ein- oder beidseitig bedruckt werden soll.
	Seiten pro Seite	Aus* Geben Sie die Anzahl der Seiten an, die auf e 2 Seiten pro Seite 3 Seiten pro Seite 3 Seiten pro Seite 4 Seiten pro Seite 6 Seiten pro Seite 9 Seiten pro Seite 12 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite	
	Tonerauftrag	1–5 (4*)	Legen Sie die Helligkeit bzw. Dunkelheit von Textbildern fest.
	Farbsparmodus	Aus* Ein	Stellen Sie ein, dass die vom Drucker verwendete Tonermenge beim Drucken von Grafiken und Bildern in Farbe verringert wird.
Kopieren	Seiten	Einseitig – Einseitig* Einseitig - Zweiseitig Zweiseitig - Einseitig Zweiseitig - Zweiseitig	Legen Sie das Scanverhalten ausgehend vom Originaldokument fest.
	Seiten pro Seite	Aus [*] 2 Seiten im Hochformat 4 Seiten im Hochformat 2 Seiten im Querformat 4 Seiten im Querformat	Geben Sie die Anzahl der Seiten an, die auf eine Seite eines Papierblatts kopiert werden sollen.
	Helligkeit	1–9 (5*)	Bestimmen Sie die Helligkeit der gescannten Textbilder.
Hinweis: Ein S	Sternchen (*) nebei	n einem Wert zeigt die We	rksvorgabe an.

Druckerfernes Bedienfeld

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung		
Externe VNC-Verbindung	Nicht zulassen* Zulassen	Verbinden Sie einen externen Virtual Network Computing (VNC) Client mit dem druckerfernen Bedienfeld.		
Authentifizierungstyp	Keine* Standardauthentifizierung	Stellen Sie den Authentifizierungstyp beim Zugriff auf den VNC-Client-Server ein.		
VNC-Passwort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie das Passwort für die Verbindung mit dem VNC-Clientserver ein.		
		Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenr Authentifizierungstyp auf Standardauthentifizierung eingestellt ist.		
Hinweis: Fin Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Benachrichtigungen

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Signalton ADZ geladen	N/V	Aus Ein*	Legen Sie fest, ob der Drucker einen benutzerdefinierten Signalton abgibt, wenn ein Originaldokument in den ADF eingelegt wird.
Alarmsteuerung	N/V	Aus Einmal* Fortlaufend	Legen Sie fest, wie oft das Warnsignal ertönt, wenn der Drucker einen Benutzereingriff erfordert.
Verbrauchsmaterial	Verbrauchsmaterialschätzungen anzeigen	Schätzungen anzeigen* Schätzungen nicht anzeigen	Zeigt den geschätzten Status der Verbrauchsmaterialien an.
	Kassetten-Alarm	Aus Einmal* Fortlaufend	Legen Sie fest, wie oft das Warnsignal ertönt, wenn der Tonerstand in der Tonerkassette niedrig ist.
	Hefter-Alarm	Aus* Einmal Fortlaufend	Legen Sie fest, wie oft das Warnsignal ertönt, wenn die Heftklammern alle sind. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter- Finisher installiert ist.
Linuole: Ein Stornsbar	Locher-Alarm	Aus* Einmal Fortlaufend	Stellen Sie ein, wie oft der Alarm ertönen soll, wenn der Locherbehälter voll ist oder fehlt. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter-/Locher-Finisher installiert ist.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
E-Mail- Benachrichtigungen einrichten	Primäres SMTP-Gateway	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers ein.
	Primärer SMTP-Gateway-Port	1–65535 (25*)	Geben Sie die Port-Nummer des primären SMTP-Servers ein.
	Sekundäres SMTP-Gateway	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des sekundären SMTP-Servers ein.
	Sekundärer SMTP-Gateway- Anschluss	1–65535 (25*)	Geben Sie die Server-Port- Nummer Ihres sekundären SMTP- Servers ein.
	SMTP-Zeitsperre	5–30 Sekunden (30*)	Geben Sie die Zeit in Sekunden an, die der SMTP-Server abwartet, bevor er den Versuch aufgibt, eine E-Mail zu senden.
	Rückantwort-Adresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie in der E-Mail eine Adresse für die Rückantwort an.
	Immer SMTP- Standardantwortadresse verwenden	Ein Aus*	Verwenden Sie im SMTP-Server immer die standardmäßige Adresse für die Rückantwort.
	SSL/TLS verwenden	Deaktiviert* Aushandeln Erforderlich	Senden Sie eine E-Mail über einen verschlüsselten Link.
	Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Ein* Aus	Fordern Sie ein vertrauenswürdiges Zertifikat beim Zugriff auf den SMTP-Server an.
Hinweis: Ein Sternchen	(*) neben einem Wert zeigt die Werksv	vorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
E-Mail- Benachrichtigungen einrichten	SMTP-Server- Authentifizierung	Keine Authentifizierung erforderlich* Anmeldung/Normal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Stellen Sie den Authentifizierungstyp für den SMTP-Server ein.	
	Vom Gerät initiierte E- Mail	Keine* SMTP- Anmeldeinformationen des Geräts verwenden	Stellen Sie ein, ob für vom Gerät initiierte E-Mails Authentifizierungsinformationen erforderlich sind.	
	Vom Benutzer initiierte E-Mail	Keine* SMTP- Anmeldeinformationen des Geräts verwenden Benutzer-ID und Kennwort verwenden E-Mail-Adresse und Kennwort verwenden Benutzer auffordern	Stellen Sie ein, ob Authentifizierungsinformationen für Benutzer initiierte E-Mail erforderlich sind.	
	Anmeldeinformation des Active Directory verwenden	Ein Aus*	Aktivieren Sie die Benutzeranmeldeinformationen und Gruppenbezeichnungen für die Verbindung mit dem SMTP-Server.	
	Geräte-Benutzer-ID	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die Benutzer-ID für die Anmeldung am SMTP-Server an.	
	Gerätekennwort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung am SMTP-Server an.	
	Kerberos 5 REALM	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Bereich für das Kerberos 5-Authentifizierungsprotokoll an.	
	NTLM-Domäne	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Domänennamen für das NTLM-Sicherheitsprotokolls an.	
	Fehler "SMTP Server nicht eingerichtet" deaktivieren	Ein Aus*	Deaktivieren Sie eine Fehlermeldung über die Einrichtung des SMTP-Servers.	
	E-Mail-Listen und - Benachrichtigungen einrichten	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die E-Mail-Adressen an und aktivieren Sie die E-Mail- Benachrichtigungsereignisse. Hinweis: Diese Menüoption wird nur im	
Hinweis: Ein Sternchen	Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Fehlerverhinderung	ADZ-Mehrfacheinzug- Sensor	Aus Ein*	Stellen Sie ein, dass der Drucker erkennt, wenn die ADZ mehr als ein Blatt Papier gleichzeitig einzieht.
	Auto. fortfahren	Aus Ein*	Lassen Sie den Drucker Druckaufträge automatisch weiter verarbeiten oder drucken, nachdem bestimmte Aufmerksamkeitsbedingungen automatisch behoben wurden.
			Hinweis: Bei der Einstellung Ein lautet die Standardeinstellung 5 Sekunden.
	Automatischer Neustart	Neu starten, wenn inaktiv Immer neu starten* Nie neu starten	Legen Sie fest, dass der Drucker neu startet, wenn ein Fehler auftritt.
	Max. automatische Neustarts	1–20 (2*)	Legen Sie die Anzahl automatischer Neustarts fest, die der Drucker durchführen kann.
	Fenster für automatische Neustarts	1–525600 (720*)	Legen Sie die Anzahl der Sekunden fest, die vergehen müssen, bevor der Drucker einen automatischen Neustart durchführt.
	Zähler für automatische Neustarts	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie die Anzahl automatischer Neustarts an, die der Drucker durchgeführt hat.
	Fehler "Papier ist zu kurz" anz.	Ein Auto-Löschen*	Legen Sie fest, dass der Drucker eine Meldung anzeigt, wenn der Fehler "Papier ist zu kurz" auftritt.
			Hinweis: "Papier ist zu kurz" bezieht sich auf das Format des eingelegten Papiers.
	Seitenschutz	Aus* Ein	Stellen Sie ein, dass der Drucker die gesamte Seite im Speicher ablegt, bevor er diese druckt.
Gestaute Seiten wiederherstellen	Nach Stau weiter	Aus Ein Automatisch*	Stellen Sie ein, dass der Drucker gestaute Seiten neu ausdruckt.
	Nach Stau weiter - Scanner	Auftragsebene Seitenebene*	Geben Sie an, wie ein Scanauftrag nach dem Beheben eines Papierstaus neu gestartet wird.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Energiemanagement

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Energiesparm Profil	lm Energiesparmodus drucken	Nach Drucken nicht in den Energiesparmodus wechseln Nach Drucken in den Energiesparmodus wechseln*	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er nach dem Drucken aktiv bleibt oder in den Energiesparmodus wechselt.
	Tippen, um den Ruhezustand zu beenden	Aus Ein*	Aufwecken des Druckers aus dem Ruhezustand .
Zeitsperren	Energiesparmodus	1-114 Minuten (15*)	Legt den Leerlaufzeitraum fest, bevor der Drucker in den Energiesparmodus wechselt.
	Ruhemodus-Zeitsperre	Deaktiviert 1 Stunde 2 Stunden 3 Stunden 1 Tag 2 Tage 3 Tage* 1 Woche 2 Wochen 1 Monat	Stellen Sie die Zeit ein, bevor der Drucker ausgeschaltet wird.
	Ruhemodus-Zeitsperre auf Anschluss	Ruhemodus Nicht in Ruhemodus wechseln*	Legen Sie Ruhemodus-Zeitsperre fest, um den Drucker auszuschalten, während eine aktive Ethernet- Verbindung vorhanden ist.
Energiemodus planen	Zeitpläne	Neuen Zeitplan hinzufügen	Planen Sie die Aktivierung des Energiesparmodus oder des Ruhezustands für den Drucker.
Hinweis: Ein Sternch	nen (*) neben einem Wert ze	eigt die Werksvorgabe an.	

Daten mit Lexmark teilen

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Daten mit Lexmark teilen	Ja Nein*	Senden Sie den Druckerverbrauch und Informationen zur Druckerleistung an Lexmark.	
Sendezeit für Daten teilen	Startzeit	Wählen Sie das Zeitfenster für die Sammlung und Übertragung von Daten.	
	Stoppzeit	Hinweis: Sendezeit für Daten teilen wird nur angezeigt, wenn Sie Ja unter Daten mit Lexmark teilen wählen.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Zugriff

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Tastenanschlagsintervall duplizieren	0.00–5.00 (0.00*)	Legen Sie das Zeitintervall in Sekunden fest, in der das Gerät doppelte Tasteneingaben auf einer verbundenen Tastatur ignoriert.	
Verzögerung bei Tastenwiederholung	0.25–5.00 (1.00*)	Legen Sie die ursprüngliche Verzögerungszeit in Sekunden fest, bevor eine Wiederholungstaste beginnt zu wiederholen.	
Tastenwiederholgeschwindigkeit	0.5–30.0 (30.0*)	Passen Sie die Anzahl von Auslösungen pro Sekunde für eine Wiederholungstaste an.	
Anzeige-Zeitspe. verl.	Aus* Ein	Lassen Sie den Benutzer an derselben Stelle bleiben, und setzen Sie die Anzeige-Zeitsperre zurück, wenn Sie abläuft, anstatt zum Startbildschirm zurückzukehren.	
Kopfhörerlautstärke	1–10 (5*)	Passen Sie die Kopfhörerlautstärke an.	
Bei angeschlossenem Kopfhörer Sprachsteuerung aktivieren	Aus* Ein	Aktivieren Sie die Sprachführung, wenn ein Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist.	
Ansage von Passwörtern/PINs	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Passwörter oder persönliche Identifikationsnummern laut vorliest.	
Sprachgeschwindigkeit	Sehr langsam Langsam Normal* Schnell Etwas schneller Schnell Schneller Sehr schnell Am schnellsten	Passen Sie die Sprechgeschwindigkeit für die Sprachsteuerung an.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Standardeinstellungen wiederherstellen

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Einstellungen	Alle Einstellungen wiederherstellen	Stellen Sie die Werkseinstellungen des Druckers
wiederherstellen	Druckereinstellungen wiederherstellen	wieder her.
	Netzwerkeinstellungen wiederherstellen	
	Fax-Einstellungen wiederherstellen	
	App-Einst. wiederherstellen	

Wartung

Konfigurationsmenü

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
USB-Konfiguration	USB PnP	1* 2	Ändern Sie den USB-Treiber- Modus des Druckers, um dessen Kompatibilität mit einem PC zu verbessern.
	USB-Scan an Lokal	Ein* Aus	Legen Sie fest, ob der USB- Gerätetreiber als ein einfaches USB-Gerät (einfache Schnittstelle) oder als USB- Kombinationsgerät (mehrere Schnittstellen) spezifiziert wird.
	USB-Geschw.	voll Automatisch*	Stellen Sie ein, dass der USB- Anschluss mit voller Geschwindigkeit arbeitet, und deaktivieren Sie dessen Hi- Speed-Funktion.
Hinweis: Ein Sternchen	(*) neben einem Wert zeigt die	Werksvorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Fachkonfiguration	Formaterkennung	Fach [x] Erkennung (Ein*)	Stellen Sie das Fach so ein, dass es automatisch das eingelegte Papierformat erkennt.
	Fachverbindung	Automatisch* Aus	Richten Sie den Drucker so ein, dass er Fächer mit denselben Einstellungen für Papiersorte und Papierformat verbindet.
	Meldung Facheinschub anzeigen	Aus Nur für unbekannte Papiergrößen* Immer	Zeigt eine Meldung an, mit der ein Benutzer die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte nach dem Einlegen des Fachs ändern kann.
	Papieraufforderungen	Automatisch* Universalzuführung Manuelle Zuführung	Stellen Sie die Papierzuführung ein, die der Benutzer füllt, wenn er zum Einlegen von Papier aufgefordert wird.
			Hinweis: Damit die Universalzuführung angezeigt wird, stellen Sie im Menü Papier unter MP konfigurieren die Option Kassette ein.
	Umschlaganforderungen	Automatisch* Universalzuführung Briefumschlag manuell	Stellen Sie die Papierzuführung ein, die der Benutzer füllt, wenn er zum Einlegen von Umschlägen aufgefordert wird.
			Hinweis: Damit die Universalzuführung angezeigt wird, stellen Sie im Menü Papier unter MP konfigurieren die Option Kassette ein.
	Aktion für Aufford.	Benutzer auffordern* Fortfahren Aktuelle Einstellung verwenden	Richten Sie den Drucker so ein, dass er Eingabeaufforderungen in Bezug auf Papier- bzw. Umschlagwechsel ausgibt.
	Mehrere Universalformate	Aus* Ein	Stellen Sie das Fach so ein, dass es mehrere Universalpapierformate unterstützt.
Berichte	N/V	Menüeinstellungsseite Ereignisprotokoll Ereignisprotokollzusammenfassung	Drucken Sie Berichte zu den Menüeinstellungen des Druckers, Status- und Ereignisprotokolle.
Hinweis: Ein Sternchen	(*) neben einem Wert zeigt die	Werksvorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Verbrauchsmaterialien und Zähler	Verlauf des Verbrauchsmaterials löschen	Start	Setzen Sie die Historie der Nutzung von Verbrauchsmaterialien auf den Werkszustand zurück.
	ZÜM zurücksetzen	Start	Setzen Sie den Zähler nach dem
	Patronenz. Schwarz zurücks.	Start	Einsetzen eines neuen Verbrauchsmaterials oder Wartungskits zurück.
	Patronenzähler Cyan zurücksetzen	Start	
	Patronenzähler Magenta zurücksetzen	Start	
	Patronenzähler Gelb zurücksetzen	Start	
	Zähler Imaging-Einheit Schwarz zurücksetzen	Start	
	Zähler Imaging-Einheit Farbe zurücks.	Start	
	Rollenkitzähler zurücksetzen	Start	
	1500-Blatt-Rollenkitzähler zurücksetzen	Start	
	Rollenkitzähler zurücks.	Start	
	Mehrstufige Reichweite	Mehrstufige Abrechnungsmetriken (anzeigen*)	Zeigen Sie den Abschnitt Mehrstufige Abrechnung im
		Mehrstufige Reichweite	Gerätestatistikbericht an.
	Anpassungen für große Medien	Aus* Ein	Ermöglicht Anpassungen beim Bedrucken von großformatigem oder dickem Papier.
Hinweis: Ein Sternchen	(*) neben einem Wert zeigt die	Werksvorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Druckeremulationen	PPDS-Emulation	Aus* Ein	Richten Sie den Drucker zur Erkennung und Verwendung des PPDS-Datenstroms ein.
	PS-Emulation	Aus Ein*	Richten Sie den Drucker zur Erkennung und Verwendung des PS-Datenstroms ein.
	Formularzusammenführung aktivieren	Aus* Ein	Aktivieren Sie Formularzusammenführung.
			Hinweise:
			 Die Lizenz f ür die Formularzusammenf ührung muss installiert sein.
			 Es muss ein Benutzer- Flash-Speicher installiert sein.
	Prescribe aktivieren	Aus* Ein	Aktivieren Sie die Druckersprache PRESCRIBE.
			Hinweis: Die PRESCRIBE- Lizenz muss installiert sein.
	Emulator-Sicherheit	Seiten-Timeout (60*)	Stellen Sie das Seiten-Timeout während der Emulation ein.
		Emulator nach Auftrag zurücksetzen (Aus*)	Setzen Sie den Emulator nach einem Druckauftrag zurück.
		Druckermeldungszugriff deaktivieren (Ein*)	Stellen Sie fest, ob der Emulator auf die ursprüngliche Druckereinrichtung zugreifen kann oder nicht.
Faxkonfiguration	Fax unterst. Stromsparmodus	Ruhemodus deaktivieren Ruhemodus zulassen Automatisch*	Stellen Sie fest, ob der Drucker die Faxfunktionen für den Energiesparmodus unterstützt.
	Faxspeicherort	Festplatte* NAND	Legen Sie den Speicherort für alle Faxe fest.
			Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Hinweis: Fin Sternchen	(*) nehen einem Wert zeigt die	Werksvorgabe an	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Druckkonfiguration	Nur Schwarz-Modus	Aus* Ein	Drucken Sie Nicht- Kopieraufträge in Graustufen.
	Überdrucken	Aus 1 2* 3 4 5	Verbessern Sie die Druckausgabe, und kompensieren Sie auf diese Weise falsche Farbregistrierungen im Drucker.
	Schriftartverschärfung	0–150 (24*)	Legen Sie einen Höchstwert für die Punktgröße des Textes fest, unter dem beim Drucken von Schriftartdaten Hochfrequenzbildschirme verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise den Wert 24 festlegen, werden bei allen Schriftarten mit Punktgröße 24 oder weniger die Hochfrequenzbildschirme
	Native ISD-Schriftarten verwenden	Ein* Aus	Überlassen Sie dem Benutzer die Wahl, ob er die freien Schriftarten auf dem intelligenten Speicherlaufwerk (ISD) verwenden möchte. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein ISD installiert ist.
Hinweis: Ein Sternchen	(*) neben einem Wert zeigt die	Werksvorgabe an.	•

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Gerätebetrieb	Stiller Modus	Aus* Ein	Stellen Sie ein, wie laut die Geräusche sind, die der Drucker erzeugt. Hinweis: Bei Aktivierung dieser
			Einstellung wird die Gesamtleistung des Druckers verlangsamt.
	Burst-Modus aktivieren	Ein* Aus	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Einzelseiten und, falls möglich, die erste Seite eines mehrseitigen Auftrags beschleunigt, um den Auftrag schneller zu erledigen.
			Hinweis: Diese Menüoption wird nur auf einigen Druckermodellen angezeigt.
	Sicherer Modus	Aus* Ein	Richten Sie den Drucker für den Betrieb in einem speziellen Modus ein, in dem er trotz bekannter Probleme weiterhin so viele Funktionen wie möglich anbietet.
			Wenn beispielsweise Ein eingestellt wurde und der Duplexmotor nicht betriebsbereit ist, führt der Drucker einen einseitigen Druck durch, auch wenn ein zweiseitiger Druck in Auftrag gegeben wurde.
			Hinweis: Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, können Sie nur über den Mehrzweckeinzug drucken.
	Mindest-Kopierspeicher	20 MB 30 MB 50 MB 80 MB* 100 MB	Weisen Sie den minimalen Speicherplatz für Kopieraufträge zu.
	Benutzerdefinierten Status Iöschen	Start	Löschen Sie benutzerdefinierte Strings für standardisierte oder alternative benutzerdefinierte Nachrichten.
	Alle von per Fernzugriff installierten Meldungen löschen	Start	Löschen Sie Nachrichten, die druckerfern installiert wurden.
	Fehlerbildschirme automatisch anzeigen	Aus Ein*	Bestehende Fehlermeldungen auf dem Display anzeigen, nachdem der Drucker auf dem Startbildschirm für eine Zeit inaktiv ist.
	Orientierung beim schnellen Pfadkopieren berücksichtigen	Aus* Ein	Richten Sie den Drucker so ein, dass er die Einstellung für "Ausrichtung" im Menü

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Tonerdichtesensor einrichten	Bevorzugte Kalibrierungsfrequenz	Deaktiviert Geringste Farbanpassungen Geringere Farbanpassungen Normal [*] Bessere Farbtreue Beste Farbtreue	Richten Sie den Drucker so ein, dass er die richtige Tonermenge ausgibt, um die Farbkonsistenz zu erhalten.
	Vollständige Kalibrierung	Start	Führen Sie die vollständige Farbkalibrierung durch.
	TPS-Informationsseite drucken	Start	Drucken Sie eine Diagnoseseite, auf der Informationen über die Kalibrierung des Tonerdichtesensors ausgegeben werden.
App-Konfiguration	LES-Anwendungen	Aus Ein*	Aktivieren Sie die Lexmark Embedded Solutions (LES)- Anwendungen.
Hinweis: Ein Sternchen	(*) neben einem Wert zeigt die	Werksvorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Scannerkonfiguration	Manuelle Scanner- Registrierung	Schnelltest drucken Registrierung vordere ADZ Registrierung hintere ADZ Flachbettregistrierung	Drucken Sie eine Schnelltest- Zielseite oder registrieren Sie das Flachbett und den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) manuell, nachdem Sie die ADZ, das Scannerglas oder die Steuerplatine ausgetauscht haben.
			Hinweis: Achten Sie beim Drucken einer Schnelltest- Zielseite darauf, dass die Randabstände auf der Zielseite über die gesamte Länge gleichmäßig sind. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die Druckränder zurückgesetzt werden.
	Wartungszähler zurücksetzen	Zurücksetzen des ADZ- Wartungszählers (Start)	Setzen Sie den Zähler zurück, nachdem Sie das ADZ- Wartungskit ausgetauscht haben.
	Rand löschen	Flachbett – Rand löschen (3*) ADZ - Rand löschen (3*)	Legen Sie die Größe des Nicht- Druckbereichs in Millimetern um einen Scanauftrag mit ADZ oder Flachbett fest.
	Korrektur bei schiefem Einzug in der ADZ	Elektronische Korrektur bei schiefem Einzug in der ADZ (ein*)	Reduzieren Sie Verzerrungen in Dokumenten, die über die ADZ gescannt wurden.
	Scanner deaktivieren	Nein* Ja Nur ADF	Deaktivieren Sie den Scanner, falls er nicht ordnungsgemäß funktioniert.
	Tiff Byte-Reihenfolge	CPU-Byte-Reihenfolge Little-Endian Big-Endian	Legen Sie die Byte-Reihenfolge einer TIFF-formatierten Scanausgabe fest.
	Exact Tiff Rows Per Strip	Ein* Aus	Legen Sie den RowsPerStrip- Tag-Wert für eine TIFF- formatierte Scanausgabe fest.
	Schwellenwert für die Scannerglas-Reinigung	1000–30000 (10000*)	Legen Sie die Anzahl der Scans fest, bevor der Benutzer zum Reinigen des Scannerglases aufgefordert wird.
Hinweis: Ein Sternchen	(*) neben einem Wert zeigt die	Werksvorgabe an.	

Löschen außer Betrieb

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Löschen außer Betrieb	Druckerspeicher zuletzt bereinigt	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigt an, wann der Druckerspeicher zuletzt gelöscht wurde.
	Festplatte zuletzt bereinigt	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigt an, wann die Festplatte zuletzt gelöscht wurde.
			Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist.
	ISD zuletzt gelöscht	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigt an, wann das intelligente Speicherlaufwerk (ISD) zuletzt gelöscht wurde.
			Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein ISD installiert ist.
	Alle Infos im permanenten	Alle Drucker- und Netzwerkeinstellungen löschen	Alle Daten im permanenten Speicher löschen.
	Speicher bereinigen	Alle Apps und App-Einst. löschen	
	Alle Kurzwah einstellunger	Alle Kurzwahlnummern und - einstellungen löschen	
	Alle Festplattendaten	Downloads entf. (entfernt alle	Alle Daten auf der Festplatte löschen.
	bereinigen	Makros, Schriften, PFOs etc.)	Hinweis: Diese Menüoption wird nur
		Gepufferte Auftrage entfernen Angeh. Auftr. entf.	angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist.
	Intelligentes Speicherlaufwerk	Löschen	Löschen Sie alle Informationen auf dem ISD.
	löschen		Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein ISD installiert ist.

Firmware aktualisieren

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Aktuelle Version	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie die derzeit auf dem Drucker installierte Firmware-Version an.
Jetzt nach Aktualisierungen suchen	Jetzt installieren Später installieren	Suchen Sie nach Firmware-Aktualisierungen.
Automatisch nach Aktualisierungen suchen	Ein Aus*	Legen Sie fest, dass der Drucker automatisch nach Firmware-Aktualisierungen sucht.

Druckerinformationen

Menüeintrag	Beschreibung
Gerätenummer	Geben Sie den Standort des Druckers an.
Standort des Druckers	Gibt den Druckerstandort an.
Kontakt	Geben Sie Kontaktinformationen für den Drucker an.

Menüeintrag	Beschreibung
Firmware-Version	Zeigen Sie die auf dem Drucker installierte Firmware-Version an.
Druckwerk	Zeigen Sie die Engine-Nummer des Druckers an.
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Druckers an.
Konfigurationsdatei in USB exportieren	Exportieren Sie die Konfigurationsdatei in ein Flash-Laufwerk.
Kompr. Logdat. an USB export.	Exportieren Sie die komprimierte Protokolldatei in ein Flash-Laufwerk.
Sendeprotokolle	Senden Sie Druckerprotokoll-Informationen an Lexmark.

Drucken

Layout

SeitenEinseitig Zweiseitig*Geben Sie an, ob das Papier ein- oder beidseitig bedruckt werden soll.Stil "Umblättern"Lange Kante* Kurze KanteLegen Sie bei zweiseitigem Druck fest, welche Seite des Papiers gebunden wird.Leere SeitenDrucken Nicht drucken*Drucken Sie leere Seiten in einem Druckauftrag aus.SortierenAus (1,1,2,2,2) Ein (1,2,1,2,1,2)*Behalten Sie die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, insbesondere beim Drucken mehrerer Exemplare des Druckauftrags.TrennseitenKeine* Zwischen Kopien Zwischen SeitenFügen Sie beim Drucken leere Trennseiten ein.Seiten pro SeiteAus* 2 Seiten pro Seite 9 Seiten pro Seite 9 Seiten pro Seite 9 Seiten pro Seite 9 Seiten pro Seite 12 Seiten pro Seite 12 Seiten pro SeiteDrucken Sie mehrseitige Bilder auf einem Blatt Papier.Seiten pro Seite (Reihenfolge)Horizontal* Umgekehrt horizontal VertikalLegen Sie beim Mehrseitendruck die Position der Seitenbilder fest, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Stil "Umblättern"Lange Kante* Kurze KanteLegen Sie bei zweiseitigem Druck fest, welche Seite des Papiers gebunden wird.Leere SeitenDrucken Nicht drucken*Drucken Sie leere Seiten in einem Druckauftrag aus.SortierenAus (1,1,2,2,2) Ein (1,2,1,2,1,2)*Behalten Sie die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, insbesondere beim Drucken mehrerer Exemplare des Druckauftrags.TrennseitenKeine* Zwischen Aufträgen Zwischen SietenFügen Sie beim Drucken leere Trennseiten ein.TrennseitenquelleFach [x] (1*) UniversalzuführungLegt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseite zugeführt wird.Seiten pro Seite 3 Seiten pro Seite 3 Seiten pro Seite 12 Seiten pro Seite 15 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 17 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 17 Seite 16 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite 17 Seite her Seite her Sie beim Mehrseitendruck die Position der Seitenbilder fest, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.	Seiten	Einseitig Zweiseitig*	Geben Sie an, ob das Papier ein- oder beidseitig bedruckt werden soll.
Leere SeitenDrucken Nicht drucken*Drucken Sie leere Seiten in einem Druckauftrag aus.SortierenAus (1,1,2,2,2) Ein (1,2,1,2,1,2)*Behalten Sie die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, insbesondere beim Drucken mehrerer Exemplare des 	Stil "Umblättern"	Lange Kante* Kurze Kante	Legen Sie bei zweiseitigem Druck fest, welche Seite des Papiers gebunden wird.
SortierenAus (1,1,1,2,2,2) Ein (1,2,1,2,1,2)*Behalten Sie die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, insbesondere beim Drucken mehrerer Exemplare des Druckauftrags.TrennseitenKeine* 	Leere Seiten	Drucken Nicht drucken*	Drucken Sie leere Seiten in einem Druckauftrag aus.
TrennseitenKeine* Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen SeitenFügen Sie beim Drucken leere Trennseiten ein.TrennseitenquelleFach [x] (1*) 	Sortieren	Aus (1,1,1,2,2,2) Ein (1,2,1,2,1,2)*	Behalten Sie die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, insbesondere beim Drucken mehrerer Exemplare des Druckauftrags.
Trennseitenquelle Fach [x] (1*) Universalzuführung Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseite zugeführt wird. Seiten pro Seite Aus* Drucken Sie mehrseitige Bilder auf einem Blatt Papier. 2 Seiten pro Seite 3 Seiten pro Seite Drucken Sie mehrseitige Bilder auf einem Blatt Papier. 3 Seiten pro Seite 4 Seiten pro Seite Seiten pro Seite 9 Seiten pro Seite 12 Seiten pro Seite Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite Horizontal* Legen Sie beim Mehrseitendruck die Position der Seitenbilder Seiten folge) Umgekehrt horizontal Kernikal Umgekehrt vertikal Umgekehrt vertikal Legen Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.	Trennseiten	Keine* Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	Fügen Sie beim Drucken leere Trennseiten ein.
Seiten pro Seite Aus* Drucken Sie mehrseitige Bilder auf einem Blatt Papier. 2 Seiten pro Seite 3 Seiten pro Seite	Trennseitenquelle	Fach [x] (1*) Universalzuführung	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseite zugeführt wird.
Seiten pro Seite (Reihenfolge) Horizontal* Legen Sie beim Mehrseitendruck die Position der Seitenbilder Umgekehrt horizontal Vertikal Fest, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden. Umgekehrt vertikal Umgekehrt vertikal Vertikal	Seiten pro Seite	Aus* 2 Seiten pro Seite 3 Seiten pro Seite 4 Seiten pro Seite 6 Seiten pro Seite 9 Seiten pro Seite 12 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite	Drucken Sie mehrseitige Bilder auf einem Blatt Papier.
Uinwain Ein Starnahan (*) nahan ainam Wart zaiat dia Warkayaraha an	Seiten pro Seite (Reihenfolge)	Horizontal* Umgekehrt horizontal Vertikal Umgekehrt vertikal	Legen Sie beim Mehrseitendruck die Position der Seitenbilder fest, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Seiten pro Blattausrichtung	Automatisch* Querformat Hochformat	Legen Sie beim Mehrseitendruck die Ausrichtung der Seitenbilder fest, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.
Seiten pro Seite (Rand)	Keine* Vollton	Drucken Sie einen Rahmen um die einzelnen Seitenbilder, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.
Kopien	1–9999 (1*)	Geben Sie die Anzahl an Kopien für jeden Druckauftrag an.
Druckbereich	Normal* An Seite anpassen Ganze Seite	Legen Sie den bedruckbaren Bereich auf einem Blatt Papier fest.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Papierausgabe

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Heftauftrag	Aus*	Legen Sie die Heftklammernposition für alle Druckaufträge fest.
	1 Heftklammer, links oben	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter-
	2 Heftklammern, links	Finisher installiert ist.
	1 Heftklammer, rechts oben	
	2 Heftklammern, oben	
	1 Heftklammer, links unten	
	2 Heftklammern, unten	
	1 Heftklammer, rechts unten	
	2 Heftklammern, rechts	
Hefter-Test	Start	Stellen Sie fest, ob der Hefter-Finisher einwandfrei funktioniert.
		Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter- Finisher installiert ist.
Locher	Aus*	Lochen Sie die Kante des Ausdrucks.
	Ein	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter-/Locher-Finisher installiert ist.
Lochmodus	2 Löcher	Richten Sie den Locher-Modus für die Druckausgabe ein.
	3 Löcher	Hinweise:
	4 Löcher	 Die US-Werksvorgabe lautet 3 Löcher. Die internationale Werksvorgabe lautet 4 Löcher.
		 Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter-/Locher- oder Broschüren-Finisher installiert ist.
Hinweis: Ein Ster	nchen (*) neben einem Wert ze	igt die Werksvorgabe an.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Versetzt stapeln	Keine* Zwischen Kopien	Versetzen Sie die Ausgabe eines Druckauftrags oder jeder Kopie eines Druckauftrags.	
	Zwischen Aufträgen	Hinweise:	
		• Mit Zwischen Kopien wird jede Kopie eines Druckauftrags versetzt gestapelt, sofern für Sortieren die Option Ein [1,2,1,2,1,2] festgelegt wurde. Wenn für Sortieren die Option Aus [1,1,1,2,2,2] eingestellt ist, wird jeder Satz gedruckter Seiten versetzt gestapelt, beispielsweise alle mit 1 bezeichnete Seiten und alle mit 2 bezeichnete Seiten.	
		 Mit Zwischen Aufträgen wird f ür den gesamten Druckauftrag unabhängig von der Anzahl gedruckter Exemplare dieselbe versetzte Position festgelegt. 	
Hinweis: Ein Ster	Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Installation

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Druckersprache	PCL-Emulation	Legen Sie die Druckersprache fest.
	PS-Emulation*	Hinweis: Wenn eine Standarddruckersprache festgelegt wird, kann ein Softwareprogramm trotzdem Druckaufträge in einer anderen Druckersprache senden.
Auftrag wartet	Aus* Ein	Halten Sie Druckaufträge zurück, die bestimmtes Verbrauchsmaterial erfordern, sodass Aufträge, die das fehlende Verbrauchsmaterial nicht benötigen, gedruckt werden können.
		Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Zeitsperre für Auftrag zurückhalten	0–255 (30*)	Legen Sie die Zeit in Sekunden fest, die der Drucker auf einen Benutzereingriff wartet, bevor Aufträge aufgrund nicht verfügbarer Ressourcen angehalten werden.
		Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Laden in	RAM* Flash-Speicher	Geben Sie an, wo alle permanente Ressourcen, die auf den Drucker heruntergeladen wurden, gespeichert werden sollen.
	Festplatte	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Druckerverwendung	Max. Geschwindigkeit	Stellen Sie fest, ob die Rückzugshardware die Farbentwicklereinheiten während des Drucks aus- oder einrastet.
	Maximale Kapazität*	Hinweise:
		 Bei der Einstellung Max. Kapazität bleibt die Hardware mit den Farbentwicklereinheiten verbunden, wenn sich der Drucker im Leerlauf befindet.
		 Bei der Einstellung Max. Geschwindigkeit bleibt die Hardware mit den Farbentwicklereinheiten verbunden, unabhängig davon, ob ein Auftrag Schwarzweiß- oder Farbinhalte enthält.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Verwendung von Druckern mit niedriger Geschwindigkeit	Maximale Kapazität* Max. Geschwindigkeit	Lassen Sie den Drucker zwischen hoher Ergiebigkeit (nur Schwarz) und hoher Geschwindigkeit (Farbmodus) wechseln, wenn er mit niedriger Geschwindigkeit läuft.	
		Hinweis: Diese Einstellung ändert das Druckerverhalten nur, wenn das Druckwerk mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute läuft. Dies hat keine Auswirkungen, wenn das Druckwerk mit höheren Verarbeitungsgeschwindigkeiten läuft.	
Ressourcen speichern	Aus* Ein	Legen Sie fest, wie der Drucker mit heruntergeladenen Ressourcen verfahren soll, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.	
		Hinweise:	
		 Bei der Einstellung Aus bewahrt der Drucker die heruntergeladenen Ressourcen nur so lange auf, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Mit der inaktiven Druckersprache verbundene Ressourcen werden gelöscht. 	
		 Bei der Einstellung Ein behält der Drucker alle dauerhaft heruntergeladenen Ressourcen bei allen Sprachumschaltungen bei. Falls erforderlich, zeigt der Drucker an, wenn der Speicher belegt ist, anstatt dauerhafte Ressourcen zu löschen. 	
Alle Druckaufträge drucken	Alphabetisch* Neueste zuerst Älteste zuerst	Legen Sie die Reihenfolge fest, wenn Sie alle vertraulichen und angehaltenen Druckaufträge drucken möchten.	
Automatisches Löschen von angehaltenen Druckaufträgen	Aus* Ein	Stellen Sie ein, dass der Drucker in der Warteschlange befindliche Druckaufträge, die durch Fehler wie Papierstaus und fehlende Verbrauchsmaterialien unterbrochen werden, automatisch löscht.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Qualität

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Druckmodus	N/V	Schwarzweiß	Legen Sie fest, wie der Drucker Farbinhalte generiert.
		Farbe*	
Auflösung	N/V	4800 CQ*	Legen Sie die Auflösung für die Druckausgabe fest.
		1200 dpi	Hinweis: 4800 CQ bietet hochwertige Ausdrucke bei maximaler Geschwindigkeit.
Tonerauftrag	N/V	1 bis 5 (4*)	Legen Sie die Helligkeit bzw. Dunkelheit von Textbildern fest.
Halbton	N/V	Normal*	Verbessert die Druckausgabe mit weicheren Linien
		Details	mit schärferem Rand.
Farbsparmodus	N/V	Aus*	Reduzieren Sie die Tonermenge zum Drucken von
		Ein	Grafiken und Bildern.
			Hinweis: Bei Auswahl von Ein überschreibt diese Einstellung den Wert für die Einstellung Tonerauftrag.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
RGB-Helligkeit	N/V	-6 bis 6 (0*)	Passen Sie die Helligkeit jedes RGB- und grauen Objekts auf der Seite an.
			Hinweis: Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf Dateien, in denen CMYK-Farbspezifikationen verwendet werden.
RGB-Kontrast	N/V	0 bis 5 (O*)	Passen Sie den Kontrast jedes RGB- und grauen Objekts auf einer Seite an.
			Hinweis: Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf Dateien, in denen CMYK-Farbspezifikationen verwendet werden.
RGB-Sättigung	N/V	0 bis 5 (0*)	Die Schwarzweißwerte werden beibehalten, während die Farbwerte jedes Objekts auf der Seite angepasst werden.
			Hinweis: Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf Dateien, in denen CMYK-Farbspezifikationen verwendet werden.
Erweiterte F Bildfunktionen	Farbausgleich	Cyan (0*) Magenta (0*)	Passen Sie die für jede Farbe verwendete Tonermenge an.
		Gelb (0*) Schwarz (0*)	
		Auf Stand. zurücks.	Setzt alle Farbeinstellungen auf ihre Standardwerte zurück.
	Farbanpassung	Aus Automatisch*	Ändern Sie die Farbeinstellungen, die für den Druck von Dokumenten genutzt werden.
		Manuell	Hinweise:
			 Aus—bewirkt, dass der Drucker die Farbanpassung von der Software empfängt.
			 Auto—bewirkt, dass der Drucker unterschiedliche Farbprofile auf jedes Objekt der gedruckten Seite anwendet.
			 Manuell—ermöglicht die benutzerspezifische Anpassung der auf die einzelnen Objekte der gedruckten Seite angewandten RGB- bzw. CMYK-Farbumwandlungstabellen.
	Farbmuster	Farbmuster drucken	Druckt Musterseiten für die einzelnen RGB- und CMYK-Farbumwandlungstabellen aus, die im Drucker verwendet werden.
	Farbe anpassen	Farbe anpassen	Kalibrieren Sie den Drucker, um Farbvariationen im Ausdruck anzupassen.
	Austausch von Schmuckfarben	Benutzerdefinierte CMYK festlegen	Weist 20 angegebenen Schmuckfarben bestimmte CMYK-Werte zu.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Auftragsabrechnung

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Auftragsabrechnung	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass ein Protokoll der empfangenen Druckaufträge erstellt wird.
Intervall für Berichtsprotokoll	Täglich Wöchentlich Monatlich*	Legen Sie fest, wie oft der Drucker eine Protokolldatei erstellen soll.
Intervall für Berichtsprotokoll	Keine* Aktuelles Protokoll per E-Mail senden Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen Aktuelles Protokoll auf Webseite stellen Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen	Legen Sie fest, wie der Drucker reagieren soll, wenn der Intervallwert überschritten wird. Hinweis: Der unter Intervall für Abrechnungsprotokoll definierte Wert legt fest, wann die Aktion ausgeführt wird.
Protokoll fast voll	Ein* (5MB) Aus	Gibt die maximale Größe der Protokolldatei an, bevor der Drucker die Protokollaktion fast voll ausführt. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Protokollaktion fast voll	Keine* Aktuelles Protokoll per E-Mail senden Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen Ältestes Protokoll per E-Mail senden und löschen Aktuelles Protokoll auf Webseite stellen Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen Ältestes Protokoll auf Webseite stellen und löschen Aktuelles Protokoll löschen Ältestes Protokoll löschen Alle außer aktuelles Protokoll löschen Alle Protokolle löschen	Legen Sie fest, wie der Drucker reagieren soll, wenn ein Speicherlaufwerk fast voll ist. Hinweis: Der unter Protokoll fast voll definierte Wert legt fest, wann die Aktion ausgeführt wird.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Protokollaktion voll	Keine* Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen	Legen Sie fest, wie der Drucker reagieren soll, wenn ein Speicherlaufwerk den Maximalwert (100 MB) erreicht.
	Ältestes Protokoll per E-Mail senden und löschen	
	Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen	
	Ältestes Protokoll auf Webseite stellen und löschen	
	Aktuelles Protokoll löschen	
	Ältestes Protokoll löschen	
	Alle außer aktuelles Protokoll löschen	
	Alle Protokolle löschen	
URL der Webseite auf der das Protokoll abgelegt werden soll	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Legen Sie fest, wo der Drucker die Auftragsabrechnungsprotokolle ablegen soll.
E-Mail-Adresse zum Senden von Protokollen	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die der Drucker Auftragsabrechnungsprotokolle senden soll.
ProtDatei-Präfix	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie das gewünschte Präfix für die Protokolldateien an.
		Hinweis: Der im Menü "TCP/IP" definierte aktuelle Hostname wird als Standardpräfix für die Protokolldatei verwendet.

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

PDF

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Größe anpassen	Aus*	Skaliert den Seiteninhalt auf das ausgewählte Papierformat.
	Ein	
Anmerkungen	Drucken	Legen Sie fest, ob Anmerkungen in der PDF-Datei gedruckt werden sollen.
	Nicht drucken*	
PDF-Fehler drucken	Aus	Ermöglichen Sie das Drucken von PDF-Fehlern.
	Ein*	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

PostScript

PostScript

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
PS-Fehler drucken	Aus* Ein	Drucken Sie eine Seite mit der Beschreibung des PostScript-Emulation- Fehlers aus. Hinweis: Wenn ein Fehler auftritt, wird die Verarbeitung des Druckauftrags beendet, der Drucker druckt eine Fehlermeldung, und der restliche Druckauftrag wird abgebrochen.
Minimale Linienbreite	1–30 (2*)	Legen Sie die Mindeststrichbreite fest.
		Hinweis: Mit 1200 dpi gedruckte Auftrage verwenden den Wert direkt.
PS-Startmodus	Aus	Deaktivieren Sie die SysStart-Datei.
sperren	Ein*	Hinweis: Durch Aktivieren der SysStart-Datei wird Ihr Drucker oder Netzwerk einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt.
Bildglättung	Aus*	Verbessern des Kontrasts und der Schärfe von Bildern mit niedriger Auflösung.
	Ein	Hinweis: Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi oder höher.
Schriftpriorität	Resident*	Legen Sie die Reihenfolge fest, in der Schriftarten gesucht werden.
	Flash/Festplatte	Hinweise:
		 Resident— lässt den Drucker zunächst den Druckerspeicher nach der angeforderten Schriftart durchsuchen, bevor er auf dem Speicherlaufwerk sucht.
		 Flash/Festplatte—lässt den Drucker zunächst auf dem Speicherlaufwerk nach der angeforderten Schriftart suchen, bevor er im Druckerspeicher sucht.
		 Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Wartezeitsperre	Aus Ein*	Legen Sie fest, dass der Drucker auf den Empfang weiterer Daten warten soll, bevor er einen Druckauftrag abbricht.
		Hinweis: Bei der Einstellung Ein lautet die Werksvorgabe 40 Sekunden.
Hinweis: Ein Sternchen	(*) neben einem W	/ert zeigt die Werksvorgabe an.

PCL

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Schriftartquelle	Resident* Festplatte	Wählen Sie die Quelle aus, in der die Standardschriftartauswahl enthalten ist.	
	Herunterladen	Hinweise:	
	Flash-Speicher Schriftartenkarte	 Festplatte—wird nur angezeigt, wenn eine funktionierende, nicht lese-/schreibgeschützte Festplatte mit Schriftarten installiert ist. 	
	Alle	 Herunterladen—wird nur angezeigt, wenn sich heruntergeladene Schriftarten im Druckerspeicher befinden. 	
		 Flash-Speicher—wird nur angezeigt, wenn ein funktionierender, nicht lese-/schreibgeschützter Flash-Speicher mit Schriftarten installiert ist. 	
		 Schriftartkarte—wird nur angezeigt, wenn eine gültige Schriftartkarte installiert oder ein intelligentes Speicherlaufwerk konfiguriert ist. 	
Schriftartname	[Liste der verfügbaren Schriftarten] (Courier *)	Wählen Sie eine Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle aus.	
Zeichensatz	[Liste der verfügbaren	Legen Sie den Zeichensatz für die einzelnen Schriftartnamen fest.	
	Zeichensätze] (10U PC-8*)	Hinweis: Unter Zeichensatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen. Zeichensätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte.	
Teilung	0.08–100.00 (10.00*)	Geben Sie die Teilung der Schriftarten mit festgelegtem oder einheitlichem Zeichenabstand an.	
		Hinweis: Diese Menüoption bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro horizontalem Zoll.	
Ausrichtung	Hochformat*	Legen Sie die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.	
	Querformat		
	Umgekehrtes Hochformat		
	Umgekehrtes Querformat		
Zeilen pro Seite	1–255	Legen Sie die Anzahl der Textzeilen für jede über den PCL®-Datenstrom gedruckte Seite fest.	
		Hinweise:	
		 Diese Menüoption aktiviert den vertikalen Vorschub. Dieser veranlasst, dass die Anzahl an erforderlichen Zeilen zwischen den Standardrändern der Seite gedruckt wird. 	
		• Die Werksvorgabe in den USA lautet 60. Die internationale Werksvorgabe lautet 64.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
PCL5 Minimale Linienbreite	1–30 (2*)	Legen Sie die anfängliche Mindeststrichbreite eines Auftrags fest, der über den entsprechenden Emulator mit 1200 dpi gedruckt wird.
PCLXL Minimale Linienbreite	1–30 (2*)	
Breite A4	198 mm*	Stellen Sie die Breite der logischen Seite für das Format A4 ein.
	203 mm	Hinweis: Die logische Seite ist der Raum auf der physischen Seite, auf den Daten gedruckt werden.
Auto WR nach ZV	Ein Aus*	Stellen Sie ein, dass der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführt.
		Hinweis: Der Wagenrücklauf ist eine Vorrichtung, die dem Drucker befiehlt, die Position des Cursors an die erste Position in der derselben Zeile zu rücken.
Auto ZV nach WR	Ein Aus*	Stellen Sie ein, dass der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführt.
Fachumkehrung I I I I I I I	Uni.ZufZuordnung Fach Zuordnung [X]	Konfigurieren Sie den Drucker für die Zusammenarbeit mit einem anderen Druckertreiber oder einer benutzerdefinierten Anwendung, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden.
	Man. PapZuordnung Man. Briefumschl. zuweisen	Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Aus [*] : Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnung der Papierzuführung.
		Keine—Die Papierzuführung ignoriert den Befehl Papierzufuhr auswählen.
		0–199 —Wählen Sie einen numerischen Wert, um einer Papierzuführung einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
	Werksvorgaben anzeigen	Zeigen Sie die Werksvorgabewerte für die einzelnen Papierzuführungen an.
	Vorgaben wiederherst.	Setzen Sie die Fachumkehrungswerte auf die Werkseinstellungen zurück.
Druckzeitsperre	Aus Ein* (90)	Legen Sie fest, dass der Drucker einen Druckauftrag beendet, nachdem er sich über den festgelegten Zeitraum im Leerlauf befand.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Bild

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Autom. anpassen	Ein Aus*	Wählen Sie das beste verfügbare Papierformat und die gewünschte Ausrichtung für ein Bild aus.
		Hinweis: Bei Auswahl von Ein überschreibt diese Menüoption die Skalierungs- und Ausrichtungseinstellungen für das Bild.
Umkehrung	Aus*	Invertiert Schwarzweißbilder.
	Ein	Hinweis: Diese Menüoption kann bei GIF- oder JPEG-Grafikformaten nicht verwendet werden.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Skalierung	Beste Anpassung*	Passen Sie das Bild optimal an den Druckbereich an.
	Oben links verankern	Hinweis: Wenn die Option Autom. anpassen auf Ein gesetzt ist, wird
	Mittig verankern	als Skalierung automatisch Beste Anpassung festgelegt.
	Höhe/Breite anpassen	
	Höhe anpassen	
	Breite anpassen	
Ausrichtung	Hochformat*	Legen Sie die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.
	Querformat	
	Umgekehrtes Hochformat	
	Umgekehrtes Querformat	
Hinweis: Ein Stern	chen (*) neben einem Wert ze	eigt die Werksvorgabe an.

Papier

Fachkonfiguration

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Standardeinzug	N/V	Fach [x] (1*) Universalzuführung Manuelle Zuführung Briefumschlag manuell	Festlegen des Standardpapiereinzugs für alle Druckaufträge.
Papierformat/- sorte	Fach [x] Universalzuführung Manuelle Zuführung Briefumschlag manuell	Größe Sorte	Geben Sie das Papierformat oder die Papiersorte an, die in die jeweilige Papierquelle eingelegt wird.
Ersatzformat	N/V	Aus Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Aufgelistete*	 Legen Sie fest, dass der Drucker ein angegebenes Papierformat durch ein anderes ersetzt, wenn das angeforderte Papierformat in keinem der Papiereinzüge eingelegt ist. Hinweise: Aus—fordert den Benutzer auf, das benötigte Papierformat einzulegen. Aufgelistete—lässt alle verfügbaren Ersatzoptionen zu.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Universal-Zufuhr konfigurieren	N/V	Tonerkassette* Manuell	Legen Sie das Verhalten der Universalzuführung fest.
		Zuerst	Hinweise:
			 Tonerkassette—konfiguriert die Universalzuführung als automatische Papierzufuhr.
			 Manuell—verwendet die Universalzuführung nur für Druckaufträge, für die die manuelle Zuführung ausgewählt ist.
			 Zuerst—konfiguriert die Universalzuführung als primäre Papierzufuhr.
New Sec. Fin Stevenshow (*) web an einem Westersiet die Westersensche ein			

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Medien-Konfiguration

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Maßeinheiten	N/V	Zoll Millimeter	Geben Sie die Maßeinheit für das Papierformat "Universal" an.
			Hinweis: Die Werksvorgabe in den USA lautet Zoll . Die internationale Werkseinstellung lautet Millimeter .
Konfiguration Universal	Alle Papierfächer	Hochformat-Breite	Einstellen der Hochformatbreite des Papierformats "Universal".
		Hochformat-Höhe	Einstellen der Hochformathöhe des Papierformats "Universal".
		Einzugsrichtung (kurze Kante*)	Stellen Sie ein, dass der Drucker das Papier entweder über die kurze Kante oder die lange Kante einzieht.
			Hinweis: Lange Kante wird nur angezeigt, wenn die längste Kante kürzer als die maximal unterstützte Breite ist.
Benutzerdefinierte Scan- Formate	Name Scangröße	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Vergeben Sie einen Namen für den benutzerdefinierten Scan.
	Breite	1-8,5 Zoll (8,5*) 25-215,9 mm (215,9*)	Geben Sie die Breite des Originaldokuments an.
	Höhe	1-25 Zoll (11*) 25-635 mm (279,4*)	Geben Sie die Höhe des Originaldokuments an.
	Ausrichtung	Hochformat* Querformat	Geben Sie die Ausrichtung des Inhalts des Originaldokuments an.
	2 Scans pro Seite	Aus* Ein	Legen Sie die Standardanzahl von Scans auf jeder Seite des Druckers fest.
Benutzerdefinierte Scan- Formate	Name Scangröße Breite Höhe Ausrichtung 2 Scans pro Seite	Einzugsrichtung (kurze Kante*) Die Einstellung ist benutzerdefiniert. 1-8,5 Zoll (8,5*) 25-215,9 mm (215,9*) 1-25 Zoll (11*) 25-635 mm (279,4*) Hochformat* Querformat Aus* Ein	 Stellen Sie ein, dass der Drucker das Palentweder über die kurze Kante oder die lange Kante einzieht. Hinweis: Lange Kante wird nur angezeig wenn die längste Kante kürzer als die maximal unterstützte Breite ist. Vergeben Sie einen Namen für den benutzerdefinierten Scan. Geben Sie die Breite des Originaldokume an. Geben Sie die Ausrichtung des Inhalts d Originaldokuments an. Legen Sie die Standardanzahl von Scans jeder Seite des Druckers fest.

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Einrichtung der Druckmedien	[Liste der Papiersorten]	Struktur Gewicht Laderichtung An Ablage senden	Geben Sie die Struktur, das Gewicht und die Ausrichtung des Papiers an.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Ablage-Konfiguration

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Papierablage	Standardablage* Ablage [x]	Geben Sie die Ablage für die Druckaufträge an.
Ablagen konfigurieren	Mailbox* Ablage verbinden Option verbinden Typzuweisung	 Konfigurieren Sie den Betriebsmodus für die Papierablagen. Hinweise: Mailbox—ernöglicht die separate Auswahl der Standardablage und jeder optionalen Ablage. Verbinden—ermöglicht, dass alle Papierablagen wie zu einer großen Ablage zusammengelegt werden. Option verbinden—behandelt alle verfügbaren Ablagen als eine große Ablage. Typzuweisung—weist jeder Papiersorte eine Ablage oder eine
Benutzerdefinierte	Standardablage	Reihe von verbundenen Ablagen zu. Weisen Sie ieder Ablage einen Namen zu.
Papierablagenamen	Ablage [x]	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Kopieren

Kopierstandard

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung
Inhaltstyp	N/V	Text Text/Foto* Foto Grafiken	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend von den Inhalten des Originaldokuments.
Inhaltsquelle	N/V	Schwarzweiß-Laserdrucker Farblaser* Tintenstrahldrucker Foto/Film Zeitschrift Zeitung Presse Andere	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend von der Quelle des Originaldokuments.
Seiten	N/V	Einseitig – Einseitig* Einseitig - Zweiseitig Zweiseitig - Einseitig Zweiseitig - Zweiseitig	Legen Sie das Scanverhalten ausgehend vom Originaldokument fest.
Trennseiten	N/V	Keine* Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	Legen Sie fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden sollen.
Trennseitenquelle	N/V	Fach [x] (1*) Universalzuführung	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseite zugeführt wird.
Farbe	N/V	Aus Ein* Automatisch	Konfigurieren Sie den Drucker für die Ausgabe von Farbdrucken von einem Scanauftrag.
Seiten pro Seite	N/V	Aus* 2 Seiten im Hochformat 4 Seiten im Hochformat 2 Seiten im Querformat 4 Seiten im Querformat	Geben Sie die Anzahl der Bilder an, die auf eine Seite eines Papierblatts gedruckt werden sollen.
Seitenränder drucken	N/V	Aus* Ein	Legen Sie beim Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt einen Rahmen um jedes einzelne Bild.
Sortieren	N/V	Aus [1,1,1,2,2,2] Ein [1,2,1,2,1,2]*	Drucken Sie mehrere Exemplare in Folge.
Hinweis: Ein Sternch	nen (*) neben einem Wert	zeigt die Werksvorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung	
Menüeintrag Versetzt stapeln	N/V	Keine* Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen	 Beschreibung Versetzen Sie die Ausgabe eines Druckauftrags oder jeder Kopie eines Druckauftrags. Hinweise: Zwischen Kopien—stapelt jede Kopie eines Druckauftrags versetzt, sofern für Sortieren die Option Ein [1,2,1,2,1,2] festgelegt wurde. Wenn für Sortieren die Option Aus [1,1,1,2,2,2] eingestellt ist, wird jeder Satz gedruckter 	
			 Seiten versetzt gestapelt, beispielsweise alle Seiten 1 und alle Seiten 2. Mit Zwischen Aufträgen wird für den gesamten Druckauftrag unabhängig von der Anzahl gedruckter Exemplare dieselbe versetzte Position festgelegt. Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine Ablage für versetzte Ausgabe oder ein Hefter-/Locher-Finisher installiert ist. 	
geheftet	N/V	Aus* 1 Heftklammer, links oben 2 Heftklammern, links 1 Heftklammer, rechts oben 2 Heftklammern, oben 1 Heftklammer, links unten 2 Heftklammern, unten 1 Heftklammern, rechts unten 2 Heftklammern, rechts 4 Heftklammern	Legen Sie die Heftklammernposition für alle Druckaufträge fest. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter- Finisher installiert ist.	
Lochen	N/V	Aus [*] 2 Löcher 3 Löcher 4 Löcher	Lochen Sie die Druckausgabe. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter-/Locher- oder Broschüren-Finisher installiert ist.	
Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung	
------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--
"Kopieren von"- Größe		[Liste der Papierformate]	Legen Sie das Papierformat des Originaldokuments fest. Hinweis: Letter ist die Werksvorgabe für die USA. Die internationale Werkseinstellung lautet A4.	
"Kopieren nach"- Quelle	N/V	Fach [x] (1*) Universalzuführung Autoformat Übereinstimmung	Geben Sie die Papierzuführung für den Kopierauftrag an.	
Temperatur	N/V	-4 bis 4 (0*)	Legen Sie fest, ob die erzeugte Ausgabe mehr ins Blau oder mehr ins Rot gehen soll.	
Helligkeit	N/V	1 bis 9 (5*)	Passen Sie die Helligkeit des gescannten Bildes an.	
Anzahl an Kopien	N/V	1–9999 (1*)	Legen Sie die Anzahl der Kopien fest.	
Kopf-/Fußzeile	N/V	Kopfzeile links Kopfzeile Mitte Kopfzeile rechts Fußzeile links Fußzeile Mitte Fußzeile rechts	Legen Sie die Informationen der Kopf- oder Fußzeile auf dem gescannten Bild fest.	
Schablone	N/V	Vertraulich Kopieren Entwurf Dringend Benutzerdefiniert Aus*	Geben Sie den überlagernden Text an, der auf jede Kopie gedruckt werden soll.	
Benutzerdefinierte Schablone	N/V	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Text für Benutzerdefiniert im Menü Überlagerung ein.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung
Erweiterte Bildfunktionen	Farbausgleich	Zyan zu Rot (0*) Magenta zu Grün (0*) Gelb zu Blau (0*)	Passen Sie die Farbintensität für Cyan, Magenta und Gelb an.
	Blindfarbenunterdrückung	Blindfarbenunterdrückung (Keine*) Standardschwellenwert Rot (128*)	Geben Sie an, welche Farbe beim Scannen unterdrückt wird, und passen Sie die Einstellung für diejenige Farbe an.
		Standardschwellenwert Grün (128*) Standardschwellenwert Blau (128*)	
	Automatische Farberkennung	Farbempfindlichkeit (5*) Bereichsempfindlichkeit (5*)	Konfigurieren Sie die Einstellung für die automatische Farberkennung.
	Kontrast	Beste Einstellung für Inhalte* 0–5	Geben Sie den Kontrast für das gescannte Bild an.
	Hintergrund entfernen	Hintergrund-Erkennung (Inhaltsbasiert*) Stufe (0*)	Entfernen Sie die Hintergrundfarbe oder das Bildrauschen aus dem Originaldokument. Hinweise:
			 Inhaltsbasiert—entfernt die Hintergrundfarbe auf dem Originaldokument. Fest—entfernt Bildrauschen aus einem Foto.
	Automatisch zentrieren	Aus* Ein	Richten Sie den Inhalt automatisch auf die Seitenmitte aus.
	Spiegelbild	Aus* Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments.
	Negativbild	Aus* Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.
	Schattendetails	-4 bis 4 (0*)	Passen Sie die Schattendetails im Originaldokument an.
	Von Kante zu Kante scannen	Aus* Ein	Scannen Sie das Originaldokument von Kante zu Kante.
	Schärfe	1–5 (3*)	Passen Sie die Schärfe des gescannten Bildes an.
Hinweis: Ein Sternche	en (*) neben einem Wert zeigt o	die Werksvorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung
Admin-Steuerung	Farbkopien zulässig	Aus Ein*	Drucken Sie Kopien in Farbe.
	Vorrangkopien zulassen	Aus Ein*	Halten Sie einen Druckauftrag zur Erstellung von Kopien an.
	Benutzerdefinierte Scans	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass der erste Satz Originaldokumente mit den angegebenen Einstellungen gescannt und anschließend der nächste Satz mit den gleichen oder anderen Einstellungen gescannt wird.
	Speichern als Verknüpfung zulassen	Aus Ein*	Speichern Sie Kopiereinstellungen als Kurzbefehl.
	Beispielkopie	Aus* Ein	Drucken Sie eine Beispielkopie zur Überprüfung der Qualität, bevor Sie die verbleibenden Kopien drucken.
Hinweis: Ein Sternche	en (*) neben einem Wert zeigt d	die Werksvorgabe an.	

Faxen

Fax-Standardwerte

Faxmodus

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung		
Faxmodus	Faxen*	Wählen Sie einen Faxmodus aus.		
	Faxserver			
	Deaktiviert			
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Faxeinrichtung

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Allgemeine Fax- Einstellungen	Faxname	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie Ihre Fax-ID an.
	Faxnummer	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie Ihre Faxnummer an.
	Fax-ID	Faxname Faxnummer*	Legen Sie die Fax-ID fest, die während der Faxverhandlung verwendet werden soll.
	Manuelles Fax aktivieren	Aus* Ein	Schalten Sie die manuelle Faxfunktion des Druckers ein.
			Hinweise:
			 Für diese Menüoption werden ein Leitungssplitter und ein Telefonhörer benötigt. Verwenden Sie eine Standardtelefonleitung, um einen eingehenden Faxauftrag anzunehmen und eine Faxnummer zu wählen. Um direkt zur Funktion "Manuelles Fax" zu gelangen drücken Sie #
			und 0 auf dem Ziffernblock.
	Speichernutzung	Alles auf Empfang Großteil auf Empfang Zu gleichen Teilen* Großteil auf Senden Alles auf Senden	Weisen Sie eine bestimmte Menge des internen Druckerspeichers der Faxfunktion zu. Hinweis: Diese Menüoption verhindert Pufferspeicher- Bedingungen und fehlgeschlagene Faxe.
	Faxe abbrechen	Zulassen* Nicht zulassen	Brechen Sie ausgehende oder eingehende Faxe ab.
	Faxnummer ausblenden	Aus* Von links Von rechts	Legen Sie das Format für das Verschlüsseln einer ausgehenden Faxnummer fest.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung		
Allgemeine Fax- Einstellungen	Zu verschlüsselnde Zeichen	0–58 (0*)	Gibt die Anzahl der Stellen an, die in der Nummer eines ausgehenden Faxes verschlüsselt werden sollen.		
	Erkennung für angeschlossene Leitung aktivieren	Aus Ein*	Stellen Sie fest, ob eine Telefonleitung an den Drucker angeschlossen ist.		
			Hinweis: Ereignisse werden sofort erkannt.		
	Erkennung für Leitung in falscher Anschlussdose aktivieren	Aus Ein*	Stellen Sie fest, ob eine Telefonleitung an den richtigen Anschluss für den Drucker angeschlossen ist.		
			Hinweis: Ereignisse werden sofort erkannt.		
	Support für verwendete Erweiterung aktivieren	Aus Ein*	Stellen Sie fest, ob eine Telefonleitung von einem anderen Gerät verwendet wird, wie z. B. von einem anderen Telefon über dieselbe Leitung.		
			Hinweis: Ereignisse werden sofort erkannt.		
	Faxkompatibilität optimieren	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Konfigurieren Sie die Faxfunktion des Druckers für eine optimale Kompatibilität mit anderen Faxgeräten.		
	Faxtransport	T.38 Analog	Legen Sie die Faxtransport- Methode fest.		
		G.711 etherFAX	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn im Drucker ein Lizenzpaket für etherFAX oder Fax Over IP (FoIP) installiert ist.		
Hinweis: Ein Sternchen (*) ne	Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
HTTPS-Faxeinstellungen Hinweis: Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn Faxtransport auf etherFAX	HTTPS-Service-URL	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die etherFAX- Service-URL an.
	HTTPS-Proxy	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie eine Proxyserver- URL an.
	HTTPS-Proxy-Benutzer	Die Einstellung ist	Geben Sie den Benutzernamen
	HTTPS-Proxy-Kennwort	benutzerdefiniert.	und das Kennwort für den Proxy an.
	Fax-Sendeverschlüsselung	Deaktiviert Aktiviert* Erforderlich	Aktivieren Sie die Verschlüsselung für ausgehende Faxnachrichten.
	Fax- Empfangsverschlüsselung	Deaktiviert Aktiviert* Erforderlich	Aktivieren Sie die Verschlüsselung für eingehende Faxnachrichten.
	HTTPS-Faxstatus	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie den etherFAX- Kommunikationsstatus an.
Hinweis: Ein Sternchen (*) ne	ben einem Wert zeigt die Werks	vorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Faxversand-Einstellungen	Auflösung	Standard* Fein Superfein Ultrafein	Legen Sie die Auflösung des gescannten Bildes fest. Hinweis: Eine höhere Auflösung erhöht die Dauer der Faxübertragungen und den Speicherbedarf.
	Originalgröße	[Liste der Papierformate] (Mischgrößen *)	Geben Sie die Größe des Originaldokuments an.
	Ausrichtung	Hochformat* Querformat	Geben Sie die Seitenausrichtung des Originaldokuments an.
	Seiten	Aus* Kurze Kante Lange Kante	Geben Sie die Ausrichtung des Originaldokuments beim Scannen auf beiden Seiten des Dokuments an.
	Inhaltstyp	Text* Text/Foto Foto Grafiken	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend von den Inhalten des Originaldokuments.
	Inhaltsquelle	Schwarzweiß- Laserdrucker Farblaser* Tintenstrahldrucker Foto/Film Zeitschrift Zeitung Presse Andere	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend von der Quelle des Originaldokuments.
	Helligkeit	1–9 (5*)	Passen Sie die Helligkeit des gescannten Bildes an.
	Hinter einem PABX	Ein Aus*	Richten Sie den Drucker so ein, dass er die Faxnummer wählt, ohne auf das Freizeichen zu warten. Hinweis: Private Automated Branch Exchange (PABX) ist ein Telefonnetzwerk, in dem Teilnehmern über eine einzelne Zugangsnummer mehrere Leitungen für ausgehende Anrufe angeboten werden können.
	Wählmodus	Ton* Impuls	Geben Sie den Wählmodus für eingehende oder ausgehende Faxe an.
Hinweis: Fin Sternchen (*) ne	ben einem Wert zeigt die Werks	vorgabe an	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Erweiterte Bildfunktionen	Farbausgleich	Cyan – Rot (0*) Magenta – Grün (0*) Gelb – Blau (0*)	Passen Sie die Farbintensität beim Scannen an.	
	Blindfarbenunterdrückung	Beste Einstellung für Inhalte* 0 1 2 3 4 5	Geben Sie den Kontrast der Ausgabe an.	
	Spiegelbild	Aus* Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments.	
	Schattendetails	-4 bis 4 (0*)	Passt die sichtbaren Schattendetails auf einem gescannten Bild an.	
	Von Kante zu Kante scannen	Aus Ein*	Ermöglicht das Scannen des Originaldokuments von Kante zu Kante.	
	Schärfe	1–5 (3*)	Passen Sie die Schärfe des gescannten Bildes an.	
	Temperatur	-4 bis 4 (0*)	Legen Sie fest, ob die erzeugte Ausgabe mehr ins Blau oder mehr ins Rot gehen soll.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Admin-Steuerung	Automatische Neuwahl	0–9 (5*)	Geben Sie die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche an, bevor der Drucker das Senden des Faxes an ein angegebenes Ziel abbricht.
	Neuwahl-Intervall	1-200 Minuten (3*)	Erhöhen Sie die Zeit zwischen den Wahlwiederholungsversuchen und damit auch die Chance für den erfolgreichen Faxversand.
	ECM akt.	Ein* Aus	Aktivieren Sie den Fehlerkorrekturmodus (Error Correction Mode, ECM) für Faxaufträge.
			Hinweis: ECM erkennt und korrigiert Fehler im Fax- Übertragungsprozess, die durch das Rauschen der Telefonleitung und eine schwache Signalstärke verursacht werden.
	Fax-Scannen aktivieren	Ein* Aus	Erstellen Sie Faxnachrichten mit dem Druckerscanner.
	Faxtreiber	Ein* Aus	Lassen Sie zu, dass Faxaufträge über den Druckertreiber versendet werden.
	Speichern als Verknüpfung zulassen	Ein* Aus	Speichern Sie Faxnummern als Kurzwahlnummern im Drucker.
	Max. Geschwindigkeit	33600* 14400 9600 4800 2400	Stellen Sie die maximale Geschwindigkeit für den Faxversand ein.
	Benutzerdefinierte Scans	Aus* Ein	Aktivieren Sie standardmäßig das benutzerdefinierte Scannen.
	Scanvorschau	Aus* Ein	Lassen Sie eine Vorschau des Scans auf dem Display anzeigen.
	ADZ-Korrektur anpassen	Aus Ein*	Korrigiert leichten Schräglauf des gescannten Bilds.
	Farbfaxscan aktivieren	Standardmäßig deaktiviert* Standardmäßig aktiviert Nie verwenden Immer verwenden	Aktivieren Sie Farbfaxscans.
	Farbfaxe automatisch in S/W- Faxe umwandeln	Ein* Aus	Konvertieren Sie alle ausgehenden Farbfaxe in Schwarzweiß.
	Postätigon Sie die	Auc*	Ditton Sig don Ponutzor dia

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Einstellungen für den Faxempfang	Auf Übertragung wartender Faxauftrag	Keine* Toner Toner und Verbrauchsmaterialien	Entfernt Faxaufträge, die bestimmte nicht verfügbare Ressourcen erfordern, aus der Druckerwarteschlange.	
	Rufzeichen bis Anrufannahme	1–25 (3*)	Geben Sie die Anzahl der Rufzeichen ein, nach denen der Drucker eingehende Anrufe annehmen soll.	
	Automatisch verkleinern	Ein* Aus	Passen Sie die Größe eingehender Faxe an die Seite an.	
	Papiereinzug	Fach [x] Automatisch*	Geben Sie die Papierzuführung für das Drucken eingehender Faxe an.	
	Seiten	Ein Aus*	Bedrucken Sie Papier beidseitig.	
	Trennseiten	Keine* Vor dem Auftrag Nach dem Auftrag	Legen Sie fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden sollen.	
	Trennseitenquelle	Fach [x] (1*)	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseite zugeführt wird.	
	Papierablage	Standardablage	Geben Sie die Papierablage für empfangene Faxe an.	
	Faxfußzeile	Ein Aus*	Druckt die Übertragungsinformationen eines eingehendes Faxes am Ende jeder Seite.	
	Zeitstempel der Faxfußzeile	Empfangen* Drucken	Drucken Sie den Zeitstempel am Ende jeder Seite eines eingehenden Faxes.	
	Faxe zurückhalten	Fax-Haltemodus (Aus*)	Hält empfangene Faxe zurück, bis sie zum Drucken freigegeben werden.	
		Zeitplan für angehaltene Faxe	Weisen Sie einen Zeitplan zum Halten von Faxen zu.	
			Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn der Fax-Haltemodus auf Geplant eingestellt ist.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Admin-Steuerung	Fax-Empfang aktivieren	Ein* Aus	Konfigurieren Sie den Drucker für den Empfang von Faxen.
	Farbfaxempfang aktivieren	Ein* Aus	Konfigurieren Sie den Drucker für den Empfang von farbigen Faxen.
	Anrufer-ID aktivieren	Ein Aus*	Zeigen Sie die Anrufer-ID- Informationen des eingehenden Anrufs auf dem Druckerdisplay an.
	Spam-Faxe blockieren	Ein Aus*	Blockieren Sie eingehende Faxe ohne Fax-IDs.
	Spam-Faxliste	Spam-Fax hinzufügen	Geben Sie die Telefonnummern an, die Sie blockieren möchten.
	Automatische Antwort	Alle Ruftöne* Nur einfacher Rufton Nur doppelter Rufton Nur dreifacher Rufton Nur einfacher oder doppelter Rufton Nur einfacher oder dreifacher Rufton Nur doppelter oder dreifacher Rufton	Legen Sie einen eindeutigen Rufton für eingehende Faxnachrichten fest.
	automatische Antwort	Ein* Aus	Konfigurieren Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang.
	Manueller Antwortcode	0–9 (9*)	Geben Sie manuell einen Code über die Telefontastatur ein, um Faxe anzunehmen.
			Hinweise:
			 Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn der Drucker die Telefonleitung nutzt. Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn Sie den Drucker auf manuellen Eaxempfang eingestellt
			haben.
	Faxweiterleitung	Drucken* Drucken und weiterleiten Weiterleiten	Geben Sie an, ob empfangene Faxe weitergeleitet werden sollen.
	Weiterleiten an	Ziel 1 Ziel 2	Geben Sie an, wohin empfangene Faxe weitergeleitet werden sollen.
			Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn Faxweiterleitung auf Drucken & Weiterleiten oder Weiterleiten eingestellt ist.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Faxdeckblatt	Faxdeckblatt	Standardmäßig deaktiviert*	Konfigurieren Sie die Einstellungen für das
		Standardmäßig aktiviert	Faxdeckblatt.
		Nie verwenden	
		Immer verwenden	
	Feld "An" einschließen	Aus*	
		Ein	
	Feld "Von" einschließen	Aus*	
		Ein	
	Von	Die Einstellung ist	
	Fold Nachricht"		
	einschließen	Ein	
	Nachricht:	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
	Mit Logo	Aus*	
		Ein	
	Fußzeile einschließen [x]	Aus*	
		Ein	
	Fußzeile [x]	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Fax-Protokolleinstellungen	Intervall für Übertragungsprotokoll	lmmer* Nie Nur bei Fehler	Legen Sie fest, wie oft der Drucker ein Übertragungsprotokoll erstellen soll.
	Übertragungsprotokollaktion	Drucken (Ein*) E-Mail (Aus*)	Drucken oder senden Sie ein Protokoll für erfolgreiche Faxübertragungen bzw. Übertragungsfehler.
	Empfangsfehler-Protokoll	Nie drucken* Bei Fehler drucken	Drucken Sie ein Protokoll für Fehler beim Faxempfang.
	Protokolle automatisch drucken	Ein* Aus	Drucken Sie alle Faxaktivitäten.
Lautsprechereinstellungen	Protokoll-Papiereinzug	Fach [x] (1*)	Geben Sie die Papierzuführung an, die für das Ausdrucken von Protokollen verwendet wird.
	Protokollanzeige	Remotefax-Name* Gewählte Nummer	Identifizieren Sie den Sender durch den Remotefax-Namen oder die Faxnummer.
	Auftragsprotokoll aktivieren	Ein* Aus	Zeigen Sie eine Zusammenfassung aller Faxaufträge an.
	Anrufprotokoll aktivieren	Ein* Aus	Zeigen Sie eine Zusammenfassung des Faxanrufverlaufs an.
	Protokoll - Papierablage	Standardablage* Ablage [x]	Geben Sie die Ablage für gedruckte Protokolle an.
	Lautsprechermodus	Immer deaktiviert* Immer ein Bis zum Verbindungsaufbau aktiviert	Stellen Sie den Fax- Lautsprechermodus ein.
	Lautsprecherlautstärke	Niedrig* Hoch	Passen Sie die Lautstärke des Faxlautsprechers an.
	Ruftonlautstärke	Aus* Ein	Aktivieren Sie die Ruftonlautstärke.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
VoIP-Einstellungen	VoIP-Protokoll	SIP* H.323	Stellen Sie das Voice over Internet Protocol (VoIP)- Protokoll ein.
	STUN-Server	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den STUN-Server an, der eine Firewall durchdringen soll.
	Modus "Fax erzwingen"	Aus Ein*	Wechseln Sie das VoIP-Gateway von analog zu T.38 zu Beginn eines Faxanrufs.
	Verzögerung des Faxmodus erzwingen	0–15 (7*)	Legen Sie die Zeitverzögerung beim Senden einer weiteren Einladung des Modus "Fax erzwingen" in Sekunden fest.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
SIP-Einstellungen	Proxy	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die IP-Adresse des Systems an, das die Telefonnummer in eine IP- Adresse umwandelt, an die das Fax gesendet wird.
	Registrierung	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie einen Namen oder eine IP-Adresse des Systems an, das die Registrierung von SIP- Clients (Session Initiation Protocol) verarbeitet.
	Benutzer	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Namen des Benutzers für SIP an.
	Kennwort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie das Kennwort an, das bei der Registrierung bei der SIP- Registrierungsstelle verwendet wird.
	Auth-ID	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Der Benutzername, der bei der Registrierung verwendet wird.
			Hinweis: Wenn die AuthID- Einstellung nicht festgelegt ist, wird stattdessen der Benutzername aus dem Feld Benutzer verwendet.
	Transport für die Registrierung	UDP* TCP	Legen Sie den SIP-Transporttyp für die Registrierung fest.
	Transport für eingehende Anrufe	UDP* TCP UDP und TCP	Legen Sie den SIP-Transporttyp für eingehende Anrufe fest.
	Transport für ausgehende Anrufe	UDP* TCP	Legen Sie den SIP-Transporttyp für ausgehende Anrufe fest.
	Ausgehender Proxy	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie einen ausgehenden Proxy an, um die gesamte SIP- Kommunikation weiterzuleiten.
	Kontakt	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie einen Kontaktnamen für SIP an.
	Realm	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie einen Bereichsnamen für SIP an. Hinweis: Wenn die Bereichseinstellung nicht festgelegt ist, wird stattdessen der Name aus dem Feld Kontakt verwendet.
	SIP-Registrierungsstatus	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigt den Status der SIP- Registrierung an.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
H.323-Einstellungen	Gateway	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die IP-Adresse des H. 323-Gateways an.
	Gatekeeper	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den H.323- Gatekeeper an.
	Benutzer	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Benutzernamen an, der mit dem H.323-Gateway verwendet wird.
	Kennwort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie das Kennwort für das H.323-Gateway an.
	Aktivieren Sie den Schnellstart	Aus* Ein	Aktivieren Sie den Schnellstart.
	Deaktivieren Sie H.245- Tunneling	Aus* Ein	Deaktivieren Sie H.245- Tunneling.
	Gatekeeper-Erkennung deaktivieren	Aus Ein*	Deaktivieren Sie die H.323- Gatekeeper-Erkennung.
T.38-Einstellungen	Anzeigeredundanz	0–5 (3*)	Legen Sie fest, wie oft eine Faxanzeige in der T.38- Kommunikation wiederholt wird.
	Low-Speed-Redundanz	0–5 (3*)	Legen Sie fest, wie oft Daten mit niedriger Geschwindigkeit in der T.38-Kommunikation wiederholt werden.
	High-Speed-Redundanz	0–5 (1*)	Legen Sie fest, wie oft Hochgeschwindigkeitsdaten in der T.38-Kommunikation wiederholt werden.

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Fax-Server-Einstellungen

Allgemeine Fax-Einstellungen

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
"An"-Format	N/V	Geben Sie einen Faxempfänger an.	
		Hinweis: Wenn Sie die Faxnummer verwenden möchten, geben Sie das Zeichen für Zahl (#) vor einer Zahl ein.	
Rückantwort-Adresse	N/V	Geben Sie eine Antwortadresse zum Senden von Faxen an.	
Betreff	N/V	Geben Sie Faxbetreff und Nachricht ein.	
Nachricht	N/V		
Analogen Empfang aktivieren	Aus*	Konfigurieren Sie den Drucker für den Empfang von analogen Faxen.	
	Ein		
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

E-Mail-Einstellungen für den Faxserver

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
E-Mail-Server (SMTP) verwenden	Ein Aus*	Verwenden Sie die SMTP-Einstellungen (Simple Mail Transfer Protocol) für E-Mails beim Empfangen und Senden von Faxnachrichten.	
		Hinweis: Mit Ein werden alle anderen Einstellungen des Menüs E-Mail-Einstellungen für den Faxserver nicht angezeigt.	
Primäres SMTP-Gateway	N/V	Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers ein.	
Primärer SMTP-Gateway- Port	1–65535 (25*)	Geben Sie die Port-Nummer des primären SMTP-Servers ein.	
Sekundäres SMTP- Gateway	N/V	Geben Sie die Server-IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres sekundären oder des Sicherungs-SMTP-Servers ein.	
Sekundärer SMTP- Gateway-Anschluss	1–65535 (25*)	Geben Sie die Anschlussnummer Ihres sekundären oder Sicherungs-SMTP-Servers ein.	
SMTP-Zeitsperre	5–30 (30*)	Stellen Sie die Uhrzeit ein, nach der das Zeitlimit des Druckers abgelaufen ist, wenn der SMTP-Server nicht antwortet.	
Rückantwort-Adresse	N/V	Geben Sie eine Antwortadresse zum Senden von Faxen an.	
SSL/TLS verwenden	Deaktiviert* Aushandeln Erforderlich	Legen Sie fest, ob ein Faxversand über einen verschlüsselten Link erfolgen soll.	
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Aus Ein*	Geben Sie ein vertrauenswürdiges Zertifikat beim Zugriff auf den SMTP-Server an.	
SMTP-Server- Authentifizierung	Keine Authentifizierung erforderlich*	Stellen Sie den Authentifizierungstyp für den SMTP-Server ein.	
	Anmeldung/Normal NTLM		
	CRAM-MD5 Digest-MD5		
	Kerberos 5		
Vom Gerät initiierte E-Mail	Keine* SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden	Legen Sie fest, ob für die vom Gerät initiierte E-Mails Anmeldeinformationen erforderlich sind.	
Vom Benutzer initiierte E- Mail	Keine* SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden Benutzer-ID und Kennwort verwenden.	Legen Sie fest, ob Authentifizierungsinformationen für vom Benutzer initiierte E-Mails erforderlich sind.	
	E-Mail-Adresse und Kennwort verwenden		
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Anmeldeinformation des Active Directory verwenden	Aus* Ein	Aktivieren Sie die Benutzeranmeldeinformationen und Gruppendestinationen für die Verbindung mit dem SMTP- Server.	
Geräte-Benutzer-ID	N/V	Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort für die	
Gerätekennwort	N/V	Verbindung mit dem SMTP-Server ein.	
Kerberos 5 REALM	N/V	Geben Sie den Bereich für das Kerberos 5- Authentifizierungsprotokoll an.	
NTLM-Domäne	N/V	Geben Sie den Domänennamen für das NTLM- Sicherheitsprotokolls an.	
Fehler "SMTP Server nicht	Aus*	Blenden Sie die Fehlermeldung "SMTP-Server nicht	
eingerichtet" deaktivieren	Ein	eingerichtet" aus.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Scaneinstellungen für den Faxserver

Bildformat TIFF (.tif) PDF (.pdf)*	Geben Sie das Dateiformat für das gescannte Bild an.
TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	
Inhaltstyp Text* Text/Foto Foto Grafiken	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend von den Inhalten des Originaldokuments.
Inhaltsquelle Schwarzweiß-Laserd Farblaser* Tintenstrahldrucker Foto/Film Zeitschrift Zeitung Presse Andere	Irucker Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend von der Quelle des Originaldokuments.
Faxauflösung Standard* Fein Superfein Ultrafein	Verringern Sie die Faxauflösung.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Seiten	Aus* Kurze Kante Lange Kante	Geben Sie die Ausrichtung des Originaldokuments beim Scannen auf beiden Seiten des Dokuments an.	
Helligkeit	1–9 (5*)	Stellen Sie die Deckung der Ausgabe ein.	
Ausrichtung	Hochformat* Querformat	Legen Sie die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.	
Originalgröße	[Liste der Papierformate]	 Legen Sie das Papierformat des Originaldokuments fest. Hinweise: Die Werksvorgabe in den USA lautet Gemischte Formate. Die internationale Werkseinstellung lautet A4. Die Konfiguration kann je nach Ihrem Druckermodell variieren. 	
Mehrseitige TIFF- Bilder verwenden	Aus Ein*	Wählen Sie zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien aus.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

E-Mail

E-Mail-Einrichtung

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Primäres SMTP-Gateway	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers für den E-Mail-Versand ein.	
Primärer SMTP-Gateway-Port	1–65535 (25*)	Geben Sie die Port-Nummer des primären SMTP- Servers ein.	
Sekundäres SMTP-Gateway	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die Server-IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres sekundären oder des Sicherungs- SMTP-Servers ein.	
Sekundärer SMTP-Gateway- Anschluss	1–65535 (25*)	Geben Sie die Anschlussnummer Ihres sekundären oder Sicherungs-SMTP-Servers ein.	
SMTP-Zeitsperre	5–30 Sekunden (30*)	Stellen Sie die Uhrzeit ein, nach der das Zeitlimit des Druckers abgelaufen ist, wenn der SMTP-Server nicht antwortet.	
Rückantwort-Adresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie in der E-Mail eine Adresse für die Rückantwort an.	
Immer SMTP- Standardantwortadresse verwenden	Ein Aus*	Verwenden Sie im SMTP-Server immer die standardmäßige Adresse für die Rückantwort.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
SSL/TLS verwenden	Deaktiviert* Aushandeln Erforderlich	Legen Sie fest, ob der E-Mail-Versand über einen verschlüsselten Link erfolgen soll.
Vertrauenswürdiges Zertifikat erforderlich	Aus Ein*	Fordern Sie ein vertrauenswürdiges Zertifikat beim Zugriff auf den SMTP-Server an.
SMTP-Server- Authentifizierung	Keine Authentifizierung erforderlich* Anmeldung/Normal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Stellen Sie den Authentifizierungstyp für den SMTP- Server ein.
Vom Gerät initiierte E-Mail	Keine* Keine* SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden	Legen Sie fest, ob für die vom Gerät initiierte E-Mails Anmeldeinformationen erforderlich sind.
Vom Benutzer initiierte E-Mail	Keine* SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden Benutzer-ID und Kennwort verwenden. E-Mail-Adresse und Kennwort verwenden Benutzer auffordern	Legen Sie fest, ob Authentifizierungsinformationen für vom Benutzer initiierte E-Mails erforderlich sind.
Anmeldeinformation des Active Directory verwenden	Aus* Ein	Legen Sie fest, ob Authentifizierungsinformationen für vom Benutzer initiierte E-Mails erforderlich sind.
Geräte-Benutzer-ID	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort für die Verbindung mit dem SMTP-Server ein.
Gerätekennwort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
Kerberos 5 REALM	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Bereich für das Kerberos 5- Authentifizierungsprotokoll an.
NTLM-Domäne	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Domänennamen für das NTLM- Sicherheitsprotokolls an.
Fehler "SMTP Server nicht eingerichtet" deaktivieren	Aus* Ein	Blenden Sie die Fehlermeldung "SMTP-Server nicht eingerichtet" aus.
Hinweis: Ein Sternchen (*) nebei	n einem Wert zeigt die Werksvorga	abe an.

E-Mail-Standardwerte

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung	
Betreff:	N/V	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie E-Mail-Betreff und Nachricht an.	
Nachricht:	N/V	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.		
Dateiname	N/V	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Dateinamen für das gescannte Dokument an.	
Format	N/V	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Geben Sie das Dateiformat für das gescannte Dokument an. Hinweis: Die Menüoptionen können je nach Druckermodell variieren.	
Globale OCR-	Erkannte Sprachen	[Sprachenliste]	Konfigurieren Sie die Einstellungen für OCR	
Einstellungen	Automatisches Drehen	Aus* Ein	(optische Zeichenerkennung). Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn Sie eine OCR-Lösung erworben und	
	Flecken entfernen	Aus* Ein	installiert haben.	
	Automatische Kontrastverbesserung	Aus* Ein		
PDF- Einstellungen	PDF-Version	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7	Konfigurieren Sie die PDF-Einstellungen des gescannten Bildes. Hinweise: • Archivierungsversion und Archivarisch (PDF/A) werden nur unterstützt, wenn die	
	Archivarisch (PDF/A)	Aus* Ein	 PDF-Version auf 1.4 oder 1.7 eingestellt wurde. Hochkomprimiert wird nur angezeigt, wenn 	
	Archivierungsversion	A-1a* A-1b A-2u	 ein Speicherlaufwerk installiert ist. Sicher wird nur unterstützt, wenn PDF Version auf 1.4 oder höher eingestellt ist. 	
	Hochkomprimiert	Aus* Ein		
	Sicher	Aus* Ein		
	Durchsuchbar	Aus* Ein		
	Auftrag nach Seiten aufteilen	0*		
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung
Inhaltstyp	N/V	Text Text/Foto* Foto Grafiken	Gibt den Inhalt des Originaldokuments an.
Inhaltsquelle	N/V	Schwarzweiß- Laserdrucker* Farblaser Tintenstrahldrucker Foto/Film Zeitschrift Zeitung Presse Andere	Gibt die Quelle des Originaldokuments an.
Farbe	N/V	Schwarzweiß Grau Farbe [*] Automatisch	Gibt die Art der Erfassung des Originaldokuments an.
Auflösung	N/V	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Legen Sie die Auflösung des gescannten Bildes fest.
Helligkeit	N/V	1–9 (5*)	Passen Sie die Helligkeit des gescannten Bildes an.
Ausrichtung	N/V	Hochformat* Querformat	Geben Sie die Seitenausrichtung des Originaldokuments an.
Originalgröße	N/V	Gemischte Formate	Legen Sie das Papierformat des Originaldokuments fest.
Seiten	N/V	Aus* Kurze Kante Lange Kante	Geben Sie die Ausrichtung des Originaldokuments beim Scannen auf beiden Seiten des Dokuments an.
Hinweis: Ein Ste	rnchen (*) neben einem We	ert zeigt die Werksvorgabe	an.

Erweiterte Bildfunktionen

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Farbausgleich	Cyan Magenta Gelb	- 4 - 4 (O*) - 4 - 4 (O*) - 4 - 4 (O*)	Passen Sie die Farbintensität für Cyan, Magenta und Gelb an.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Blindfarbenunterdrückung	Blindfarbenunterdrückung	Keine* Red Grün Blue	Geben Sie an, welche Farbe beim Scannen unterdrückt wird, und passen Sie die Einstellung für diejenige Farbe an.
	Standardschwellenwert Rot	0–255 (128*)	
	Standardschwellenwert Grün	0–255 (128*)	
	Standardschwellenwert Blau	0–255 (128*)	
Automatische	Farbempfindlichkeit	1–9 (5*)	Konfigurieren Sie die Einstellung
Farberkennung	Bereichsempfindlichkeit	1–9 (5*)	für die automatische Farberkennung.
	Bittiefe für E-Mail	1 Bit* 8 Bit	
	Minimale Scanauflösung	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	
JPEG-Qualität	N/V	Beste Einstellung für Inhalte* 5–95	Stellen Sie die JPEG-Qualität des gescannten Bildes ein.
Kontrast	N/V	Beste Einstellung für Inhalte* 0–5	Geben Sie den Kontrast für das gescannte Bild an.
Hintergrund entfernen	Hintergrund-Erkennung	Inhaltsbasiert* Fest Stufe -4 bis 4 (0*)	Entfernen Sie die Hintergrundfarbe oder das Bildrauschen aus dem Originaldokument.
Spiegelbild	N/V	Aus* Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments.
Negativbild	N/V	Aus* Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.
Schattendetails	N/V	-4 bis 4 (0*)	Passen Sie die Schattendetails im gescannten Bild an.
Von Kante zu Kante scannen	N/V	Aus* Ein	Scannen Sie das Originaldokument von Kante zu Kante.
Schärfe	N/V	1–5 (3*)	Passen Sie die Schärfe im gescannten Bild an.
Temperatur	N/V	- 4 bis 4 (O*)	Erzeugen Sie eine mehr ins Blau oder mehr ins Rot gehende Ausgabe des Originaldokuments.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neb	en einem Wert zeigt die Werksvo	orgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Leere Seiten	Leere Seiten entfernen	Nicht entfernen* Entfernen	Entfernen Sie die leeren Seiten aus dem Originaldokument.	
	Empfindlichkeit bei leeren Seiten	1–9 (5*)	Stellen Sie die Empfindlichkeit des Scans hinsichtlich leerer Seiten im Originaldokument ein.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Admin-Steuerung

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Maximale E-Mail-Größe	0–65535 (0*)	Legen Sie die maximal zulässige Dateigröße für jede E- Mail fest.	
Größen-Fehlermeldung	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Legen Sie eine Fehlermeldung fest, die der Drucker sendet, wenn eine E-Mail ihre zulässige Dateigröße überschreitet.	
		Hinweis: Sie können maximal 1024 Zeichen eingeben.	
Adressen beschränken	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Beschränken Sie den E-Mail-Versand auf die angegebene Liste von Domänennamen.	
		Hinweis: Setzen Sie ein Komma zwischen die einzelnen Domänennamen.	
Kopie an mich	Nie angezeigt* Standardmäßig aktiviert Standardmäßig deaktiviert Immer ein	Senden Sie eine Kopie der E-Mail an sich selbst.	
Nur eigene E-Mails zulassen	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er nur E-Mails an Sie selbst sendet.	
Cc:/Bcc: verwenden	Aus* Ein	Aktivieren Sie Kopie (Cc) und Blindkopie (Bcc) für E- Mails.	
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden	Aus* Ein	Aktivieren Sie das Scannen mehrerer TIFF-Bilder in eine TIFF-Datei.	
TIFF-Kompression	JPEG LZW*	Legen Sie den Komprimierungstyp für TIFF-Dateien fest.	
Text-Standard	5–95 (75*)	Stellen Sie die Textqualität des zu scannenden Inhalts ein.	
Text/Foto-Standard	5–95 (75*)	Stellen Sie die Text- und Fotoqualität des zu scannenden Inhalts ein.	
Foto-Standard	5–95 (50*)	Stellen Sie die Fotoqualität des zu scannenden Inhalts ein.	
ADZ-Korrektur anpassen	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Verzerrungen in Bildern, die über die ADZ gescannt wurden, korrigiert.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Übertragungsprotokoll	Protokoll drucken* Protokoll nicht drucken Nur bei Fehler drucken	Drucken Sie ein Übertragungsprotokoll für E-Mail-Scans.
Protokoll-Papiereinzug	Fach [x] (1*) Universalzuführung	Geben Sie die Papierzuführung an, die für das Ausdrucken von Protokollen verwendet wird.
Benutzerdefinierte Scans	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass der erste Satz Originaldokumente mit den angegebenen Einstellungen gescannt und anschließend der nächste Satz mit den gleichen oder anderen Einstellungen gescannt wird.
		Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Scanvorschau	Aus Ein*	Zeigen Sie eine Scanvorschau des Originaldokuments an. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
Speichern als Verknüpfung zulassen	Aus Ein*	Speichern Sie eine E-Mail-Adressen als Verknüpfung.
E-Mail-Bilder gesendet als	Anhang* Web-Link	Geben Sie an, wie Bilder in der E-Mail versendet werden sollen.
E-Mail-Informationen nach dem Senden zurücksetzen	Aus Ein*	Setzen Sie die Felder "An", "Betreff", "Nachricht" und "Dateiname" auf die Standardwerte zurück, nachdem Sie eine E-Mail versendet haben.

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Web-Link einrichten

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Server	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die Anmeldeinformationen des Servers an, der die in der E-Mail enthaltenen Bilder hostet.
Anmeldung	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
Kennwort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
Pfad	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
Dateiname	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
Web-Link	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	

FTP

FTP-Standardwerte

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung		
Format	N/V	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Geben Sie das Dateiformat für das gescannte Bild an.		
Globale OCR-	Erkannte Sprachen	[Sprachenliste]	Konfigurieren Sie die Einstellungen für OCR		
Einstellungen	Automatisches Drehen	Aus* Ein	optische Zeichenerkennung). Hinweis: Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn Sie eine OCR-Lösung erworben und installiert		
	Flecken entfernen	Aus* Ein	haben.		
	Automatische Kontrastverbesserung	Aus* Ein			
PDF- Einstellungen	PDF-Version	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7	Konfigurieren Sie die PDF-Einstellungen für das gescannte Bild. Hinweise: • Archivierungsversion und Archivarisch (PDF/A) werden nur unterstützt, wenn die		
	Archivarisch (PDF/A)	Aus* Ein	 PDF-Version aut 1.4 oder 1.7 eingestellt wurde. Hochkomprimiert wird nur angezeigt, wenn 		
	Archivierungsversion	A-1a* A-1b A-2u	 ein Speicherlaufwerk installiert ist. Sicher wird nur unterstützt, wenn PDF Version auf 1.4 oder höher eingestellt ist. 		
	Hochkomprimiert	Aus* Ein			
	Sicher	Aus* Ein			
	Durchsuchbar	Aus* Ein			
	Auftrag nach Seiten aufteilen	0*			
Hinweis: Ein Ste	Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung	
Inhaltstyp	N/V	Text Text/Foto* Grafiken Foto	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend vom Inhaltstyp des Originaldokuments.	
Inhaltsquelle	N/V	Schwarzweiß- Laserdrucker Farblaser* Tintenstrahldrucker Foto/Film Zeitschrift Zeitung Presse Andere	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend von der Inhaltsquelle des Originaldokuments.	
Farbe	N/V	Schwarzweiß Grau Farbe* Automatisch	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er den Inhalt der Datei in Farbe oder Schwarzweiß erfasst.	
Auflösung	N/V	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Legen Sie die Auflösung des gescannten Bildes fest.	
Helligkeit	N/V	1–9 (5*)	Passen Sie die Helligkeit des gescannten Bildes an.	
Ausrichtung	N/V	Hochformat* Querformat	Geben Sie die Seitenausrichtung des Originaldokuments an.	
Originalgröße	N/V	Gemischte Formate*	Legen Sie das Papierformat des Originaldokuments fest.	
Seiten	N/V	Aus* Lange Kante Kurze Kante	Legen Sie die Ausrichtung beim Scannen auf beiden Seiten des Dokuments fest.	
Dateiname	N/V	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Dateinamen des gescannten Bildes an.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Erweiterte Bildfunktionen

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung		
Farbausgleich	Cyan Magenta Gelb	- 4 - 4 (O*) - 4 - 4 (O*) - 4 - 4 (O*)	Passen Sie die Farbintensität für Cyan, Magenta und Gelb an.		
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.					

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Blindfarbenunterdrückung	Blindfarbenunterdrückung	Keine* Red Grün Blue	Geben Sie an, welche Farbe beim Scannen unterdrückt wird, und passen Sie die Einstellung für diejenige Farbe an.	
	Standardschwellenwert Rot	0–255 (128*)		
	Standardschwellenwert Grün	0–255 (128*)		
	Standardschwellenwert Blau	0–255 (128*)		
Automatische	Farbempfindlichkeit	1–9 (5*)	Konfigurieren Sie die Einstellung	
Farberkennung	Bereichsempfindlichkeit	1–9 (5*)	fur die automatische Farberkennung.	
	Bittiefe für E-Mail	1 Bit* 8 Bit		
	Minimale Scanauflösung	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*		
JPEG-Qualität	N/V	Beste Einstellung für Inhalte* 5–95	Stellen Sie die JPEG-Qualität des gescannten Bildes ein.	
Kontrast	N/V	Beste Einstellung für Inhalte* 0–5	Geben Sie den Kontrast für das gescannte Bild an.	
Hintergrund entfernen	Hintergrund-Erkennung	Inhaltsbasiert* Fest Stufe -4 bis 4 (0*)	Entfernen Sie die Hintergrundfarbe oder das Bildrauschen aus dem Originaldokument.	
Spiegelbild	N/V	Aus* Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments.	
Negativbild	N/V	Aus* Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.	
Schattendetails	N/V	-4 bis 4 (0*)	Passen Sie die Schattendetails im gescannten Bild an.	
Von Kante zu Kante scannen	N/V	Aus* Ein	Scannen Sie das Originaldokument von Kante zu Kante.	
Schärfe	N/V	1–5 (3*)	Passen Sie die Schärfe im gescannten Bild an.	
Temperatur	N/V	- 4 bis 4 (O*)	Erzeugen Sie eine mehr ins Blau oder mehr ins Rot gehende Ausgabe des Originaldokuments.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neb	en einem Wert zeigt die Werksvo	orgabe an.		

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Leere Seiten	Leere Seiten entfernen	Nicht entfernen* Entfernen	Entfernen Sie die leeren Seiten aus dem Originaldokument.
	Empfindlichkeit bei leeren Seiten	1–9 (5*)	Stellen Sie die Empfindlichkeit des Scans hinsichtlich leerer Seiten im Originaldokument ein.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neb	en einem Wert zeiat die Werksvo	braabe an.	•

Admin-Steuerung

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Text-Standard	5–95 (75*)	Stellen Sie die Qualität von Text auf dem gescannten Bild ein.	
Text/Foto-Standard	5–95 (75*)	Stellen Sie die Qualität von Text und Foto auf dem gescannten Bild ein.	
Foto-Standard	5–95 (50*)	Stellen Sie die Qualität von Fotos auf dem gescannten Bild ein.	
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden	Ein* Aus	Aktivieren Sie das Scannen mehrerer TIFF-Bilder in eine TIFF- Datei.	
TIFF-Kompression	LZW* JPEG	Legen Sie den Komprimierungstyp für TIFF-Dateien fest.	
Übertragungsprotokoll	Protokoll drucken* Protokoll nicht drucken Nur bei Fehler drucken	Drucken Sie ein Übertragungsprotokoll für FTP-Scans.	
Protokoll-Papiereinzug	Fach [x] (1*) Universalzuführung	Geben Sie die Papierzuführung an, die für das Ausdrucken von FTP-Protokollen verwendet wird.	
Benutzerdefinierte Scans	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass der erste Satz Originaldokumente mit den angegebenen Einstellungen gescannt und anschließend der nächste Satz mit den gleichen oder anderen Einstellungen gescannt wird. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwork installigt ist	
Scanvorschau	Διις	Zeigen Sie eine Vorschau des Originaldokuments an	
	Ein*	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.	
Speichern als Verknüpfung zulassen	Aus Ein*	Speichern Sie eine FTP-Adresse als Kurzbefehl.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

USB-Laufwerk

Scan auf Flash-Laufwerk

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Format	N/V	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf)* DOCX (.doc) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Geben Sie das Dateiformat für das gescannte Bild an. Hinweis: TXT (.txt), RTF (.rtf), DOCX (.docx), XLSX (.xlsx) und CSV (.csv) werden nur angezeigt, wenn Sie eine Lösung für optische Zeichenerkennung (OCR) erworben und installiert haben.
Globale OCR-	Erkannte Sprachen	[Sprachenliste]	Konfigurieren Sie die Einstellungen für
Einstellungen	Automatisches Drehen	Aus* Ein	OCR. Hinweis: Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn Sie eine OCR-Lösung
	Flecken entfernen	Aus* Ein	erworben und installiert haben.
	Automatische Kontrastverbesserung	Aus* Ein	
PDF- Einstellungen	PDF-Version	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7	Konfigurieren Sie die PDF- Einstellungen des gescannten Bildes. Hinweise: • Archivarisch (PDF/A) und Archivierungsversion—nur unterstützt, wenn die PDF-Version auf 1.4 oder 1.7 eingestellt wurde. • Hochkomprimiert—wird nur
	Archivarisch (PDF/A)	Aus* Ein	
	Archivierungsversion	A-1a* A-1b A-2u	 angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist. Sicher—wird nur unterstützt, wenn
	Hochkomprimiert	Aus* Ein	eingestellt ist.
	Sicher	Aus* Ein	
	Durchsuchbar	Aus* Ein	
Inhaltstyp	N/V	Text Text/Foto* Foto Grafiken	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend vom Inhaltstyp des Originaldokuments.

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Inhaltsquelle	N/V	Schwarzweiß-Laserdrucker Farblaser* Tintenstrahldrucker Foto/Film Zeitschrift Zeitung Presse Andere	Verbessern Sie das Ausgabeergebnis ausgehend von der Inhaltsquelle des Originaldokuments.
Farbe	N/V	Schwarzweiß Grau Farbe [*] Automatisch	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er den Inhalt der Datei in Farbe oder Schwarzweiß erfasst.
Auflösung	N/V	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Legen Sie die Auflösung des gescannten Bildes fest.
Helligkeit	N/V	1–9 (5*)	Passen Sie die Helligkeit des gescannten Bildes an.
Ausrichtung	N/V	Hochformat* Querformat	Geben Sie die Seitenausrichtung des Originaldokuments an.
Originalgröße	N/V	Gemischte Formate*	Legen Sie das Papierformat des Originaldokuments fest.
Seiten	N/V	Aus* Kurze Kante Lange Kante	Geben Sie die Ausrichtung des Originaldokuments beim Scannen auf beiden Seiten des Dokuments an.
Dateiname	N/V	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Dateinamen des gescannten Bildes an.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Erweiterte Bildfunktionen	Farbausgleich	Cyan (0*) Magenta (0*) Gelb (0*)	Passen Sie die Farbintensität für Cyan, Magenta und Gelb an.
	Blindfarbenunterdrückung	Blindfarbenunterdrückung (Keine*) Standardschwellenwert Rot (128*) Standardschwellenwert Grün (128*) Standardschwellenwert Blau (128*)	Geben Sie an, welche Farbe beim Scannen unterdrückt wird, und passen Sie die Einstellung für diejenige Farbe an.
	Automatische Farberkennung	Farbempfindlichkeit (5*) Bereichsempfindlichkeit (5*) Scan-Bittiefe (1 Bit*) Minimale Scanauflösung (300 dpi*)	Konfigurieren Sie die Einstellung für die automatische Farberkennung.
	JPEG-Qualität	Beste Einstellung für Inhalte* 5–95	Stellen Sie die JPEG-Qualität des gescannten Bildes ein.
	Kontrast	Beste Einstellung für Inhalte* 0–5	Geben Sie den Kontrast für das gescannte Bild an.
	Hintergrund entfernen	Hintergrund-Erkennung (Inhaltsbasiert*) Stufe (0*)	Entfernen Sie die Hintergrundfarbe oder das Bildrauschen aus dem Originaldokument.
	Spiegelbild	Aus* Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments.
Hinweis: Ein Ster	nchen (*) neben einem Wert z	eigt die Werksvorgabe an.	

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Erweiterte Bildfunktionen	Negativbild	Aus* Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.
	Schattendetails	-4 bis 4 (0*)	Passen Sie die Schattendetails im gescannten Bild an.
	Von Kante zu Kante scannen	Aus* Ein	Scannen Sie das Originaldokument von Kante zu Kante.
	Schärfe	1–5 (3*)	Passen Sie die Schärfe im gescannten Bild an.
	Temperatur	-4 bis 4 (O*)	Erzeugen Sie eine mehr ins Blau oder mehr ins Rot gehende Ausgabe des Originaldokuments.
	Leere Seiten	Entfernen leerer Seiten (Nicht entfernen*) Empfindlichkeit bei leeren Seiten (5*)	Stellen Sie die Empfindlichkeit des Scans hinsichtlich leerer Seiten im Originaldokument ein.
Admin-Steuerung	Text-Standard	5–95 (75*)	Stellen Sie die Qualität von Text auf dem gescannten Bild ein.
	Text/Foto-Standard	5–95 (75*)	Stellen Sie die Qualität von Text und Foto auf dem gescannten Bild ein.
	Foto-Standard	5–95 (50*)	Stellen Sie die Qualität eines Fotos auf dem gescannten Bild ein.
	Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden	Aus Ein*	Aktivieren Sie das Scannen mehrerer TIFF- Bilder in eine TIFF-Datei.
	TIFF-Kompression	JPEG LZW*	Legen Sie den Komprimierungstyp für TIFF- Dateien fest.
	Benutzerdefinierte Scans	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass der erste Satz Originaldokumente mit den angegebenen Einstellungen gescannt und anschließend der nächste Satz mit den gleichen oder anderen Einstellungen gescannt wird. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
	Scanvorschau	Aus* Ein	Zeigen Sie eine Scanvorschau des Originaldokuments an. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
	ADZ-Korrektur anpassen en (*) neben einem Wert 74	Aus Ein* eigt die Werksvorgabe an	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Verzerrungen in Bildern, die über die automatische Dokumentzuführung gescannt wurden, korrigiert.

Druck von Flash-Laufwerk

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Anzahl an Kopien	1–9999 (1*)	Legen Sie die Anzahl der Kopien für einen Druckauftrag fest.
Papiereinzug	Fach [x] (1*) Universalzuführung Manuelle Zuführung Briefumschlag manuell	Legen Sie die Papierzuführung für den Druckauftrag fest.
Farbe	Aus Ein*	Drucken Sie den Inhalt des Flash-Laufwerks in Farbe.
Sortieren	Aus [1,1,1,2,2,2] Ein [1,2,1,2,1,2]*	Behalten Sie die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, insbesondere beim Drucken mehrerer Exemplare des Druckauftrags.
Seiten	Einseitig* Zweiseitig	Geben Sie an, ob das Papier ein- oder beidseitig bedruckt werden soll.
geheftet	Aus*	Legen Sie die Heftklammernposition für alle Druckaufträge fest.
	 Heftklammer, links oben Heftklammern, links Heftklammer, rechts oben Heftklammern, oben Heftklammer, links unten Heftklammern, unten Heftklammer, rechts unten Heftklammer, rechts unten Heftklammern, rechts 	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter-Finisher installiert ist.
Locher	Aus*	Legen Sie den Lochmodus für alle Druckaufträge fest.
	2 Löcher 3 Löcher 4 Löcher	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Hefter-/Locher- oder Broschüren-Finisher installiert ist.
Versetzt stapeln	Keine* Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen	Versetzen Sie die Ausgabe eines Druckauftrags oder jeder Kopie eines Druckauftrags. Hinweise:
		 Zwischen Kopien—stapelt jede Kopie eines Druckauftrags versetzt, sofern für Sortieren die Option Ein [1,2,1,2,1,2] festgelegt wurde. Wenn für Sortieren die Option Aus [1,1,1,2,2,2] eingestellt ist, wird jeder Satz gedruckter Seiten versetzt gestapelt, beispielsweise alle mit 1 bezeichnete Seiten und alle mit 2 bezeichnete Seiten. Mit Zwischen Aufträgen wird für den gesamten Druckauftrag unabhängig von der Anzahl gedruckter Exemplare dieselbe versetzte Position festgelegt.
Stil "Umblättern"	Lange Kante* Kurze Kante	Legen Sie bei zweiseitigem Druck fest, welche Seite des Papiers gebunden wird.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Seiten pro Seite	Aus* 2 Seiten pro Seite 3 Seiten pro Seite 4 Seiten pro Seite 6 Seiten pro Seite 9 Seiten pro Seite 12 Seiten pro Seite 16 Seiten pro Seite	Drucken Sie mehrseitige Bilder auf einem Blatt Papier.
Seiten pro Seite (Reihenfolge)	Horizontal* Umgekehrt horizontal Umgekehrt vertikal Vertikal	Legen Sie beim Mehrseitendruck die Position der Seitenbilder fest, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.
Seiten pro Blattausrichtung	Automatisch* Querformat Hochformat	Legen Sie beim Mehrseitendruck die Ausrichtung der Seitenbilder fest, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.
Seiten pro Seite (Rand)	Keine* Vollton	Drucken Sie einen Rahmen um die einzelnen Seitenbilder, wenn Sie das Menü Seiten pro Seite verwenden.
Trennseiten	Aus* Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	Fügen Sie beim Drucken leere Trennseiten ein.
Trennseitenquelle	Fach [x] (1*) Universalzuführung	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseite zugeführt wird.
Leere Seiten	Nicht drucken* Drucken	Drucken Sie leere Seiten in einem Druckauftrag.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die V	Verksvorgabe an.

Netzwerk/Anschlüsse

Netzwerkübersicht

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Aktiver Adapter	Automatisch* Standard-Netzwerk WLAN	Geben Sie den Typ der Netzwerkverbindung an. Hinweis: WLAN steht nur für Drucker zur Verfügung, die drahtlos verbunden sind.	
Netzwerkstatus	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie den Verbindungsstatus des Druckernetzwerks an.	
Netzwerkstatus am Drucker anzeigen Aus Ein* Zeigen Sie den Netzwerkstatus auf dem Display and			
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Geschwindigkeit, Duplex	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie die Geschwindigkeit der momentan aktiven Netzwerkkarte an.	
IPv4	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie die IPv4-Adresse an.	
Alle IPv6-Adressen	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie alle IPv6-Adressen an.	
Druckserver zurücksetzen	Start	Setzen Sie alle aktiven Netzwerkverbindungen am Drucker zurück.	
		Hinweis: Diese Einstellung entfernt alle Netzwerk- Konfigurationseinstellungen.	
Netzwerk-Job-Zeitsperre	Aus Ein* (90 Sekunden)	Legen Sie den Zeitraum fest, nach dessen Ablauf der Drucker einen Netzwerk-Druckauftrag abbricht.	
Deckblatt	Aus Ein*	Drucken Sie ein Deckblatt.	
Scannen an PC- Anschlussbereich	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie einen gültigen Anschlussbereich für Drucker an, die durch eine Ports blockierende Firewall geschützt sind.	
Netzwerkverbindungen aktivieren	Aus Ein*	Lassen Sie zu, dass der Drucker sich mit einem Netzwerk verbindet.	
LLDP aktivieren	Aus* Ein	Zeigen Sie den Netzwerkstatus auf dem Startbildschirm an.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

WLAN

Hinweis: Dieses Menü ist nur bei Druckern verfügbar, die mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, oder bei Druckern mit einem WLAN-Adapter.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Installation auf Druckerbedienfeld	Netzwerk auswählen	[Liste der verfügbaren WLAN- Netzwerke]	Legen Sie fest, mit welchem WLAN der Drucker verbunden werden soll.
	Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen	Netzwerkname Netzwerkmodus (Infrastruktur*) WLAN- Sicherheitsmodus (deaktiviert*)	Geben Sie manuell einen Netzwerknamen und einen Netzwerktyp ein.
Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
-----------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wi-Fi Protected Setup	N/V	Tastendruck- Methode starten PIN-Methode starten	 Richten Sie ein WLAN-Netzwerk ein, und aktivieren Sie die Netzwerksicherheit. Hinweise: Durch Tastendruck-Methode starten wird der Drucker mit einem WLAN-Netzwerk verbunden, indem innerhalb einer bestimmten Zeitspanne Tasten am Drucker und am Zugriffspunkt (WLAN-Router) gedrückt werden. Durch Start durch PIN-Eingabe wird der Drucker mit einem WLAN-Netzwerk verbunden, indem eine PIN für den Drucker in die WLAN-Einstellungen des Zugriffspunkts eingegeben wird.
Netzwerkmodus	N/V	BSS-Typ Infrastruktur*	Geben Sie den Netzwerkmodus an.
Kompatibilität WLAN-Sicherheitsmodus	N/V N/V	802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz) Deaktiviert*	Geben Sie die Standardeinstellung für das Wi-Fi-Netzwerk an. Hinweis: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) und 802.11a/n/ac (5 GHz) werden nur angezeigt, wenn eine WLAN-Option installiert ist. Wählen Sie den Sicherheitsmodus, um den Drucker mit WI AN-Geräten zu
		WPA2/WPA – Personal WPA2 – Personal WPA3/WPA – Personal WPA3 – Personal 802.1x - RADIUS	verbinden.
WPA2/WPA Personal	N/V	AES	Aktivieren Sie die WLAN-Sicherheit mithilfe des Wi-Fi Protected Access (WPA). Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn der WLAN- Sicherheitsmodus auf WPA2/WPA - Personal eingestellt ist.
PSK einstellen	N/V	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Legen Sie das Kennwort für eine sichere WLAN-Verbindung fest.
WPA2–Personal	N/V	AES	Aktivieren Sie die WLAN-Sicherheit mithilfe des WPA2. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn der WLAN- Sicherheitsmodus auf WPA2 - Personal eingestellt ist.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
802.1x- Verschlüsselungsmodus	N/V	WPA+ WPA2*	Aktivieren Sie die WLAN-Sicherheit über die Standardoption 802.1x.
			Hinweise:
			 Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn der WLAN- Sicherheitsmodus auf 802.1x - RADIUS eingestellt ist. 802.1x - RADIUS kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
IPv4	DHCP akt.	Ein* Aus	Aktivieren und konfigurieren Sie die IPv4-Einstellungen im Drucker.
	Statische IP-Adresse einrichten	IP-Adresse Netzmaske Gateway	
IPv6	IPv6 aktivieren	Ein* Aus	Aktivieren und konfigurieren Sie die IPv6-Einstellungen im Drucker.
	DHCPv6 aktivieren	Ein Aus*	
	Zustandslose Adressenautokonfiguration	Ein* Aus	
	DNS-Serveradresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
	Manuell zugewiesene IPv6- Adresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
	Manuell zugewiesener IPv6- Router	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
	Adressen-Präfix	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	_
	Alle IPv6-Adressen	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	-
	Alle IPv6-Router-Adressen	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	
Netzwerkadresse	N/V	UAA LAA	Zeigt die Netzwerkadressen an.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
PCL-SmartSwitch	N/V	Aus Ein*	Konfigurieren Sie den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL- Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert. Hinweis: Wenn PCL-SmartSwitch auf Aus gestellt wurde, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft und es wird die im Menü Konfiguration festgelegte Standarddruckersprache verwendet.
PS-SmartSwitch	N/V	Aus Ein*	Konfigurieren Sie den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS- Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert. Hinweis: Wenn PS-SmartSwitch auf Aus gestellt wurde, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft und es wird die im Menü Konfiguration festgelegte Standarddruckersprache verwendet.
Job-Pufferung	N/V	Ein Aus*	Speichern Sie Druckaufträge vor dem Drucken vorübergehend auf dem Speicherlaufwerk. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speichergerät installiert ist.
MAC-Binär-PS	N/V	Automatisch* Ein Aus	 Stellen Sie den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Emulation-Druckaufträgen ein. Hinweise: Bei Ein werden unformatierte binäre PostScript-Emulation- Druckaufträge verarbeitet. Bei Aus werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert

Wi-Fi Direct

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung		
Wi-Fi Direct aktivieren	Ein Aus*	Wählen Sie diese Einstellung, wenn sich der Drucker direkt mit WLAN-Geräten verbinden soll.		
Wi-Fi Direct-Name	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Namen des WLAN-Netzwerks an.		
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Wi-Fi Direct-Kennwort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Legen Sie das Kennwort für die Authentifizierung und Validierung von Benutzern über eine WLAN- Verbindung fest.	
Kennwort auf Einrichtungsseite anzeigen	Aus Ein*	Zeigen Sie das Wi-Fi Direct-Kennwort auf der Netzwerk-Konfigurationsseite .	
Bevorzugte Kanalnummer	1–11 Automatisch*	Legen Sie den bevorzugten Kanal des WLAN- Netzwerks fest.	
IP-Adresse des Gruppenbesitzers	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die IP-Adresse des Gruppenbesitzers an.	
Tastendruckanforderungen autom. best.	Aus* Ein	Akzeptieren Sie Anfragen, um die Verbindung zum Netzwerk automatisch herzustellen.	
		Hinweis: Das automatische Akzeptieren von Clients ist nicht sicher.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Mobile Dienstverwaltung

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
IPP-Druck aktivieren	Ein*	Aktivieren Sie einen Netzwerkdrucker für Druckaufträge, die das Internet	
	Aus	Printing Protocol (IPP) nutzen.	
IPP-Fax aktivieren	Ein*	Aktivieren Sie einen USB-Drucker zum Senden von Faxaufträgen mit IPP.	
	Aus		
IPP über USB aktivieren	Ein*	Aktivieren Sie einen USB-Drucker zum Senden von Druckaufträgen mit	
	Aus	IPP.	
		Hinweis: IPP ist normalerweise für Netzwerkdrucker gedacht.	
Scan aktivieren	Ein*	Aktivieren Sie einen Netzwerkdrucker für Druckaufträge über das eS	
	Aus	Protokoll.	
Mopria-Erkennung aktivieren	Ein*	Ermöglichen Sie es mobilen Geräten, einen Mopria [™] -zertifizierten Drucker	
	Aus	zu erkennen.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Ethernet

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Netzwerkgeschw.	N/V	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Lassen Sie die Geschwindigkeit des aktiven Netzwerk-Adapters anzeigen.	
IPv4	DHCP akt.	Ein* Aus	Konfigurieren Sie die IPv4-Einstellungen. Hinweis: Die Einstellungen sind	
	Statische IP-Adresse einrichten	IP-Adresse Netzmaske Gateway	benutzerdefiniert.	
IPv6	IPv6 aktivieren	Ein* Aus	Konfigurieren Sie die IPv6- Einstellungen.	
	DHCPv6 aktivieren	Aus* Ein		
	Zustandslose Adressenautokonfiguration	Ein* Aus	_	
	DNS-Serveradresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.		
	Manuell zugewiesene IPv6- Adresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.		
	Manuell zugewiesener IPv6- Router	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.		
	Adressen-Präfix (64*)	0–128 (64*)	-	
	Alle IPv6-Adressen	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.		
	Alle IPv6-Router-Adressen	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.		
Netzwerkadresse	N/V	UAA LAA	Geben Sie die Netzwerkadresse an.	
PCL-SmartSwitch	N/V	Aus Ein*	Konfigurieren Sie den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL- Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.	
			Hinweis: Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft, und es wird die im Menü Installation festgelegte Standarddruckersprache verwendet.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
PS-SmartSwitch	N/V	Aus Ein*	Konfigurieren Sie den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PostScript- Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.
			Hinweis: Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft, und es wird die im Menü Installation festgelegte Standarddruckersprache verwendet.
Job-Pufferung	N/V	Aus* Ein	Speichern Sie Aufträge vor dem Drucken vorübergehend auf dem Speicherlaufwerk.
			Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
MAC-Binär-PS	N/V	Automatisch* Aus Ein	Stellen Sie den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Emulation-Druckaufträgen ein.
			Hinweise:
			• Bei Auswahl von Auto verarbeitet der Drucker Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
			 Aus filtert PostScript-Emulation- Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
Energieeffizientes Ethernet	N/V	Ein Aus Automatisch*	Reduzieren Sie den Stromverbrauch, wenn der Drucker keine Daten vom Ethernet-Netzwerk empfängt.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

TCP/IP

Hinweis: Dieses Menü wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Hostnamen festlegen	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Legen Sie den aktuellen TCP/IP-Hostnamen fest.	
Domänenname	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Legen Sie den Domänennamen fest.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Aktualisierung des NTP- Servers durch DHCP/BOOTP zulassen	Ein* Aus	Zulassen, dass die Clients des Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) und des BOOTstrap Protocol (BOOTP), die NTP-Einstellungen des Druckers zu aktualisieren.	
Name für konfigurationsfreie Lösung	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie einen Dienstnamen für das konfigurationsfreie Netzwerk an.	
Auto-IP aktivieren	Aus Ein*	Weisen Sie automatisch eine IP-Adresse zu.	
DNS-Serveradresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die Server-Adresse des aktuellen Domain Name System (DNS) ein.	
Ersatz-DNS-Serveradresse	Die Einstellung ist	Geben Sie die Ersatz-DNS-Serveradressen an.	
Ersatz-DNS-Serveradresse 2			
Ersatz-DNS-Serveradresse 3			
Domänen-Suchfolge	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie eine Liste von Domänennamen zum Auffinden des Druckers und seiner Ressourcen ein, die sich in unterschiedlichen Domänen im Netzwerk befinden.	
DDNS akt.	Aus* Ein	Aktualisieren Sie die dynamischen DNS-Einstellungen.	
DDNS-TTL	Die Einstellung ist	Geben Sie die aktuellen DDNS-Einstellungen an.	
Standard-TTL	benutzerdefiniert.		
DDNS-Aktualisierungszeit			
mDNS akt.	Aus Ein*	Aktualisieren Sie die Multicast-DNS-Einstellungen.	
WINS-Serveradresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie eine Serveradresse für den Windows Internet Name Service (WINS) ein.	
BOOTP aktivieren	Aus* Ein	Lassen Sie den BOOTP eine Drucker-IP-Adresse zuweisen.	
Eingeschr. Serverliste	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	 Geben Sie die IP-Adressen an, die mit dem Drucker über TCP/IP kommunizieren dürfen. Hinweise: Setzen Sie ein Komma, um die einzelnen IP-Adressen abzutrennen. Sie können bis zu 50 IP-Adressen eingeben. 	
Optionen für die eingeschränkte Serverliste	Alle Ports sperren* Nur Drucken sperren Nur Drucken und HTTP sperren	Geben Sie die Zugriffsoption für IP-Adressen an, die nicht in der Liste sind.	
мто	256–1500 Ethernet (1500*)	Legen Sie einen Parameter für die Maximale Transmission Unit (MTU) für TCP-Verbindungen fest.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Raw Print-Anschluss	1–65535 (9100*)	Geben Sie eine Raw-Anschlussnummer für die im Netzwerk angeschlossenen Drucker an.	
Outbound Traffic –	Aus*	Legen Sie die maximale Übertragungsrate des Druckers fest.	
maximale Geschwindigkeit	Ein	Hinweis: Bei Aktivierung ist die Option für diese Einstellung 100–1.000.000 Kilobit/s.	
TLS-Unterstützung	TLSv1.0 aktivieren (Aus*)	Aktivieren Sie das Transport Layer Security-Protokoll.	
	TLSv1.1 aktivieren (Aus*)		
	TLSv1.2 aktivieren (Ein*)		
SSL-Ziffernliste	Die Einstellung ist	Legen Sie die Verschlüsselungsalgorithmen fest, die für die	
TLSv1.3-SSL-Ziffernliste	benutzerdefiniert.	SSL- oder die TLS-Verbindungen verwendet werden sollen.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

SNMP

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkdruckern oder Druckern angezeigt, die an Druckserver angeschlossen sind.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
SNMP- Versionen 1 und	Aktiviert	Aus Ein*	Konfigurieren Sie die Versionen 1 und des Simple Network Management	
20	SNMP-Einstellung zulassen	Aus Ein*	Druckertreibern und Anwendungen.	
	PPM/MIB aktivieren	Aus Ein*		
	SNMP-Gemeinschaft	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.		
Hinweis: Ein Ster	nchen (*) neben einem Wert	zeigt die Werksvorgabe an.		

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
SNMP Version 3	Aktiviert	Aus Ein*	Konfigurieren Sie die Version 3 des SNMP zur Installation und Aktualisierung der Druckersicherheit.
	Kontextname	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Kontextnamen ein.
	Anmeldeinformationen mit lese-/schreibgeschützt festlegen	Benutzername Authentifizierungskennwort Datenschutz-Kennwort	Geben Sie die Lese- und Schreibberechtigungen für SNMP Version 3 ein.
	Anmeldeinformationen mit Lesezugriff festlegen	Benutzername Authentifizierungskennwort Datenschutz-Kennwort	Geben Sie die Anmeldeinformationen mit Lesezugriff für SNMP Version 3 ein.
	Authentifizierungs-Hash	MD5 SHA1*	Legen Sie den entsprechenden Authentifizierungs-Hash fest.
	Mindest- Authentifizierungsstufe	Keine Authentifizierung, kein Datenschutz Authentifizierung, kein Datenschutz Authentifizierung, Datenschutz*	Legen Sie die entsprechende Mindestauthentifizierungsstufe fest.
	Datenschutz-Algorithmus	DES AES-128*	Legen Sie den anwendbaren Datenschutzalgorithmus fest.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

IPSec

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkdruckern oder Druckern angezeigt, die an Druckserver angeschlossen sind.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
IPSec aktivieren	Aus*	Aktivieren Sie das IP-Sicherheitsprotokoll (IPSec).	
	Ein		
Grundkonfiguration	Standard*	Richten Sie die IPSec-Basiskonfiguration ein.	
	Kompatibilität	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn	
	Sicher	für IPSec aktivieren die Einstellung Ein gewählt wurde.	
DH-Gruppenvorschlag (Diffie-	modp2048 (14)*	Richten Sie die IPSec-Basiskonfiguration ein.	
Hellman)	modp3072 (15)	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn	
	modp4096 (16)	die Basiskonfiguration auf Kompatibilität gesetzt ist.	
	modp6144 (17)		
Vorgeschlagener	3DES	Legen Sie die Verschlüsselungsmethode fest.	
Verschlüsselungsmodus	AES*	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn	
		die Basiskonfiguration auf Kompatibilität gesetzt ist.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Vorgeschlagene Authentifizierungsmethode	SHA1 SHA256* SHA512	Legen Sie die Authentifizierungsmethode fest. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn die Basiskonfiguration auf Kompatibilität gesetzt ist.	
Laufzeit IKE SA (Stunden)	1 2 4 8 24*	Legen Sie die IKE SA-Ablauffrist fest. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn die Basiskonfiguration auf Sicher gesetzt ist.	
Laufzeit IPSec SA (Stunden)	1 2 4 8 24*	Legen Sie die IPSec SA-Ablauffrist fest. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn die Basiskonfiguration auf Sicher gesetzt ist.	
IPSec-Gerätezertifikat	Standard*	Legen Sie ein IPSec Zertifikat fest. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn für IPSec aktivieren die Einstellung Ein gewählt wurde.	
Mit vorläufigem gemeinsamem Schlüssel authentifizierte Verbindungen	Host [x]	Konfigurieren Sie die authentifizierten Verbindungen des Druckers. Hinweis: Diese Menüoptionen werden nur angezeigt,	
Mit Zertifikat authentifizierte Verbindungen	Host [X] Adresse[/Subnetz]	wenn für IPSec aktivieren die Einstellung Ein gewählt wurde.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

802.1x

802.1x

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkdruckern oder Druckern angezeigt, die an Druckserver angeschlossen sind.

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung
Aktiv	N/V	Aus* Ein	Erlauben Sie, dass der Drucker eine Verbindung zu Netzwerken herstellt, die vor dem Zugriff eine Authentifizierung erfordern.
802.1x-Authentifizierung	Geräte-Anmeldename	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den eindeutigen Anmeldenamen an.
	Geräte-Anmeldepasswort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie das eindeutige Kennwort an.
	Server-Zertifikat validieren	Ein* Aus	Aktivieren Sie diese Option, um die Überprüfung des Sicherheitszertifikats auf dem authentifizierenden Server zu verlangen.
	Ereignisprotokollierung aktivieren	Ein Aus*	Aktivieren Sie die Aufzeichnung von Verbindungsprotokollen durch den Drucker.
	802.1x-Gerätezertifikat	Standard*	Wählen Sie das digitale Zertifikat, das Sie verwenden möchten.
			Hinweis: Wenn nur ein Zertifikat installiert ist, erscheint als einzige Option Standard .
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung
Authentifizierungsmechanismus	EAP - MD5	Ein* Aus	Aktivieren Sie das MD5- Framework des Extensible Authentication Protocol (EAP).
	EAP - MSCHAPv2	Ein* Aus	Aktivieren Sie das Authentifizierungsverfahren EAP Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) Version 2.
	LEAP	Ein* Aus	Aktivieren Sie Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP), eine modifizierte Version von MSCHAP.
	ΡΕΑΡ	Ein* Aus	Aktivieren Sie Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP), eine Methode, die eine sicherere Authentifizierung für 802.11- WLANs bietet. PEAP unterstützt die 802,1x-Port- Zugangskontrolle.
	EAP - TLS	Ein* Aus	Aktivieren Sie EAP Transport Layer Security (TLS), ein Protokoll, bei dem sich Client und Server gegenseitig mit digitalen Zertifikaten authentifizieren.
	EAP - TTLS	Ein* Aus	Aktivieren Sie EAP getunnelte Transport Layer Security (TLS), ein Protokoll, das EAP_TLS ähnelt, mit dem Unterschied, dass nur der Server über ein Zertifikat verfügt, um sich gegenüber dem Client zu authentifizieren.
	TTLS- Authentifizierungsmethode	CHAP MSCHAP MSCHAPv2* PAP	Wählen Sie aus, welche EAP- TTLS-Methode für Ihr Gerät verwendet werden soll.

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

LPD-Konfiguration

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkdruckern oder Druckern angezeigt, die an Druckserver angeschlossen sind.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
LPD-Zeitsperre	0–65535 Sekunden (90*)	Stellen Sie einen Wert für die Zeitsperre ein, damit das LPD- Programm (Line Printer Daemon) nicht unbegrenzte Zeit auf hängende oder ungültige Druckaufträge wartet.	
LPD-Deckblatt	Aus* Ein	Drucken Sie ein Deckblatt für alle LPD-Druckaufträge aus. Hinweis: Ein Deckblatt ist die erste Seite eines Druckauftrags. Es wird zur Trennung von Druckaufträgen und zur Identifizierung des Urhebers der Druckanforderung verwendet.	
LPD-Folgeseite	Aus* Ein	Drucken Sie eine Folgeseite für alle LPD-Druckaufträge aus. Hinweis: Eine Folgeseite ist die letzte Seite eines Druckauftrags.	
LPD-Wagenrücklaufkonvertierung	Aus* Ein	Aktivieren Sie die Wagenrücklaufkonvertierung. Hinweis: Der Wagenrücklauf ist eine Vorrichtung, die dem Drucker befiehlt, die Position des Cursors an die erste Position in der derselben Zeile zu rücken.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

HTTP/FTP-Einstellungen

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Proxy	IP-Adresse des HTTP- Proxy	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Konfigurieren der HTTP- Servereinstellungen.	
	HTTP IP-Standard-Port	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Konfigurieren Sie die Standardadresse des IP-Port für HTTP.	
			Hinweis: Die Werksvorgabe für den HTTP-Port ist 80.	
	IP-Adresse des FTP-Proxy	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Konfigurieren Sie die FTP-Einstellungen.	
	FTP IP-Standardanschluss	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Konfigurieren Sie die Standardadresse des IP-Port für FTP.	
			Hinweis: Die Werksvorgabe für den HTTP-Port ist 21.	
	Authentifizierung	Keine Automatisch*	Geben Sie die Anmeldedaten für die Authentifizierung an.	
		Standard		
		Digest		
		NTLM		
	Benutzername	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den eindeutigen Benutzernamen an.	
	Kennwort	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie das eindeutige Kennwort an.	
	Lokale Domänen	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie Domänennamen für HTTP- und FTP-Server ein.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.				

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Andere Einstellungen	HTTP-Server aktivieren	Ein* Aus	Greifen Sie auf den Embedded Web Server zu, um den Drucker zu überwachen und zu verwalten.
	HTTPS aktivieren	Ein* Aus	Aktivieren Sie Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) zum Verschlüsseln der Datenübertragung von und zum Druckserver.
	HTTPS-Verbindungen erzwingen	Ein Aus*	Legen Sie fest, dass der Drucker HTTPS- Verbindungen verwendet.
	FTP/TFTP aktivieren	Ein* Aus	Versenden Sie Dateien mit FTP/TFTP.
	HTTPS-Gerätezertifikat	Standard*	Zeigt das auf dem Drucker verwendete HTTP-Gerätezertifikat an.
	Zeitsperre für HTTP/FTP- Anforderungen	1–299 Sekunden (30*)	Legen Sie den Zeitraum fest, bevor die Serververbindung unterbrochen wird.
	Wiederholversuche für HTTP/FTP-Anforderungen	1–299 Sekunden (3*)	Legen Sie die Anzahl der Einwahlversuche beim HTTP/FTP-Server fest.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

ThinPrint

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
ThinPrint aktivieren	Aus*	Drucken Sie mit ThinPrint.	
	Ein		
Portnummer	4000–4999 (4000*)	Stellen Sie die Portnummer für den ThinPrint-Server ein.	
Bandbreite (Bit/Sek.) 100–1000000 (0*) Legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der Daten in einer ThinPrid Umgebung übertragen werden. Umgebung übertragen werden. Umgebung übertragen werden.		Legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der Daten in einer ThinPrint- Umgebung übertragen werden.	
Paketgröße (KByte)	0–64000 (0*)	Legen Sie die Paketgröße für die Datenübertragung fest.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

USB

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
PCL-SmartSwitch	Aus Ein*	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
		Hinweis: Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft, und es wird die im Menü Installation festgelegte Standarddruckersprache verwendet.
PS-SmartSwitch	Aus Ein*	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
		Hinweis: Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft, und es wird die im Menü Installation festgelegte Standarddruckersprache verwendet.
Job-Pufferung	Aus* Ein	Speichern Sie Aufträge vor dem Drucken vorübergehend auf dem Speicherlaufwerk.
		Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.
MAC-Binär-PS	Automatisch* Ein	Stellen Sie den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript- Emulation-Druckaufträgen ein.
	Aus	Hinweise:
		 Bei Auswahl von Auto verarbeitet der Drucker Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
		 Aus filtert PostScript-Emulation-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
USB-Anschluss aktivieren	Aus Ein*	Aktivieren Sie die vorderen und hinteren USB-Laufwerksanschlüsse.
Hinweis: Ein Sternch	en (*) neben ein	em Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Externen Netzwerkzugriff einschränken

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Externen Netzwerkzugriff einschränken	Aus* Ein	Zugriff auf Netzwerkseiten einschränken.	
Externe Netzwerkadresse	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die Netzwerkadressen mit eingeschränktem Zugang an.	
E-Mail-Adresse für Benachrichtigung	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie eine E-Mail-Adresse zum Zusenden von protokollierten Ereignissen an.	
Pingintervall	1–300 (10*)	Geben Sie das Netzwerkabfrageintervall in Sekunden an.	
Betreff	Die Einstellung ist	Geben Sie den Betreff und den Text der	
Nachricht	benutzerdefiniert.	Benachrichtigungs-E-Mail ein.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Sicherheit

Anmeldemethoden

Berechtigungen verwalten

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Funktionszugriff	In Apps auf Adressbuch zugreifen	Geben Sie die Druckerfunktionen an, auf die der
	Adressbuch bearbeiten	Benutzer zugreifen kann.
	Kurzwahlnummern/Verknüpfungen verwalten	Hinweis: Manche Menüoptionen werden nur
	Profile erstellen	angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert
	Lesezeichen verwalten	151.
	Druck von Flash-Laufwerk	
	Farbdruck von Flash-Laufwerk	
	Scan auf Flash-Laufwerk	
	Kopierfunktion	
	Farbkopiedruck	
	Blindfarbenunterdrückung	
	E-Mail-Funktion	
	Faxfunktion	
	FTP-Funktion	
	Angehaltene Faxe freigeben	
	Zugriff auf angeh. Druckaufträge	
	Profile verwenden	
	Aufträge am Gerät abbrechen	
	Sprache ändern	
	Internet Printing Protocol (IPP)	
	Scans fernstarten	
	S/W-Druck	
	Farbdruck	
	Netzwerkordner – Scan	
	Festplatte – Druck	
	Festplatte – Farbdruck	
	Festplatte – Scan	
Verwaltungsmenüs	Menü Sicherheit	Geben Sie die Druckermenüs an, auf die der
	Menü Netzwerk/Anschlüsse	Benutzer zugreifen kann.
	Menü Papier	
	Menü "Berichte"	
	Menüs Funktionskonfiguration	
	Menü Verbr.Mat.	
	Menü Optionskarte	
	SE-Menü	
	Menü Gerät	

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Geräteverwaltung	Remote-Verwaltung	Geben Sie die Geräteverwaltungsfunktionen an,
	Firmware-Aktualisierungen	auf die der Benutzer zugreifen kann.
	Konfiguration der Anwendungen	
	Bedienerkonsole sperren	
	Zugriff auf Embedded Web Server	
	Alle Einstellungen importieren/exportieren	
	Löschen außer Betrieb	
	Clouddienste-Integration	
Apps	Neue Apps	Kontrollieren Sie den Zugriff auf die Drucker-Apps.
	Diashow	
	Hintergrundbild ändern	
	Bildschirmschoner	
	Ausweiskopie	
	Scan Center	
	Scan Center benutzerdefiniert [x]	

Lokale Konten

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Gruppen/Berechtigungen verwalten	Gruppe hinzufügen	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die Gruppen an, die Zugriff auf Druckerfunktionen, Verwaltungsmenüs, Druckerverwaltungsoptionen und Anwendungen haben.
	Alle Benutzer	Zugriffssteuerungen importieren	Importieren Sie Zugriffskontrollen von Konten, die im Drucker registriert sind.
Benutzer hinzufügen	Benutzername/Kennwort Benutzername Kennwort PIN	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Fügen Sie einen Benutzer hinzu und geben Sie die Anmeldemethode für den Drucker an.

Standard-Anmeldemethoden

Hinweis: Dieses Menü erscheint nur, wenn die Einstellungen im Menü Lokale Konten konfiguriert sind.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Bedienfeld	Benutzername/Kennwort	Legen Sie die Standard-Anmeldemethode für den Zugriff auf das Bedienfeld
	Benutzername	fest.
	Kennwort	
	PIN	
Browser	Benutzername/Kennwort	Legen Sie die Standard-Anmeldemethode für den Zugriff auf den Browser fest.
	Benutzername	
	Kennwort	
	PIN	

USB-Geräte planen

Menüeintrag	Menüeinträge	Einstellungen	Beschreibung
Zeitpläne	Neuen Zeitplan hinzufügen	Zeitplan speichern Aktion	Planen Sie den Zugriff auf den frontseitigen USB- Anschluss.
		Tag(e) Uhrzeit	

Sicherheitsüberwachungsprotokoll

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Überwachung aktivieren	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er die Ereignisse im sicheren Audit- Protokoll und im Remote-Syslog aufzeichnet.	
Remote-Syslog aktivieren	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Audit-Protokolle an einen Remote- Server sendet.	
Remote Syslog Server	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie den Remote-Syslog-Server an.	
Remote-Syslog-Port	1–65535 (514*)	Geben Sie den Port an, über den der Drucker protokollierte Ereignisse an einen Remote-Server übermittelt.	
Remote-Syslog-Methode	Normaler UDP* Stunnel	Geben Sie das vom Drucker für die Übertragung von protokollierten Ereignissen an einen Remote-Server verwendete Protokoll an.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

378

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Remote-	0 – Kernel-Meldungen	Geben Sie einen Facility-Wert ein, den	
Sys.prot.einrichtung	1 – Meldungen auf Benutzerebene	der Drucker beim Senden von	
	2 – Mailsystem	protokollierten Ereignissen an einen	
	3 – System-Daemons	Remote-Server verwendet.	
	4 – Sicherheits-/Autorisierungsmeldungen*		
	5 – Meldungen, die intern von Syslogs generiert wurden		
	6 – Zeilendrucker		
	7 – Netzwerknachrichten-Subsystem		
	8 – UUCP-Subsystem		
	9 – Uhrzeit-Daemon		
	10 – Sicherheits-/Autorisierungsmeldungen		
	11 – FTP-Daemon		
	12 – NTP-Subsystem		
	13 – Protokollüberwachung		
	14 – Protokollwarnung		
	15 – Uhrzeit-Daemon		
	16 – lokale Verwendung 0 (local0)		
	17 – lokale Verwendung 1 (local1)		
	18 – lokale Verwendung 2 (local2)		
	19 – lokale Verwendung 3 (local3)		
	20 – lokale Verwendung 4 (local4)		
	21 – lokale Verwendung 5 (local5)		
	22 – lokale Verwendung 6 (local6)		
	23 – lokale Verwendung 7 (local7)		
Schweregrad der zu	0 – Notfall	Geben Sie für jedes Ereignis den	
protokollierenden Ereignisse	1 – Warnung	Schweregrad an.	
	2 – Kritisch		
	3 - Fehler		
	4 – Warnung*		
	5 - Hinweis		
	6 – Information		
	7 – Fehlerbehebung		
Remote Syslog nicht prot.	Aus*	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er	
Ereignisse	Ein	alle zutreffenden Ereignisse sendet.	
E-Mail-Adresse des Administrators	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Druckeradministrators an, der über bestimmte Protokollereignisse informiert werden soll.	
E-Mail-Warnung Protokoll	Aus*	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er	
gelöscht	Ein	jedes Mal, wenn ein Protokoll gelöscht wird, eine E-Mail an den Administrator sendet.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
E-Mail-Warnung Protokoll überschrieben	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er dem Administrator eine E-Mail sendet, wenn Protokolleinträge überschrieben werden.
Vollständiges Verhalten protokollieren	Älteste Einträge überschreiben* Protokoll per E-Mail senden u. alle Einträge löschen	Legen Sie fest, wie der Drucker Probleme mit der Protokollspeicherung löst, wenn das Protokoll den ihm zugewiesenen Speicherplatz füllt.
E-Mail-Warnung bei % voll	Aus* Ein	Stellen Sie den Drucker so ein, dass er dem Administrator eine E-Mail schickt, wenn das Protokoll den ihm zugewiesenen Speicherplatz belegt.
% voll – Warn-Level	1–99 (90*)	Stellen Sie fest, ob der vom Protokoll belegte Speicherplatz dem Wert für den Warnlevel für vollen Speicher entspricht oder diesen überschreitet.
E-Mail-Warnung Protokoll exportiert	Aus* Ein	Senden Sie eine E-Mail- Benachrichtigung an den Administrator, wenn ein Protokoll exportiert wird.
E-Mail-Warnung Protokolleinstellungen geändert	Aus* Ein	Legen Sie fest, dass der Drucker eine E- Mail an den Administrator sendet, wenn der Wert im Menü Überwachung aktivieren geändert wird.
Protokollzeilenenden	ZV (\n)* WR (\r) WRZV (\r\n)	Legen Sie fest, wie der Drucker Zeilenenden in der Protokolldatei behandelt, je nachdem, unter welchem Betriebssystem die Datei geparst oder angezeigt wird.
Exporte digital signieren	Aus* Ein	Legen Sie fest, dass der Drucker exportierte Sicherheitsprotokolle automatisch signiert.
Protokoll löschen	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Löschen Sie alle Überwachungsprotokolle.
Protokoll exportieren	Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exportieren Sie Protokolle vom Drucker oder Flash-Laufwerk.
Hinweis: Fin Sternchen (*) r	eben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.	

Anmeldeeinschränkung

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Anmeldefehler	1–10 (3*)	Legen Sie die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche fest, bevor der Benutzer gesperrt ist.
Fehlerzeitrahmen	1-60 Minuten (5*)	Legen Sie den Zeitraum fest, in dem fehlgeschlagene Anmeldeversuche erlaubt sind, bevor der Benutzer gesperrt wird.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Sperrzeit	1-60 Minuten (5*)	Legen Sie den Zeitraum fest, in dem keine Anmeldungen zulässig sind.
Zeitsperre für die Web- Anmeldung	1-120 Minuten (10*)	Geben Sie an, wie lange eine Remote-Schnittstelle, z. B. eine Webseite, inaktiv bleiben darf, bevor der Benutzer automatisch abgemeldet wird.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Druckeinrichtung für vertrauliches Drucken

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Max. ungültige PINs	2–10	Legen Sie den Grenzwert für die Eingabe einer ungültigen PIN fest.
		Hinweis: Ist der Grenzwert erreicht, werden die Druckaufträge für diesen Benutzernamen gelöscht.
Ablauffrist für vertrauliche Aufträge	Aus* 1 Stunde 4 Stunden	Legen Sie für jede Art von angehaltenem Auftrag eine individuelle Ablauffrist fest, nach der er automatisch vom Drucker aus dem Druckerspeicher gelöscht wird.
	24 Stunden	Hinweise:
	72 Stunden 1 Woche	 Die Arten angehaltener Druckaufträge sind Vertraulich, Wiederholen, Reserviert und Bestätigen.
		 Wenn die Einstellung für die Ablauffrist geändert wird, während sich vertrauliche Druckaufträge im Druckerspeicher oder auf der Festplatte des Druckers befinden, wird die Ablauffrist für diese Druckaufträge nicht auf den neuen Standardwert geändert.
		 Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, werden alle vertraulichen Druckaufträge im Speicher des Druckers gelöscht.
Ablauffrist für Druckwiederholung	Aus* 1 Stunde	Legen Sie das Zeitlimit für Druckaufträge fest, die Sie wiederholen möchten.
	4 Stunden	
	24 Stunden	
	72 Stunden	
	1 Woche	
Ablauffrist für zu überprüfende Aufträge	Aus* 1 Stunde 4 Stunden	Legen Sie das Zeitlimit so fest, dass der Drucker eine Kopie ausdruckt und Sie die Qualität der Kopie überprüfen können, bevor er die restlichen Kopien druckt.
	24 Stunden	
	72 Stunden	
	1 Woche	
Ablauffrist für reservierten	Aus*	Legen Sie das Zeitlimit für Aufträge fest, die Sie für einen späteren Druck
Druck	1 Stunde	im Drucker speichern mochten.
	4 Stunden	
	24 Stunden	
	12 Stunden	
	i wocne	

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Anhalten aller Aufträge	Aus*	Stellen Sie ein, dass der Drucker alle Druckaufträge anhält.
erfordern	Ein	
Doppelte Dokumente	Aus*	Stellen Sie den Drucker so ein, dass alle Dokumente mit demselben
beibehalten	Ein	Dateinamen beibehalten werden.
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.		

Verschlüsselung

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Interner Speicher	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie den Verschlüsselungsstatus des internen Speichers an.
Festplatte	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie den Verschlüsselungsstatus der Festplatte an. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist.
Intelligenter Speicher	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie den Verschlüsselungsstatus des intelligenten Speicherlaufwerks (ISD) an. Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein ISD installiert ist.

Temporäre Dateien löschen

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Im Onboard-Speicher gespeichert	Aus* Ein	Legt fest, dass der Drucker alle Daten eines Auftrags nach dessen Abschluss aus dem Speicher löscht.	
Auf Festplatte gesp.	Löschen einfach* Löschen dreifachLegen Sie die Methode fest, mit der der Drucker nach Auftragsabschluss alle Auftragsdaten von der Festplatte löscht.Löschen siebenfachHinweis: Diese Menüoption erscheint nur, wenn eine Drucker- Festplatte installiert ist.		
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Solutions LDAP-Einstellungen

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
LDAP-Empfehlungen befolgen	Aus* Ein	Durchsuchen Sie die verschiedenen Server in der Domäne nach dem angemeldeten Benutzerkonto.
LDAP-Zertifizierungsüberprüfung	Ja Nein*	Aktivieren Sie die Verifizierung von LDAP-Zertifikaten.

Verschiedenes

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung		
Geschützte Funktionen	Anzeigen* Ausblenden	Zeigen Sie alle Funktionen an, die von Function Access Control (FAC) geschützt werden, unabhängig von der Sicherheitsberechtigung des Benutzers.		
		Hinweis: Bei der Auswahl von Ausblenden werden nur FAC- geschützte Funktionen angezeigt, auf die der Benutzer zugreifen kann.		
Druckberechtigung	Aus* Ein	Dem Benutzer abverlangen, sich vor dem Drucken anzumelden.		
Anmeldung für Standard- Druckbereich	Benutzername/Kennwort* Benutzername	Stellen Sie die Standard-Anmeldung für die Druckberechtigung ein.		
Sicherheits-Reset-Jumper	Gastzugriff aktivieren*	Definieren Sie den Benutzerzugriff auf den Drucker.		
	Keine Auswirkung	Hinweise:		
		 Mit Gastzugriff aktivieren kann eine beliebige Person auf alle Aspekte des Druckers zugreifen. 		
		 Mit Keine Auswirkung kann auf den Drucker möglicherweise nicht zugegriffen werden, wenn die erforderlichen Sicherheitsinformationen nicht verfügbar sind. 		
Intelligentes Speicherlaufwerk für	Aus Ein*	Aktivieren Sie das intelligente Speicherlaufwerk zum Speichern von Benutzerdaten.		
Benutzerdaten verwenden		Hinweis: Diese Menüoption ist deaktiviert, wenn eine Festplatte installiert ist.		
Minimale Kennwortlänge	0–32 (0*)	Geben Sie die minimale Kennwortlänge an, die für interne Konten wie Passwort und Benutzername/Passwort verwendet wird.		
Anzeige von Kennwort/PIN aktivieren	Aus Ein*	Zeigen Sie das Kennwort oder die persönliche Identifikationsnummer an.		
Verschlüsselung des permanenten Speichers	Aus* Ein	Aktivieren Sie den Verschlüsselungsservice für den nichtflüchtigen Speicher in Ihrem Gerät.		
des Dienstes zulassen		Hinweis: Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Verschlüsselungsservice für den nichtflüchtigen Speicher deaktiviert ist.		
Hinwais: Ein Stornshon (*) n	aban ainam Wart zaigt dia M	lorkevorgabo an		

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Clouddienste

Clouddienste-Integration

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Weitere Informationen anzeigen	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Sehen Sie weitere Informationen zur Nutzung der Lexmark Cloud Services.	
Kommunikation mit Lexmark Clouddienste ermöglichen	Aus* Ein	Aktivieren Sie die Kommunikation des Druckers mit Lexmark Cloud Services.	
Aktuellen Status anzeigen	Die Einstellung ist eine schreibgeschützte Information.	Zeigen Sie den Verbindungsstatus zwischen dem Drucker und Lexmark Cloud Services an.	
Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.			

Berichte

Menüeinstellungsseite

Menüoption	Beschreibung
Menüeinstellungsseite	Drucken Sie einen Bericht, der die Druckermenüs enthält.

Gerät

Menüeintrag	Beschreibung		
Geräteinformationen	Drucken Sie einen Bericht, der Informationen über den Drucker enthält.		
Gerätestatistik	Drucken Sie einen Bericht über den Versorgungsstatus, die Papiermenge, Auftragsinformationen und mehr.		
Profilliste	Drucken Sie eine Liste der im Drucker gespeicherten Profile.		
Bestandsbericht	Drucken Sie ein Diagnosetool für Druckprobleme.		
	Hinweis: Um zu vermeiden, dass der Inhalt abgeschnitten wird, drucken Sie den Bericht auf Papier im Format Letter oder A4.		

Drucken

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung	
Schrift. drucken	PCL-Schriften PS-Schriftarten	enDrucken Sie Muster und Informationen der Schriftarten, die in jederrtenDruckersprache zur Verfügung stehen.	
Demo drucken	Demo-Seite	Drucken Sie ein Diagnosetool für Druckprobleme.	
		Hinweise:	
		 Um zu vermeiden, dass der Inhalt abgeschnitten wird, drucken Sie den Bericht auf Papier im Format Letter oder A4. 	
		 Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn der Drucker eine Demoseite installiert hat. 	
Verzeichnis drucken	Die Einstellung ist benutzerdefiniert.	Drucken Sie einen Bericht, der die auf dem Flash-Laufwerk oder der Druckerfestplatte gespeicherten Ressourcen anzeigt.	

Verknüpfungen

Menüeintrag	Beschreibung	
Alle Kurzwahlnummern/Verknüpfungen	Drucken Sie einen Bericht, der die Kurzwahlnummern/Verknüpfungen auflistet, die im Drucker gespeichert sind.	
Fax-Kurzwahlnummern	Hinweis: Fax-Kurzwahlnummern werden nur angezeigt, wenn ein Fax	
Kopierverknüpfungen	installert ist.	
E-Mail-Verknüpfungen		
FTP-Verknüpfungen		
Netzwerkordnerverknüpfungen		

Faxen

Hinweis: Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn das Fax konfiguriert und **Auftragsprotokoll aktivieren** auf **Ein** eingestellt ist.

Menüeintrag	Beschreibung
Faxauftragsprotokoll	Drucken Sie einen Bericht zu den 200 letzten fertiggestellten Faxaufträgen.
Fax-Anrufprotokoll	Druckt einen Bericht zu den letzten 100 unbeantworteten, empfangenen und blockierten Anrufen.

Netzwerk

Menüeintrag	Beschreibung	
Netzwerk- Konfigurationsseite	Drucken Sie eine Seite, die das konfigurierte Netzwerk und die WLAN-Einstellungen auf dem Drucker anzeigt.	
	Hinweis: Diese Menüoption wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.	
Wi-Fi Direct verbundene Clients	Drucken Sie eine Seite, auf der alle Geräte aufgelistet sind, die mit dem Drucker über W Fi Direct verbunden sind.	
	Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn Wi-Fi Direct aktivieren auf Ein festgelegt ist.	

Fehlersuche

Menüeintrag	Beschreibung
Testseite drucken	Drucken Sie Testseiten, um Druckqualitätsmängel zu identifizieren und zu beheben.
Reinigen des Scanners	Drucken Sie die Anweisungen zum Reinigen des Scanners aus.

Formularzusammenführung

Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Speicherlaufwerk installiert ist.

Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
N/V	Drucken* Datenerfassung	Geben Sie den Betriebsmodus für die Formularzusammenführung an.
	Deaktiviert	
N/V	Flash-Speicher*	Legen Sie das Ziel fest, an das die erfassten Daten weitergeleitet werden.
		Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn der Zusammenführungsmodus auf Datenerfassung eingestellt ist.
	Menüeintrag N/V N/V	MenüeintragEinstellungenN/VDrucken* Datenerfassung DeaktiviertN/VFlash-Speicher*

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Menüeintrag	Menüeintrag	Einstellungen	Beschreibung
Druckport- und Filtereinstellungen	Netzwerkport	Ein* Aus	Aktivieren Sie die Formularzusammenführung, um alle Daten zu verarbeiten, die an den Netzwerkport gesendet werden.
	Netzwerkfilter	Deaktiviert* NULL OFIS OFIS+NULL* OFIS+AS400* AS400 PCL ZPL ZPLF	Geben Sie den Netzwerkfilter für alle Daten an, die an den Drucker gesendet werden.
	USB-Anschluss	Ein* Aus	Aktivieren Sie die Formularzusammenführung, um alle Daten zu verarbeiten, die an den USB- Anschluss gesendet werden.
	USB-Filter	Deaktiviert* NULL OFIS OFIS+NULL* OFIS+AS400* AS400 PCL ZPL ZPLF	Geben Sie den USB-Filter für alle Daten an, die an den Drucker gesendet werden.
	Zeitsperre für Iokalen Port	1–100 (10*)	Geben Sie den Zeitüberschreitungswert für Formularzusammenführungsaufträge an, die an den lokalen Port gesendet werden.
Verschiedenes	Alle Formulare drucken	Start	Drucken Sie alle Formularsätze, die auf dem intelligenten Speicherlaufwerk oder der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
	Drucken einer Fehlerseite	Ein* Aus	Aktivieren Sie das Drucken einer Fehlerseite, wenn ein Fehler in einem Formularzusammenführungsauftrag auftritt.

Hinweis: Ein Sternchen (*) neben einem Wert zeigt die Werksvorgabe an.

Drucken der Menüeinstellungsseite

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte.
- 2 Wählen Sie Menüeinstellungsseite.

Optionen für den Finisher

Verwenden des Hefter-Finishers

Heften mit dem Druckertreiber

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Klicken Sie auf Papier/Finishing, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen unter Papier.
- 4 Wählen Sie im Menü Geheftet eine Einstellung aus.
- 5 Klicken Sie auf OK und anschließend auf Drucken.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Datei > Drucken aus.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Menü Finishing-Optionen die Option Finishings anwenden > Druckeroptionen.
- 4 Klicken Sie auf Heften, und wählen Sie anschließend eine Einstellung aus.
- 5 Klicken Sie auf Drucken.

Heften mithilfe der Bedienerkonsole

- 1 Wählen Sie am Bedienfeld die Option **Drucken** und wählen Sie dann die Quelle des Druckauftrags.
- 2 Wählen Sie das Dokument.
- 3 Wählen Sie Weitere Einstellungen, und dann Finishing-Optionen.
- 4 Wählen Sie Heften und wählen Sie anschließend eine Einstellung aus.
- 5 Drucken Sie das Dokument.

Benutzung des Hefter-/Locher-Finishers

Benutzung des Hefter-/Locher-Finishers

Heften oder Lochen von Papier über den Druckertreiber

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.

- 3 Klicken Sie auf Papier/Finishing, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen unter Papier.
- 4 Je nach gewünschtem Finishing wählen Sie eine Einstellung für Heften oder Lochen.

Hinweis: Sie können eine Einstellung für beides wählen, wenn Sie die gedruckten Materialien heften und lochen möchten.

5 Klicken Sie auf OK und anschließend auf Drucken.

Für Macintosh-Benutzer

- **1** Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Menü Finishing-Optionen die Option Finishings anwenden > Druckeroptionen.
- 4 Klicken Sie auf Heften oder Lochen und wählen Sie anschließend eine Einstellung aus.
- 5 Klicken Sie auf Drucken.

Heften oder Lochen von Papier über das Bedienfeld

- **1** Wählen Sie am Bedienfeld die Option **Drucken** und wählen Sie dann die Quelle des Druckauftrags.
- 2 Wählen Sie das Dokument.
- 3 Wählen Sie Weitere Einstellungen, und dann Finishing-Optionen.
- **4** Je nach gewünschtem Finishing wählen Sie eine Einstellung für **Heften** oder **Lochen**.

Hinweis: Sie können eine Einstellung für beides wählen, wenn Sie die gedruckten Materialien heften und lochen möchten.

5 Drucken Sie das Dokument.

Verwenden der Ablage für versetzte Ausgabe

Ablage für versetzte Ausgabe mit dem Druckertreiber nutzen

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Klicken Sie auf Papier/Finishing, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen unter Papier.
- 4 Wählen Sie im Menü Versetzt eine Einstellung aus.
- 5 Klicken Sie auf OK und anschließend auf Drucken.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Menü Finishing-Optionen die Option Finishings anwenden > Druckeroptionen.

- 4 Klicken Sie auf Versatz und wählen Sie eine Einstellung aus.
- 5 Klicken Sie auf Drucken.

Ablage für versetzte Ausgabe über das Bedienfeld nutzen

1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.

Hinweis: Um zu vermeiden, dass ein Bild beschnitten wird, muss das Papierformat des Originaldokuments und des Ausdrucks identisch sein.

- 2 Wählen Sie auf dem Bedienfeld die Option **Kopieren** aus, und geben Sie dann die Anzahl der Kopien an.
- 3 Wählen Sie Weitere Einstellungen und dann Seitenversatz.
- 4 Aktivieren Sie das Menü und wählen Sie eine Einstellung.
- **5** Drucken Sie das Dokument.

Verwenden des Broschüren-Finishers

Hinweis: Bevor Sie eine Broschüre erstellen, legen Sie das Papier mit der kurzen Seite nach rechts in das Fach ein.

Erstellen einer Broschüre mit dem Druckertreiber

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- **3** Wählen Sie **Broschüre** aus.
- **4** Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier/Finishing** und konfigurieren Sie dann die Einstellungen unter Papier.
- 5 Wählen Sie im Menü Falten eine Einstellung aus.
- 6 Klicken Sie auf OK und anschließend auf Drucken.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus.
- **3** Wählen Sie im Menü Finishing-Optionen die Option Finishings anwenden > Druckeroptionen.
- 4 Wählen Sie Booklet und dann eine Einstellung unter Falten.
- 5 Klicken Sie auf OK.

Erstellen einer Broschüre mithilfe des Bedienfelds

1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.

Hinweis: Um zu vermeiden, dass ein Bild beschnitten wird, muss das Papierformat des Originaldokuments und des Ausdrucks identisch sein.

- 2 Wählen Sie im Bedienfeld **Kopieren** und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.
- 3 Wählen Sie Weitere Einstellungen und dann Broschüre erstellen.
- 4 Aktivieren Sie Broschüren-Finishing und wählen Sie dann eine Einstellung.
- 5 Kopieren Sie das Dokument.

Verwendung des Papiertransports mit Faltoption

Falten von Papier mit dem Druckertreiber

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Klicken Sie auf Papier/Finishing und konfigurieren Sie dann die Einstellungen unter Papier.
- 4 Wählen Sie im Menü Falten eine Einstellung aus.
- 5 Klicken Sie auf OK und anschließend auf Drucken.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Datei > Drucken** aus.
- 2 Wählen Sie einen Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Menü Finishing-Optionen die Option Finishings anwenden > Druckeroptionen.
- 4 Klicken Sie auf Falten und wählen Sie anschließend eine Einstellung aus.
- 5 Klicken Sie auf Drucken.

Falten von Papier über das Bedienfeld

1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.

Hinweis: Um zu vermeiden, dass ein Bild beschnitten wird, muss das Papierformat des Originaldokuments und des Ausdrucks identisch sein.

- 2 Wählen Sie auf dem Bedienfeld die Option Kopieren aus, und geben Sie dann die Anzahl der Kopien an.
- 3 Wählen Sie Weitere Einstellungen, und dann Finishing-Optionen.
- 4 Wählen Sie Falten und anschließend eine Einstellung aus.
- **5** Kopieren Sie das Dokument.

Wartung des Druckers

Warnung—Mögliche Schäden: Falls der Drucker nicht ordnungsgemäß gewartet bzw. Teile und Verbrauchsmaterialien nicht ausgetauscht werden, kann das Gerät beschädigt werden.

Überprüfen des Status von Verbrauchsmaterialien und Teilen

Überprüfen des Status von Verbrauchsmaterialien und Teilen

- 1 Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bedienfelds
- 2 Überprüfen Sie den Status der Teile und Verbrauchsmaterialien des Druckers.

Hinweis: Sie können auch 🕰 wählen, um Benachrichtigungen zu prüfen, die einen Benutzereingriff erfordern.

Materialbenachrichtigungen konfigurieren

Materialbenachrichtigungen konfigurieren

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Gerät > Benachrichtigungen.
- 3 Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Materialbenachrichtigungen.
- 4 Wählen Sie eine Benachrichtigung für jedes Verbrauchsmaterial.
- **5** Speichern Sie die Änderungen.

Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen

Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Gerät > Benachrichtigungen.
- 3 Klicken Sie auf Einrichtung der E-Mail-Benachrichtigung und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.

Hinweis: Weitere Informationen zu SMTP-Einstellungen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter.

- 4 Speichern Sie die Änderungen.
- 5 Klicken Sie auf E-Mail-Listen und Warnungen einrichten, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.
- 6 Speichern Sie die Änderungen.

Generierung von Berichten und Protokollen

Generierung von Berichten und Protokollen

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte.
- 2 Wählen Sie den Bericht oder das Protokoll aus, das Sie drucken möchten.
 - Menüeinstellungsseite- Zeigt die aktuellen Druckereinstellungen und -konfigurationen an.
 - Gerät

Geräteinformationen- Zeigt die Seriennummer des Druckers, die installierten Lösungen und das Fax an.

Gerätestatistik- Zeigt den Verbrauchsmaterialstatus, die Gesamtzahl der gedruckten Blätter und Informationen zu Druckaufträgen an.

Profilliste- Zeigt eine Liste der Profile oder Verknüpfungen an, die im Drucker gespeichert sind. **Bestandsbericht**- Zeigt den Bericht mit Druckerbestandsinformationen wie die Seriennummer und den Modellnamen des Druckers an.

• Drucken

Druckschriftarten- Zeigt die in jeder Druckersprache verfügbaren Schriftarten an.

Druckdemo- Zeigt die Demo-Dateien an, die in der Firmware, in der Flash-Option und auf der optionalen Festplatte verfügbar sind.

Druckerverzeichnis- Zeigt die Ressourcen an, die auf dem Flash-Laufwerk, der Festplatte oder in dem intelligenten Speicher (ISD) gespeichert sind.

Hinweis: Der Bericht wird nur angezeigt, wenn ein Flash-Laufwerk, eine Druckerfestplatte oder ein ISD installiert ist.

Verknüpfungen

Alle Kurzwahlen- Zeigt eine Liste aller auf dem Drucker gespeicherten Kurzwahlen an.
 Fax-Kurzwahlen- Zeigt eine Liste aller auf dem Drucker gespeicherten Fax-Kurzwahlen an.
 Kopierverknüpfungen- Zeigt eine Liste aller auf dem Drucker gespeicherten Kopierverknüpfungen an.

E-Mail-Verknüpfungen- Zeigt eine Liste aller auf dem Drucker gespeicherten E-Mail-Verknüpfungen an.

FTP-Verknüpfungen- Zeigt eine Liste aller auf dem Drucker gespeicherten File Transfer Protocol (FTP)-Verknüpfungen an.

Netzwerkordner-Verknüpfungen- Zeigt eine Liste aller auf dem Drucker gespeicherten Netzwerkordner-Verknüpfungen an.

Faxen

Faxauftragsprotokoll- Auflistung der letzten 200 abgeschlossenen Faxaufträge.

Hinweis: Der Bericht wird nur angezeigt, wenn **Auftragsprotokoll aktivieren** eingeschaltet ist. **Faxanrufprotokoll**- Zeigt die Ressourcen an, die auf dem Flash-Laufwerk oder Speicherlaufwerk gespeichert sind.

Hinweis: Der Bericht wird nur angezeigt, wenn ein Flash-Laufwerk oder ein Speicherlaufwerk installiert ist.

• Netzwerk

Netzwerk-Konfigurationsseite- Zeigt das konfigurierte Netzwerk und die WLAN-Einstellungen auf dem Drucker an.

Hinweis: Dieser Bericht wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.

Mit Wi-Fi Direct verbundene Clients- Zeigt eine Liste der Geräte an, die derzeit über Wi-Fi Direct mit dem Drucker verbunden sind.

Hinweis: Dieser Bericht wird nur angezeigt, wenn Wi-Fi Direct aktivieren auf Ein eingestellt ist.

Bestellen von Druckerverbrauchsmaterial und -teilen

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie unter <u>www.lexmark.com</u> oder wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

Hinweis: Die geschätzte Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien bezieht sich auf die Verwendung von Normalpapier im Letter- oder A4-Format.

Warnung—Mögliche Schäden: Falls der Drucker nicht ordnungsgemäß gewartet bzw. Teile und Verbrauchsmaterialien nicht ausgetauscht werden, kann das Gerät beschädigt werden.

Verwenden von Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Lexmark

Eine optimale Funktionsweise Ihres Lexmark Druckers kann nur mit Originalteilen und -verbrauchsmaterialien von Lexmark gewährleistet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen. Außerdem wird die Garantiedeckung beeinträchtigt. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

Warnung—Mögliche Schäden: Verbrauchsmaterialien und Teile ohne Bedingungen des Rückgabe-Programms können zurückgesetzt und wiederaufbereitet werden. Die Herstellergarantie deckt jedoch keine Schäden, die durch nicht originale Verbrauchsmaterialien oder Teile entstehen. Zurücks. der Zähler auf das Verbr.mat. oder Teil ohne ordnungsgem. Aufber. kann zu einer Besch. des Druckers führen. Nach dem Zurücks. d. Verbr.mat. oder Teilez., kann der Drucker Fehler zum Vorhandensein d. zurückges. Elements anzeigen.

Bestellen von Tonerkassetten

Bestellen von Tonerkassetten

Hinweise:

- Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf dem ISO/IEC 19798-Standard.
- Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität auswirken.

Artikel USA, Kanada, Europäische Union, Restlicher Lateinamerika, **Restliches Europa**, Australien und Asien-Pazifik-Europäischer **Puerto Rico und** Naher Osten, Afrika, Neuseeland Wirtschaftsraum, Raum Mexiko Mittel- und Island, Liechtenstein, Osteuropa, Norwegen, Schweiz Gemeinschaft unabhängiger Staaten 77L30C0 77L40C0 77L50C0 Cyan 77L10C0 77L20C0 77L10M0 77L20M0 77L30M0 77L40M0 77L50M0 Magenta Gelb 77L10Y0 77L20Y0 77L30Y0 77L40Y0 77L50Y0 77L10K0 77L20K0 77L30K0 77L40K0 77L50K0 Schwarz

Rückgabe-Programm für Tonerkassetten

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Rückgabe-Programm für Tonerkassetten mit hoher Kapazität

Artikel	USA, Kanada, Australien und Neuseeland	Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum, Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz	Restlicher Asien-Pazifik- Raum	Lateinamerika, Puerto Rico und Mexiko	Restliches Europa, Naher Osten, Afrika, Mittel- und Osteuropa, Gemeinschaft unabhängiger Staaten
Cyan	79L10K0	79L20K0	79L30K0	79L40K0	79L50K0
Magenta	79L1HM0	79L2HM0	79L3HM0	79L4HM0	79L5HM0
Gelb	79L1HY0	79L2HY0	79L3HY0	79L4HY0	79L5HY0
Schwarz	79L1HK0	79L2HK0	79L3HK0	79L4HK0	79L5HK0
Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.					

Artikel	USA, Kanada, Australien und Neuseeland	Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum, Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz	Restlicher Asien-Pazifik- Raum	Lateinamerika, Puerto Rico und Mexiko	Restliches Europa, Naher Osten, Afrika, Mittel- und Osteuropa, Gemeinschaft unabhängiger Staaten
Cyan	77L10K0	77L20K0	77L30K0	77L40K0	77L50K0
Magenta	77L1HM0	77L2HM0	77L3HM0	77L4HM0	77L5HM0
Gelb	77L1HY0	77L2HY0	77L3HY0	77L4HY0	77L5HY0
Schwarz	77L1HK0	77L2HK0	77L3HK0	77L4HK0	77L5HK0

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Artikel	USA, Kanada, Australien, Neuseeland	Restliches Europa, Naher Osten und Afrika
Cyan	24B7574	24B7582
Magenta	24B7575	24B7583
Gelb	24B7576	24B7584
Schwarz	24B7577	24B7585

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Artikel	USA, Kanada, Australien und Neuseeland	Restliches Europa, Naher Osten und Afrika
Cyan	24B7570	24B7578
Magenta	24B7571	24B7579
Gelb	24B7572	24B7580
Schwarz	24B7573	24B7581

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Standard-Tonerkassetten mit hoher Kapazität

Artikel	Weltweit
Cyan	77L0H20
Magenta	77L0H30
Gelb	77L0H40
Schwarz	77L0H10

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter <u>www.lexmark.com/regions</u>.

Artikel	Weltweit	
Cyan	79L0H20	
Magenta	79L0H30	
Gelb	79L0H40	
Schwarz 79L0H10		
Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.		
Bestellung einer Imaging-Einheit Schwarz

Bestellung einer Imaging-Einheit Schwarz

Artikel	Teilenummer
Rückgabe-Programm für Imaging-Einheit Schwarz	77LOZKO
Imaging-Einheit Schwarz	77L0Z10

Bestellen einer Imaging-Einheit Farbe

Artikel	Teilenummer
Rückgabeprogramm für Imaging-Einheit Farbe	77L0ZV0
Standard-Imaging-Einheit Farbe	77L0Z50

Bestellen des Resttonerbehälters

Bestellen des Resttonerbehälters

Artikel	Teilenummer
Resttonerbehälter	77L0W00

Bestellen von Heftklammerkassetten

Artikel	Teilenummer	
Heftklammerkassette (4er-Pack) ¹	20L7500	
Heftklammerkassette (3er-Pack) ²	25A0013	
¹ Nur für die Broschürenherstellung verfügbar.		
² Nur für den Broschüren-Finisher, den Hefter-Finisher und den Hefter-Loch-Finisher verfügbar.		

Bestellen eines Wartungskits

Bestellen eines Wartungskits

Das Wartungskit muss mit der Druckerspannung übereinstimmen.

Hinweise:

- Werden bestimmte Papiersorten verwendet, muss das Wartungskit unter Umständen häufiger ausgetauscht werden.
- Das Wartungskit enthält eine Fixierstation und Einzugsrollen. Diese können bei Bedarf einzeln bestellt und ausgetauscht werden.

Artikel	Teilenummer	
100 V - Rückgabeprogramm – Wartungskit für Fixierstation, Typ 02	41X5654	
100-120 V - Rückgabeprogramm – Wartungskit für Fixierstation, Typ 00	41X5655	
220-240 V - Rückgabeprogramm – Wartungskit für Fixierstation, Typ 01	41X5656	
100 V - Reguläres Wartungskit für Fixierstation, Typ 12	41X6053	
110-120 V - Reguläres Wartungskit für Fixierstation, Typ 10	41X6051	
220-240 V - Reguläres Wartungskit für Fixierstation, Typ 11	41X6052	
Hinweis: Nur ein autorisierter Servicetechniker kann das Wartungskit ersetzen. Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.		

Ersetzen von Druckerverbrauchsmaterial und -teilen

Austausch der Tonerkassette

Austausch der Tonerkassette

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.



2 Entfernen Sie die verbrauchte Tonerkassette.



3 Nehmen Sie die neue Tonerkassette aus der Verpackung.

4 Setzen Sie die neue Tonerkassette so ein, dass sie *hörbar* einrastet.



5 Schließen Sie die Klappe.

Austauschen der schwarzen Belichtungseinheit

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.



2 Nehmen Sie die Tonerkassetten heraus.



3 Nehmen Sie den Resttonerbehälter heraus.



Hinweis: Um ein Auslaufen des Toners zu vermeiden, halten Sie die Flasche in einer aufrechten Position.



4 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.



Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit nicht direktem Sonnenlicht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.



Hinweis: Stellen Sie die Imaging-Einheit auf eine saubere, ebene Fläche und in aufrechter Position, um Kratzer oder Beschädigungen der Fotoleitertrommel zu vermeiden.



5 Entsperren Sie die gebrauchte schwarze Belichtungseinheit.



6 Nehmen Sie die gebrauchte schwarze Belichtungseinheit heraus.



7 Packen Sie die neue schwarze Belichtungseinheit aus.

8 Setzen Sie die neue schwarze Belichtungseinheit ein.



9 Verriegeln Sie die neue schwarze Belichtungseinheit in ihrer Position.



10 Setzen Sie die Imaging-Einheit ein, bis diese fest einrastet.



11 Setzen Sie den Resttonerbehälter so ein, dass er *hörbar* einrastet.



12 Ziehen Sie die Druckkopfwischblätter vorsichtig heraus, und reinigen Sie dann die Druckkopflinsen.



Weitere Informationen zur Reinigung der Druckkopflinsen finden Sie unter <u>"Druckkopflinsen reinigen" auf</u> <u>Seite 448</u>.

13 Setzen Sie die Tonerkassetten ein.



14 Schließen Sie die Klappe.

Farb-Imaging-Einheit austauschen

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.



2 Nehmen Sie die Tonerkassetten heraus.



3 Nehmen Sie den Resttonerbehälter heraus.



Hinweis: Um ein Auslaufen des Toners zu vermeiden, halten Sie die Flasche in einer aufrechten Position.



4 Entfernen Sie die gebrauchte Imaging-Einheit.



Hinweis: Stellen Sie die Imaging-Einheit auf eine saubere, ebene Fläche und in aufrechter Position, um Kratzer oder Beschädigungen der Fotoleitertrommel zu vermeiden.



5 Entriegeln Sie die schwarze Belichtungseinheit.



6 Nehmen Sie die schwarze Belichtungseinheit heraus.



Hinweis: Werfen Sie die schwarze Belichtungseinheit nicht weg. Sie wird auf der neuen Imaging-Einheit installiert.

7 Nehmen Sie die neue Imaging-Einheit aus der Verpackung.

Hinweis: Die Imaging-Einheit umfasst den Tonerhalter sowie die Entwicklereinheiten für Cyan, Magenta und Gelb.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit nicht direktem Sonnenlicht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.



8 Setzen Sie die schwarze Bildeinheit in das neue Belichtungskit ein.



9 Verriegeln Sie die schwarze Bildeinheit in ihrer Position.



10 Setzen Sie die neue Imaging-Einheit ein, bis diese fest einrastet.



11 Setzen Sie den Resttonerbehälter so ein, dass er hörbar einrastet.



12 Ziehen Sie die Druckkopfwischblätter vorsichtig heraus, und reinigen Sie dann die Druckkopflinsen.



Weitere Informationen zur Reinigung der Druckkopflinsen finden Sie unter <u>"Druckkopflinsen reinigen" auf</u> <u>Seite 448</u>.

13 Setzen Sie die Tonerkassetten ein.



14 Schließen Sie die Klappe.

Austausch des Resttonerbehälters

Austausch des Resttonerbehälters

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.



2 Nehmen Sie den alten Resttonerbehälter heraus.



Hinweis: Um ein Auslaufen des Toners zu vermeiden, halten Sie die Flasche in einer aufrechten Position.



3 Nehmen Sie den neuen Resttonerbehälter aus der Verpackung.

4 Setzen Sie den neuen Resttonerbehälter so ein, dass er *hörbar* einrastet, und schließen Sie die Klappe.



Austausch der Fixierstation

Austausch der Fixierstation

1 Schalten Sie den Drucker aus.



- 2 Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und anschließend vom Drucker.
- 3 Öffnen Sie Klappe B.

VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren.



4 Entriegeln Sie die gebrauchte Fixierstation und entfernen Sie sie.



5 Nehmen Sie die neue Fixierstation aus der Verpackung.

- <image>
- 6 Setzen Sie die neue Fixierstation so ein, dass sie hörbar einrastet, und verriegeln Sie sie.

- 7 Schließen Sie Klappe B.
- **8** Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Drucker, und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.
 - **VORSICHT MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR** Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- 9 Schalten Sie den Drucker ein.

Tauschen Sie den Facheinschub aus.

Tauschen Sie den Facheinschub aus.

1 Ziehen Sie den gebrauchten Facheinschub heraus.



- 2 Nehmen Sie den neuen Facheinschub aus der Verpackung.
- **3** Setzen Sie den neuen Facheinschub ein.



Austauschen der Papierführungen im optionalen 550-Blatt-Fach

Austauschen der Papierführungen im optionalen 550-Blatt-Fach

1 Ziehen Sie das Fach heraus.



2 Entfernen Sie die gebrauchten Papierführungen.



3 Packen Sie die neuen Papierführungen aus.

4 Setzen Sie die neuen Papierführungen ein, bis sie hörbar *einrasten*.



5 Schieben Sie das Fach in den Drucker.

Austauschen der Abeckung im optionalen 550-Blatt-Fach

Austauschen der Abeckung im optionalen 550-Blatt-Fach

1 Entfernen Sie die gebrauchte Fachabdeckung.



2 Nehmen Sie die neue Fachabdeckung aus der Verpackung.

3 Setzen Sie die neue Fachabdeckung so ein, dass sie hörbar einrastet.



Auswechseln der Erweiterung des oberen Behälters des Broschürenfinishers

1 Entfernen Sie die gebrauchte Erweiterung des oberen Behälters.



2 Packen Sie die neue Erweiterung des oberen Behälters aus.

3 Setzen Sie die neue Erweiterung des oberen Behälters ein.



Austauschen des Locherbehälters

Hinweis: Je nach installiertem Finisher kann das Aussehen des Locherbehälters variieren.

1 Öffnen Sie die Finisher-Klappe.



2 Entfernen Sie den gebrauchten Locherbehälter.



3 Nehmen Sie den neuen Locherbehälter aus der Verpackung.

4 Setzen Sie den neuen Locherbehälter ein.



5 Schließen Sie die Finisher-Klappe.

Ersetzen der Standardablage

Ersetzen der Standardablage

1 Entfernen der benutzten Standardablage.



2 Nehmen Sie die neue Standardablage aus der Verpackung.

Befestigen Sie die neue Standardablage.



Austausch der Lüfterabdeckung

1 Entfernen Sie die gebrauchte Lüfterabdeckung.



2 Nehmen Sie die neue Abdeckung aus der Verpackung.

3 Setzen Sie die neue Abdeckung so ein, dass sie *hörbar* einrastet.



Austausch der rechten Abdeckung

1 Entfernen Sie die gebrauchte rechte Abdeckung.



- **2** Nehmen Sie die neue Abdeckung aus der Verpackung.
- **3** Setzen Sie die neue Abdeckung so ein, dass sie *hörbar* einrastet.



Auswechseln des Glasreinigungswerkzeugs

1 Öffnen Sie die Scannerabdeckung.



2 Entfernen Sie das gebrauchte Glasreinigungswerkzeug.



3 Packen Sie den neuen Glasreiniger aus.
4 Setzen Sie den neuen Glasreiniger ein.



5 Schließen Sie die Scannerabdeckung.

Ersetzen der Abdeckung des Papiertransportanschlusses

Ersetzen der Abdeckung des Papiertransportanschlusses

1 Entfernen Sie die Standardablage.



2 Ersetzen sie die gebrauchte Abdeckung des Papiertransportanschlusses.



- **3** Nehmen Sie die neue Abdeckung des Anschlusses aus der Verpackung.
- **4** Bringen Sie die neue Anschlussabdeckung so an, dass sie mit einem *Klick* einrastet.



5 Anbringen der Standardablage.



Austauschen der Heftklammerkassette

Austauschen der Heftklammerkassette im Hefter-Finisher

1 Ergreifen Sie den Griff F und schieben Sie dann den Hefter-Finisher nach links.



2 Nehmen Sie die Halterung der Heftklammerkassette heraus.



3 Nehmen Sie die leere Heftklammerkassette heraus.



4 Setzen Sie die neue Heftklammerkassette so ein, dass sie hörbar *einrastet*.



5 Einsetzen der Halterung der Heftklammerkassette, bis sie hörbar einrastet.



6 Schieben Sie den Hefter-Finisher nach rechts.

Austauschen der Heftklammerkassette im Heftklammer-/Locher-Finisher

1 Öffnen Sie Klappe H.



2 Ziehen Sie den grünen Griff heraus und entfernen Sie dann die Halterung der Heftklammerkassette.



3 Nehmen Sie die leere Heftklammerkassette heraus.



- **4** Nehmen Sie die neue Heftklammerkassette aus der Verpackung.
- **5** Setzen Sie die neue Heftklammerkassette so ein, dass sie hörbar *einrastet*.



6 Einsetzen der Halterung der Heftklammerkassette, bis sie hörbar einrastet.



7 Schließen Sie Klappe H.

Austauschen der Heftklammerkassette im Broschüren-Finisher

1 Öffnen Sie Klappe H.





2 Ziehen Sie den grünen Griff heraus und entfernen Sie dann die Halterung der Heftklammerkassette.

3 Nehmen Sie die leere Heftklammerkassette heraus.



4 Nehmen Sie die neue Heftklammerkassette aus der Verpackung.

5 Setzen Sie die neue Heftklammerkassette so ein, dass sie hörbar *einrastet*.



6 Einsetzen der Halterung der Heftklammerkassette, bis sie hörbar einrastet.



7 Schließen Sie Klappe H.

Austausch der Heftklammerkassettenhalterungen im Broschüren-Finisher

1 Öffnen Sie die Finisher-Klappe.



2 Ziehen Sie die Broschüreneinheit heraus und entfernen Sie dann die gebrauchten Heftklammerkassettenhalterungen.



3 Nehmen Sie die neuen Heftklammerkassettenhalterungen aus der Verpackung.

4 Setzen Sie die neuen Heftklammerkassettenhalterungen ein.



5 Setzen Sie die Broschüreneinheit ein und schließen Sie die Finisher-Klappe.

Zurücksetzen der Verbrauchsmaterialzähler

Zurücksetzen der Verbrauchsmaterialzähler

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Wartung > Konfigurationsmenü > Verbrauchsmaterial und Zähler.
- 2 Wählen Sie den Zähler aus, den Sie zurücksetzen möchten.

Warnung—Mögliche Schäden: Verbrauchsmaterialien und Teile ohne Bedingungen des Rückgabe-Programms können zurückgesetzt und wiederaufbereitet werden. Die Herstellergarantie deckt jedoch keine Schäden, die durch nicht originale Verbrauchsmaterialien oder Teile entstehen. Das Zurücksetzen von Zählern für Verbrauchsmaterial oder Teile ohne ordnungsgemäße Wiederaufbereitung kann zu Schäden am Drucker führen. Nach dem Zurücksetzen des Zählers für Verbrauchsmaterial oder Teile zeigt der Drucker möglicherweise einen Fehler an, der auf das Vorhandensein des zurückgesetzten Elements hinweist.

Reinigen der Druckerteile

Reinigen des Druckers

Reinigen des Druckers

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

Hinweise:

- Führen Sie diese Tätigkeit alle paar Monate durch.
- Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Druckers verursacht werden.
- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 2 Entfernen Sie das Papier aus der Standardablage und der Universalzuführung.
- **3** Entfernen Sie Staub, Flusen und Papierfetzen am Drucker mit Hilfe einer weichen Bürste oder eines Staubsaugers.
- **4** Wischen Sie die Außenseiten des Druckers mit einem feuchten, weichen, fusselfreien Tuch ab.

Hinweise:

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Druckers beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche des Druckers nach der Reinigung trocken sind.
- **5** Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an und schalten Sie den Drucker ein.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

Reinigen des Touchscreens

Reinigen des Touchscreens

VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 2 Reinigen Sie den Touchscreen mit einem angefeuchteten weichen, fusselfreien Tuch.

Hinweise:

- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger oder Reinigungsmittel, da diese den Touchscreen beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Touchscreen nach der Reinigung trocken ist.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an und schalten Sie den Drucker ein.



Reinigen des Scanners

1 Öffnen Sie die Scannerabdeckung.



2 Entfernen Sie das Glasreinigungswerkzeug.



- 3 Öffnen Sie Klappe A1.
- **4** Wischen Sie das ADZ-Glas mit dem Werkzeug ab.



5 Schließen Sie Klappe A1.

- **6** Reinigen Sie die folgenden Bereiche mit einem angefeuchteten weichen, fusselfreien Tuch:
 - ADZ-Glaspad



• Scanner-Glaspad



• Scannerglas



7 Wischen Sie das ADZ-Glas mit dem Werkzeug ab.



8 Legen Sie das Werkzeug wieder an seinen Platz zurück.



9 Schließen Sie die Scannerabdeckung.

Druckkopflinsen reinigen

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.



2 Nehmen Sie die Tonerkassetten heraus.



3 Ziehen Sie das Wischblatt vorsichtig bis zum Anschlag heraus.



Hinweis: Das Wischblatt lässt sich nicht vom Drucker lösen.

4 Schieben Sie das Wischblatt bis zum Anschlag in den Druckkopf zurück.



- 5 Wiederholen Sie <u>Schritt 3</u> und <u>Schritt 4</u> dreimal für jeden Druckkopf.
- 6 Setzen Sie die Tonerkassetten ein.



7 Schließen Sie die vordere Klappe.

Leeren des Locherbehälters

Hinweis: Je nach installiertem Finisher kann das Aussehen des Locherbehälters variieren.

1 Öffnen Sie die Finisher-Klappe.



2 Entfernen und leeren Sie dann den Locherbehälter.



3 Setzen Sie den Locherbehälter ein.



4 Schließen Sie die Finisher-Klappe.

Sparen von Energie und Papier

Konfigurieren der Stromsparmodus-Einstellungen

Konfigurieren der Stromsparmodus-Einstellungen

Energiesparmodus

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Energieverwaltung > Zeitüberschreitungen > Energiesparmodus.
- 2 Wählen Sie die Zeitspanne, die der Drucker bis zur Aktivierung des Energiesparmodus warten soll.

Ruhemodus

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Energieverwaltung > Zeitüberschreitungen > Ruhemodus-Zeitsperre.
- 2 Stellen Sie die Zeitspanne ein, die der Drucker bis zur Aktivierung des Ruhemodus warten soll.

Hinweise:

- Stellen Sie die Ruhemodus-Zeitsperre unter Ruhemodus-Zeitsperre auf Anschluss auf Ruhemodus.
- Der Embedded Web Server ist deaktiviert, wenn sich der Drucker im Ruhemodus befindet.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

Anpassen der Anzeigehelligkeit

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Voreinstellungen.
- 2 Passen Sie im Menü Anzeigehelligkeit die Einstellung an.

Einsparen von Verbrauchsmaterial

• Bedrucken Sie Papier beidseitig.

Hinweis: Zweiseitiger Druck ist die Standardeinstellung im Drucker.

- Drucken Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier.
- Nutzen Sie die Vorschaufunktion, um vor dem Drucken zu sehen, wie das Dokument aussieht.
- Drucken Sie zunächst eine Kopie des Dokuments, und prüfen Sie, ob Inhalt und Format korrekt sind.

Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Wenn der Drucker mehr als 20 kg wiegt, sind zum sicheren Anheben mindestens zwei Personen notwendig.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Stellen Sie sicher, dass alle Klappen und Fächer geschlossen sind.
- Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.
- Wenn der Drucker mit optionalen separaten Standfächern ausgestattet oder mit Ausgabeoptionen verbunden ist, trennen Sie diese vor dem Umsetzen des Druckers.
- Wenn der Drucker über eine Grundplatte mit Rollen verfügt, rollen Sie ihn vorsichtig an den neuen Standort. Seien Sie beim Passieren von Türschwellen oder Rissen im Boden besonders vorsichtig.
- Wenn der Drucker keine Grundplatte mit Rollen hat, aber mit optionalen Fächern oder Ausgabeoptionen ausgestattet ist, entfernen Sie die Ausgabeoptionen, und heben Sie den Drucker aus den Fächern. Versuchen Sie nicht, den Drucker und die Ausgabeoptionen gleichzeitig anzuheben.
- Greifen Sie immer in die seitlichen Griffmulden am Drucker, um diesen anzuheben.
- Wenn Sie zum Umsetzen des Druckers einen Transportwagen verwenden, muss dieser auf seiner Oberfläche die gesamte Standfläche des Druckers tragen können.
- Beim Umsetzen der Hardware-Optionen mit einem Transportwagen muss dessen Oberfläche die Optionen mit ihren gesamten Abmessungen aufnehmen können.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.
- Halten Sie den Drucker beim Absetzen so, dass sich Ihre Finger nicht unter dem Drucker befinden.
- Stellen Sie sicher, dass um den Drucker herum ausreichend Platz vorhanden ist.

Hinweis: Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßes Umsetzen des Druckers verursacht werden.

Beheben eines Problems

Druckqualitätsprobleme

Suchen Sie nach dem Bild, das Ihrem Problem hinsichtlich der Druckqualität entspricht, und klicken Sie anschließend auf den nachstehenden Link, um Anweisungen zum Lösen des Problems zu erhalten.





"Toner lässt sich leicht abwischen" "Ungleichmäßiger auf Seite 480



"Horizontale weiße Linien" auf Seite 483



Deckungsgrad" auf Seite 481



"Vertikale weiße Linien" auf "Sich wiederholende Seite 484



Print Quality

Test Page

"Horizontale dunkle Linien" auf Seite 481



Fehler" auf Seite 485



"Vertikale dunkle Linien" auf Seite 482

Fehlercodes Fehlermeldung	2.01	Workwowskametowiel
	Fehlercodes	Fehlermeldung

Druckerfehlercodes

2.01	Verbrauchsmaterial erforderlich.	Wählen Sie Auftrag abbrechen und bestellen Sie das erforderliche Verbrauchsmaterial. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Bestellen von Druckerverbrauchsmaterial</u> <u>und -teilen" auf Seite 394</u> .
3.01	Die Standardpapierablage ist voll.	Entfernen Sie das Papier aus der Ablage und wählen Sie dann Fortfahren .
3.02, 3.03, 3.04	Entfernen von Papier aus Ablage [x].	Entfernen Sie das Papier aus der Ablage und wählen Sie dann Fortfahren .
7.13, 7.23, 7.33,7.43	Fach [x] einsetzen.	Setzen Sie das angezeigte Fach ein.
8.01	Schließen Sie die vordere Klappe.	Öffnen Sie die vordere Klappe nur zu Wartungszwecken.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.08, 8.10, 8.11	Klappe [x] schließen.	Öffnen Sie die angezeigte Klappe nur zu Wartungszwecken.
8.06	Setzen Sie das 1500-Blatt-Fach wieder ein.	Stellen Sie sicher, dass das Fach ordnungsgemäß am Drucker installiert ist.

Lösung

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
8.07	Bringen Sie den Hefter-Finisher wieder an.	Stellen Sie sicher, dass der Finisher ordnungsgemäß am Drucker installiert ist.
8.08	Schließen Sie die Papiertransportabdeckung F.	Halten Sie die Abdeckung geschlossen, wenn Sie keine Wartung durchführen.
8.09	Schließen Sie die Papiertransport-Abdeckung G.	
9	Drucker musste neu gestartet werden. Letzter Auftrag ist u. U. unvollständig.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51, 11.81, 11.91	Legen Sie <quelle></quelle> mit <sorte></sorte> <format></format> ein.	Legen Sie Papier in das angegebene Fach ein. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einlegen von Papier und</u> <u>Spezialdruckmedien" auf Seite 84</u> .
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.82, 11.92	Legen Sie <quelle></quelle> mit <sorte></sorte> <format></format> <ausrichtung></ausrichtung> ein.	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51, 12.91	Wechseln Sie <quelle></quelle> zu <sorte></sorte> <format></format> .	Ziehen Sie das angegebene Fach heraus, entfernen Sie das Papier, und legen Sie die richtige Papiersorte in dem richtigen Papierformat ein. Weitere Informationen finden Sie
12.12, 12.22, 12.32, 12.4212.92	Wechseln Sie <quelle></quelle> zu <sorte></sorte> <format></format> <ausrichtung></ausrichtung> .	<u>Seite 84</u> .
31.00	Locherbehälter fehlt oder ist voll.	 Öffnen Sie Klappe H. Entfernen Sie den Locherbehälter. Hinweis: Wenn der Locherbehälter voll ist, leeren Sie ihn. Setzen Sie den Locherbehälter ein. Schließen Sie Klappe H.
31.35, 31.35 A, 31.35B	Setzen Sie den fehlenden oder nicht reagierenden Resttonerbehälter wieder ein.	 Öffnen Sie die vordere Klappe. Nehmen Sie den Resttonerbehälter heraus. Hinweis: Um ein Auslaufen des Toners zu vermeiden, halten Sie die Flasche in einer aufrechten Position. Setzen Sie den Resttonerbehälter ein. Schließen Sie die vordere Klappe.
31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z	Fehlende oder nicht reagierende Tonerkassette [Farbe] wieder einsetzen.	 Öffnen Sie die vordere Klappe. Nehmen Sie die Druckkassette heraus. Setzen Sie die Druckkassette ein. Schließen Sie die vordere Klappe.

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lös	sung
31.60z	Setzen Sie die fehlende oder nicht reagierende schwarze Belichtungseinheit erneut ein.	1 2	Öffnen Sie die vordere Klappe. Nehmen Sie die Tonerkassetten heraus.
		3	Nehmen Sie den Resttonerbehälter heraus.
		4	Hinweis: Um ein Auslaufen des Toners zu vermeiden, halten Sie die Flasche in einer aufrechten Position. Entfernen Sie die Belichtungseinheit.
			Warnung–Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit nicht direktem Sonnenlicht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.
			Warnung–Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.
		5	Entriegeln Sie die schwarze Belichtungseinheit und entfernen Sie sie dann.
		6	Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit ein und lassen Sie sie einrasten.
		7	Setzen Sie die Imaging-Einheit ein, bis diese fest einrastet.
		8	Setzen Sie den Resttonerbehälter ein.
		9	Setzen Sie die Tonerkassetten ein.
		10	Schließen Sie die vordere Klappe.
31.64z	Installieren Sie die fehlende,	1	Öffnen Sie die vordere Klappe.
	nicht angeschlossene oder nicht	2	Nehmen Sie die Tonerkassetten heraus.
	Farbe erneut.	3	Nehmen Sie den Resttonerbehälter heraus.
			Hinweis: Um ein Auslaufen des Toners zu vermeiden, halten Sie die Flasche in einer aufrechten Position.
		4	Entfernen Sie die Belichtungseinheit.
			Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit nicht direktem Sonnenlicht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.
			Warnung–Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.
		5	Setzen Sie die Imaging-Einheit ein, bis diese fest einrastet.
		6	Setzen Sie den Resttonerbehälter ein.
		7	Setzen Sie die Tonerkassetten ein.
		8	Schließen Sie die vordere Klappe.

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
31.80z	Installieren Sie die fehlende oder nicht reagierende Fixierstation erneut.	 Öffnen Sie Klappe B. VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren. Entriegeln Sie die Fixierstation und entfernen Sie sie dann. Führen Sie die Fixierstation ein und lassen Sie sie einrasten. Schließen Sie Klappe B.
32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z	Tauschen Sie die nicht unterstützte Tonerkassette [Farbe] aus.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austausch der</u> <u>Tonerkassette" auf Seite 398</u> .
32.60z	Nicht unterstützte schwarze Imaging-Einheit austauschen.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austauschen der</u> schwarzen Belichtungseinheit" auf Seite 400.
32.65z	Nicht unterstützte Imaging- Einheit Farbe austauschen.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Farb-Imaging-</u> <u>Einheit austauschen" auf Seite 407</u> .
33.40z, 33.41z, 33.42z, 33.43z	Wiederaufgefüllte Standard- Druckkassette [Farbe]	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Wiederaufgefüllte</u> <u>Standard-Druckkassette [Farbe]" auf Seite 542</u> .
33.60z	Belichtungseinheit Schwarz (nicht original), siehe Benutzerhandbuch.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Nicht von Lexmark</u> stammendes Verbrauchsmaterial" auf Seite 542.
33.64z	Imaging-Einheit Farbe (nicht original), siehe Benutzerhandbuch.	
34.00	Papier zu kurz.	Stellen Sie das Papierformat so ein, dass es dem eingelegten Papier entspricht. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Papier > Fach > Konfiguration > Papierformat/-sorte.
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	Überprüfen Sie [source] und passen Sie Führungen und Ausrichtung an.	Ziehen Sie das angegebene Fach heraus und stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einlegen von Papier und</u> <u>Spezialdruckmedien" auf Seite 84</u> .
34.90	Überprüfen Sie die Universalzuführung und passen Sie Führungen und Ausrichtung an.	Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einlegen von</u> <u>Druckmedien in die Universalzuführung" auf Seite 95</u> .
37.1	Nicht genug Speicher zum Sortieren des Druckauftrags.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Zum Drucken des bereits gespeicherten Teils des Auftrags und zum Sortieren des restlichen Druckauftrags wählen Sie Fortfahren. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
37.3	Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge wurden gelöscht.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
38.1	Speicher voll.	Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen: • Wählen Sie Fortfahren aus um die Meldung zu löschen
		und den Druck fortzusetzen.
		 Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
		 Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
		 Verringern Sie die Anzahl der Seiten in dem Druckauftrag.
39.1	Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt.	Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:
		 Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
		 Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
		 Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
		 Verringern Sie die Komplexität und Größe des Druckauftrags, bevor Sie ihn erneut zum Drucken senden.
		 Verringern Sie die Anzahl der Seiten in dem Druckauftrag.
		 Reduzieren Sie die Anzahl und Größe der heruntergeladenen Schriftarten.
		 Löschen Sie alle nicht benötigten Schriftarten oder Makros aus dem Druckauftrag.
		 Verringern Sie die Anzahl der Abbildungen im Druckauftrag.
42. YyC, 42.yyK, 42.yyM, 42.yyY	Tonerkassette [Farbe] austauschen, falsche Druckerregion.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Druckkassette</u> austauschen, falsche Druckerregion" auf Seite 542.
43.40J, 43.41J,	Setzen Sie die Druckkassette	1 Öffnen Sie die vordere Klappe.
43.42J, 43.43J	[Farbe] wieder ein.	2 Nehmen Sie die Druckkassette heraus.
		3 Setzen Sie die Druckkassette ein.
		4 Schließen Sie die vordere Klappe.
43.40Z, 43.41Z, 43.42Z, 43.43Z	Tonerkassette [Farbe] austauschen.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austausch der</u> <u>Tonerkassette" auf Seite 398</u> .
50	Fehler PPDS-Schrift.	Installieren Sie die im Druckauftrag angegebene PPDS- Schriftart und wählen Sie dann Fortfahren , um den Drucker nach der Ersatzschriftart suchen zu lassen.
51	Beschädigter Flash-Speicher gefunden.	Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:
		 Tauschen Sie den Flash-Speicher aus.
		 Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
l		Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
52	Nicht genügend freier Flash- Speicher für Ressourcen.	 Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen: Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind. Installieren Sie ein Speicherlaufwerk. Hinweis: Geladene Schriftarten und Makros, die nicht zuvor in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.
58.4	Falsche Konfiguration der Ausgabeoption.	Schalten Sie den Drucker aus, und setzen Sie dann die richtige Ablage oder den richtigen Finisher ein.
61	Defekte Festplatte entfernen.	Defekten Speicher austauschen.
62	Festplatte voll.	 Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen: Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Speicherlaufwerk abgelegt sind. Installieren Sie ein Speicherlaufwerk.
63	Formatieren Sie die Festplatte.	 Die Formatierung löscht jetzt alle Informationen aus dem Speicher. Zum Formatieren der Festplatte gehen Sie wie folgt vor: Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Wartung > Außer Betrieb Löschen. Wählen Sie Alle Daten auf der Festplatte bereinigen und dann LÖSCHEN.
71.01	Faxstationsname nicht konfiguriert. Systemadministrator benachrichtigen.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einrichtung der</u> Faxfunktion für analoges Faxen" auf Seite 75.
71.02	Faxstationsnummer nicht konfiguriert. Systemadministrator benachrichtigen.	
71.03	Keine analoge Telefonleitung mit Modem verbunden, Fax ist deaktiviert.	Prüfen Sie den Anschluss und die Leitung auf ein Signal. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einrichtung der</u> <u>Faxfunktion für analoges Faxen" auf Seite 75</u> .
71.04	Die analoge Telefonleitung ist mit dem falschen Anschluss verbunden.	Ziehen Sie das Telefonkabel ab, und schließen Sie es an den LINE-Anschluss an.
71.06	Verbindung zum HTTPS-Faxserver konnte nicht hergestellt werden.	Die Verbindung zum HTTPS-Faxserver wurde getrennt. Überprüfen Sie Internetverbindung des Druckers.
71.07	Der Drucker ist beim HTTPS- Faxsserver nicht registriert.	Stellen Sie sicher, dass der Drucker der Geräteliste im HTTPS-Faxserver-Portal hinzugefügt wurde. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
71.11	Fax-Partition.	Die Faxpartition funktioniert nicht. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
71.12	Speicher voll, Faxdruck nicht möglich.	Wählen Sie Alle drucken , um so viele Faxe zu drucken, wie gespeichert wurden.
71.13	Speicher voll. Faxnachrichten können nicht gesendet werden.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Fahren Sie fort, und versuchen Sie erneut, das Fax zu senden. Scannen Sie das Originaldokument seitenweise, wählen Sie die Faxnummer, und faxen Sie dann das Dokument.
71.4	Die Uhrzeit des Druckers ist nicht korrekt.	Konfigurieren Sie die Zeit des Druckers. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Voreinstellungen > Datum und Uhrzeit > Konfigurieren.
72.01	E-Mail-SMTP-Server nicht eingerichtet. Systemadministrator benachrichtigen.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Richten Sie die E-Mail-Funktion ein. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Konfigurieren der SMTP-Einstellungen" auf Seite 274</u>. Deaktivieren Sie die Fehlermeldung. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Deaktivieren der Fehlermeldung 'SMTP-Server nicht eingerichtet" auf Seite 545</u>.
72.02	Web-Link-Server nicht eingerichtet. Systemadministrator benachrichtigen.	Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
72.04	"An"-Format auf Faxserver ist nicht eingerichtet. Systemadministrator benachrichtigen.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Konfigurieren Sie die Einstellung "An"-Format. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Fax-Server-Einrichtung > Allgemeine Faxeinstellungen. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
75.01	Sicherheitselement erkannt.	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
75.02	Sicherheitselement nicht erkannt.	 Installiertes Sicherheitselement verwenden. Hinweis: Der Drucker löscht alle vorhandenen Zertifikate und kann auch das Speicherlaufwerk löschen und neu formatieren. Schalten Sie den Drucker aus und entfernen Sie dann das Sicherheitselement.
75.03	Fehler bei Kommunikation mit Sicherheitselement.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Sicherheitselement nicht mehr verwenden. Hinweis: Der Drucker löscht alle vorhandenen Zertifikate und kann auch das Speicherlaufwerk löschen und neu formatieren. Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das Sicherheitselement und installieren Sie es neu.

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
75.11	Aktualisierung des Sicherheitselements	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
		 Versuchen Sie die Aktualisierung erneut.
	fenigeschlagen.	 Brechen Sie die Aktualisierung ab.
		Hinweis: Der Drucker löscht möglicherweise alle vorhandenen Zertifikate und den Inhalt des Speicherlaufwerks.
75.12	Aktualisierung des	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
	Sicherheitselements	 Starten Sie den Drucker neu.
	unvolistandig.	Hinweis: Warten Sie 10 Sekunden, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
		 Brechen Sie die Aktualisierung ab.
		Hinweis: Der Drucker löscht möglicherweise alle vorhandenen Zertifikate und den Inhalt des Speicherlaufwerks.
80.01, 80.09	Wartungskit fast leer.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen.
80.11, 80.19	Wartungskit hat wenig Kapazität.	
80.21, 80.29	Wartungskit hat sehr wenig Kapazität.	
80.31	Ersetzen Sie das Wartungskit, um mit dem Drucken fortzufahren.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austausch der</u> Fixierstation" auf Seite 416.
80.31	Wartungskit austauschen, empfohlene Lebensdauer überschritten.	
81.11	Rollenkit für das 1500-Blatt- Fach niedrig.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen.
81.31	Rollenkit für das 1500-Blatt- Fach ersetzen, empfohlene Lebensdauer überschritten.	Für weitere Informationen kontaktieren Sie <u>Kundensupport</u> .
82.00, 82.02, 82.09	Der Resttonerbehälter ist nahezu voll.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austausch des</u> Resttonerbehälters" auf Seite 414.
82.3, 82.32, 82.33, 82.39	Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus.	
83.1y	Transfermodul niedrig.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen.
83.3y	Transfermodul austauschen, empf. Lebensdauer überschritten.	Für weitere Informationen kontaktieren Sie <u>Kundensupport</u> .
83.4y	Transfermodul austauschen.	
83.20	Heftklammerkassette demnächst leer.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen.
83.20	Hefter S2 innen niedrig.	
83.20	Hefter S2 außen niedrig.	

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
83.30	Heftklammerkassette leer oder fehlt.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Entfernen Sie die Heftklammernkassette und setzen Sie sie erneut ein. Tauschen Sie die Heftklammerkassette aus. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austauschen der Heftklammerkassette im Hefter-Finisher" auf Seite 435</u> oder <u>"Austauschen der Heftklammerkassette im Heftklammer-/Locher-Finisher" auf Seite 438</u>.
83.30	Die Heftklammerkassette S1 ist leer oder fehlt.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Entfernen Sie die Heftklammernkassette und setzen Sie sie erneut ein. Tauschen Sie die Heftklammerkassette aus. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austauschen der Heftklammerkassette im Broschüren-Finisher" auf Seite 440</u>.
83.30	Die innere Heftklammer S2 ist leer oder fehlt.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Entfernen Sie die Heftklammernkassette und setzen Sie
83.30	Die äußere Heftklammer S2 ist leer oder fehlt.	sie erneut ein. • Tauschen Sie die Heftklammerkassette aus. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austausch der</u> <u>Heftklammerkassettenhalterungen im Broschüren-</u> <u>Finisher" auf Seite 443</u> .
84.01K, 84.03K, 84.09K	Imaging-Einheit Schwarz fast leer.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen.
84.11K, 84.13K, 84.19K	Imaging-Einheit Schwarz niedrig.	
84.21C, 84.03C, 84.09C	Imaging-Einheit Schwarz sehr niedrig.	
84.01C, 84.03C, 84.09C	Belichtungskit Farbe fast leer.	
84.11C, 84.13C, 84.19C	Belichtungskit Farbe wenig Kapazität.	
84.21C, 84.23C, 84.29C	Imaging-Einheit Farbe sehr wenig Kapazität.	
84.31, 84.33	Schwarze Imaging-Einheit austauschen, empfohlene Lebensdauer überschritten.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austauschen der</u> schwarzen Belichtungseinheit" auf Seite 400.
84.31, 84.33	Farbige Imaging-Einheit austauschen, empfohlene Lebensdauer überschritten.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Farb-Imaging-</u> <u>Einheit austauschen" auf Seite 407</u> .
84.41, 84.43, 84.48	Tauschen Sie die schwarze Imaging-Einheit aus, um den Druckauftrag fortzusetzen.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austauschen der</u> schwarzen Belichtungseinheit" auf Seite 400.

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
84.41, 84.43, 84.48	Tauschen Sie die farbige Imaging-Einheit aus, um den Druckauftrag fortzusetzen.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Farb-Imaging-</u> Einheit austauschen" auf Seite 407.
86.23	Scannerwartung in Kürze erforderlich.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen.
86.33	ADZ-Kit austauschen, die empfohlene Lebensdauer wurde überschritten.	Für weitere Informationen kontaktieren Sie <u>Kundensupport</u> .
88.00[x], 88.07[x], 88.08[x], 88.09[x]	Die Tonerkassette [Farbe] ist fast leer.	Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen.
88.10[x], 88.17[x], 88.18[x], 88.19[x]	Die Tonerkassette [Farbe] enthält nur noch wenig Toner.	
88.20[x], 88.27[x], 88.28[x], 88.29[x]	Die Tonerkassette [Farbe] ist sehr niedrig.	
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	Ersetzen Sie die Tonerkassette [Farbe], noch etwa <num></num> Seiten übrig.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Austausch der</u> <u>Tonerkassette" auf Seite 398</u> .
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	Tonerkassette [Farbe] austauschen.	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	Tauschen Sie die Tonerkassette [Farbe] aus, noch 0 verbleibende Seiten.	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	Tonerkassette [Farbe] austauschen.	

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
200.03,	Papierstau in [LOCATION/].	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Papierstau in</u>
200.05,		Klappe B" auf Seite 500.
200.12, 200.13,		
200.14, 200.15,		
200.22,		
200.23,		
200.24,		
200.25,		
200.32		
200.33,		
200.34,		
200.35,		
200.36,		
200.42,		
200.43,		
200.44,		
200.45,		
200.40,		
200.52,		
200.54.		
200.55,		
200.56,		
200.91, 201.91,		
202.02,		
202.03,		
202.04,		
202.05,		
202.12, 202.13,		
202.14, 202.13,		
202.23.		
202.24,		
202.25,		
202.32,		
202.33,		
202.34,		
202.35,		
202.42,		
202.43,		
202.45.		
202.52,		
202.53,		
202.54,		
202.55,		
202.91,		
202.93,		
202.30,		
231.03, 231.05,		
231.23. 231.25		
231.33, 231.35.		
231.43, 231.45,		
231.53, 231.55,		
231.91, 232.03,		
232.05,		
232.13, 232.15,		
232.23,		

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
240.06	Papierstau in [LOCATION/].	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Papierstau in der</u> <u>Universalzuführung" auf Seite 496</u> .
241.16, 241.82, 241.83, 241.84, 661.13, 661.84	Fehler beim Einlegen von Papier in [LOCATION/].	 Fach 1 öffnen. Entfernen Sie den Papierstapel und richten Sie ihn dann neu aus. Passen Sie gegebenenfalls die Papierführungen an. Füllen Sie Fach 1 auf. Schließen Sie Fach 1.
242.23, 242.25, 242.35, 242.45, 242.55, 242.91	Papierstau in [LOCATION/].	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Papierstau im</u> optionalen 550-Blatt-Fach" auf Seite 492.
242.33, 242.43, 243.33, 243.35, 243.36, 243.43, 243.45, 243.45, 243.45, 243.55, 243.91, 244.43, 244.43, 244.45, 244.91	Papierstau in [LOCATION/].	 Weitere Informationen finden Sie an den folgenden Stellen: <u>"Papierstau im 2 x 550-Blatt-Fach" auf Seite 497</u> <u>"Papierstau in der 2000-Blatt-Doppelzuführung" auf Seite 499</u>
243.43, 243.53, 244.43, 244.45, 244.46, 244.91, 245.53, 245.56, 245.55, 245.55, 245.91, 602.59, 664.43, 665.53	Papierstau in [LOCATION/].	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Papierstau im 1500-Blatt-Fach" auf Seite 499</u> .
28X.13K, 28X. 93K, 28X.15K, 28X.95K, 281.16K, 281.96K, 680.20K, 680.40K	Bei Auftragsneustart alle Originale neu einlegen.	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:Starten Sie den Auftrag erneut.Brechen Sie den Auftrag ab.

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
28X.13Q, 28X. 93Q, 28X.15Q, 28X.95Q, 281.16Q, 281.96Q, 680.20Q	Gestaute Vorlagen austauschen, wenn Sie mit dem Auftrag fortfahren.	 Probieren Sie Folgendes aus: Scannen Sie vom Scannerglas. Aus automatischer Dokumentzuführung scannen. Auftrag ohne weiteres Scannen fertig stellen. Brechen Sie den Auftrag ab.
280.06	Originale in ADZ neu laden und Auftrag neu starten.	
280.06, 280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.91, 283.15, 283.93, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 295.01	Stau im Scanner.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Papierstau in der</u> <u>automatischen Dokumentenzuführung (ADZ)" auf</u> <u>Seite 494</u> .
291.06	Flachbettabdeckung schließen und bei Neustart Original laden.	 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Scannen Sie vom Scannerglas. Aus automatischer Dokumentzuführung scannen. Auftrag ohne weiteres Scannen fertig stellen. Brechen Sie den Auftrag ab.
Fehlercodes Fehlermeldung	Lösung	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	
400.11, 400.13, Papierstau in [LOCATION/]. 400.11, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 444.66, 444.66, 450.21, 450.25, 450.25, 450.23, 450.25, 450.23, 451.23, 451.23, 451.25, 452.66, 453.21, 453.23, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.25, 457.21, 457.25, 457.21, 456.66, 464.66, 464.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 488.66, 480.66, 483.66, 480.66, 483.66, 486.29, 504.11, 505.11, 504.15, 505.11, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Papierstau im Hefter-/Locher-Finisher" auf Seite 509</u> .	

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
Fehlercodes 400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 442.66, 444.66, 445.66, 445.021, 450.23, 450.25, 451.21, 451.23, 451.25, 451.98, 451.99, 452.66, 453.21, 453.23, 453.25, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 459.66, 460.66, 461.66, 462.66, 463.66, 463.66, 465.66, 465.66, 465.66, 465.66, 467.66, 468.66, 467.66, 468.66, 467.66, 469.66, 477.66, 477.66, 477.66, 483.66, 477.66, 483.66, 483.66, 483.66, 483.66, 483.66, 483.66, 483.66, 483.66, 493.21, 494.21, 492.66, 494.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66, 495.66	<pre>Fehlermeldung Papierstau in [LOCATION/]. </pre>	Lösung Weitere Informationen finden Sie unter "Papierstau im Broschüren-Finisher" auf Seite 520.
505.15, 514.19, 698.29		

Fehlercodes	Fehlermeldung	Lösung
420.11, 420.13, 420.99, 421.56, 422.56, 423.56, 424.56, 425.13, 425.15, 425.11, 426.11, 426.15, 428.56 A, 428.56B, 431.56, 435.56, 438.11, 439.19, 461.56, 698.19	Papierstau in [LOCATION/].	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Papierstau im</u> <u>Hefter-Finisher" auf Seite 504</u> .
438.11, 500.11, 500.13, 500.15, 500.99, 502.11, 502.13, 502.15, 504.11, 504.13, 504.15, 505.13, 506.11, 506.13, 506.15, 507.15, 507.15, 508.56, 509.56, 510.56, 511.56, 512.56, 513.56, 514.19, 698.19, 698.29	Papierstau in [LOCATION/].	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Papierstau im</u> <u>Papiertransport mit Faltoption" auf Seite 506</u> .
602.29, 662.23	Fehler beim Einlegen von Papier in Fach 2.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einlegen von</u> Druckmedien in das 550-Blatt-Fach" auf Seite 85.
602.39, 663.33	Fehler beim Einlegen von Papier in Fach 3.	 Weitere Informationen finden Sie an den folgenden Stellen: "Einlegen von Druckmedien in das 550-Blatt-Fach" auf Seite 85 "Befüllen der 2000-Blatt-Doppelzuführung" auf Seite 88
602.49, 664.43	Fehler beim Einlegen von Papier in Fach 4.	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einlegen von</u> Druckmedien in das 550-Blatt-Fach" auf Seite 85.

Druckerprobleme

Druckqualität ist schlecht

Leere oder weiße Seiten



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Verpackungsmaterial aus der Imaging-Einheit, der Belichtungseinheit und den Tonerkassetten entfernt wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker eine unterstützte Original-Tonerkassette von Lexmark verwendet.

Hinweis: Wenn die Kassette nicht unterstützt wird, setzen Sie eine unterstützte Kassette ein.

- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Zu dunkler Druck



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität > Erweiterte Bildgebung und wählen Sie dann Farbanpassung.
- Reduzieren Sie den Tonerauftrag je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken".

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Drucken > Qualität > Tonerschwärze**.

• Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

- Stellen Sie sicher, dass das Papier kein strukturiertes oder raues Finish hat.
- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.

Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Geisterbilder



Hinweise:

• Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken. • Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Legen Sie Papier der richtigen Papiersorte und mit dem richtigen Papiergewicht in das Papierfach ein.
- Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

• Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität > Erweiterte Bildgebung und wählen Sie dann Farbanpassung.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Grauer oder farbiger Hintergrund



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Erhöhen Sie den Tonerauftrag je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken".

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Drucken > Qualität > Tonerschwärze**.

- Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität > Erweiterte Bildgebung und wählen Sie dann Farbanpassung.
- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Fehlerhafte Ränder



Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Bringen Sie die Papierführungen im Fach für das eingelegte Papier in die richtige Position.
- Geben Sie das Papierformat je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Heller Druck



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Verpackungsmaterial aus der Imaging-Einheit, der Belichtungseinheit und den Tonerkassetten entfernt wurde.
- Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität > Erweiterte Bildgebung und wählen Sie dann Farbanpassung.
- Erhöhen Sie den Tonerauftrag je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken".

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Drucken > Qualität > Tonerschwärze**.

- Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität und deaktivieren Sie Farbsparen.
- Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

- Stellen Sie sicher, dass das Papier kein strukturiertes oder raues Finish hat.
- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.

Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung–Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Fehlende Farben



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Verpackungsmaterial aus der Imaging-Einheit, der Belichtungseinheit und den Tonerkassetten entfernt wurde.
- Nehmen Sie die Entwicklereinheit der fehlenden Farbe heraus.
 - 1 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

- 2 Entfernen Sie die leere Entwicklereinheit, und setzen Sie anschließend eine neue für die fehlende Farbe ein.
- **3** Setzen Sie das neue Belichtungskit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Fleckige Drucke und Punkte

Fleckige Drucke und Punkte



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Überprüfen Sie den Drucker auf ausgelaufene Tonerverunreinigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Papierformat und Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entsprechen. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/sorte.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Papier kein strukturiertes oder raues Finish hat.

 Geben Sie Papierformat und Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen dem im Fach eingelegten Papier entsprechen. • Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.

Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Schiefer oder verzerrter Ausdruck



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.
 - 1 Öffnen Sie das Fach und entfernen Sie das Papier.
 - **2** Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.

Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

- **3** Bringen Sie die Papierführungen im Fach für das eingelegte Papier in die richtige Position.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein unterstütztes Papier verwenden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Vollflächig einfarbige oder schwarze Bilder



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung–Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Abgeschnittene Texte oder Bilder



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Verpackungsmaterial aus der Imaging-Einheit, der Belichtungseinheit und den Tonerkassetten entfernt wurde.
- Bringen Sie die Papierführungen im Fach für das eingelegte Papier in die richtige Position.

• Geben Sie das Papierformat je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Toner lässt sich leicht abwischen



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Druckers sicher an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem eingelegten Papier entspricht.
- Konfigurieren Sie den Papiertyp über das Bedienfeld. Gehen Sie zu Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Ungleichmäßiger Deckungsgrad



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Öffnen Sie die Klappe B, und vergewissern Sie sich dann, dass die zweite Übertragungsrolle eingerastet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Horizontale dunkle Linien



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass das Papier im Hochformat eingelegt ist.

• Wenn horizontale dunkle Linien auf dem Ausdruck zu sehen sind, lesen Sie unter <u>"Sich wiederholende</u> <u>Fehler" auf Seite 485</u> nach.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

- Stellen Sie sicher, dass das Papier kein strukturiertes oder raues Finish hat.
- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.

Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Vertikale dunkle Linien



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

- Stellen Sie sicher, dass das Papier kein strukturiertes oder raues Finish hat.
- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.

Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Horizontale weiße Linien



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass Papier im Hochformat eingelegt ist.
- Wenn horizontale weiße Linien auf dem Ausdruck zu sehen sind, lesen Sie unter <u>"Sich wiederholende Fehler" auf Seite 485</u> nach.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

• Legen Sie die empfohlene Papiersorte in die angegebene Papierzuführung ein.

- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - 1 Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Fotoleitertrommel keinem direkten Sonnenlicht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie die Fotoleitertrommeln nicht. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Vertikale weiße Linien



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass Papier im Hochformat eingelegt ist.

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

• Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlenen Papiersorte verwenden.

Achten Sie darauf, die empfohlene Papiersorte in die angegebene Papierzuführung einzulegen.

- Stellen Sie sicher, dass die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit ordnungsgemäß installiert sind.
 - **1** Entfernen Sie die Imaging-Einheit und entfernen Sie dann die schwarze Belichtungseinheit.

Warnung—Mögliche Schäden: Setzen Sie die Imaging-Einheit und die schwarze Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel unter der Imaging-Einheit Farbe und der Imaging-Einheit. Schwarz. Dies kann sich negativ auf die Qualität zukünftiger Druckaufträge auswirken.

2 Setzen Sie die schwarze Belichtungseinheit und dann die Imaging-Einheit ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Sich wiederholende Fehler



Hinweise:

- Drucken Sie die Testseiten aus, bevor Sie das Problem beheben. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
- Verwenden Sie Fach 1 zum Drucken der Beispielseiten und achten Sie darauf, dass Papier im Hochformat eingelegt ist.
- Stellen Sie fest, wie viele Farben Fehler haben.
 - 1 Messen Sie den Abstand zwischen den Wiederholungsfehlern auf der betroffenen Farbseite. Messen Sie mit "Wartung defektes Lineal" den Abstand zwischen den Wiederholungsfehlern bei den betreffenden Farbseiten.
 - 2 Tauschen Sie das Verbrauchsmaterial oder das Teil aus, das der Messung auf der betroffenen Farbseite entspricht.

Imaging-Einheit Farbe oder schwarze Belichtungseinheit

- 94,5 mm (3,72 Zoll)
- 19,9 mm (1,18 Zoll)
- 23,2 mm (0,19 Zoll)

Entwicklereinheit

- 43,6 mm (1,72 Zoll)
- 45,0 mm (1,77 Zoll)

Fixierstation

- 95 mm (3,74 Zoll)
- 110 mm (4,33 Zoll)

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Druckaufträge werden nicht gedruckt

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Wählen Sie im zu druckenden Dokument die Druckereinstellungen oder das Dialogfenster "Drucken" und prüfen Sie, ob Sie den korrekten Drucker ausgewählt haben.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist, und beheben Sie dann alle Fehlermeldungen, die auf dem Display erscheinen.

- Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse funktionieren und ob die Kabel richtig an den Computer und den Drucker angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- Entfernen Sie den Druckertreiber, und installieren Sie ihn neu.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Vertrauliche und andere angehaltene Dokumente werden nicht gedruckt

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Prüfen Sie am Bedienfeld, ob die Dokumente in der Liste Angehaltene Aufträge aufgeführt sind.

Hinweis: Wenn die Dokumente nicht aufgeführt sind, drucken Sie die Dokumente mit den Optionen "Drucken und Zurückhalten".

- Beheben Sie mögliche Formatierungsfehler oder ungültige Daten im Druckauftrag.
 - Löschen Sie den Druckauftrag, und senden Sie ihn dann erneut.
 - Erzeugen Sie bei PDF-Dateien eine neue Datei, und drucken Sie anschließend das Dokument.
- Beim Drucken über das Internet interpretiert der Drucker unter Umständen mehrere Auftragstitel als Duplikate.
 - Windows-Benutzer müssen in den Druckeinstellungen oder im Dialogfeld Drucken die Option
 Doppelte Dokumente beibehalten wählen.
 - Macintosh-Benutzer müssen jeden Auftrag unterschiedlich benennen.
- Löschen Sie einige angehaltene Aufträge, um Druckerspeicher freizugeben.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf falschem Papier gedruckt

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Papier verwenden.
- Geben Sie Papierformat und Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen dem eingelegten Papier entsprechen.

Hinweis: Sie können die Einstellungen auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

• Prüfen Sie, ob die Fächer verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Verbinden von Fächern" auf Seite 97</u>.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Langsames Drucken

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass das Druckerkabel sicher am Drucker, Computer und am Druckserver, der Option oder an einem anderen Netzwerkgerät angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sich nicht im Stillen Modus befindet.

Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Wartung > Konfigurationsmenü > Gerätebetrieb > Leiser Modus.

- Geben Sie die Auflösung des Dokuments an, das Sie drucken möchten.
 - **1** Greifen Sie je nach Betriebssystem auf die Druckeinstellungen oder das Dialogfeld "Drucken" zu.
 - 2 Legen Sie die Auflösung auf 4800 CQ fest.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld ändern. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Drucken > Qualität > Druckauflösung**.

• Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an.

Hinweise:

- Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld ändern. Gehen Sie zu Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte.
- Schwereres Papier wird langsamer bedruckt.
- Papier, das schmaler ist als die Formate Letter, A4 und Legal wird eventuell langsamer bedruckt.
- Stellen Sie sicher, dass die Druckereinstellungen für Papierstruktur und Gewicht mit den Eigenschaften des eingelegten Papiers übereinstimmen.

Navigieren Sie im Bedienfeld zu Einstellungen > Papier > Medienkonfiguration > Druckmedien.

Hinweis: Eine raue Papierstruktur und schwereres Papiergewicht können den Druckvorgang verlangsamen.

- Entfernen Sie angehaltene Aufträge.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sich nicht überhitzt.

Hinweise:

- Lassen Sie den Drucker nach einem umfangreichen Druckauftrag abkühlen.
- Beachten Sie die empfohlene Umgebungstemperatur f
 ür den Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Auswahl eines Druckerstandorts" auf Seite 65</u>.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Der Drucker reagiert nicht

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel mit der Stromquelle verbunden ist.



VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht durch einen Schalter oder eine Sicherung unterbrochen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.

- Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiespar- oder Ruhemodus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die den Drucker und den Computer verbinden, in die richtigen Anschlüsse eingesteckt sind.
- Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie die Hardware-Optionen, und schalten Sie den Drucker anschließend wieder ein. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang der Option enthaltenen Installationshandbuch.
- Installieren Sie den richtigen Druckertreiber.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Flash-Laufwerk kann nicht gelesen werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht mit der Verarbeitung mehrerer Aufträge ausgelastet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Flash-Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss angeschlossen wurde.

Hinweis: Das Flash-Laufwerk funktioniert nicht, wenn es an den hinteren USB-Anschluss angeschlossen wurde.

- Stellen Sie sicher, dass das Flash-Laufwerk unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen" auf Seite 64</u>.
- Entfernen Sie das Flash-Laufwerk und schließen Sie es erneut an.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Aktivieren des USB-Anschlusses

- 1 Navigieren Sie im Bedienfeld zu Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > USB.
- 2 Wählen Sie USB-Anschluss aktivieren.

Beseitigen von Staus

Vermeiden von Papierstaus

Richtiges Einlegen von Papier

• Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt und nicht gebogen ist.



- Legen Sie kein Papier in ein Fach ein oder entfernen Sie welches, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt.
- Legen Sie nicht zu viel Papier ein. Stellen Sie sicher, dass die Stapelhöhe die Markierung für maximale Papierfüllung nicht überschreitet.
- Schieben Sie das Papier nicht in das Fach. Legen Sie das Papier wie in der Abbildung gezeigt ein.



- Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen richtig positioniert sind und nicht fest am Papier oder den Briefumschlägen anliegen.
- Schieben Sie das Fach fest in den Drucker ein, nachdem Sie Papier eingelegt haben.

Verwenden von empfohlenem Papier

- Verwenden Sie nur empfohlenes Papier bzw. empfohlene Spezialdruckmedien.
- Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist bzw. feucht oder gewellt ist.
- Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.



• Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.

- Legen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -gewichte oder -sorten in ein Fach ein.
- Stellen Sie sicher, dass Papierformat und -sorte auf dem Computer oder Druckerbedienfeld richtig eingestellt wurden.
- Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.

Erkennen von Papierstaubereichen

Hinweise:

- Wenn **Stauassistent** auf **Ein** gesetzt ist, werden leere Seiten oder teilweise bedruckte Seiten nach dem Entfernen einer gestauten Seite vom Drucker ausgegeben. Überprüfen Sie Ihre gedruckte Ausgabe auf leere Seiten.
- Wenn Nach Stau weiter auf Ein oder Auto gesetzt ist, druckt der Drucker gestaute Seiten neu.





	Papierstaubereiche
1	КІарре В
2	Universalzuführung

	Papierstaubereiche
3	Standardfach
4	Standardablage
5	Automatische Dokumentzuführung
6	Hefter-Finisher
7	Optionales 550-Blatt-Fach
8	2 x 550-Blatt-Fach
9	1500-Blatt-Fach
10	Hefter-/Locher-Finisher
11	Papiertransport mit Faltoption
12	2000-Blatt-Doppelzuführung
13	Broschüren-Finisher

Papierstau im Standardfach

Papierstau im Standardfach

1 Ziehen Sie das Standardfach heraus.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier.



3 Schieben Sie das Fach in den Drucker.

Papierstau im optionalen 550-Blatt-Fach

1 Öffnen Sie Klappe D.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier.



- **3** Schließen Sie die Klappe.
- **4** Ziehen Sie das optionale 550-Blatt-Fach heraus.



5 Entfernen Sie das gestaute Papier.



6 Schieben Sie das Fach in den Drucker.

Papierstau in der automatischen Dokumentenzuführung (ADZ)

Papierstau in Klappe A

1 Öffnen Sie Klappe A.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier.



3 Schließen Sie Klappe A.

Papierstau in Klappe A1

1 Öffnen Sie die Scannerabdeckung.



2 Drücken Sie auf den grünen Riegel, um die Klappe A1 zu öffnen.



3 Drehen Sie den grünen Knopf in der N\u00e4he von Klappe A1 nach rechts, und entfernen Sie das gestaute Papier.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



4 Schließen Sie die Klappe A1, und anschließend die Scannerabdeckung.

Papierstau in der automatischen Dokumentenzuführungsablage

- 1 Entfernen Sie sämtliches Papier aus der Ablage der automatischen Dokumentzuführung.
- **2** Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



Papierstau in der Universalzuführung

- 1 Entfernen Sie sämtliches Papier aus der Universalzuführung.
- **2** Entfernen Sie das gestaute Papier.



Papierstau im 2 x 550-Blatt-Fach

1 Klappe E öffnen.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier in Klappe E.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



3 Klappe E schließen.

4 Ziehen Sie Fach 3 heraus.



5 Entfernen Sie das gestaute Papier.



- 6 Setzen Sie Fach 3 ein.
- 7 Wiederholen Sie <u>Schritt 4</u> bis <u>Schritt 6</u> für Fach 4.

Papierstau in der 2000-Blatt-Doppelzuführung

1 Klappe E öffnen.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier in Klappe E.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



3 Klappe E schließen.

Papierstau im 1500-Blatt-Fach

1 Öffnen Sie Klappe K.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier.



- **3** Schließen Sie Klappe K.
- 4 Ergreifen Sie Griff J und schieben Sie das Fach nach rechts.



5 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



6 Schieben Sie das Fach zurück in seine Position.

Papierstau in Klappe B

1 Öffnen Sie Klappe B.

VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie den freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den Drucker öffnen oder den Innenbereich des Druckers berühren, um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier aus jedem der folgenden Bereiche:

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

• Über der Fixierstation



• In der Fixierstation



• Unterhalb der Fixierstation



• Unter der Standardablagenausgangsrolle



• In der Duplexeinheit



3 Schließen Sie Klappe B.

Papierstau in der Standardablage

- **1** Entfernen Sie alles Papier aus der Standardablage.
- 2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



Papierstau im Hefter-Finisher

1 Entfernen Sie das gestaute Papier in der Hefter-Finisher-Ablage.


2 Ergreifen Sie den Griff F und schieben Sie dann den Hefter-Finisher nach links.



3 Öffnen Sie Klappe R1 und drehen Sie dann den Knopf R2 im Uhrzeigersinn.



4 Entfernen Sie das gestaute Papier.



- 5 Schließen Sie Klappe R1.
- 6 Beseitigen Sie den Papierstau in der Standardablagenausgangsrolle.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



7 Schieben Sie den Hefter-Finisher zurück in seine Position.



Papierstau im Papiertransport mit Faltoption

1 Entfernen Sie das gestaute Papier.



2 Öffnen Sie Klappe F.



3 Heben Sie Griff N4 an.



4 Heben Sie Griff N5 an.



5 Entfernen Sie das gestaute Papier.



- 6 Schließen Sie Griff N5 und dann Griff N4.
- 7 Drücken Sie Griff N1 herunter.



8 Drehen Sie Knopf N2 gegen den Uhrzeigersinn.



9 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Warnung—Mögliche Schäden: Entfernen Sie Schmuck von Ihren Händen, bevor Sie das gestaute Papier entfernen, um Schäden am Drucker zu vermeiden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

- **10** Bringen Sie Griff N1 wieder an seinen Platz.
- 11 Schließen Sie Klappe F.

Papierstau im Hefter-/Locher-Finisher

Wenn Ihr Drucker mit einem Papiertransport ausgestattet ist, gehen Sie wie folgt vor:

1 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 1.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.
- Entfernen Sie nicht die gedruckten Seiten, die sich in der Hefterzusammenstellung befinden, um fehlende Seiten zu vermeiden.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier in der Finisher-Standardablage.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



3 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 2.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



4 Öffnen Sie die Abdeckung des Papiertransports G und entfernen Sie dann das gestaute Papier.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



- **5** Schließen Sie die Papiertransport-Abdeckung G.
- 6 Öffnen Sie Klappe I und Klappe R1 und entfernen Sie das gestaute Papier.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



- 7 Schließen Sie Klappe R1 und anschließend Klappe I.
- 8 Öffnen Sie die Abdeckung F für den Papiertransport.



9 Öffnen Sie Klappe H.



10 Heben Sie Griff R4 an.



11 Drehen Sie den Knopf R3 gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier in Ablage 1.



12 Drehen Sie den Knopf R2 gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier in der Papiertransportabdeckung F.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



- 13 Schließen Sie die Papiertransportabdeckung F.
- **14** Bringen Sie den Griff R4 wieder in seine ursprüngliche Position.
- **15** Schließen Sie Klappe H.

Wenn Ihr Drucker mit einem Papiertransport mit Faltoption ausgestattet ist, gehen Sie wie folgt vor:

1 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 1.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.
- Entfernen Sie nicht die gedruckten Seiten, die sich in der Hefterzusammenstellung befinden, um fehlende Seiten zu vermeiden.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier in der Finisher-Standardablage.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



3 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 2.



4 Öffnen Sie Klappe F.



5 Öffnen Sie Klappe N4.



6 Öffnen Sie Klappe N5.



7 Öffnen Sie Klappe H.



8 Heben Sie Griff R4 an.



9 Drehen Sie den Knopf R3 gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier in Ablage
1.



10 Drehen Sie den Knopf R2 gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier zwischen den Klappen N4 und N5.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



11 Öffnen Sie Klappe B.

VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren.

Warnung–Mögliche Schäden: Berühren Sie den freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den Drucker öffnen oder den Innenbereich des Druckers berühren, um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden.



12 Beseitigen Sie den Papierstau unter der Standardablagenausgangsrolle.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



- **13** Schließen Sie Klappe B.
- **14** Drücken Sie Griff N1 herunter.



15 Drehen Sie Knopf N2 gegen den Uhrzeigersinn.



16 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Warnung—Mögliche Schäden: Entfernen Sie Schmuck von Ihren Händen, bevor Sie das gestaute Papier entfernen, um Schäden am Drucker zu vermeiden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

- 17 Bringen Sie Griff N1 wieder an seinen Platz.
- **18** Schließen Sie Griff N5 und dann Griff N4.
- 19 Schließen Sie Klappe F.
- **20** Bringen Sie den Griff R4 wieder in seine ursprüngliche Position.
- 21 Schließen Sie Klappe H.

Papierstau im Broschüren-Finisher

Wenn Ihr Drucker mit einem Papiertransport ausgestattet ist, gehen Sie wie folgt vor:

1 Entfernen Sie das gestaute Papier in der Finisher-Standardablage.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 1.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



3 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 1.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.
- Entfernen Sie nicht die gedruckten Seiten, die sich in der Hefterzusammenstellung befinden, um fehlende Seiten zu vermeiden.



4 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 3.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



5 Öffnen Sie die Abdeckung des Papiertransports G und entfernen Sie dann das gestaute Papier.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



6 Schließen Sie die Papiertransport-Abdeckung G.

7 Öffnen Sie die Abdeckung F für den Papiertransport.



8 Öffnen Sie Klappe H.



9 Bewegen Sie Griff R3 nach rechts und entfernen Sie dann das gestaute Papier.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



10 Bewegen Sie den Griff R1 nach links, drehen Sie den Knopf R2 gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier.



11 Drehen Sie Knopf R5 gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier aus der Finisher-Standardablage.



12 Heben Sie den Griff R4 an, drehen Sie den Knopf R2 im Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier.



- **13** Schließen Sie die Papiertransportabdeckung F.
- **14** Bringen Sie die Griffe R1, R3 und R4 in ihre ursprüngliche Position zurück.
- 15 Schließen Sie Klappe H.

Wenn Ihr Drucker mit einem Papiertransport mit Faltoption ausgestattet ist, gehen Sie wie folgt vor:

1 Entfernen Sie das gestaute Papier in der Finisher-Standardablage.



2 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 1.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



3 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 1.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.
- Entfernen Sie nicht die gedruckten Seiten, die sich in der Hefterzusammenstellung befinden, um fehlende Seiten zu vermeiden.



4 Entfernen Sie das gestaute Papier aus Ablage 3.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



5 Öffnen Sie Klappe F.



6 Öffnen Sie Klappe H.



7 Öffnen Sie Klappe N4.



8 Öffnen Sie Klappe N5.



9 Heben Sie Griff R4 an.



10 Drehen Sie Knopf R2 im Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier aus Griff R4.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



11 Bewegen Sie Griff R1 nach links, drehen Sie den Knopf R2 gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann das gestaute Papier zwischen den Klappen N4 und N5.



12 Öffnen Sie Klappe B.

VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren.

Warnung—Mögliche Schäden: Berühren Sie den freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den Drucker öffnen oder den Innenbereich des Druckers berühren, um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden.



13 Beseitigen Sie den Papierstau unter der Standardablagenausgangsrolle.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



- 14 Schließen Sie Klappe B.
- **15** Drücken Sie Griff N1 herunter.



16 Drehen Sie Knopf N2 gegen den Uhrzeigersinn.



17 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Warnung—Mögliche Schäden: Entfernen Sie Schmuck von Ihren Händen, bevor Sie das gestaute Papier entfernen, um Schäden am Drucker zu vermeiden.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

- 18 Bringen Sie Griff N1 wieder an seinen Platz.
- **19** Schließen Sie Klappe N5 und anschließend Klappe N4.
- 20 Schließen Sie Klappe F.
- **21** Bringen Sie die Griffe R1 und R4 in ihre ursprünglichen Positionen zurück.
- 22 Schließen Sie Klappe H.

Papierstau in der Broschürenherstellung

1 Entfernen Sie gestautes Papier aus Ablage 2.



2 Öffnen Sie Klappe H.



3 Drehen Sie die Knöpfe R6, R11 und R10 im Uhrzeigersinn.



4 Ziehen Sie die Broschürenherstellung heraus.



5 Entfernen Sie das gestaute Papier.



6 Drehen Sie den Knopf R9 bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.



7 Öffnen Sie Klappe R8.



8 Entfernen Sie das gestaute Papier.



- 9 Schließen Sie Klappe R8.
- **10** Setzen Sie die Broschürenherstellung wieder in den Broschüren-Finisher ein.
- **11** Schließen Sie Klappe H.

Probleme mit der Netzwerkverbindung

Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden

Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Druckers stimmt.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse auf dem Bedienfeld an.
- Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen unterstützten Browser installiert haben.
 - Internet Explorer Version 11 oder höher
 - Microsoft Edge
 - Safari Version 6 oder höher
 - Google Chrome[™] Version 32 oder höher
 - Mozilla Firefox Version 24 oder höher
- Die Netzwerkverbindung muss aktiv sein.

Hinweis: Wenn die Verbindung nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

- Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindungen zum Drucker und zum Druckserver ordnungsgemäß angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Druckserver.
- Überprüfen Sie, ob die Webproxyserver deaktiviert sind.

Hinweis: Wenn die Server deaktiviert sind, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Drucker kann nicht mit dem WLAN verbunden werden

Drucker kann nicht mit dem WLAN verbunden werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Netzwerk/Ports > Netzwerkübersicht > Aktiver Adapterund wählen Sie dann Auto.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem korrekten Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Verbinden des Druckers mit einem Wi-Fi-Netzwerk" auf Seite 258</u>.

Hinweis: Einige Router geben möglicherweise den Standard-Wi-Fi-Namen frei.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Netzwerk-Kennwort eingegeben haben.

Hinweis: Achten Sie auf die Leerzeichen, Zahlen sowie die Groß- und Kleinschreibung im Kennwort.

• Achten Sie darauf, dass der richtige Wi-Fi-Sicherheitsmodus ausgewählt wurde. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Netzwerk/Ports > Drahtlos > Drahtloser Sicherheitsmodus.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Probleme mit Hardwareoptionen

Interne Option wird nicht erkannt

Interne Option wird nicht erkannt

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- Drucken Sie die Menüeinstellungsseite und überprüfen Sie, ob die interne Option in der Liste der installierten Funktionen aufgeführt ist. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte > Menüeinstellungsseite.
- Überprüfen Sie, ob die interne Option ordnungsgemäß auf der Controller-Platine installiert ist.
 - 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
 - **2** Stellen Sie sicher, dass die interne Option in den geeigneten Anschluss auf der Steuerungsplatine eingesetzt ist.
 - **3** Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an und schalten Sie den Drucker ein.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

• Überprüfen Sie, ob die interne Option im Druckertreiber verfügbar ist.

Hinweis: Fügen Sie, falls erforderlich, die interne Option im Druckertreiber manuell hinzu, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 100</u>.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Der Internal Solutions Port funktioniert nicht ordnungsgemäß

Der Internal Solutions Port funktioniert nicht ordnungsgemäß

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Drucken Sie die Menüeinstellungsseite und überprüfen Sie, ob der Internal Solutions Port (ISP) in der Liste der installierten Funktionen aufgeführt ist. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen
 Berichte > Menüeinstellungsseite.
- Nehmen Sie den ISP heraus, und setzen Sie ihn anschließend wieder ein. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Installation eines Internal Solutions Port" auf Seite 251</u>.
- Überprüfen Sie das Kabel und die ISP-Verbindung.
 - 1 Verwenden Sie das richtige Kabel, und stellen Sie sicher, dass es sicher an den ISP angeschlossen ist.
 - **2** Überprüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel der ISP-Lösung sicher mit ihrem Steckplatz auf der Controller-Platine verbunden ist.
Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Parallele oder serielle Schnittstellenkarte funktioniert nicht ordnungsgemäß

Parallele oder serielle Schnittstellenkarte funktioniert nicht ordnungsgemäß

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Drucken Sie die Menüeinstellungsseite aus und überprüfen Sie dann, ob die parallele oder serielle Schnittstellenkarte in der Liste der installierten Funktionen aufgeführt ist. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte > Menüeinstellungsseite.
- Entfernen Sie die parallele oder serielle Schnittstellenkarte, und installieren Sie diese erneut. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Installation eines Internal Solutions Port" auf Seite 251</u>.
- Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Kabel und der parallelen oder seriellen Schnittstellenkarte.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Beschädigter Flash-Speicher gefunden

Beschädigter Flash-Speicher gefunden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Tauschen Sie den beschädigten Flash-Speicher aus.
- Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu ignorieren und den Druck fortzusetzen.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen

Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Wählen Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher gespeichert sind.
- Installieren Sie ein Speicherlaufwerk.

Hinweis: Geladene Schriftarten und Makros, die nicht zuvor in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.

Probleme mit Verbrauchsmaterial

Druckkassette austauschen, falsche Druckerregion

Kaufen Sie eine Kassette mit der zur Druckerregion passenden Region, oder kaufen Sie eine weltweit gültige Kassette, um dieses Problem zu beheben.

- Die erste Ziffer nach der 42 in der Nachricht gibt die Druckerregion an.
- Die zweite Ziffer nach der 42 in der Nachricht gibt die Region der Kassette an.

Drucker- und Tonerkassettenregionen

Region	Numerischer Code		
Weltweit oder nicht definierte Region	0		
Nordamerika (USA, Kanada)	1		
Europäischer Wirtschaftsraum, Westeuropa, Nordische Länder, Schweiz	2		
Asien und Pazifikraum	3		
Lateinamerika	4		
Restliches Europa, Naher Osten und Afrika	5		
Australien, Neuseeland	6		
Ungültige Region	9		

Hinweis: Drucken Sie die **Seiten zum Qualitätstest** aus, um die Regionseinstellungen des Druckers und der Tonerkassette zu sehen. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu **Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken**.

Wiederaufgefüllte Standard-Druckkassette [Farbe]

Der Drucker hat eine Lexmark Standard-Druckkassette erkannt, die von einer anderen Partei als Lexmark mit nicht originalem Toner nachgefüllt wurde.

Wählen Sie OK, um fortzufahren.

Alle Indikatoren für die Lebensdauer von Druckerkomponenten sind für die Verwendung von Lexmark-Verbrauchsmaterialien und -Teilen ausgelegt und können unvorhersehbare Ergebnisse liefern, wenn Sie Verbrauchsmaterialien oder Teile in Ihrem Lexmark-Drucker verwenden, die nicht von Lexmark wiederaufbereitet wurden.

Weitere Informationen finden Sie in der Erklärung zur eingeschränkten Garantie des Druckers.

Nicht von Lexmark stammendes Verbrauchsmaterial

Der Drucker hat festgestellt, dass Verbrauchsmaterialien oder Teile verwendet werden, die nicht von Lexmark stammen.

Ihr Lexmark Drucker funktioniert dann am besten, wenn Originalverbrauchsmaterialien und Originalteile von Lexmark verwendet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen.

Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

Warnung—Mögliche Schäden: Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden u. U. nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wenn Sie diese Risiken einzeln und insgesamt akzeptieren und mit der Verwendung von Nicht-Originalverbrauchsmaterial oder Nicht-Originalteilen für den Drucker fortfahren möchten, drücken Sie auf der Anzeige mit zwei Fingern 15 Sekunden lang auf die Fehlermeldung. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, berühren Sie **Fortfahren**.

Wenn Sie diese Risiken nicht akzeptieren möchten, nehmen Sie Verbrauchsmaterialien oder Teile eines Drittanbieters aus dem Drucker heraus, und legen bzw. setzen Sie Originalverbrauchsmaterialien oder Originalteile von Lexmark ein. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Verwenden von Originalzubehör und</u>-verbrauchsmaterialien von Lexmark" auf Seite 394.

Falls der Drucker nicht druckt, nachdem die Fehlermeldung gelöscht wurde, setzen Sie den Verbrauchsmaterialzähler zurück.

- 1 Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Wartung > Konfigurationsmenü > Verbrauchsmaterial und Zähler.
- 2 Wählen Sie den Teil bzw. das Verbrauchsmaterial aus, den bzw. das Sie zurücksetzen möchten, und wählen Sie dann **Start**.
- 3 Lesen Sie die Warnmeldung, und wählen Sie dann Fortfahren.
- 4 Berühren Sie das Display mit zwei Fingern 15 Sekunden lang, um die Meldung zu löschen.

Hinweis: Wenn Sie die Verbrauchsmaterialzähler nicht zurücksetzen können, dann geben Sie den Verbrauchsartikel beim Händler zurück.

Probleme mit der Papierzufuhr

Papier wellt sich



Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Bringen Sie die Führungen im Fach für das eingelegte Papier in die richtige Position.
- Geben Sie die Papiersorte je nach Betriebssystem im Dialogfeld Druckeinstellungen oder Drucken an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung dem eingelegten Papier entspricht.

Hinweis: Sie können die Einstellung auch auf dem Bedienfeld des Druckers ändern. Gehen Sie zu **Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte**.

- Entfernen Sie das Papier, drehen Sie es um, und legen Sie das Papier anschließend wieder ein.
- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.

Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Umschläge kleben beim Drucken aneinander

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Verwenden Sie einen Umschlag, der in einer trockenen Umgebung gelagert wurde.

Hinweis: Das Bedrucken von Briefumschlägen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt kann zum Aneinanderkleben der selbstklebenden Laschen führen.

 Stellen Sie sicher, dass die Option "Papiersorte" auf Briefumschlag eingestellt ist. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Sortiertes Drucken funktioniert nicht

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Layout > Sortieren und wählen Sie dann Ein [1,2,1,2,1,2] aus.
- Öffnen Sie in dem Dokument, das Sie drucken möchten, die Druckereinstellungen oder das Dialogfeld "Drucken" und wählen Sie dann **Sortieren** aus.
- Verringern Sie die Anzahl der zu druckenden Seiten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Fachverbindung funktioniert nicht

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass die verbundenen Fächer dasselbe Papierformat, dieselbe Ausrichtung und denselben Papiertyp enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen korrekt positioniert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen "Papierformat" und "Papiersorte" mit dem in den verbundenen Fächern eingelegten Papier übereinstimmen. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte.
- Stellen Sie sicher, dass die Option **Fachverbindung** auf **Automatisch** eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Verbinden von Fächern" auf Seite 97</u>.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

häufige Papierstaus

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Überprüfen Sie, ob das Papier korrekt eingelegt ist.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen korrekt positioniert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Stapelhöhe die Markierung f
 ür maximale Papierf
 üllung nicht überschreitet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nur auf Papier im empfohlenen Format und der empfohlenen Sorte drucken.
- Stellen Sie das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte ein. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Papier > Fachkonfiguration > Papierformat/-sorte.
- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.

Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Gestaute Seiten werden nicht neu gedruckt

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Benachrichtigungen > Stauinhalt-Wiederherstellung.
- 2 Wählen Sie im Menü Nach Stau weiter die Option Ein oder Auto.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

E-Mail-Probleme

Deaktivieren der Fehlermeldung "SMTP-Server nicht eingerichtet"

- 1 Navigieren Sie im Druckerbedienfeld zu Einstellungen > E-Mail > E-Mail-Einrichtung.
- 2 Stellen Sie "SMTP-Server nicht eingerichtet" deaktivieren auf Ein.

Um zu verhindern, dass der Fehler erneut auftritt, führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

- Aktualisieren Sie die Drucker-Firmware. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Firmware aktualisieren".
- Konfigurieren Sie die E-Mail-SMTP-Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Konfigurieren der SMTP-Einstellungen" auf Seite 274</u>.

E-Mails können nicht gesendet werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Vergewissern Sie sich, dass die E-Mail-SMTP-Einstellungen richtig konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Konfigurieren der SMTP-Einstellungen" auf Seite 274</u>.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mit einem Netzwerk verbunden ist und dass das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Probleme beim Faxen

Rufnummer wird nicht angezeigt

Rufnummer wird nicht angezeigt

Hinweis: Diese Anweisungen gelten nur für Drucker, in denen eine Faxkarte installiert ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Fax-Empfangseinstellungen > Admin-Steuerung.
- 2 Stellen Sie Anrufer-ID aktivieren auf Ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Faxe können nicht mit analogem Fax gesendet oder empfangen werden

Faxe können nicht mit analogem Fax gesendet oder empfangen werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Beheben Sie alle Fehlermeldungen, die auf dem Display angezeigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabelverbindungen von Netzteil, Telefon oder Anrufbeantworter ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob ein Freizeichen zu hören ist.
 - Rufen Sie die Faxnummer an, um festzustellen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn Sie die Funktion "Wahl im Freisprechmodus" verwenden, erhöhen Sie die Lautstärke, um zu pr
 üfen, ob ein Freizeichen zu hören ist.
- Prüfen Sie die Telefonbuchse an der Wand.
 - **1** Schließen Sie das analoge Telefon direkt an die Telefonbuchse an.
 - 2 Warten Sie auf das Freizeichen.
 - **3** Wenn Sie kein Freizeichen hören, verwenden Sie ein anderes Telefonkabel.
 - **4** Wenn Sie immer noch kein Freizeichen hören, verbinden Sie das Telefonkabel mit einer anderen Telefonbuchse.
 - **5** Wenn Sie ein Freizeichen hören, verbinden Sie den Drucker mit dieser Telefonanschlussdose.

- Überprüfen Sie, ob der Drucker mit einem analogen Telefondienst oder mit dem richtigen digitalen Anschluss verbunden ist.
 - Stellen Sie bei Verwendung eines ISDN-Telefondienstes (Integrated Services Digital Network) eine Verbindung mit einem analogen Telefonanschluss eines ISDN-Terminaladapters her. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ISDN-Anbieter.
 - Wenn Sie DSL verwenden, benötigen Sie einen Splitter oder einen Router, der analoge Endgeräte unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem DSL-Anbieter.
 - Wenn Sie eine Nebenstellenanlage verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät an einen analogen Anschluss der Nebenstellenanlage anschließen. Sollte kein Anschluss vorhanden sein, dann sollten Sie für das Faxgerät eine analoge Telefonleitung installieren.
- Trennen Sie andere Geräte vorübergehend, und deaktivieren Sie andere Telefondienste.
 - **1** Trennen Sie andere Geräte (wie Anrufbeantworter, Computer, Modems oder Telefonleitungs-Splitter), die sich zwischen dem Drucker und der Telefonleitung befinden.
 - 2 Deaktivieren Sie die Anklopffunktion und die Voicemail. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.
- Scannen Sie jede Seite des Originaldokuments einzeln ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Faxe können mit dem analogem Fax empfangen, aber nicht gesendet werden

Faxe können mit dem analogem Fax empfangen, aber nicht gesendet werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Legen Sie ein Originaldokument in das ADF-Fach oder auf das Scannerglas.
- Richten Sie die Kurzwahlnummer ordnungsgemäß ein.
 - Überprüfen Sie, ob die Kurzwahlnummer für die Telefonnummer festgelegt ist, die Sie wählen möchten.
 - Wählen Sie die Telefonnummer manuell.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Faxe können mit analogem Fax gesendet, aber nicht empfangen werden

Faxe können mit analogem Fax gesendet, aber nicht empfangen werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass Papier im Papiereinzug liegt.
- Überprüfen Sie die Einstellungen der Klingelverzögerung. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Faxen > Fax-Installation > Fax-Empfangseinstellungen > Rufzeichen bis Anrufannahme.
- Wenn der Drucker leere Seiten druckt, lesen Sie "Leere oder weiße Seiten" auf Seite 472.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

etherFAX kann nicht eingerichtet werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Überprüfen Sie die Druckerverbindung.
 - 1 Navigieren Sie im Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte > Netzwerk > Netzwerk-Konfigurationsseite.
 - 2 Überprüfen Sie den Netzwerkstatus auf der gedruckten Seite.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mit einem Netzwerk verbunden ist und dass das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass etherFAX ordnungsgemäß eingerichtet ist: Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einrichten der Faxfunktion über etherFAX" auf Seite 76</u>.

Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie zu https://www.etherfax.net/lexmark.

Faxe können mit etherFAX nicht gesendet oder empfangen werden

Faxe können mit etherFAX nicht gesendet oder empfangen werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mit einem Netzwerk verbunden ist und dass das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass etherFAX ordnungsgemäß eingerichtet ist: Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einrichten der Faxfunktion über etherFAX" auf Seite 76</u>.
- Teilen Sie große Dokumente in kleinere Dateien auf.

Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie zu https://www.etherfax.net/lexmark.

schlechte Druckqualität bei Faxen

schlechte Druckqualität bei Faxen

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Beheben Sie eventuelle Mängel in der Druckqualität.
 - 1 Drucken Sie die Testseiten für die Druckqualität. Navigieren Sie vom Bedienfeld zu Einstellungen > Fehlersuche > Seiten zum Qualitätstest drucken.
 - **2** Korrigieren Sie eventuelle Mängel in der Druckqualität. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Druckqualität ist schlecht" auf Seite 472</u>.
- Wenn Sie ein analoges Fax verwenden, verringern Sie die Übertragungsgeschwindigkeit für eingehende Faxe.
 - 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Fax-Empfangseinstellungen > Admin-Steuerung.
 - 2 Wählen Sie im Menü Max. Geschwindigkeit eine geringere Übertragungsgeschwindigkeit aus.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Fehlende Informationen auf dem Faxdeckblatt

Fehlende Informationen auf dem Faxdeckblatt

- **1** Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- 2 Senden oder Abrufen des Faxes.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Das Faxdeckblatt kann nicht vom Computer gesendet werden

Das Faxdeckblatt kann nicht vom Computer gesendet werden

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass der Druckertreiber aktualisiert ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter <u>www.lexmark.com/downloads</u>.
- Deaktivieren Sie die Einstellung Einstellungen vor dem Faxen immer anzeigen.
 - **1** Öffnen Sie im Dokument, das Sie faxen möchten, das Dialogfeld **Drucken**.
 - 2 Wählen Sie den Drucker, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**, **Voreinstellungen**, **Optionen** oder **Einrichtung**.
 - 3 Klicken Sie auf Faxen, und deaktivieren Sie dann Einstellungen vor dem Faxen immer anzeigen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Probleme beim Scannen

Scannen an Computer ist nicht möglich

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Starten Sie einen Kopierauftrag. Wenn der Auftrag fehlgeschlagen ist, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- Überprüfen Sie die Druckerverbindung.
 - 1 Drucken Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Berichte > Netzwerk und wählen Sie dann Netzwerk-Konfigurationsseite.
 - **2** Schauen Sie im ersten Abschnitt der Seite nach, ob als Status "Verbunden" angegeben ist.
- Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Scannen an einen Netzwerkordner nicht möglich

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Erstellen Sie eine Verknüpfung zu einem Netzwerkordner und scannen Sie dann ein Dokument über diese Verknüpfung. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Scannen an einen Netzwerkordner" auf</u> <u>Seite 288</u>.
- Vergewissern Sie sich, dass der Pfad f
 ür den Netzwerkordner korrekt ist. Zum Beispiel: //server_hostname/foldername/path, wobei server_hostname eine vollst
 ändig qualifizierte Dom
 äne (FQDN) oder IP-Adresse ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Schreibberechtigung für den Netzwerkordner verfügen.
- Aktualisieren Sie die Verknüpfung des Netzwerkordners.
 - **1** Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxy verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf **Verknüpfungen**, und wählen Sie dann eine Verknüpfung aus.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Verknüpfungstypen haben, wählen Sie Netzwerkordneraus.

3 Geben Sie im Feld Freigabepfad den Pfad des Netzwerkordners ein. Zum Beispiel: \ \server_hostname\foldername\path.

Hinweis: Verwenden Sie immer Schrägstriche, wenn Sie den Freigabepfad eingeben.

4 Wählen Sie im Menü Authentifizierung eine Authentifizierungsmethode aus.

Hinweis: Wenn die **Authentifizierung** auf **Zugewiesenen Benutzernamen und Kennwort verwenden** eingestellt ist, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen in die Felder Benutzername und Kennwort ein.

- 5 Klicken Sie auf Speichern.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker und der Netzwerkordner mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Unvollständige Kopien des Dokuments oder Fotos

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.
- Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Schlechte Kopierqualität

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Reinigen Sie das Scannerglas und das ADZ-Glas mit einem feuchten, weichen und fusselfreien Tuch.

Hinweis: Falls Ihr Drucker über ein zweites ADZ-Glas innerhalb der ADZ verfügt, müssen Sie dieses Glas ebenfalls reinigen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Reinigen des Scanners" auf Seite 446</u>.

- Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.
- Überprüfen Sie die Qualität des Originaldokuments oder Fotos und passen Sie die Einstellungen für die Scanqualität entsprechend an.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Vertikale dunkle Streifen beim Scannen aus der ADZ



- **1** Heben Sie die Scannerabdeckung an, und nehmen Sie das Glasreinigungswerkzeug heraus.
- 2 Wischen Sie das ADF-Glas neben dem Scannerglas ab.
- **3** Öffnen Sie die Klappe A1 und reinigen Sie dann das ADF-Glas.
- **4** Legen Sie das Werkzeug wieder an seinen Platz zurück.
- 5 Schließen Sie die Scannerabdeckung.

Hinweis: Weitere Informationen zum Reinigen des Scanners finden Sie unter <u>"Reinigen des Scanners"</u> <u>auf Seite 446</u>.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Gezacktes Bild oder Text beim Scannen über die ADZ

Gezacktes Bild oder Text beim Scannen über die ADZ



1 Legen Sie 50 Blatt sauberes Normalpapier in die ADZ ein.

Hinweis: Das Normalpapier hilft, Staub und andere Beläge von den ADZ-Transportrollen zu entfernen.

- 2 Wischen Sie auf dem Bedienfeld nach rechts zum Kontrollzentrum und wählen Sie dann 🕑.
- **3** Legen Sie das Originaldokument in die ADZ.
- 4 Scannen Sie das Dokument.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Scanauftrag war nicht erfolgreich

Scanauftrag war nicht erfolgreich

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet- oder USB-Kabel ordnungsgemäß an den Computer und an den Drucker angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Datei, die Sie scannen möchten, und stellen Sie sicher, dass:
 - Der Dateiname nicht bereits im Zielordner verwendet wird.
 - Das Dokument oder Foto, das Sie scannen möchten, nicht in einer anderen Anwendung geöffnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass in den Einstellungen für die Zielkonfiguration entweder das Kontrollkästchen Zeitstempel anfügen oder das Kontrollkästchen Vorhandene Datei überschreiben aktiviert ist.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Scanner lässt sich nicht schließen

Scanner lässt sich nicht schließen

- 1 Entfernen Sie die störenden Objekte, die ein Schließen der Abdeckung verhindern.
- 2 Schließen Sie den Scanner.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Das Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt ab

Das Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt ab

- **1** Schließen Sie alle anderen Anwendungen, die den Scanvorgang behindern.
- 2 Scannen Sie das Dokument erneut.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Scanner antwortet nicht

Scanner antwortet nicht

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß mit dem Drucker und der Stromquelle verbunden ist.

VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

- Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist, und beheben Sie dann alle Fehlermeldungen, die auf dem Display erscheinen.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Anpassen der Scanner-Registrierung

Anpassen der Scanner-Registrierung

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Wartung > Konfigurationsmenü > Scannerkonfiguration > Manuelle Scannerregistrierung.
- 2 Wählen Sie im Menü Druckschnelltest Start aus.
- 3 Legen Sie die Testseite auf das Scannerglas und wählen Sie dann Flachbettregistrierung aus.
- 4 Wählen Sie im Menü Kopierschnelltest Start aus.
- **5** Vergleichen Sie die Testseite mit dem Originaldokument.

Hinweis: Wenn sich die Ränder der Testseite vom Originaldokument unterscheiden, passen Sie die Einstellungen für den **linken Rand** und den **oberen Rand** an.

6 Wiederholen Sie <u>Schritt 4</u> und <u>Schritt 5</u>, bis die Ränder der **Kopierschnelltest**seite weitestgehend mit denen des Originaldokuments übereinstimmen.

Anpassen der ADZ-Registrierung

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Gerät > Wartung > Konfigurationsmenü > Scannerkonfiguration > Manuelle Scannerregistrierung.
- 2 Wählen Sie im Menü Druckschnelltest Start aus.
- **3** Legen Sie die Testseite in das ADZ-Fach.
- 4 Wählen Sie Registrierung vordere ADZ oder Registrierung hintere ADZ aus.

Hinweise:

- Um die **Registrierung der vorderen ADZ** auszurichten, legen Sie die Testseite mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die ADZ.
- Um die **Registrierung der hinteren ADZ** auszurichten, legen Sie die Testseite mit der bedruckten Seite nach unten und der kurzen Kante zuerst in die ADZ.
- 5 Wählen Sie im Menü Kopierschnelltest Start aus.

6 Vergleichen Sie die Testseite mit dem Originaldokument.

Hinweis: Wenn sich die Ränder der Testseite vom Originaldokument unterscheiden, passen Sie die Einstellungen für die **horizontale Anpassung** und den **oberen Rand** an.

7 Wiederholen Sie <u>Schritt 5</u> und <u>Schritt 6</u>, bis die Ränder der **Kopierschnelltest**seite weitestgehend mit denen des Originaldokuments übereinstimmen.

Probleme mit der Farbqualität

Ändern der Farben im Ausdruck

- 1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität > Erweiterte Bildgebung > Farbanpassung.
- 2 Wählen Sie im Menü Farbanpassung die Option Manuell aus.
- 3 Wählen Sie im Menü Farbanpassung Inhalt die entsprechende Farbumwandlungseinstellung.

Objekttyp	Farbumwandlungstabellen
RGB-Bild RGB-Text	 Leuchtend—Erzeugt leuchtendere, gesättigtere Farben und kann auf alle eingehenden Farbformate angewendet werden.
RGB-Grafiken	 sRGB Bildschirm: Erzeugt ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms. Die Verwendung des schwarzen Toners ist für das Drucken von Fotos optimiert.
	 Anzeige – Echtes Schwarz: Erzeugt ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms. Diese Einstellung verwendet ausschließlich schwarzen Toner, um alle möglichen neutralen Graustufen zu erzeugen.
	 sRGB Leuchtend: Erhöht die Farbsättigung für die sRGB Bildschirm-Farbanpassung. Die Verwendung des schwarzen Toners ist für den Druck von Unternehmensgrafiken optimiert. Aus
	Aus
CMYK-Bild	• US-CMYK: Verwendet eine Farbanpassung, die Ergebnisse ähnlich der SWOP-Farbausgabe
CMYK-Text	(Specifications for Web Offset Publishing) erzielt.
CMYK-Grafiken	 Euro-CMYK: Verwendet eine Farbanpassung, die Ergebnisse ähnlich der EuroScale- Farbausgabe erzeugt.
	• Leuchtend CMYK: Erhöht die Farbsättigung für die US-CMYK-Farbanpassungseinstellung.
l	• Aus

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Farbdruck

Was ist eine RGB-Farbe?

Die RGB-Farbdarstellung ist eine Methode, bei der Farben anhand der Intensität von rotem, grünem und blauem Licht beschrieben werden, das zur Erzeugung einer bestimmten Farbe verwendet wird. Rotes, grünes und blaues Licht kann in unterschiedlicher Intensität überlagert werden, um ein breites Spektrum an Farben zu erzeugen, die in der Natur vorkommen. Computerbildschirme, Scanner und Digitalkameras nutzen diese Methode zum Anzeigen von Farben.

Was ist die CMYK-Farbdarstellung?

Die CMYK-Farbdarstellung ist eine Methode, bei der Farben anhand des Anteils an Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz beschrieben werden, der zur Wiedergabe einer bestimmten Farbe verwendet wird. CMYK-Tinte oder Toner kann in unterschiedlichen Mengen gedruckt werden, um ein breites Spektrum an Farben darzustellen, die in der Natur vorkommen. Druckmaschinen, Tintenstrahldrucker sowie Farblaserdrucker erzeugen auf diese Weise Farben.

Wie werden die Farben in einem zu druckenden Dokument angegeben?

Softwareprogramme werden verwendet, um die Farben in einem Dokument über RGB- bzw. CMYK-Farbkombinationen anzugeben und sie zu verändern. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Softwareprogramms.

Woher weiß der Drucker, welche Farbe er drucken soll?

Beim Drucken eines Dokumentes werden Informationen zum Typ und zur Farbe der einzelnen Objekte an den Drucker gesendet. Die Informationen werden dann durch Farbumwandlungstabellen geleitet. Die Farbe wird in die entsprechende Menge an CMYK-Tonern umgewandelt, die verwendet werden, um die von Ihnen gewünschte Farbe zu erzeugen. Die jeweilige Anwendung der Farbumwandlungstabellen wird von den Objektinformationen bestimmt. So kann beispielsweise eine bestimmte Farbumwandlungstabelle auf Texte angewendet werden, während eine andere Farbumwandlungstabelle auf Fotos angewendet wird.

Was versteht man unter der manuellen Farbanpassung?

Ist die manuelle Farbanpassung aktiviert, verwendet der Drucker die benutzerdefinierten Farbumwandlungstabellen zur Objektverarbeitung. Manuelle Farbkorrektureinstellungen hängen von dem zu druckenden Objekttyp (Text, Grafiken oder Bilder) ab. Sie sind auch je nach der Farbspezifikation des Objekts im Softwareprogramm (RGB- oder CMYK-Kombinationen) spezifisch. Wie man eine andere Farbumwandlungstabelle manuell anwendet, finden Sie unter <u>"Ändern der Farben im Ausdruck" auf</u> <u>Seite 554</u>.

Wenn im Softwareprogramm Farben nicht mit RGB- bzw. CMYK-Kombinationen angegeben werden, ist die Aktivierung der manuellen Farbanpassung nicht empfehlenswert. Sie ist auch dann nicht zu empfehlen, wenn die Farbanpassung durch das Softwareprogramm bzw. das Betriebssystem gesteuert wird. Bei den meisten Dokumenten wird die bevorzugte Farbe erzeugt, wenn die "Automatische Farbanpassung" ausgewählt ist.

Wie erhalte ich eine bestimmte Farbe (z. B. eine Farbe in einem Unternehmens-Logo)?

Über das Druckermenü **Qualität** kann aus neun verschiedenen **Farbmustervorlagen** ausgewählt werden. Diese Vorlagen sind ebenfalls über die **Farbmusterseite** des Embedded Web Servers zugänglich. Die Auswahl einer Vorlage erzeugt mehrseitige Ausdrucke, die aus hunderten von Farbfeldern bestehen. Jedes Feld enthält eine CMYK- bzw. RGB-Kombination, je nach ausgewählter Tabelle. Die Farbe der einzelnen Felder wird durch das Durchleiten der CMYK- bzw. RGB-Kombination, die im Feld angegeben ist, durch die ausgewählte Farbumwandlungstabelle erzeugt.

Sie können auf den **Farbmustervorlagen** das Feld mit der Farbe identifizieren, die der gewünschten Farbe am ehesten entspricht. Die auf dem Feld angegebene Farbkombination kann dann zum Modifizieren der Objektfarbe in einem Softwareprogramm verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Softwareprogramms. Unter Umständen ist eine manuelle Farbanpassung zur Verwendung der ausgewählten Farbumwandlungstabelle für bestimmte Objekte erforderlich.

Die Auswahl der **Farbmustervorlage** für ein bestimmtes Farbübereinstimmungsproblem hängt von folgenden Faktoren ab:

- Die verwendete Einstellung für die Farbanpassung (Auto, Aus oder Manuell).
- Der zu druckende Objekttyp (Text, Grafiken oder Bilder).
- Wie die Farbe des Objekts im Softwareprogramm spezifiziert wird (RGB- oder CMYK-Kombinationen).

Wenn im Softwareprogramm Farben nicht mit RGB- bzw. CMYK-Kombinationen angegeben werden, sind die **Farbmusterseiten** nicht nützlich. Einige Softwareprogramme passen die im Softwareprogramm angegebenen RGB- bzw. CMYK-Kombinationen mittels Farbverwaltung an. In diesen Fällen entspricht die gedruckte Farbe unter Umständen nicht exakt der Farbe auf den **Farbmusterseiten**.

Ausdruck erscheint verfärbt

Ausdruck erscheint verfärbt

Versuchen Sie es mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen:

- Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität > Erweiterte Bildgebung und wählen Sie dann Farbanpassung.
- Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu Einstellungen > Drucken > Qualität > Erweiterte Bildgebung wählen Sie dann Farbanpassung und passen Sie die Einstellungen an.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Bevor Sie Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen, vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Informationen vorliegen haben:

- Druckerproblem
- Fehlermeldung
- Druckermodell und Seriennummer

Gehen Sie zu <u>https://support.lexmark.com</u> für Support per E-Mail oder Chat oder suchen Sie in der Bibliothek mit Handbüchern, Support-Dokumentation, Treibern und weiteren Downloads nach einer Lösung.

Ein technischer Kundendienst über Telefon ist ebenfalls verfügbar. In den USA oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-539-6275. Für andere Länder oder Regionen gehen Sie zum Kontaktverzeichnis für den internationalen Support.

Recyceln und Entsorgen

Recycling von Lexmark Produkten

Recycling von Lexmark Produkten

- 1 Besuchen Sie <u>www.lexmark.com/recycle</u>.
- 2 Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus.
- **3** Wählen Sie ein Recycling-Programm aus.

Recycling der Verpackung von Lexmark

Recycling der Verpackung von Lexmark

Ziel von Lexmark ist es, die Verpackung zu minimieren. Weniger Verpackung bedeutet, dass Lexmark Drucker auf dem effektivsten und umweltfreundlichsten Weg transportiert werden und weniger Verpackung entsorgt werden muss. Dies führt zu einer Reduzierung des Treibhauseffekts, zu größeren Energieeinsparungen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen. Lexmark bietet in einigen Ländern oder Regionen auch das Recycling von Verpackungskomponenten an. Weitere Informationen erhalten Sie unter <u>www.lexmark.com/recycle</u>.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Wellpappe vorhanden sind, sind die von Lexmark verwendeten Kartons vollständig recycelbar. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Schaum vorhanden sind, wird Schaum in den von Lexmark verwendeten Verpackungen eingesetzt. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Wenn Sie eine Kassette an Lexmark zurückgeben, können Sie erneut die Verpackung verwenden, in der die Kassette geliefert wurde. Lexmark recycelt auch die Verpackung.

Hinweise

Produktinformationen

Produktname:

Lexmark CX833se, Lexmark CX833xse; Lexmark CX961se, Lexmark CX961tse; Lexmark CX962se, Lexmark CX962tse; Lexmark CX963se, Lexmark CX963xse; Lexmark XC8355; Lexmark XC9635; Lexmark XC9645; Lexmark XC9655 MFPs

Gerätetyp:

7566

Modelle:

688, 698

Hinweis zur Ausgabe

Juni 2024

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Technischen Support von Lexmark erhalten Sie unter http://support.lexmark.com.

Informationen zur Lexmark Datenschutzrichtlinie für die Verwendung dieses Produkts finden Sie unter **www.lexmark.com/privacy**.

Unter <u>www.lexmark.com</u> erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2024 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Marken

Lexmark, das Lexmark-Logo und MarkNet sind Marken oder eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Gmail, Android, Google Play und Google Chrome sind Handelsmarken der Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iCloud is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Das Warenzeichen von Mopria[™] ist ein eingetragenes und/oder nicht eingetragenes Warenzeichen der Mopria Alliance, Inc. in den USA und anderen Ländern. Unbefugte Verwendung ist strengstens verboten.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt und hergestellt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PCL-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

PostScript ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi® und Wi-Fi Direct® sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance®.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Lizenzhinweise

Alle Lizenzhinweise zu diesem Produkt finden Sie im CD:\NOTICES-Verzeichnis der Installationssoftware-CD.

Deutsche Kontaktinformationen

Modell	688, 698
Gerätetyp	7566
Adresse	Lexmark Deutschland GmbH Dornhofstraße 44 63263 Neu-Isenburg
Telefon	0180 - 600 5000
E-mail	internet@lexmark.de

GS-Hinweis

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Durchschnittlicher Schalldruckpegel innerhalb von 1 Meter in dBA			
Drucken	Einseitig: 51 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 46 (CX961, XC9635); 50 (CX962, XC9645) Beidseitig: 52 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 48 (CX961, XC9635); 51 (CX962, XC9645)		
Scannen	50		
Kopieren	52		
Bereit	15		

Änderung der Werte vorbehalten. Unter <u>www.lexmark.com</u> erhalten Sie die aktuellen Werte.

WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment = Elektronikschrott-Verordnung)



Das WEEE-Logo kennzeichnet bestimmte Recycling-Programme und Recycling-Vorgänge für elektronische Produkte in Ländern der Europäischen Union. Wir fördern das Recycling unserer Produkte.

Bei Fragen zu Recycling-Möglichkeiten finden Sie auf der Lexmark Website unter <u>www.lexmark.com</u> die Telefonnummer Ihres örtlichen Vertriebsbüros.

Lithium-Ionen-Akku



Dieses Produkt enthält möglicherweise einen Knopfzellen-Lithium-Ionen-Akku, der nur von einem geschulten Techniker entnommen werden sollte. Eine durchgestrichene Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern zur Rückgewinnung und zum Recycling an eine getrennte Sammelstelle geschickt werden muss. Sollte der Akku entnommen worden sein, entsorgen Sie den Akku nicht im Haushaltsmüll. In Ihrer Gemeinde gibt es möglicherweise ein getrenntes Sammelsystem für Batterien und Akkus, z. B. eine kommunale Sammelstelle für Batterien und Akkus. Die getrennte Sammlung von Altbatterien gewährleistet eine angemessene Abfallbehandlung einschließlich Wiederverwendung und Recycling, und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Entsorgen Sie Batterien und Akkus verantwortungsbewusst.

Verordnung (EU) 2023/1542

Verordnung (EU) 2023/1542

Dieses Produkt kann eine wiederaufladbare Knopfzellen-Lithium-Batterie enthalten. Diese Batterie entspricht der Verordnung (EU) 2023/1542. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen angegeben:



Dieses Produkt kann eine der folgenden Knopfzellenbatterien enthalten:

- Batterieidentifikation: Seiko-Modellnummer MS621FE Hersteller: Seiko Instruments Inc. Herstelleradresse: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
- Batterieidentifikation: Panasonic-Modellnummer ML621
 Hersteller: Panasonic Energy Co., Ltd.
 Herstelleradresse: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan
- Batterieidentifikation: FDK-Modellnummer ML621
 Hersteller: FDK Corporation
 Herstelleradresse: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokio 108-8212, Japan

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

20 PAP	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
21 PAP	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.



This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to <u>www.lexmark.com/recycle</u>, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie den Drucker und die Verbrauchsmaterialien nicht wie normalen Haushaltsmüll. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen zu Entsorgung und Recycling zu erhalten.

Rückgabe von Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum

Recycling

Mit dem Lexmark Druckpatronen-Rückführungsprogramm können Sie gebrauchte Kassetten kostenlos an Lexmark zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung zurückgeben. Alle leeren, an Lexmark zurückgegebenen Kassetten werden entweder wieder verwendet oder für das Recycling zerlegt. Die Verpackungen zur Rückgabe der Kassetten werden ebenfalls recycelt.

Um Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Besuchen Sie <u>www.lexmark.com/recycle</u>.
- 2 Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus.
- 3 Wählen Sie Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm aus.
- 4 Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis zur statischen Empfindlichkeit



Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie einen Metallgegenstand in einem entfernten Bereich zu dem Symbol berührt haben.

Zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung bei der Durchführung von Wartungsarbeiten, wie zum Beispiel das Entfernen von Papierstaus oder die Ersetzung von Verbrauchsmaterial, berühren Sie den freiliegenden Metallrahmen des Druckers bevor Sie auf den Innenbereich des Druckers zugreifen oder ihn berühren, selbst wenn das Symbol nicht angezeigt wird.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-Produkte mit dem ENERGY STAR[®] -Symbol auf dem Produkt oder einem Startbildschirm sind zertifiziert, die Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR-Anforderungen ab dem Herstellungsdatum zu erfüllen.



Temperaturinformationen

Betriebstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit ¹	10 bis 32,2 °C und 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
	15,6 bis 32,2 °C und 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
	Maximale Feuchttemperatur ² : 22,8 °C		
	Nicht kondensierende Umgebung		
Langfristige Aufbewahrung von Drucker/Druckkassette/Belichtungseinheit ²	15,6 bis 32,2 °C und 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
	Maximale Feuchttemperatur ² : 22,8 °C		
Kurzfristiger Versand von Drucker/Druckkassette/Belichtungseinheit ³	-40 bis 40°C (-40 bis 104°F)		

¹ In bestimmten Fällen müssen die Leistungsangaben (z. B. Druckkassettennutzung und Druckgeschwindigkeit der ersten Seite) in einer Standard-Büroumgebung bei ca. 22,2 °C und 45 % relativer Luftfeuchtigkeit gemessen werden.

² Die Haltbarkeit von Verbrauchsmaterialien beträgt etwa 2 Jahre. Diese Angabe basiert auf einer Aufbewahrung in einer Standard-Büroumgebung bei 22 °C und 45 % Luftfeuchtigkeit.

³ Die Feuchttemperatur wird von der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit bestimmt.

Laser-Hinweis

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Kapitel I, Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1), andernorts ist er als Verbraucher-Laserprodukt der Klasse 1 zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 und EN 50689:2021.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich betrachtet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet. Der Drucker verfügt über eine Druckkopfeinheit, die nicht gewartet werden kann und mit einem Laser mit den folgenden Spezifikationen ausgestattet ist:

Klasse: IIIb (3b) AlGaAs

Nennausgangsleistung (Milliwatt): 25

Wellenlänge (Nanometer): 770–800

Stromverbrauch

Stromverbrauch des Produkts

In der folgenden Tabelle wird der Energieverbrauch des Produkts aufgezeigt.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Drucken	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe auf Basis von elektronischen Eingaben.	Einseitig: 812 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 580 (CX961, XC9635); 695 (CX962, XC9645) Beidseitig: 780 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 555 (CX961, XC9635); 670 (CX962, XC9645)
Kopieren	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe von gedruckten Originaldokumenten.	940 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 669 (CX961, XC9635); 784 (CX962, XC9645)
Scannen	Das Produkt scannt gedruckte Dokumente.	99 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 101 (CX961, XC9635); 98 (CX962, XC9645)
Bereit	Das Produkt wartet auf einen Druckauftrag.	47.5 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 48 (CX961, XC9635); 44 (CX962, XC9645)
Energiesparmodus	Das Produkt befindet sich in einem hohen Energiesparmodus.	1.2
Ruhezustand	Das Produkt befindet sich in einem niedrigen Energiesparmodus.	0.2
Aus	Das Produkt ist an eine Netzsteckdose angeschlossen, der Netzschalter ist jedoch ausgeschaltet.	0.2

Der in der vorhergehenden Tabelle aufgelistete Stromverbrauch stellt durchschnittliche Zeitmessungen dar. Die spontane Leistungsaufnahme kann wesentlich höher liegen als der Durchschnitt.

Änderung der Werte vorbehalten. Unter <u>www.lexmark.com</u> erhalten Sie die aktuellen Werte.

Energiesparmodus

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus, der als *Energiesparmodus* bezeichnet wird. Im Energiesparmodus wird Energie gespart, indem der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird. Der Energiesparmodus wird automatisch aktiviert, wenn das Produkt über einen festgelegten Zeitraum, der auch als *Zeitlimit für den Energiesparmodus* bezeichnet wird, nicht verwendet wurde.

Werksseitig ist das Zeitlimit für den Energiesparmodus des Produkts wie folgt festgelegt (in Minuten): 15

Über die Konfigurationsmenüs kann das Zeitlimit für den Energiesparmodus auf 1 bis 120 Minuten oder je nach Druckermodell auf 1 bis 114 Minuten geändert werden. Wenn die Druckgeschwindigkeit bei 30 Seiten pro Minute oder weniger liegt, können Sie das Zeitlimit auf bis zu 60 Minuten oder je nach Druckermodell auf 54 Minuten festlegen. Wenn das Zeitlimit für den Energiesparmodus auf einen niedrigen Wert eingestellt wird, verringert sich zwar der Energieverbrauch, während die Reaktionszeit des Produkts jedoch verlängert werden kann. Bei einem hohen Wert für das Zeitlimit ist die Reaktionszeit zwar kurz, gleichzeitig wird jedoch mehr Energie verbraucht.

Einige Modelle unterstützen den *Ruhezustand*, der den Stromverbrauch nach längerer Inaktivität weiter reduziert.

Ruhemodus

Dieses Produkt verfügt über einen Betriebsmodus mit sehr niedrigem Stromverbrauch, der als *Ruhemodus* bezeichnet wird. Im Ruhemodus werden alle anderen Systeme und Geräte sicher ausgeschaltet.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Ruhemodus zu aktivieren:

- Einstellung "Zeit für Ruhezustand"
- Option "Energiemodus planen"

Werksvorgabe für die Ruhemodus-Zeitsperre für dieses Produkt in allen Ländern oder Regionen. 3 Tage

Die Zeit, die verstreichen muss, bis der Drucker nach der Ausgabe eines Auftrags in den Ruhemodus wechselt, kann von einer Stunde bis zu einem Monat betragen.

Hinweise zu EPEAT-registrierten bildgebenden Geräten:

- Der Standby-Modus wird im Ruhezustand oder ausgeschalteten Modus aktiviert.
- Das Gerät wird automatisch auf einen Standby-Modus von ≤ 1 W heruntergefahren. Die Auto-Standby-Funktion (Ruhezustand oder Aus) ist bei der Auslieferung des Produkts aktiviert.

Ausgeschaltet

Wenn dieser Drucker auch im ausgeschalteten Zustand eine geringe Menge Strom verbraucht, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, um den Energieverbrauch vollständig zu unterbinden.

Gesamter Energieverbrauch

Manchmal ist es sinnvoll, den gesamten Energieverbrauch des Produkts abzuschätzen. Da die Energieverbrauchswerte in der Einheit Watt angegeben werden, muss der Energieverbrauch mit der Zeit multipliziert werden, die das Produkt in den einzelnen Modi verbringt. Auf diese Weise kann der gesamte Energieverbrauch berechnet werden. Beim gesamten Energieverbrauch des Druckers handelt es sich um die Summe der Energieverbrauchswerte für die einzelnen Modi.

Technische Hinweise zu WLAN-Produkten

Dieser Abschnitt enthält rechtliche Informationen, die nur für WLAN-Modelle gelten.

Informationen dazu, ob es sich bei Ihrem Gerät um ein WLAN-Modell handelt, finden Sie unter <u>http://support.lexmark.com</u>.

Hinweis zu modularen Komponenten

WLAN-Modelle enthalten die folgenden modularen Komponenten:

Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

An den Etiketten Ihres Produkts erkennen Sie, welche Modularkomponenten installiert sind.

Radiofrequenzstrahlung

Die Ausgangsstromstrahlung dieses Geräts liegt deutlich unter den von der FCC und anderen Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwerten für Radiofrequenzstrahlung. Zwischen der Antenne und den Bedienern des Geräts muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen der FCC und anderer Regulierungsbehörden zur Radiofrequenzstrahlung zu erfüllen.

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieser Drucker erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß der EG-Richtlinie 2014/53/EU zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich Funkausrüstung.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der von der EWR/EU bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Der EWR-/EU-Importeur ist: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt oder kann unter

www.lexmark.com /en_us/über/Regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html abgerufen werden.

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen angegeben:



Einschränkungen

Diese Funkausrüstung darf nur im Innenbereich verwendet werden. Die Verwendung im Freien ist verboten. Diese Einschränkung gilt für alle in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Länder:

AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	ΜТ	NL	NEIN	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	GB (NI)			

Angaben der EU und von anderen Ländern zum Betriebsfrequenzbereich und der maximalen RF-Leistung von Funksendern

Diese Funkanlage überträgt in einem der folgenden Frequenzbereiche: 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz in der EU) oder 5 GHz (5,15 – 5,35 oder 5,47 – 5,725 in der EU). Die maximale EIRP-Ausgangssendeleistung, einschließlich Antennengewinn, beträgt \leq 20 dBm für beide Bereiche.

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft

(EG)

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der EG-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU, geändert durch (EU) 2015/863, des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit, der Sicherheit von elektrischen Komponenten, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind, sowie zu Einschränkungen beim Einsatz bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der von der EWR/EU bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Der EWR-/EU-Importeur ist: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt oder kann unter

www.lexmark.com /en_us/über/Regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html abgerufen werden.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55032 für Geräte der Klasse A und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 62368-1.

Hinweis zu Störungen des Radio- und Fernsehempfangs

Warnung

Dieses Produkt erfüllt die Emissionsanforderungen gemäß den Grenzwerten der Norm EN 55032 für Geräte der Klasse A und die Immunitätsanforderungen der Norm EN 55035. Dieses Produkt darf nicht in Wohngebieten verwendet werden.

Dies ist ein Gerät der Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Der Benutzer muss in diesem Fall geeignete Maßnahmen ergreifen.

Index

Ziffern

1500-Blatt-Fach Installation läuft 128 Medien einlegen 91 2 x 550-Blatt-Fach Installation läuft 109 2000-Blatt-Tandem-Fach Medien einlegen 88 2000-Blatt-Doppelzuführung Installation läuft 115 550-Blatt-Fach Installation läuft 102 Medien einlegen 85 550-Blatt-Fachabdeckung 422

Α

Aktivieren der Sprachsteuerung 70 Kontakte hinzufügen 69 Hinzufügen von Gruppen 69 Hinzufügen von Hardware-Optionen im Druckertreiber 100 Hinzufügen von Druckern zu einem Computer 98 Hinzufügen einer Verknüpfung Kopieren 273 E-Mail 282 Faxadresse 284 FTP-Adresse 287 Adressbuch 69 ADZ-Registrierung Anpassen 553 Anpassen Scanner-Registrierung 553 Anpassen der ADZ-Registrierung 553 Helligkeit anpassen 452 Anpassen des Faxtonerauftrags 284 anpassen der Kopfhörerlautstärke 75 Anpassen der Lautsprecherlautstärke 75 Anpassen der Sprachgeschwindigkeit Sprachsteuerung 75 anpassen des Tonerauftrags 270 Analoges Fax Einrichten 75 Anrufbeantworter Einrichten 78 Zuweisen eines Rufzeichenmusters an einen Drucker 83 Vermeiden von Papierstaus 488

В

schwarze Bilder 479 Imaging-Einheit Schwarz Bestellen 397 austauschen 400 leere Seiten 472 Blockieren unerwünschter Faxe 285 Broschüren-Finisher Installation läuft 217 verwenden 390 Erweiterung des oberen Behälters des Broschürenfinishers austauschen 424 Lesezeichen Erstellen 68

С

Schrank Installation läuft 122 Rufnummer wird nicht angezeigt 546 Druckauftrag abbrechen 270 Drucker kann nicht mit WiFi verbunden werden 539 interne Option wird nicht erkannt 540 Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden 539 Faxe können nicht mit analogem Fax empfangen werden 547 Scannen an Computer ist nicht möglich 549 Scannen an einen Netzwerkordner ist nicht möglich 550 E-Mails können nicht gesendet werden 546

das Faxdeckblatt kann nicht vom Computer gesendet werden 549 Faxe können nicht mit analogem Fax gesendet werden 547 Faxe können nicht mit analogem Fax gesendet oder empfangen werden 546 Faxe können mit etherFAX nicht gesendet oder empfangen werden 548 etherFAX kann nicht eingerichtet werden 547 Kartenleser Installation läuft 247 Karten, kopieren 273 Druckkassette, falsche Druckerregion 542 Fax-Auflösung ändern 284 Ändern der Anschlusseinstellungen des Druckers nach Installation eines Internal Solutions Ports (ISP) 258 Ändern des Hintergrundbilds 67 Überprüfen der Netzwerkverbindung 261 überprüfen des Verbrauchsmaterialstatus 392 Drucker reinigen 444 Scanner reinigen 446 Druckkopflinsen reinigen 448 Reinigen des Scanners 386 Touchscreen reinigen 445 Beseitigen von Staus 2 x 550-Blatt-Fach 497 im 1500-Blatt-Fach 499 im 2000-Blatt-Tandem-Fach 499 im 550-Blatt-Fach 492 in der automatischen Dokumentenzuführung 494 im Broschüren-Finisher 520 in der Duplexeinheit 500 in der Fixierstation 500 in der Universalzuführung 496 im Papiertransport mit Faltoption 506 im Standardfach 491 im Finisher (Hefter) 504

im Hefter-/Locher-Finisher 509 Standardablage 504 sortiertes Drucken funktioniert nicht 544 Kopien sortieren 272 Farbanpassung 554 Imaging-Einheit Farbe Bestellen 397 austauschen 407 Farbdruck 554 Probleme mit der Farbqualität Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Farbdruck 554 Ausdruck erscheint verfärbt 556 Farbmuster 554 farbiger Hintergrund auf Ausdruck 474 Computer, Scannen an 286 vertrauliche Dokumente werden nicht gedruckt 486 Vertrauliche Druckaufträge konfiguriere 268 wird gedruckt 268 Konfigurationsdatei Exportieren 100 Importieren 100 konfiguriere E-Mail-Servereinstellungen 274 Konfigurieren der Sommerzeit 84 Konfigurieren von Einstellungen Faxlautsprecher 84 Materialbenachrichtigungen konfigurieren 392 Konfigurieren von Wi-Fi Direct 259 Anschließen des Computers an einen Drucker 260 Anschließen eines Mobilgeräts an Drucker 260 Nutzen unterschiedlicher Rufsignale auf dem Drucker 83 verbinden des Druckers mit einem Wi-Fi-Netzwerk 258 Drucker wird mit Wi-Fi-Netzwerk verbunden 258 Verbinden mit dem Drucker Verwenden von Wi-Fi Direct 260

Herstellen einer Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk PIN-Methode verwenden 259 Verwenden der Tastendruckmethode 259 Einsparen von Verbrauchsmaterial 453 Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst 556 Bedienfeld verwenden 14 Problem beim Kopieren Dokumente werden unvollständig kopiert 550 Fotos werden unvollständig kopiert 550 schlechte Kopierqualität 551 Scanner antwortet nicht 552 Kopiegröße Anpassen 272 wird kopiert Karten 273 Dokumente 271 auf beiden Seiten des Papiers 271 auf Briefbögen 271 Fotos 271 Mit ADF 271 mithilfe des Scannerglases 271 Verwenden der automatischen Dokumentenzuführung (ADZ) 15 über das Scannerglas 15 Kopieren mehrerer Seiten auf ein einzelnes Blatt 272 erstellen eines Netzwerkordners 288 Erstellen einer Broschüre 390 Erstellen von Lesezeichen 68 Erstellen einer Verknüpfung 288 Kopieren 273 E-Mail 282 Faxadresse 284 FTP-Adresse 287 schiefer Ausdruck 478 Kundensupport 556 Papierformat anpassen 84 Display anpassen 67 abgeschnittene Bilder in Ausdrucken 479 abgeschnittener Text in Ausdrucken 479

D

zu dunkler Druck 473 Datum und Uhrzeit Faxeinstellungen 83 Sommerzeit konfiauriere 84 Deaktivieren des WiFi-Netzwerks 261 Deaktivieren der Sprachsteuerung 70 beschädigter Flash-Speicher 541 Verzeichnisliste wird gedruckt 269 Deaktivieren der Fehlermeldung "SMTP-Server nicht eingerichtet" 545 **Display-Helligkeit** Anpassen 452 Anpassung Display verwenden 67 Rufunterscheidung 83 Dokumente, drucken vom Computer 265 Punkte auf der gedruckten Seite 477 Beidseitiges Kopieren 271

Ε

E-Mail senden 281 E-Mail-Benachrichtigungen Einrichten 392 E-Mail-Funktion Einrichten 274 E-Mail-Problem E-Mails können nicht gesendet werden 546 E-Mail-Servereinstellungen konfiguriere 274 E-Mail-Dienstanbieter 274 E-Mail-Verknüpfung Erstellen 282 Hinweise zu Emissionen 560, 566 Leeren des Locherbehälters 451 Aktivieren des Vergrößerungsmodus 74 Aktivieren eines USB-Anschlusses 488 Vergrößern der Kopie 272

Umschläge kleben beim Drucken aneinander 544 löschen Festplatte 263 intelligenter Speicher 263 nicht flüchtiger Speicher 263 Druckerspeicher 263 Speicher 263 Flüchtiger Speicher 263 Löschen des Druckerspeichers 263 Fehlercodes 456 Fehlermeldungen 456 etherFAX Einrichten der Faxfunktion 76 Ethernet-Anschluss 66 Exportieren einer Konfigurationsdatei 100

F

Werksvorgaben wiederherstellen 263 Lüfterabdeckung austauschen 429 Faxen Weiterleiten 285 Zurückhalten 285 Faxkarte Installation läuft 243 Faxtonerauftrag Anpassen 284 Faxadresse Erstellen einer Verknüpfung 284 Faxtreiber Installation läuft 98 Faxprotokoll wird gedruckt 285 Problem beim Faxen Rufnummer wird nicht angezeigt 546 Faxe können mit analogem Fax gesendet, aber nicht empfangen werden 547 das Faxdeckblatt kann nicht vom Computer gesendet werden 549 Faxe können nicht mit analogem Fax gesendet werden 547

Faxe können nicht mit analogem Fax gesendet oder empfangen werden 546 Faxe können mit etherFAX nicht gesendet oder empfangen werden 548 etherFAX kann nicht eingerichtet werden 547 fehlende Informationen auf dem Faxdeckblatt 548 schlechte Druckqualität 548 Faxauflösung Ändern 284 Faxserver, verwenden Einrichten der Faxfunktion 77 Fax-Konfiguration 81 verwendet Standardtelefonleitungsverbin dung 78 Faxlautsprecher Konfigurieren von Einstellungen 84 Fax, planen 283 Fax, Senden 283 Faxen Datum und Uhrzeit einstellen 83 FCC-Hinweise 566 Suchen der Druckerinformationen 10 Firmware-Karte 64 Firmware, Aktualisierung Embedded Web Server 102 Verwenden des Bedienfelds 101 Flash-Laufwerk Scannen an 288 Drucken von einem Flash-Laufwerk 267 Falten kopierter Dokumente 391 Falten gedruckter Kopien 391 Liste mit Schriftartbeispielen wird gedruckt 269 Fax weiterleiten 285 FTP-Server Scannen an 287 Fixierstation austauschen 416 Wartungskit der Fixierstation Bestellen 397

G

Originalteile und Verbrauchsmaterialien von Lexmark 394 Originalteile und Verbrauchsmaterialien 394 Geisterbilder 473 Glasreinigungswerkzeug austauschen 432 grauer Hintergrund auf Ausdruck 474

Η

Festplatte 64 löschen 263 Festplattenspeicher 263 Hardware-Optionen 1500-Blatt-Fach 128 2 x 550-Blatt-Fach 109 2000-Blatt-Doppelzuführung 115 550-Blatt-Fach 102 Broschüren-Finisher 217 Schrank 122 Installation läuft 145 Tastaturablage 238 Papiertransport 165 Papiertransport mit Faltoption 151, 181, 217 Hefter-Finisher 134 Hefter-/Locher-Finisher 165, 181 Probleme mit Hardwareoptionen interne Option wird nicht erkannt 540 Kopfhörerlautstärke, anpassen 75 angehaltene Dokumente werden nicht gedruckt 486 Angehaltene Aufträge konfiguriere 268 wird gedruckt 268 Ruhemodus konfiguriere 452 Faxe zurückhalten 285 Zurückhalten von Druckaufträgen 268 Locherbehälter Leeren 451 austauschen 426 Startbildschirmsymbole 14 horizontale dunkle Linien 481

horizontale weiße Linien 483 Luftfeuchtigkeit rund um den Drucker 563

Konfigurationsdatei importieren 100 fehlerhafte Ränder 475 Kontrollleuchte 15 Installation läuft Broschüren-Finisher 201 Papiertransport 201 Installieren der 1500-Blatt-Zuführung 128 Einsetzen des 2 x 550-Blatt-Fachs 109 Installieren der 2000-Blatt-Doppelzuführung 115 Einsetzen des 550-Blatt-Fachs 102 Installiere Broschüren-Finisher 201 Installieren des Schranks 122 Installieren interner Optionen Faxkarte 243 installieren der Tastaturablage 238 Installieren der Ablage für versetzte Ausgabe 145 Installieren von Optionen Internal Solutions Port 251 Installieren des Papiertransports 201 Installieren des Hefter-Finishers 134 Installieren des Faxtreibers 98 Installieren des Drucktreibers 98 Installieren der Druckersoftware 98 intelligenter Speicher 263 löschen 263 interne Option wird nicht erkannt 540 Interne Optionen 64 Kartenleser 247 **Internal Solutions Port** Installation läuft 251 **Der Internal Solutions Port** funktioniert nicht ordnungsgemäß 540

J

gezacktes Bild vom ADF-Scan 551 gezackter Text vom ADF-Scan 551 Papierstaubereiche wird identifiziert 490 gestaute Seiten werden nicht neu gedruckt 545 Stau, Papier vermeiden 488 Auftrag wird aus falschem Fach gedruckt 486 Auftrag wird auf falschem Papier gedruckt 486 Spam-Faxe Blockieren 285

K

Tastaturablage Installation läuft 238

L

Briefbögen Kopieren auf 271 Auswählen 19 Lexmark Print Verwenden 265 Lexmark ScanBack Utility 286 heller Druck 475 Verbinden von Fächern 97 Befüllen des 2000-Blatt-Tandem-Fachs 88 Befüllen der 550-Blatt-Zuführung 85 Einlegen von Briefbögen 95 Einlegen von Papier in der Universalzuführung 95 vorgelochtes Papier einlegen 95 Laden des Fachs 91 Laden der Fächer 85, 88 Sicherheitssteckplatz ermitteln 16

Μ

Vergrößerungsmodus Aktivieren 74 Broschüre erstellen 390 Kopien erstellen 271 Verwalten des Bildschirmschoners 67 Manuelle Farbanpassung 554 Menü 802.1x 370 Druckerinformationen 309 Zugriff 300 Ablage-Konfiguration 322 Clouddienste-Integration 384 Druckeinrichtung für vertrauliches Drucken 381 Konfigurationsmenü 301 Kopierstandard 323 Standard-Anmeldemethoden 377 Gerät 384 Sparmodus 294 E-Mail-Standardwerte 345 E-Mail-Einrichtung 343 Verschlüsselung 382 Temporäre Dateien löschen 382 Ethernet 365 Faxen 385 Faxmodus 327 Fax-Server-Einstellungen 340 Faxeinrichtung 328 Papierausgabe 311 Druck von Flash-Laufwerk 358 Scan auf Flash-Laufwerk 354 Formularzusammenführung 386 FTP-Standardwerte 350 HTTP/FTP-Einstellungen 373 Bild 319 IPSec 369 Auftragsabrechnung 315 Lavout 310 Lokale Konten 377 Anmeldeeinschränkung 380 LPD-Konfiguration 372 Berechtigungen verwalten 376 Medien-Konfiguration 321 Menüeinstellungsseite 384 Verschiedenes 383 Mobile Dienstverwaltung 364 Netzwerk 386 Netzwerkübersicht 359 Benachrichtigungen 295 Löschen außer Betrieb 309 PCL 318 PDF 316

PostScript 316 Energiemanagement 299 Einstellungen 291 Drucken 385 Qualität 313 Druckerfernes Bedienfeld 294 Standardeinstellungen wiederherstellen 300 Externen Netzwerkzugriff einschränken 375 USB-Geräte planen 378 Sicherheitsüberwachungsproto koll 378 Installation 312 Daten mit Lexmark teilen 299 Verknüpfungen 385 **SNMP 368** Solutions LDAP-Einstellungen 382 TCP/IP 366 ThinPrint 374 Fachkonfiguration 320 Fehlersuche 386 Firmware aktualisieren 309 **USB 375** Web-Link einrichten 349 **WLAN 360** Wi-Fi Direct 363 Menüzuordnung 290 Menüeinstellungsseite wird gedruckt 387 Zählerstand, anzeigen 393 fehlende Farben 476 fehlende Informationen auf dem Faxdeckblatt 548 Mobiles Gerät drucken unter 265, 266 Ändern der Farbdrucke 554 Mopria-Druckservice 265 fleckige Drucke und Punkte 477 Umsetzen des Druckers 65, 453

Ν

Navigieren auf dem Bildschirm mit Gesten 70 Netzwerkordner Scannen an 288 Netzwerkordner als Ziel konfiguriere 288 Netzwerkordner-Verknüpfung 288 Geräuschemissionspegel 560 Nicht flüchtiger Speicher 263 nicht flüchtiger Speicher löschen 263 Kein Originaltoner 542 Nicht von Lexmark stammendes Verbrauchsmaterial 542 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen 541 Hinweise 560, 562, 564, 565, 566

0

Ablage für versetzte Ausgabe Installation läuft 145 verwenden 389 versetzte Stapelung 389 Bildschirmtastatur verwenden 74 Bestellen von Verbrauchsmaterial Imaging-Einheit Schwarz 397 Imaging-Einheit Farbe 397 Wartungskit der Fixierstation 397 Heftklammerkassette 397 Tonerkassette 395 Resttonerbehälter 397

Ρ

Verpackungsmaterial 557 Papier Briefbögen 19 vorgedruckte Formulare 19 **Recyclingpapier** 18 Auswählen 16 Papiereigenschaften 16 Papier wellt sich 543 Probleme mit der Papierzufuhr sortiertes Drucken funktioniert nicht 544 Umschläge kleben beim Drucken aneinander 544 häufige Papierstaus 545 Fachverbindung funktioniert nicht 544 häufige Papierstaus 545 Richtlinien für Papier 16 Papierstau 2 x 550-Blatt-Fach 497 im 1500-Blatt-Fach 499 im 2000-Blatt-Fach 499

in der automatischen Dokumentenzuführung 494 im Papiertransport mit Faltoption 506 im Finisher (Hefter) 504 Papierstau im 550-Blatt-Fach 492 Papierstau im Broschüren-Finisher 520 Papierstau in Klappe B 500 Papierstau in der Duplexeinheit 500 Papierstau in der Fixierstation 500 Papierstau in Universalzuführung 496 Papierstau in der Standardablage 504 Papierstau im Standardfach 491 Papierstau in Hefter-/Locher-Finisher 509 Papierstaus vermeiden 488 suchen 490 Papierformate Unterstützt 19, 23, 25, 35, 42, 52 Papiertransport Installation läuft 165 Abdeckung des Papiertransportanschlusses austauschen 433 Papiertransport mit Faltoption Installation läuft 151, 181, 217 verwenden 391 Papiersorten Unterstützt 59 Papiergewichte Unterstützt 59 Dokumente oder Fotos werden unvollständig kopiert 550 persönliche Identifikationsnummern Aktivieren 75 Fotos, kopieren 271 Trennseiten einlegen 269, 272 schlechte Kopierqualität 551 schlechte Druckqualität bei Faxen 548 schlechte Scanqualität 551 Anschluss für Netzkabel 66

Stromsparmodi konfiguriere 452 Vorinstallierte Apps 64 vorgedruckte Formulare Auswählen 19 Ausdruck erscheint verfärbt 556 Druckertreiber Hinzufügen von Hardware-Optionen 100 Installation läuft 98 Druckauftrag abbrechen 270 Druckaufträge werden nicht gedruckt 485 Druckaufträge wurden nicht gedruckt 485 Problem beim Drucken gestaute Seiten werden nicht neu gedruckt 545 Druckqualität Scanner reinigen 446 Druckqualitätsproblem leere Seiten 472 Vertrauliche und andere angehaltene Dokumente werden nicht gedruckt 486 schiefer Ausdruck 478 zu dunkler Druck 473 Geisterbilder 473 grauer oder farbiger Hintergrund 474 horizontale dunkle Linien 481 horizontale weiße Linien 483 fehlerhafte Ränder 475 heller Druck 475 fehlende Farben 476 fleckige Drucke und Punkte 477 Papier wellt sich 543 wiederholt auftretende Druckfehler 485 verzerrter Ausdruck 478 vollflächig einfarbige oder schwarze Bilder 479 abgeschnittene Texte oder Bilder 479 Toner lässt sich leicht abwischen 480 ungleichmäßiger Deckungsgrad 481 vertikale, dunkle Linien auf dem Ausdruck 482

vertikale weiße Linien 484 weiße Seiten 472 Testseite drucken 386 Ausdrucke, anzeigen 393 Drucker Mindestabstand 65 Standort auswählen für 65 Drucker-Apps 64 Zustand des Druckers 15 Druckerkonfigurationen 11 Druckerverbindung zum Netzwerk überprüfen 261 Druckerfehlercodes 456 Drucker reagiert nicht 487 Druckerspeicher löschen 263 Druckermenüs 290, 387 Druckermeldungen 456 beschädigter Flash-Speicher gefunden 541 Nicht von Lexmark stammendes Verbrauchsmaterial 542 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen 541 Wiederaufgefüllte Standard-Druckkassette 542 Druckkassette austauschen, falsche Druckerregion 542 Druckeroptionsproblem Internal Solutions Port 540 Parallele Schnittstellenkarte 541 Serielle Schnittstellenkarte 541 Druckerteilestatus überprüfen 392 Anschlusseinstellungen des Druckers Ändern 258 Druckeranschlüsse 66 Seriennummer des Druckers 11 Druckereinstellungen Werksvorgaben wiederherstellen 263 Druckersoftware Installation läuft 98 Druckerstatus 15 Drucker, reinigen 444 Druckkopflinsen reinigen 448 wird gedruckt Vertrauliche Druckaufträge 268 Verzeichnisliste 269

Liste mit Schriftartbeispielen 269 von einem Mobilgerät 265, 266 vom Computer 265 über Flash-Laufwerk 267 Angehaltene Aufträge 268 Menüeinstellungsseite 387 Verwenden des Mopria-Druckdienstes 265 Verwenden von Wi-Fi Direct 266 Dokumente drucken von einem Mobilgerät 265 Faxprotokoll drucken 285 Druckprotokolle 393 Druckproblem Auftrag wird aus falschem Fach gedruckt 486 Auftrag wird auf falschem Papier gedruckt 486 Druckaufträge werden nicht gedruckt 485 Drucker reagiert nicht 487 Langsames Drucken 487 Flash-Laufwerk kann nicht gelesen werden 488 Drucken von Berichten 393 Recycling von Produkten 557 lochen in gedruckten Seiten 388

R

Empfangene Faxnachrichten zurückhalten 285 Recyclingpapier Verwenden 18 Recycling von Produkten 557 Verkleinern der Kopie 272 Entfernen von Papierstau 2 x 550-Blatt-Fach 497 im 1500-Blatt-Fach 499 im 2000-Blatt-Tandem-Fach 499 im 550-Blatt-Fach 492 in der automatischen Dokumentenzuführung 494 im Broschüren-Finisher 520 in der Duplexeinheit 500 in der Fixierstation 500 in der Universalzuführung 496

im Papiertransport mit Faltoption 506 in der Standardablage 504 im Standardfach 491 im Finisher (Hefter) 504 im Hefter-/Locher-Finisher 509 wiederholt auftretende Druckfehler 485 Druckkassette austauschen, falsche Druckerregion 542 Austauschen von Teilen Erweiterung des oberen Behälters des Broschürenfinishers 424 Lüfterabdeckung 429 Fixierstation 416 Glasreinigungswerkzeug 432 Locherbehälter 426 Abdeckung des Papiertransportanschlusses 433 Rechte Abdeckung 431 Papierführungen 419 Standardablage 427 Heftklammerkassettenhalter 443 Fachabdeckung 422 Facheinschub 418 Austauschen von Verbrauchsmaterial Imaging-Einheit Schwarz 400 Imaging-Einheit Farbe 407 Heftklammerkassette 435, 438.440 Tonerkassette 398 Resttonerbehälter 414 zurücksetzen Verbrauchsmaterialzähler 542 Zurücksetzen der Verbrauchsmaterialzähler 444 Zurücksetzen der Verbrauchsmaterialzähler 542 Rechte Abdeckung austauschen 431 Ausführen einer Diashow 67

S

Sicherheitshinweise 7, 8, 9 Einsparen von Papier 272 Scan Center Einrichten 67 Scanauftrag war nicht erfolgreich 552 Scan-Problem Scannen an Computer ist nicht möglich 549 Scannen an einen Netzwerkordner ist nicht möglich 550 gezacktes Bild 551 gezackter Text 551 Dokumente werden unvollständig kopiert 550 Fotos werden unvollständig kopiert 550 schlechte Kopierqualität 551 Scanauftrag war nicht erfolgreich 552 Scanner lässt sich nicht schließen 552 Scanner antwortet nicht 552 Scannen lässt den Computer abstürzen 552 Scannen dauert zu lange 552 vertikale dunkle Streifen auf Ausgabe beim Scannen aus der ADZ 551 Scanner reinigen 446 Scanner lässt sich nicht schließen 552 Scanner antwortet nicht 552 Scannen an FTP-Server 287 an ein Flash-Laufwerk 288 zum Netzwerkordner 288 Probleme mit der Scan-Qualität 551 Scanvorgang dauert zu lang oder Computer reagiert nicht mehr 552 Scannen an einen Computer 286 Geplantes Fax 283 Bildschirmgesten 70 Sichern der Druckerdaten 263 Sicherheitssteckplatz suchen 16 Standort auswählen für den Drucker 65 E-Mail senden 281 Fax senden 283

Trennseiten hinzufügen 272 einfügen 269 Seriennummer 11 Serieller Druck Einrichten 261 Festlegen des Papierformats 84 Papiersorte einstellen 84 Einrichten der Funktion für analoges Faxen 75 einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen 392 Einrichten, Fax 81 verwendet Standardtelefonleitungsverbin dung 78 Einrichten der Faxfunktion mit etherFAX 76 Einrichten der Faxfunktion über den Faxserver 77 Einrichten des seriellen Drucks 261 USB-Anschluss einrichten 488 Verknüpfung, erstellen Faxadresse 284 Papierführungen austauschen 419 verzerrter Ausdruck 478 Energiesparmodus konfiguriere 452 Langsames Drucken 487 Fehler "SMTP-Server nicht eingerichtet" deaktivieren 545 SMTP-Einstellungen konfiguriere 274 vollflächige Farben 479 Sortieren von mehreren Kopien 272 Lautsprecherlautstärke Anpassen 75 gesprochene Kennwörter Aktivieren 75 Standardablage austauschen 427 Heftklammerkassette Bestellen 397 austauschen 435, 438, 440 Heftklammerkassettenhalter austauschen 443 Hefter-Finisher Installation läuft 134

verwenden 388 Hefter-/Locher-Finisher Installation läuft 165, 181 Hefter-/Locher-Finisher verwenden 388 heften kopierte Dokumente 388 Ausdrucke 388 Heften von Ausdrucken 388 Hinweis zu flüchtigem Speicher 263 Speicher löschen 263 Aufbewahren von Papier 18 Speichern von Druckaufträgen 268 Verbrauchsmaterialstatus überprüfen 392 Verbrauchsmaterial, einsparen 453 Materialbenachrichtigungen konfiguriere 392 Verbrauchsmaterialzähler zurücksetzen 444, 542 unterstützte Dateitypen 64 Unterstützte Flash-Laufwerke 64 unterstützte Papierformate 19, 23, 25, 35, 42, 52 unterstützte Papiersorten 59 Unterstütztes Papiergewicht 59

Т

Temperatur rund um den Drucker 563 Verbrauchsmaterialien von Dritten 542 Tonerkassette Bestellen 395 austauschen 398 Tonerauftrag Anpassen 270 Toner lässt sich leicht abwischen 480 Touchscreen, reinigen 445 Touchscreen-Gesten 70 Fachabdeckung austauschen 422 Facheinschub austauschen 418 Fachverbindung 97

Fachverbindung funktioniert nicht 544 Fachtrennung 97 Fehlersuche Drucker kann nicht mit WiFi verbunden werden 539 Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden 539 beschädigter Flash-Speicher 541 Internal Solutions Port 540 gezacktes Bild vom ADF-Scan 551 gezackter Text vom ADF-Scan 551 Parallele Schnittstellenkarte 541 Ausdruck erscheint verfärbt 556 Scanauftrag war nicht erfolgreich 552 Serielle Schnittstellenkarte 541 Fehler "SMTP-Server nicht eingerichtet" 545 beidseitiges Kopieren 271

U

Flash-Laufwerk kann nicht gelesen werden 488 Unzulässige Papiersorten 17 ungleichmäßiger Deckungsgrad 481 Aufheben der Verbindungen von Fächern 97 Aktualisieren der Firmware Embedded Web Server 102 Verwenden des Bedienfelds 101 USB-Anschluss 66 Aktivieren 488 verwenden von AirPrint 266 Verwenden von Originalzubehör und Verbrauchsmaterialien von Lexmark 394 Verwenden des Bedienfelds 14 Verwenden des Startbildschirms 14

V

Vertikale, dunkle Linien auf den Ausdrucken 482 vertikale dunkle Streifen auf Ausgabe beim Scannen aus der ADZ 551 vertikale weiße Linien 484 Berichte und Protokolle anzeigen 393 Sprachsteuerung aktivieren 70 Anpassen der Sprachgeschwindigkeit 75 Wird deaktiviert 70 Flüchtiger Speicher 263 löschen 263

W

Resttonerbehälter Bestellen 397 austauschen 414 weiße Seiten 472 WLAN Wi-Fi Protected Setup 259 WLAN-Netzwerkverbindung 258 Wi-Fi Direct konfiguriere 259 Drucken über ein Mobilgerät 266 Wi-Fi-Netzwerk, deaktivieren 261 Wi-Fi Protected Setup WLAN 259